Das grosse Buch für ESP32forth

version 1.6 - 3. Nov. 2023



Autor

Marc PETREMANN

petremann@arduino-forth.com

Mitarbeiter

- Vaclav POSSELT
- Thomas SCHREIN

Inhalt

Autor Mitarbeiter	
Einführung	
Übersetzungshilfe	
Entdeckung der ESP32-Karte	8
Präsentation	8
Die Stärken Punkten	
GPIO-Ein-/Ausgänge auf ESP32	
ESP32-Board-Peripheriegeräte	
Installieren Sie ESP32Forth	
Laden Sie ESP32forth herunter	
Kompilieren und Installieren von ESP32forth	
Einstellungen für ESP32 WROOMStarten Sie die Kompilierung	
Fehler beim Hochladen der Verbindung beheben	
Warum auf ESP32 in FORTH-Sprache programmieren?	
Präambel	
Grenzen zwischen Sprache und Anwendung	
Ein Wort ist eine Funktion?	
FORTH-Sprache im Vergleich zur C-Sprache	
Was FORTH Ihnen im Vergleich zur C-Sprache ermöglicht	
Aber warum ein Stapel statt Variablen?	
Sind Sie überzeugt?	23
Gibt es professionelle Bewerbungen, die in FORTH verfasst sind?	24
Ein echtes 32-Bit FORTH mit ESP32Forth	26
Werte auf dem Datenstapel	
Werte im Gedächtnis	
Textverarbeitung je nach Datengröße oder -typ	
Abschluss	
Wörterbuch / Stapel / Variablen / Konstanten	
Wörterbuch erweitern	
WörterbuchverwaltungStapel und umgekehrte polnische Notation	
Umgang mit dem Parameterstapel	
Der Return Stack und seine Verwendung	
Speichernutzung	
Variablen	33
Konstanten	
Pseudokonstante Werte	
Grundlegende Tools für die Speicherzuweisung	35

Textfarben und Anzeigeposition auf dem Terminal	36
ANSI-Kodierung von Terminals	36
Textfärbung	36
Anzeigeposition	38
Lokale Variablen mit ESP32Forth	40
Einführung	
Der Fake-Stack-Kommentar	
Aktion auf lokale Variablen	
Datenstrukturen für ESP32forth	44
Präambel	
Tabellen in FORTH	
Eindimensionales 32-Bit-Datenarray	
Tabellendefinitionswörter	
Lesen und schreiben Sie in eine Tabelle	
Praktisches Beispiel für die Verwaltung eines virtuellen Bildschirms	46
Management komplexer Strukturen	
Definition von Sprites	51
Reale Zahlen mit ESP32forth	53
Die echten mit ESP32forth	
Echte Zahlengenauigkeit mit ESP32forth	
Reale Konstanten und Variablen	
Arithmetische Operatoren für reelle Zahlen	54
Mathematische Operatoren für reelle Zahlen	54
Logische Operatoren für reelle Zahlen	
${\sf Ganzzahlige} \leftrightarrow {\sf reelle\ Transformationen}$	55
Zahlen und Zeichenfolgen anzeigen	57
Änderung der Zahlenbasis	
Definition neuer Anzeigeformate	58
Anzeigen von Zeichen und Zeichenfolgen	60
String-Variablen	62
Wortcode zur Verwaltung von Textvariablen	
Hinzufügen von Zeichen zu einer alphanumerischen Variablen	64
Vokabeln mit ESP32forth	66
Liste der Vokabeln	
Grundlegende Vokabeln	67
Liste der Vokabelinhalte	
Verwendung von Vokabeln	
Verkettung von Vokabeln	68
Passen Sie Steckbretter an das ESP32-Board an	70
Testplatten für ESP32	
Bauen Sie ein Steckbrett, das für das ESP32-Board geeignet ist	
Stromversorgung der ESP32-Karte	72
Wahl der Stromquelle	
Stromversorgung über Mini-USB-Anschluss	72
Stromversorgung über 5V-Din	

Automatischer Start eines Programms	74
Installieren und verwenden Sie das Tera Term-Terminal unter Windows	76
Installieren Sie Tera Term	
Tera Term einrichten	
Verwendung von Tera Term	
Kompilieren Sie den Quellcode in der Forth-Sprache	
Verwaltung von Quelldateien nach Blöcken	
Die Blöcke	
Öffnen Sie eine Blockdatei	
Bearbeiten Sie den Inhalt eines Blocks	
Blockinhalte zusammenstellen	
Praktisches Schritt-für-Schritt-Beispiel	
Bearbeiten von Quelldateien mit VISUAL Editor	
Bearbeiten Sie eine FORTH-QuelldateiBearbeiten des FORTH-Codes	
Kompilieren von Dateiinhalten	
•	
Das SPIFFS-Dateisystem	
Zugriff auf das SPIFFS-Dateisystem	
Umgang mit Dateien Organisieren und kompilieren Sie Ihre Dateien auf der ESP32-Karte	
Quelldateien bearbeiten und übertragen	
Organisieren Sie Ihre Dateien	
Übertragen Sie eine große Datei an ESP32forth	
Abschluss	
Eine Ampel mit ESP32 managen	93
GPIO-Ports auf der ESP32-Karte	
Montage der LEDs	
Verwaltung von Ampeln	
Abschluss	95
Hardware-Interrupts mit ESP32forth	97
Unterbrechungen	97
Montage eines Druckknopfes	97
Softwarekonsolidierung des Interrupts	
Weitere Informationen	99
Verwendung des Drehgebers KY-040	101
Encoder-Übersicht	101
Montage des Encoders auf dem Steckbrett	
Analyse von Encodersignalen	
Encoder-Programmierung	
Testen der Kodierung	
Erhöhen und dekrementieren Sie eine Variable mit dem Encoder	
Blinken einer LED pro Timer	
Erste Schritte mit der FORTH-Programmierung	107 108
Blinken nach TIMER	108

Hardware- und Software-Interrupts	109
Verwenden Sie die Wörter intervall und rerun	
Haushälterin-Timer	112
Präambel	
Eine Lösung	
Ein FORTH-Timer für ESP32Forth	
Verwaltung der Licht-Ein-Taste	114
Abschluss	116
Software-Echtzeituhr	117
Das Wort MS-TICKS	
Verwalten einer Softwareuhr	117
Messen der Ausführungszeit eines FORTH-Wortes	118
Messung der Leistung von FORTH-Definitionen	
Ein paar Schleifen testen	
Installieren der OLED-Bibliothek für SSD1306	
Installieren des HTTP-Clients	
Bearbeiten der Datei ESP32forth.ino	
HTTP-Client-Tests	
Rufen Sie die Uhrzeit von einem WEB-Server ab	
Senden und Empfangen der Uhrzeit von einem Webserver	127
Verständnis der Übertragung per GET an einen WEB-Servei	r129
Übertragung von Daten an einen Server per GET	
Parameter in einer URL	
Übergabe mehrerer Parameter	129
Verwalten der Parameterübergabe mit ESP32forth	130
Datenübertragung an einen WEB-Server	132
Datenaufzeichnung auf der Webserverseite	
Zugangsschutz	
Aufgezeichnete Daten anzeigen	
Fügen Sie die zu übertragenden Daten hinzu	
Abschluss	136
Der Zufallszahlengenerator	137
Charakteristisch	
Programmiervorgang	
RND-Funktion im XTENSA-Assembler	
Detaillierter Inhalt der ESP32forth-Vokabulare	140
Version v 7.0.7.15	
FORTH	
asm	
bluetooth	
editor	
ESP	
httpdhttpd	142
insides	

	internals	142
	interrupts	143
	ledc	143
	oled	143
	registers	143
	riscv	
	rtos	
	SD	
	SD MMC	
	Serial	
	sockets	
	spi	
	SPIFFS	
	streams	
	structures	
	tasks	
	telnetd	
	visual	
	web-interface	
	WiFi	
	xtensa	
_		
	essourcen	
	Auf Englisch	
	Auf Französisch	
	GitHub	147

Einführung

Seit 2019 verwalte ich mehrere Websites, die sich der FORTH-Sprachentwicklung für ARDUINO- und ESP32-Karten sowie der eForth-Webversion widmen. :

ARDUINO: https://arduino-forth.com/

ESP32: https://esp32.arduino-forth.com/

eForth web: https://eforth.arduino-forth.com/

Diese Websites sind in zwei Sprachen verfügbar: Französisch und Englisch. Jedes Jahr bezahle ich für das Hosting der Hauptseite arduino-forth.com.

Es wird früher oder später – und zwar so spät wie möglich – passieren, dass ich die Nachhaltigkeit dieser Seiten nicht mehr gewährleisten kann. Die Folge wird sein, dass die von diesen Websites verbreiteten Informationen verschwinden.

Dieses Buch ist die Zusammenstellung von Inhalten meiner Websites. Es wird kostenlos über ein Github-Repository verteilt. Diese Verbreitungsmethode ermöglicht eine größere Nachhaltigkeit als Websites.

Wenn übrigens einige Leser dieser Seiten einen Beitrag leisten möchten, sind sie herzlich willkommen:

- Kapitel vorschlagen;
- um Fehler zu melden oder Änderungen vorzuschlagen ;
- um bei der Übersetzung zu helfen...

Übersetzungshilfe

Mit Google Translate können Sie Texte einfach, aber mit Fehlern übersetzen. Deshalb bitte ich um Hilfe bei der Korrektur der Übersetzungen.

In der Praxis stelle ich die bereits übersetzten Kapitel im LibreOffice-Format zur Verfügung. Wenn Sie bei diesen Übersetzungen helfen möchten, besteht Ihre Aufgabe lediglich darin, diese Übersetzungen zu korrigieren und zurückzugeben.

Das Korrigieren eines Kapitels nimmt wenig Zeit in Anspruch, von einer bis zu mehreren Stunden.

Um mich zu erreichen: petremann@arduino-forth.com


Entdeckung der ESP32-Karte

Präsentation

Das ESP32-Board ist kein ARDUINO-Board. Entwicklungstools nutzen jedoch bestimmte Elemente des ARDUINO-Ökosystems, wie beispielsweise die ARDUINO-IDE.

Die Stärken Punkten

Hinsichtlich der Anzahl der verfügbaren Ports liegt die ESP32-Karte zwischen einem



ARDUINO NANO und ARDUINO UNO. Das Basismodell verfügt über 38 Anschlüsse :

Zu den ESP32-Geräten gehören:

- 18 Analog-Digital-Wandlerkanäle (ADC).
- 3 SPI-Schnittstellen
- 3 UART-Schnittstellen
- 2 I2C-Schnittstellen
- 16 PWM-Ausgangskanäle
- 2 Digital-Analog-Wandler (DAC)
- 2 I2S-Schnittstellen

10 kapazitive GPIOs

Die ADC- (Analog-Digital-Wandler) und DAC-Funktionalität (Digital-Analog-Wandler) sind bestimmten statischen Pins zugewiesen. Sie können jedoch entscheiden, welche Pins UART, I2C, SPI, PWM usw. sind. Sie müssen sie nur im Code zuweisen. Dies ist dank der Multiplexing-Funktion des ESP32-Chips möglich.

Die meisten Steckverbinder haben mehrere Verwendungszwecke.

Was das ESP32-Board jedoch auszeichnet, ist, dass es standardmäßig mit WLAN- und Bluetooth-Unterstützung ausgestattet ist, was ARDUINO-Boards nur in Form von Erweiterungen bieten.

GPIO-Ein-/Ausgänge auf ESP32

Hier im Foto die ESP32-Karte, anhand derer wir die Rolle der verschiedenen GPIO-Ein-/Ausgänge erklären :



Die Position und Anzahl der GPIO-I/Os kann sich je nach Kartenmarke ändern. In diesem Fall sind nur die Angaben auf der physischen Karte authentisch. Im Bild, untere Reihe, von links nach rechts: CLK, SD0, SD1, G15, G2, G0, G4, G16.....G22, G23, GND.



In diesem Diagramm sehen wir, dass die untere Reihe mit 3V3 beginnt, während sich dieser I/O auf dem Foto am Ende der oberen Reihe befindet. Daher ist es sehr wichtig, sich nicht auf das Diagramm zu verlassen, sondern den korrekten Anschluss der Peripheriegeräte und Komponenten auf der physischen ESP32-Karte noch einmal zu überprüfen.

Entwicklungsboards auf Basis eines ESP32 verfügen neben denen für die Stromversorgung in der Regel über 33 Pins. Einige GPIO-Pins haben besondere Funktionen :

GPIO	Mögliche Namen
6	SCK/CLK
7	SCK/CLK
8	SDO/SD0
9	SDI/SD1
10	SHD/SD2
11	CSC/CMD

Wenn Ihre ESP32-Karte über I/O GPIO6, GPIO7, GPIO8, GPIO9, GPIO10, GPIO11 verfügt, sollten Sie diese auf keinen Fall verwenden, da sie mit dem Flash-Speicher des ESP32 verbunden sind. Wenn Sie sie verwenden, funktioniert der ESP32 nicht.

GPIO1(TX0) und GPIO3(RX0) I/O werden für die Kommunikation mit dem Computer in UART über den USB-Port verwendet. Wenn Sie diese verwenden, können Sie nicht mehr mit der Karte kommunizieren.

GPIO36(VP), GPIO39(VN), GPIO34, GPIO35 I/O können nur als Eingang verwendet werden. Sie verfügen auch nicht über eingebaute interne Pullup- und Pulldown-Widerstände.

Mit dem EN-Anschluss können Sie den Zündstatus des ESP32 über ein externes Kabel steuern. Es wird mit der EN-Taste auf der Karte verbunden. Wenn der ESP32 eingeschaltet ist, liegt er bei 3,3 V. Wenn wir diesen Pin mit Masse verbinden, wird der ESP32 ausgeschaltet. Sie können es verwenden, wenn sich der ESP32 in einer Box befindet und Sie ihn mit einem Schalter ein-/ausschalten möchten.

ESP32-Board-Peripheriegeräte

Um mit Modulen, Sensoren oder elektronischen Schaltkreisen zu interagieren, verfügt der ESP32 wie jeder Mikrocontroller über eine Vielzahl an Peripheriegeräten. Davon gibt es mehr als auf einem klassischen Arduino-Board.

ESP32 verfügt über die folgenden Peripheriegeräte:

- 3 UART-Schnittstellen
- 2 I2C-Schnittstellen
- 3 SPI-Schnittstellen
- 16 PWM-Ausgänge
- 10 kapazitive Sensoren
- 18 analoge Eingänge (ADC)
- 2 DAC-Ausgänge

Einige Peripheriegeräte werden bereits im Grundbetrieb von ESP32 genutzt. Somit gibt es pro Gerät weniger mögliche Schnittstellen.

Installieren Sie ESP32Forth

Laden Sie ESP32forth herunter

Der erste Schritt besteht darin, den Quellcode von ESP32forth in C-Sprache wiederherzustellen. Verwenden Sie vorzugsweise die aktuellste Version: https://esp32forth.appspot.com/ESP32forth.html

Inhalt der heruntergeladenen Datei:

```
ESP32forth-7.0.x,x

ESP32forth

readme.txt

esp32forth.ino

optional

SPI-flash.h

serial-blueooth.h
... usw...
```


Kompilieren und Installieren von ESP32forth

Datei **esp32forth.ino** in ein Arbeitsverzeichnis. Das optionale Verzeichnis enthält Dateien, die die Erweiterung von ESP32forth ermöglichen. Für unseren ersten Build und Upload von ESP32forth werden diese Dateien nicht benötigt.

Um ESP32forth zu kompilieren, muss ARDUINO IDE bereits auf Ihrem Computer installiert sein:


https://docs.arduino.cc/software/ide-v2

Sobald ARDUINO IDE installiert ist, starten Sie es. ARDUINO IDE ist geöffnet, hier Version 2.0. Klicken Sie auf *file* und wählen Sie *Preferences*:




Gehen Sie im angezeigten Fenster zum Eingabefeld mit der Bezeichnung *Additional boards* manager URLs : und geben Sie diese Zeile ein:






Klicken Sie anschließend auf Tools und wählen Sie Board:



Diese Auswahl sollte Ihnen die Installation von Paketen für ESP32 anbieten. Akzeptieren Sie diese Installation.

Anschließend sollten Sie auf die Auswahl der ESP32-Karten zugreifen können:

Auswahl der ESP32 Dev Module platine :



Einstellungen für ESP32 WROOM


Hier sind die anderen Einstellungen, die vor dem Kompilieren von ESP32forth erforderlich sind. Greifen Sie auf die Einstellungen zu, indem Sie erneut auf *Extras klicken*:

```
-- TOOLS---+-- BOARD ---+-- ESP32 ----+-- ESP32 Dev Module
+-- Port: -----+-- COMx
```

Starten Sie die Kompilierung

Jetzt muss nur noch ESP32forth kompiliert werden. Laden Sie den Quellcode mit *File* und *Open*.

Es wird davon ausgegangen, dass Ihr ESP32-Board an einen USB-Anschluss angeschlossen ist. Starten Sie die Zusammenstellung, indem Sie auf *Sketch* und *Upload* auswählen :



Wenn alles korrekt läuft, sollten Sie den Binärcode automatisch in die ESP32-Karte übertragen. Wenn die Kompilierung fehlerfrei verläuft, aber ein Übertragungsfehler vorliegt, kompilieren Sie die Datei **esp32forth.ino neu** . Drücken Sie zum Zeitpunkt der Übertragung die mit **BOOT gekennzeichnete Taste** auf der ESP32-Karte. Dadurch sollte die Karte für die Übertragung des ESP32forth-Binärcodes verfügbar sein.

Installation und Konfiguration der ARDUINO IDE im Video:

- Windows: https://www.youtube.com/watch?v=2AZQfieHv9g
- Linux: https://www.youtube.com/watch?v=JeD3nz0 nc


Fehler beim Hochladen der Verbindung beheben


Erfahren Sie, wie Sie den schwerwiegenden Fehler beheben können, der beim Versuch, ein für alle Mal einen neuen Code auf Ihre ESP32-Karte hochzuladen, aufgetreten ist: "Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header".

Einige ESP32-Entwicklungsboards (siehe "Beste ESP32-Boards") wechseln beim Herunterladen von neuem Code nicht automatisch in den Flash-/Upload-Modus.

Das bedeutet, dass beim Versuch, eine neue Skizze auf Ihr ESP32-Board hochzuladen, ARDUINO IDE keine Verbindung zu Ihrem Board herstellen kann und Sie die folgende Fehlermeldung erhalten:

Damit das ESP32-Board automatisch in den Flash-/Download-Modus wechselt, können wir einen 10uF-Elektrolytkondensator zwischen dem EN- und dem GND-Pin anschließen:





Diese Manipulation ist nur erforderlich, wenn Sie sich in der Hochladephase von ESP32forth von der ARDUINO IDE befinden. Sobald ESP32forth auf der ESP32-Platine installiert ist, ist die Verwendung dieses Kondensators nicht mehr notwendig.


Warum auf ESP32 in FORTH-Sprache programmieren?

Präambel

Ich programmiere seit 1983 in FORTH. Ich habe 1996 mit dem Programmieren in FORTH aufgehört. Aber ich habe nie aufgehört, die Entwicklung dieser Sprache zu verfolgen. Ich habe 2019 wieder mit dem Programmieren auf ARDUINO mit FlashForth und dann mit ESP32forth begonnen.

Ich bin Co-Autor mehrerer Bücher über die FORTH-Sprache:


- Introduction au ZX-FORTH (ed Eyrolles 1984 -ASIN:B0014IGOXO)
- Tours de FORTH (ed Eyrolles 1985 ISBN-13: 978-2212082258)
- FORTH pour CP/M et MSDOS (ed Loisitech 1986)
- TURBO-Forth, manuel d'apprentissage (ed Rem CORP -1990)
- TURBO-Forth, quide de référence (ed Rem CORP 1991)



Die beiden Softwareentwickler dieser Firma programmierten in der Sprache C: TURBO-C von Borland, um genau zu sein. Und ihr Code konnte nicht kompakt und schnell genug sein, um in den 64 Kilobyte großen RAM-Speicher zu passen. Es war 1992 und Flash-Speichererweiterungen gab es noch nicht. In diesen 64 KB RAM mussten wir MS-DOS 3.0 und die Anwendung unterbringen!

Einen Monat lang hatten C-Entwickler das Problem in alle Richtungen umgedreht, sogar Reverse Engineering mit SOURCER (einem Disassembler), um nicht wesentliche Teile des ausführbaren Codes zu entfernen.

Ich habe das mir vorgelegte Problem analysiert. Von Grund auf habe ich innerhalb einer Woche alleine einen perfekt funktionsfähigen Prototyp erstellt, der den Spezifikationen entsprach. Drei Jahre lang, von 1992 bis 1995, habe ich zahlreiche Versionen dieser Anwendung erstellt, die auf den Montagebändern mehrerer Automobilhersteller eingesetzt wurden.



Grenzen zwischen Sprache und Anwendung

Alle Programmiersprachen werden auf diese Weise geteilt:

- ein Interpreter und ausführbarer Quellcode: BASIC, PHP, MySQL, JavaScript usw. Die Anwendung ist in einer oder mehreren Dateien enthalten, die bei Bedarf interpretiert werden. Das System muss den Interpreter, der den Quellcode ausführt, dauerhaft hosten;
- ein Compiler und/oder Assembler: C, Java usw. Einige Compiler generieren nativen Code, also speziell auf einem System ausführbar. Andere, wie Java, kompilieren ausführbaren Code auf einer virtuellen Java-Maschine.

Eine Ausnahme bildet die FORTH-Sprache. Es integriert:

- ein Dolmetscher, der jedes Wort in der FORTH-Sprache ausführen kann
- ein Compiler, der das Wörterbuch der FORTH-Wörter erweitern kann

Was ist ein FORTH-Wort?

Ein FORTH-Wort bezeichnet einen beliebigen Wörterbuchausdruck, der aus ASCII-Zeichen besteht und bei der Interpretation und/oder Kompilierung verwendet werden kann: Mit Wörter können Sie alle Wörter im FORTH-Wörterbuch auflisten.

Bestimmte FORTH-Wörter können nur bei der Kompilierung verwendet werden: if else then zum Beispiel.

Bei der FORTH-Sprache besteht das wesentliche Prinzip darin, dass wir keine Anwendung erstellen. In FORTH erweitern wir das Wörterbuch! Jedes neue Wort, das Sie definieren, ist ebenso Teil des FORTH-Wörterbuchs wie alle beim Start von FORTH vordefinierten Wörter. Beispiel:

Wir erstellen zwei neue Wörter: **typeToLoRa** und **typeToTerm**, die das Wörterbuch vordefinierter Wörter vervollständigen.

Ein Wort ist eine Funktion?

Ja und nein. Tatsächlich kann ein Wort eine Konstante, eine Variable, eine Funktion sein... Hier in unserem Beispiel die folgende Sequenz :

```
: typeToLoRa ...code...;
```

hätte sein Äquivalent in der C-Sprache:

```
void typeToLoRa() { ...code... }
```

In der FORTH-Sprache gibt es keine Grenze zwischen Sprache und Anwendung.

In FORTH können Sie wie in der Sprache C jedes bereits definierte Wort in der Definition eines neuen Worts verwenden.

Ja, aber warum dann FORTH statt C?

Ich habe diese Frage erwartet.

In der C-Sprache kann auf eine Funktion nur über die Hauptfunktion main() zugegriffen werden. Wenn diese Funktion mehrere Zusatzfunktionen integriert, wird es bei einer Fehlfunktion des Programms schwierig, einen Parameterfehler zu finden.

Im Gegenteil, mit FORTH ist es möglich, über den Interpreter jedes vordefinierte oder von Ihnen definierte Wort auszuführen, ohne das Hauptwort des Programms durchlaufen zu müssen.

Der FORTH-Interpreter ist über ein Terminalprogramm und eine USB-Verbindung zwischen der ESP32-Karte und dem PC sofort auf der ESP32-Karte zugänglich.

Die Kompilierung von in FORTH-Sprache geschriebenen Programmen erfolgt in der ESP32-Karte und nicht auf dem PC. Es erfolgt kein Upload. Beispiel:

```
: >gray ( n -- n' )
  dup 2/ xor \ n' = n xor ( 1 logische Verschiebung nach rechts )
;
```

Diese Definition wird per Kopieren/Einfügen in das Terminal übertragen. Der FORTH-Interpreter/Compiler analysiert den Stream und kompiliert das neue Wort >gray.

In der Definition von >gray sehen wir die Sequenz dup 2/ xor. Um diese Sequenz zu testen, geben Sie sie einfach in das Terminal ein. Um >gray auszuführen, geben Sie einfach dieses Wort in das Terminal ein, gefolgt von der Zahl, die umgewandelt werden soll.

FORTH-Sprache im Vergleich zur C-Sprache

Das ist der Teil, den ich am wenigsten mag. Ich vergleiche die FORTH-Sprache nicht gern mit der C-Sprache. Aber da fast alle Entwickler die C-Sprache verwenden, werde ich die Übung ausprobieren.

Hier ist ein Test mit if() in C-Sprache:

```
return;
}
```

Testen Sie mit if in FORTH-Sprache (Code-Snippet):

Hier ist die Initialisierung von Registern in C-Sprache:

Die gleiche Definition in der FORTH-Sprache:

```
: setup ( -- )
  \ Konfigurieren des Timer1-Moduls
0 TCCR1A !
0 TCCR1B ! \ Deaktiviert das Timer1-Modul
0 TCNT1 ! \ Setzt den Vorladewert von Timer1 auf 0 (reset)
1 TIMSK1 ! \ Überlauf-Interrupt aktivieren Timer1
;
```

Was FORTH Ihnen im Vergleich zur C-Sprache ermöglicht

Wir verstehen, dass FORTH sofort Zugriff auf alle Wörter im Wörterbuch bietet, aber nicht nur darauf. Über den Interpreter greifen wir auch auf den gesamten Speicher der ESP32-Karte zu. Stellen Sie eine Verbindung zum ARDUINO-Board her, auf dem FlashForth installiert ist, und geben Sie dann einfach Folgendes ein:

```
hex here 100 dump
```

Sie sollten dies auf dem Terminalbildschirm finden:

```
DF DF 29 27 6F 59 2B 42 FA CF 9B 84
3FFEE964
3FFEE970
                    39 4E 35 F7 78 FB D2 2C A0 AD 5A AF 7C 14 E3 52
3FFEE980
                    77 OC 67 CE 53 DE E9 9F 9A 49 AB F7 BC 64 AE E6
                    3A DF 1C BB FE B7 C2 73 18 A6 A5 3F A4 68 B5 69
3FFEE990
3FFEE9A0
                    F9 54 68 D9 4D 7C 96 4D 66 9A 02 BF 33 46 46 45
3FFEE9B0
                    45 39 33 33 2F 0D 08 18 BF 95 AF 87 AC D0 C7 5D
                    F2 99 B6 43 DF 19 C9 74 10 BD 8C AE 5A 7F 13 F1
3FFEE9C0
                    9E 00 3D 6F 7F 74 2A 2B 52 2D F4 01 2D 7D B5 1C
3FFEE9D0
                    4A 88 88 B5 2D BE B1 38 57 79 B2 66 11 2D A1 76
3FFEE9E0
```

3FFEE9F0	F6	68	1F	71	37	9E	C1	82	43	A 6	A4	9A	57	5D	AC	9 A
3FFEEA00	4C	AD	03	F1	F8	AF	2E	1A	В4	67	9C	71	25	98	E1	A0
3FFEEA10	E 6	29	EE	2D	EF	6F	C7	06	10	E0	33	4A	E1	57	58	60
3FFEEA20	80	74	С6	70	BD	70	FE	01	5D	9D	00	9E	F7	в7	E0	CA
3FFEEA30	72	6E	49	16	0E	7C	3 F	23	11	8D	66	55	EC	F6	18	01
3FFEEA40	20	E 7	48	63	D1	FB	56	77	3E	9 A	53	7D	в6	A 7	A 5	AB
3FFEEA50	EA	65	F8	21	3D	BA	54	10	06	16	E 6	9E	23	CA	87	25
3FFEEA60	E 7	D7	C4	45												

Dies entspricht dem Inhalt des Flash-Speichers.

Und die C-Sprache konnte das nicht?

Ja, aber nicht so einfach und interaktiv wie in der FORTH-Sprache.

Aber warum ein Stapel statt Variablen?

Der Stack ist ein Mechanismus, der auf fast allen Mikrocontrollern und Mikroprozessoren implementiert ist. Sogar die C-Sprache nutzt einen Stack, aber Sie haben keinen Zugriff darauf.

Nur die FORTH-Sprache bietet vollständigen Zugriff auf den Datenstapel. Um beispielsweise eine Addition durchzuführen, stapeln wir zwei Werte, führen die Addition aus und zeigen das Ergebnis an: 2 5 + . zeigt 7 an.

Es ist ein wenig destabilisierend, aber wenn Sie den Mechanismus des Datenstapels verstehen, werden Sie seine beeindruckende Effizienz sehr zu schätzen wissen.

Mit dem Datenstapel können Daten viel schneller zwischen FORTH-Worten übertragen werden als durch die Verarbeitung von Variablen wie in der C-Sprache oder einer anderen Sprache, die Variablen verwendet.

Sind Sie überzeugt?

Persönlich bezweifle ich, dass dieses einzelne Kapitel Sie endgültig zum Programmieren in der FORTH-Sprache bekehren wird. Wenn Sie ESP32-Boards beherrschen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Programmieren Sie das Programm in C-Sprache und nutzen Sie die zahlreichen verfügbaren Bibliotheken. Sie bleiben jedoch an die Möglichkeiten dieser Bibliotheken gebunden. Die Anpassung von Codes an die C-Sprache erfordert echte Programmierkenntnisse in der C-Sprache und die Beherrschung der Architektur von ESP32-Karten. Die Entwicklung komplexer Programme wird immer ein Problem sein.
- Probieren Sie das FORTH-Abenteuer aus und erkunden Sie eine neue und aufregende Welt. Natürlich wird es nicht einfach sein. Sie müssen die Architektur von ESP32-Karten, die Register und die Registerflags im Detail verstehen. Im

Gegenzug erhalten Sie Zugang zu einer Programmierung, die perfekt zu Ihren Projekten passt.

Gibt es professionelle Bewerbungen, die in FORTH verfasst sind?

Oh ja! Beginnend mit dem HUBBLE-Weltraumteleskop, dessen bestimmte Komponenten in der FORTH-Sprache geschrieben wurden.

Der deutsche TGV ICE (Intercity Express) nutzt RTX2000-Prozessoren zur Steuerung von Motoren über Leistungshalbleiter. Die Maschinensprache des RTX2000-Prozessors ist die FORTH-Sprache.

Derselbe RTX2000-Prozessor wurde für die Philae-Sonde verwendet, die versuchte, auf einem Kometen zu landen.

Die Wahl der FORTH-Sprache für professionelle Anwendungen erweist sich als interessant, wenn wir jedes Wort als Blackbox betrachten. Jedes Wort muss einfach sein, daher eine relativ kurze Definition haben und von wenigen Parametern abhängen.

Während der Debugging-Phase ist es einfach, alle möglichen Werte zu testen, die von diesem Wort verarbeitet werden. Sobald dieses Wort vollkommen zuverlässig ist, wird es zu einer Blackbox, also zu einer Funktion, deren ordnungsgemäßes Funktionieren wir absolut vertrauen können. Von Wort zu Wort ist es in FORTH einfacher, ein komplexes Programm zuverlässig zu machen als in jeder anderen Programmiersprache.

Aber wenn es uns an Genauigkeit mangelt, wenn wir Gasanlagen bauen, ist es auch sehr leicht, dass eine Anwendung schlecht funktioniert oder sogar völlig abstürzt!

Schließlich ist es in der FORTH-Sprache möglich, die von Ihnen definierten Wörter in jeder menschlichen Sprache zu schreiben. Allerdings sind die verwendbaren Zeichen auf den ASCII-Zeichensatz zwischen 33 und 127 beschränkt. So könnten wir die Wörter high und low symbolisch umschreiben:

```
\ Aktiver Port-Pin, andere nicht ändern.
: __/ ( pinmask portadr -- )
    mset
;
\ Das Deaktivieren eines Port-Pins hat keine Auswirkungen auf die anderen.
: \__ ( pinmask portadr -- )
    mclr
;
```

Ab diesem Moment können Sie zum Einschalten der LED Folgendes eingeben:

```
_O_ __/ \ allume LED
```

Ja! Die Sequenz _o_ __/ ist in FORTH-Sprache!

Mit ESP32forth stehen Ihnen hier alle Zeichen zur Verfügung, die ein FORTH-Wort bilden können:

```
~}|{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba`_
^]\[ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA@?
>=<;:9876543210/.-,+*)('&%$#"!
```

Gute Programmierung.

Ein echtes 32-Bit FORTH mit ESP32Forth

ESP32Forth ist ein echtes 32-Bit FORTH. Was bedeutet das?

Die FORTH-Sprache bevorzugt die Manipulation ganzzahliger Werte. Diese Werte können Literalwerte, Speicheradressen, Registerinhalte usw. sein.

Werte auf dem Datenstapel

Wenn ESP32Forth startet, ist der FORTH-Interpreter verfügbar. Wenn Sie eine beliebige Zahl eingeben, wird diese als 32-Bit-Ganzzahl auf dem Stapel abgelegt:

35

Wenn wir einen anderen Wert stapeln, wird dieser ebenfalls gestapelt. Der vorherige Wert wird um eine Position nach unten verschoben:

45

Um diese beiden Werte zu addieren, verwenden wir ein Wort, hier + :

+

Unsere beiden 32-Bit-Ganzzahlwerte werden addiert und das Ergebnis auf dem Stapel abgelegt. Um dieses Ergebnis anzuzeigen, verwenden wir das Wort . :

```
. \ zeigt 80 an
```

In der FORTH-Sprache können wir alle diese Operationen in einer einzigen Zeile konzentrieren:

```
35 45 +. \ 80 anzeigen
```

Im Gegensatz zur C-Sprache definieren wir keinen int8-, int16- oder int32- Typ.

Mit ESP32Forth wird ein ASCII-Zeichen durch eine 32-Bit-Ganzzahl bezeichnet, deren Wert jedoch auf [32..256[begrenzt ist. Beispiel :

```
67 emit \ zeigt C
```

Werte im Gedächtnis

Mit ESP32Forth können Sie Konstanten und Variablen definieren. Ihr Inhalt liegt immer im 32-Bit-Format vor. Aber es gibt Situationen, in denen uns das nicht unbedingt passt. Nehmen wir ein einfaches Beispiel und definieren ein Morsecode-Alphabet. Wir brauchen nur ein paar Bytes:

• eines, um die Anzahl der Morsezeichen zu definieren

ein oder mehrere Bytes für jeden Buchstaben des Morsecodes

```
create mA ( -- addr )
    2 c,
    char . c,    char - c,

create mB ( -- addr )
    4 c,
    char - c,    char . c,    char . c,

create mC ( -- addr )
    4 c,
    char - c,    char . c,    char . c,
```

Hier definieren wir nur 3 Wörter, mA, mB und mC. In jedem Wort werden mehrere Bytes gespeichert. Die Frage ist: Wie werden wir die Informationen in diesen Worten abrufen?

Die Ausführung eines dieser Wörter hinterlegt einen 32-Bit-Wert, einen Wert, der der Speicheradresse entspricht, an der wir unsere Morsecode-Informationen gespeichert haben. Es ist das Wort c@, das wir verwenden werden, um den Morsecode aus jedem Buchstaben zu extrahieren:

```
mA c@ . \ zeigt 2 an mB c@ . \ zeigt 4 an
```

Das erste so extrahierte Byte wird zur Verwaltung einer Schleife zur Anzeige des Morsecodes eines Buchstabens verwendet :

```
: .morse ( addr -- )
    dup 1+ swap c@ 0 do
        dup i + c@ emit
    loop
    drop
;
mA .morse \ zeigt .-
mB .morse \ zeigt -...
mC .morse \ zeigt -...
```

Es gibt sicherlich viele elegantere Beispiele. Hier soll eine Möglichkeit gezeigt werden, 8-Bit-Werte, unsere Bytes, zu manipulieren, während wir diese Bytes auf einem 32-Bit-Stack verwenden.

Textverarbeitung je nach Datengröße oder -typ

In allen anderen Sprachen gibt es ein generisches Wort wie echo (in PHP), das jede Art von Daten anzeigt. Ob Integer, Real, String, wir verwenden immer das gleiche Wort. Beispiel in PHP-Sprache:

```
$bread = "Gebackenes Brot";
$preis = 2,30;
echo $brot . " : " . $preis;
```

```
// zeigt Gebackenes Brot: 2,30
```

Für alle Programmierer ist diese Vorgehensweise DER STANDARD! Wie würde FORTH dieses Beispiel in PHP umsetzen?

```
: bread s" Baked bread" ;
: price s" 2.30" ;
bread type s" : " type price type
\ display Baked bread: 2.30
```

Hier sagt uns der type, dass wir gerade eine Zeichenfolge verarbeitet haben.

Wo PHP (oder eine andere Sprache) über eine generische Funktion und einen Parser verfügt, kompensiert FORTH dies mit einem einzigen Datentyp, aber angepassten Verarbeitungsmethoden, die uns über die Art der verarbeiteten Daten informieren.

Hier ist ein absolut trivialer Fall für FORTH, bei dem eine Anzahl von Sekunden im Format HH:MM:SS angezeigt wird:

```
: :##
    # 6 base !
    # decimal
    [char] : hold
;
: .hms ( n -- )
    <# :## :## # # > type
;
4225 .hms \ zeigt: 01:10:25
```

Ich liebe dieses Beispiel, weil bisher **KEINE ANDERE PROGRAMMIERSPRACHE** in der Lage ist, diese HH:MM:SS-Konvertierung so elegant und prägnant durchzuführen.

Sie haben verstanden, das Geheimnis von FORTH liegt in seinem Wortschatz.

Abschluss

FORTH hat keine Datentypisierung. Alle Daten durchlaufen einen Datenstapel. Jede Position im Stapel ist IMMER eine 32-Bit-Ganzzahl!

Das ist alles, was man wissen muss.

Puristen hyperstrukturierter und ausführlicher Sprachen wie C oder Java werden sicherlich Häresie ausrufen. Und hier erlaube ich mir, sie zu beantworten: Warum müssen Sie Ihre Daten eingeben?

Denn in dieser Einfachheit liegt die Stärke von FORTH: ein einzelner Datenstapel mit einem untypisierten Format und sehr einfachen Operationen.

Und ich zeige Ihnen, was viele andere Programmiersprachen nicht können, nämlich neue Definitionswörter zu definieren :

Hier ist das Wort morse: zu einem Definitionswort geworden, ebenso wie constant oder variable ...

Denn FORTH ist mehr als eine Programmiersprache. Es handelt sich um eine Metasprache, also um eine Sprache zum Aufbau einer eigenen Programmiersprache....

Wörterbuch / Stapel / Variablen / Konstanten

Wörterbuch erweitern

Forth gehört zur Klasse der gewebten Interpretationssprachen. Das bedeutet, dass es auf der Konsole eingegebene Befehle interpretieren sowie neue Unterroutinen und Programme kompilieren kann.

Der Forth-Compiler ist Teil der Sprache und spezielle Wörter werden verwendet, um neue Wörterbucheinträge (d. h. Wörter) zu erstellen. Die wichtigsten sind : (eine neue Definition beginnen) und ; (beendet die Definition). Versuchen wir es, indem wir Folgendes eingeben:

```
: *+ * + ;
```

Was ist passiert? Die Aktion von: besteht darin, einen neuen Wörterbucheintrag mit dem Namen *+ zu erstellen und vom Interpretationsmodus in den Kompilierungsmodus zu wechseln. Im Kompilierungsmodus sucht der Interpreter nach Wörtern und anstatt sie auszuführen, installiert er Zeiger auf ihren Code. Wenn es sich bei dem Text um eine Zahl handelt, legt ESP32forth die Zahl nicht auf den Stapel, sondern erstellt sie im für das neue Wort zugewiesenen Wörterbuchraum. Dabei folgt er einem speziellen Code, der die gespeicherte Zahl bei jeder Ausführung des Worts auf den Stapel legt. Die Ausführungsaktion von *+ besteht daher darin, die zuvor definierten Wörter * und + nacheinander auszuführen.

Das Wort; ist besonders. Es ist ein unmittelbares Wort und wird immer ausgeführt, auch wenn sich das System im Kompilierungsmodus befindet. Was bedeutet; ist zweifach. Erstens wird Code installiert, der die Kontrolle an die nächste externe Ebene des Interpreters zurückgibt, und zweitens kehrt es vom Kompilierungsmodus in den Interpretationsmodus zurück.

Probieren Sie jetzt Ihr neues Wort aus:

```
dezimal 5 6 7 *+ . \ zeigt 47 ok<#,ram> an
```

Dieses Beispiel veranschaulicht zwei Hauptarbeitsaktivitäten in Forth: das Hinzufügen eines neuen Worts zum Wörterbuch und das Ausprobieren, sobald es definiert wurde.

Wörterbuchverwaltung

Das Wort **forget** gefolgt vom zu löschenden Wort entfernt alle Wörterbucheinträge, die Sie seit diesem Wort gemacht haben:

```
: test1 ;
```

```
: test2 ;
: test3 ;
forget test2 \ test2 und test3 aus dem Wörterbuch löschen
```

Stapel und umgekehrte polnische Notation

Forth verfügt über einen explizit sichtbaren Stapel, der zum Übergeben von Zahlen zwischen Wörtern (Befehlen) verwendet wird. Die effektive Verwendung von Forth zwingt Sie dazu, im Stapel zu denken. Das kann am Anfang schwierig sein, aber wie bei allem wird es mit der Übung viel einfacher.

In FORTH ist der Stapel analog zu einem Kartenstapel mit darauf geschriebenen Zahlen. Zahlen werden immer oben auf dem Stapel hinzugefügt und oben vom Stapel entfernt. ESP32forth integriert zwei Stacks: den Parameter-Stack und den Feedback-Stack, die jeweils aus einer Reihe von Zellen bestehen, die 16-Bit-Zahlen aufnehmen können.

Die FORTH-Eingabezeile:

```
dezimal 2 5 73 -16
```

lässt den Parameterstapel unverändert


	Zelle	Inhalt	Kommentar
0		-16	(TOS) Oben rechts
1		73	(NOS) Als nächstes im Stapel
2		5	
3		2	

In Forth-Datenstrukturen wie Stapeln, Arrays und Tabellen verwenden wir normalerweise eine auf Null basierende relative Nummerierung. Beachten Sie, dass bei der Eingabe einer Zahlenfolge auf diese Weise die Zahl ganz rechts *zum TOS wird* und die Zahl ganz links unten im Stapel liegt.

Angenommen, wir folgen der ursprünglichen Eingabezeile mit der Zeile

```
+ - * .
```

Die Operationen würden aufeinanderfolgende Stapeloperationen erzeugen:



Nach den beiden Zeilen zeigt die Konsole Folgendes an:

```
decimal 2 5 73 -16 \ zeigt an: 2 5 73 -16 ok
+ - * . \ zeigt an: -104 ok
```

Beachten Sie, dass ESP32forth die Stapelelemente bei der Interpretation jeder Zeile bequem anzeigt und dass der Wert -16 als 32-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen angezeigt wird. Darüber hinaus ist das Wort . verbraucht den Datenwert -104 und lässt den Stapel leer. Wenn wir ausführen. Auf dem nun leeren Stack bricht der externe Interpreter mit einem Stack-Pointer-Fehler STACK UNDERFLOW ERROR ab.

Die Programmiernotation, bei der die Operanden zuerst erscheinen, gefolgt von den Operatoren, wird Reverse Polish Notation (RPN) genannt.

Umgang mit dem Parameterstapel

Da es sich um ein stapelbasiertes System handelt, muss ESP32forth Möglichkeiten bieten, Zahlen auf den Stapel zu legen, sie zu entfernen und ihre Reihenfolge neu zu ordnen. Wir haben bereits gesehen, dass wir Zahlen einfach durch Eintippen auf den Stapel legen können. Wir können auch Zahlen in die Definition eines FORTH-Wortes integrieren.

Durch das Wort drop wird eine Zahl von der obersten Stelle des Stapels entfernt, sodass die nächste Zahl oben liegt. swap Worttausch werden die ersten beiden Zahlen ausgetauscht. dup kopiert die Zahl oben und verschiebt alle anderen Zahlen nach unten. rot dreht die ersten 3 Zahlen. Diese Aktionen werden im Folgenden vorgestellt.



Seite 32

Der Return Stack und seine Verwendung

Beim Kompilieren eines neuen Wortes stellt ESP32forth Verknüpfungen zwischen dem aufrufenden Wort und zuvor definierten Wörtern her, die bei der Ausführung des neuen Wortes aufgerufen werden sollen. Dieser Verknüpfungsmechanismus verwendet zur Laufzeit den Rstack. Die Adresse des nächsten aufzurufenden Wortes wird auf dem hinteren Stapel abgelegt, sodass das System nach Abschluss der Ausführung des aktuellen Worts weiß, wohin es zum nächsten Wort wechseln muss. Da Wörter verschachtelt werden können, muss ein Stapel dieser Rücksprungadressen vorhanden sein.

Der Benutzer dient nicht nur als Reservoir für Rücksprungadressen, sondern kann auch den Rückgabestapel speichern und von dort abrufen. Dabei muss jedoch sorgfältig vorgegangen werden, da der Rückgabestapel für die Programmausführung unerlässlich ist. Wenn Sie den Rückgabeakku zur vorübergehenden Speicherung verwenden, müssen Sie ihn in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen, da es sonst wahrscheinlich zu einem Absturz des ESP32forth-Systems kommt. Trotz der Gefahr gibt es Zeiten, in denen die Verwendung von Backstack als temporärer Speicher Ihren Code weniger komplex machen kann.

Zum Speichern auf dem Stapel verwenden Sie >r , um den oberen Rand des Parameterstapels an den oberen Rand des Rückgabestapels zu verschieben. Um einen Wert abzurufen, verschiebt r> den obersten Wert vom Stapel zurück an die Spitze des Parameterstapels. Um einfach einen Wert oben vom Stapel zu entfernen, gibt es das Wort rdrop . Das Wort r@ kopiert den oberen Teil des Stapels zurück in den Parameterstapel.

Speichernutzung

@ (fetch) aus dem Speicher auf den Stapel geholt und mit dem Wort! von oben im Speicher abgelegt. (blind). @ erwartet eine Adresse auf dem Stapel und ersetzt die Adresse durch ihren Inhalt.! erwartet eine Nummer und eine Adresse, um es zu speichern. Die Nummer wird an dem Speicherort abgelegt, auf den sich die Adresse bezieht, wobei dabei beide Parameter verbraucht werden.

Vorzeichenlose Zahlen, die 8-Bit-Werte (Byte) darstellen, können in zeichengroße Zeichen eingefügt werden. Speicherzellen mit co und c! .

```
create testVar
cell allot
$f7 testVar c!
testVar c@ . \ zeigt 247 an
```

Variablen

Eine Variable ist ein benannter Speicherort im Speicher, der eine Zahl, beispielsweise das Zwischenergebnis einer Berechnung, außerhalb des Stapels speichern kann. Zum Beispiel:

```
Variable x
```

erstellt einen Speicherort mit dem Namen \mathbf{x} , der ausgeführt wird und die Adresse seines Speicherorts oben im Stapel belässt:

```
X . \ zeigt die Adresse an
```

Wir können die Daten dann an dieser Adresse abholen oder speichern:

```
Variable x
3 x !
X @ . \ zeigt an: 3
```

Konstanten

Eine Konstante ist eine Zahl, die Sie während der Ausführung eines Programms nicht ändern möchten. Das Ergebnis der Ausführung des mit einer Konstanten verbundenen Wortes ist der Wert der auf dem Stapel verbleibenden Daten.

```
\ definiert VSPI-Pins
19 constant VSPI_MISO
23 constant VSPI_MOSI
18 constant VSPI_SCLK
05 constant VSPI_CS
\ legt die SPI-Portfrequenz fest
4000000 Konstante SPI_FREQ
\ SPI-Vokabular auswählen
only FORTH SPI also
\ initialisiert den SPI-Port
: init.VSPI ( -- )
    VSPI_CS OUTPUT pinMode
    VSPI_SCLK VSPI_MISO VSPI_MOSI VSPI_CS SPI.begin
    SPI_FREQ SPI.setFrequency
;
```

Pseudokonstante Werte

Ein mit value definierter Wert ist ein Hybridtyp aus Variable und Konstante. Wir legen einen Wert fest, initialisieren ihn und er wird wie eine Konstante aufgerufen. Wir können einen Wert auch ändern, so wie wir eine Variable ändern können.

```
decimal
13 value thirteen
thirteen . \ Anzeige: 13
47 to thirteen
thirteen . \ Anzeige: 47
```

Das Wort to funktioniert auch in Wortdefinitionen und ersetzt den darauf folgenden Wert durch den Wert, der sich gerade ganz oben im Stapel befindet. Sie müssen darauf achten, dass auf to ein durch value definierter Wert folgt und nicht etwas anderes.

Grundlegende Tools für die Speicherzuweisung

Die Wörter **create** und **allot** sind die grundlegenden Werkzeuge zum Reservieren von Speicherplatz und zum Anbringen einer Bezeichnung. Die folgende Transkription zeigt beispielsweise einen neuen Eintrag **graphic-array** im Wörterbuch:

Bei der Ausführung überträgt das Wort graphic-array die Adresse des ersten Eintrags.


Wir können jetzt mit den zuvor erläuterten Abruf- und Speicherwörtern auf den dem **graphic-array** zugewiesenen Speicher zugreifen. Um die Adresse des dritten Bytes zu berechnen, das dem **graphic-array**, können wir **graphic-array** 2 + schreiben , wobei wir bedenken, dass die Indizes bei 0 beginnen.

```
30 graphic-array 2 + c! graphic-array 2 + c0 . \ affiche 30
```

Textfarben und Anzeigeposition auf dem Terminal

ANSI-Kodierung von Terminals

Wenn Sie Terminalsoftware zur Kommunikation mit ESP32forth verwenden, besteht eine gute Chance, dass dieses Terminal ein VT-Terminal oder ein gleichwertiges Terminal emuliert. Hier ist TeraTerm so konfiguriert, dass es ein VT100-Terminal emuliert:



Diese Terminals verfügen über zwei interessante Funktionen:

- Färben Sie den Seitenhintergrund und den anzuzeigenden Text
- Positionieren Sie den Anzeigecursor

Beide Funktionen werden durch ESC-Sequenzen (Escape-Sequenzen) gesteuert. So sind die Wörter bg und fg in ESP32forth definiert:

```
forth definitions ansi
: fg (n -- ) esc ." [38;5;" n. ." m" ;
: bg (n -- ) esc ." [48;5;" n. ." m" ;
: normal esc ." [0m" ;
: at-xy (xy -- ) esc ." [" 1+ n. ." ;" 1+ n. ." H" ;
: page esc ." [2J" esc ." [H" ;
```

normal Wort überschreibt die durch bg und fg definierten Farbsequenzen.

Das Wort page löscht den Bildschirm des Terminals und positioniert den Cursor in der oberen linken Ecke des Bildschirms.

Textfärbung

Sehen wir uns zunächst an, wie man den Text einfärbt :

Ausführen von testFG wird Folgendes angezeigt:



Um die Hintergrundfarben zu testen, gehen wir wie folgt vor:

```
: testBG ( -- )
   page
   16 0 do
        16 * i + bg
            space space
        loop
        cr
   loop
   normal
;
```

Ausführen von testBG wird Folgendes angezeigt :




Anzeigeposition

Das Terminal ist die einfachste Lösung zur Kommunikation mit ESP32forth. Mit ANSI-Escape-Sequenzen lässt sich die Darstellung von Daten leicht verbessern.

```
09 constant red
11 constant yellow
14 constant cyan
15 constant whyte
: box { x0 y0 xn yn color -- }
   color bg
                \ determine height
   yn y0 - 1+
    0 do
       x0 y0 i + at-xy
       xn x0 - spaces
   loop
   normal
: 3boxes ( -- )
   page
   2 4 20 6 cyan box
   8 6 28 8 red box
   14 8 36 10 yellow box
    0 0 at-xy
```

Das Ausführen von **3boxes** zeigt Folgendes :



Sie sind nun in der Lage, einfache und effektive Schnittstellen zu erstellen, die die Interaktion mit den von ESP32forth kompilierten FORTH-Definitionen ermöglichen.

Lokale Variablen mit ESP32Forth

Einführung

Die FORTH-Sprache verarbeitet Daten hauptsächlich über den Datenstapel. Dieser sehr einfache Mechanismus bietet eine unübertroffene Leistung. Umgekehrt kann es schnell komplex werden, den Datenfluss zu verfolgen. Lokale Variablen bieten eine interessante Alternative.

Der Fake-Stack-Kommentar

(und) umrahmten Stapelkommentare aufgefallen sein . Beispiel:

```
\ addiert zwei vorzeichenlose Werte, hinterlässt Summe
\ und Übertrag auf dem Stapel
: um+ (u1 u2 -- Summenübertrag)
\ \ hier die Definition
;
```

Hier hat der Kommentar (u1 u2 -- sum Carry) absolut keine Auswirkung auf den Rest des FORTH-Codes. Das ist reiner Kommentar.

Bei der Vorbereitung einer komplexen Definition besteht die Lösung darin, lokale Variablen zu verwenden, die durch { und } eingerahmt sind. Beispiel :

```
: 20VER { a b c d }
    a b c d a b
;
```

Wir definieren vier lokale Variablen abc und d.

Die Wörter { und } ähneln den Wörtern (und) , haben aber überhaupt nicht die gleiche Wirkung. Codes zwischen { und } sind lokale Variablen. Die einzige Einschränkung: Verwenden Sie keine Variablennamen, die FORTH-Wörter aus dem FORTH-Wörterbuch sein könnten. Wir hätten unser Beispiel auch so schreiben können:

```
: 20VER { varA varB varC varD }
  varA varB varC varD varA varB
;
```

Jede Variable nimmt den Wert des Datenstapels in der Reihenfolge ihrer Hinterlegung auf dem Datenstapel an. hier geht 1 in varA , 2 in varB usw.:

```
--> 1 2 3 4
ok
1 2 3 4 --> 2over
ok
1 2 3 4 1 2 -->
```

Unser Fake-Stack-Kommentar kann wie folgt vervollständigt werden:

```
: 20VER { varA varB varC varD -- varA varB varC varD varA varB }
```

Die folgenden Zeichen -- haben keine Wirkung. Der einzige Sinn besteht darin, unseren Fake-Kommentar wie einen echten Stack-Kommentar aussehen zu lassen.

Aktion auf lokale Variablen

Lokale Variablen verhalten sich genau wie durch Werte definierte Pseudovariablen. Beispiel:

```
: 3x+1 { var -- sum }
var 3 * 1 +
;
```

Hat den gleichen Effekt wie dieser:

```
0 value var
: 3x+1 ( var -- sum )
    to var
    var 3 * 1 +
;
```

In diesem Beispiel wird var explizit durch den Wert definiert.

Wir weisen einer lokalen Variablen mit dem Wort to oder +to einen Wert zu, um den Inhalt einer lokalen Variablen zu erhöhen. In diesem Beispiel fügen wir im Code unseres Wortes eine auf Null initialisierte lokale Variable result hinzu:

```
: a+bEXP2 { varA varB -- (a+b)EXP2 }
   0 { result }
   varA varA * to result
   varB varB * +to result
   varA varB * 2 * +to result
   result
   ;
}
```

Ist es nicht besser lesbar?

```
: a+bEXP2 ( varA varB -- result )
    2dup
    * 2 * >r
    dup *
    swap dup * +
    r> +
    ;
```

Hier ist ein letztes Beispiel, die Definition des Wortes um+, das zwei vorzeichenlose Ganzzahlen addiert und die Summe und den Überlaufwert dieser Summe auf dem Datenstapel belässt:

```
Addiert zwei ganze Zahlen ohne Vorzeichen,
hinterlässt Summe und Übertrag auf dem Stapel
: um+ { u1 u2 -- sum carry }
    0 { sum }
    cell for
        aft
            u1 $100 /mod to u1
            u2 $100 /mod to u2
            +
            cell 1- i - 8 * lshift +to sum
        then
    next
    sum
    u1 u2 + abs
;
```

Hier ist ein komplexeres Beispiel für das Umschreiben von **DUMP** mithilfe lokaler Variablen:

```
\ lokale Variablen in DUMP:
               \ erste Adresse für Dump
\ START ADDR
\ END ADDR
                    \ letzte Adresse für Dump
                   \ erste Adresse für Schleife im Dump
\ OSTART ADDR
\ LINES
                    \ Anzahl der Zeilen für die Dump-Schleife
\ myBASE
                    \ aktuelle numerische Basis
internals
: dump ( start len -- )
    cr cr ." --addr--- "
    ." 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F -----chars----"
    2dup + { END ADDR }
                                    \ letzte Adresse für den Dump speichern
    swap { START ADDR }
                                    \ START-Adresse zum Dump speichern
    START ADDR 1\overline{6} / 16 * { OSTART ADDR } \ calc. Adresse für Schleifenstart
    16 / 1+ { LINES }
   base @ { myBASE }
                                    aktuelle Basis speichern
   hex
           \ äußere Schleife
    LINES 0 do
        OSTART ADDR i 16 * +
                                    \ calc start address for current line
        cr <# # # # # [char] - hold # # # # #> type
        space space
                      \ and display address
        \ first inner loop, display bytes
        16 0 do
            \ calculate real address
            OSTART_ADDR j 16 * i + +
            ca@ <# # # *> type space \ display byte in format: NN
        loop
        space
        \ second inner loop, display chars
        16 0 do
            \ calculate real address
            OSTART_ADDR j 16 * i + +
            \ display char if code in interval 32-127
            ca@
                   dup 32 < over 127 > or
            if
                   drop [char] . emit
            else
                    emit
            then
        loop
    loop
```

```
myBASE base ! \ restore current base
  cr cr
;
forth
```

Die Verwendung lokaler Variablen vereinfacht die Datenmanipulation auf Stacks erheblich. Der Code ist besser lesbar. Beachten Sie, dass es nicht notwendig ist, diese lokalen Variablen vorab zu deklarieren. Es reicht aus, sie bei der Verwendung anzugeben, zum Beispiel: base @ { myBASE } .

WARNUNG: Wenn Sie lokale Variablen in einer Definition verwenden, verwenden Sie nicht mehr die Wörter >r und r>, da sonst die Gefahr besteht, dass die Verwaltung lokaler Variablen unterbrochen wird. Schauen Sie sich einfach die Dekompilierung dieser Version von DUMP an, um den Grund für diese Warnung zu verstehen:

```
dump crcrs"--addr--- "type
s" 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ------chars-----" type
2dup + >R SWAP >R -4 local@ 16 / 16 * >R 16 / 1+ >R base @ >R
hex -8 local@ 0 (do) -20 local@ R@ 16 * + cr
<## # # # 45 hold # # # # *> type space space
16 0 (do) -28 local@ j 16 * R@ + + CA@ <# # # # > type space 1 (+loop)
0BRANCH rdrop rdrop space 16 0 (do) -28 local@ j 16 * R@ + + CA@ DUP 32 < OVER 127 > OR
0BRANCH DROP 46 emit BRANCH emit 1 (+loop) 0BRANCH rdrop rdrop 1 (+loop)
0BRANCH rdrop rdrop -4 local@ base ! cr cr rdrop rdrop rdrop rdrop rdrop;
```

Datenstrukturen für ESP32forth

Präambel

ESP32forth ist eine 32-Bit-Version der FORTH-Sprache. Diejenigen, die FORTH seit seinen Anfängen praktizieren, haben mit 16-Bit-Versionen programmiert. Diese Datengröße wird durch die Größe der auf dem Datenstapel abgelegten Elemente bestimmt. Um die Größe der Elemente in Bytes herauszufinden, müssen Sie das Wort Zelle ausführen. Führen Sie dieses Wort für ESP32forth aus:

```
cell . \ zeigt 4 an
```

Der Wert 4 bedeutet, dass die Größe der auf dem Datenstapel platzierten Elemente 4 Bytes oder 4x8 Bits = 32 Bits beträgt.

Bei einer 16-Bit-Forth-Version stapelt Zelle den Wert 2. Wenn Sie eine 64-Bit-Version verwenden, stapelt Zelle ebenfalls den Wert 8.

Tabellen in FORTH

Beginnen wir mit relativ einfachen Strukturen: Tabellen. Wir werden nur ein- oder zweidimensionale Arrays diskutieren.

Eindimensionales 32-Bit-Datenarray

Dies ist die einfachste Art von Tabelle. Um eine Tabelle dieses Typs zu erstellen, verwenden wir das Wort create , gefolgt vom Namen der zu erstellenden Tabelle:

```
create temperatures
34 , 37 , 42 , 36 , 25 , 12 ,
```

In dieser Tabelle speichern wir 6 Werte: 34, 37...12. Um einen Wert abzurufen, verwenden Sie einfach das Wort @, indem Sie die nach temperatures gestapelte Adresse mit dem gewünschten Offset erhöhen:

```
temperatures \ empile addr
0 cell * \ calcule décalage 0
+ \ ajout décalage à addr
0 . \ affiche 34

temperatures \ empile addr
1 cell * \ calcule décalage 1
+ \ ajout décalage à addr
0 . \ affiche 37
```

Wir können den Zugangscode auf den gewünschten Wert faktorisieren, indem wir ein Wort definieren, das diese Adresse berechnet:

```
: temp@ ( index -- value )
   cell * temperatures + @
;
0 temp@ . \ affiche 34
2 temp@ . \ affiche 42
```

Sie werden feststellen, dass für n in dieser Tabelle gespeicherte Werte, hier 6 Werte, der Zugriffsindex immer im Intervall [0..n-1] liegen muss.

Tabellendefinitionswörter

So erstellen Sie eine Wortdefinition für eindimensionale Ganzzahl-Arrays:

```
: array ( comp: -- | exec: index -- addr )
    create
    does>
        swap cell * +
;
array myTemps
    21 ,    32 ,    45 ,    44 ,    28 ,    12 ,
0 myTemps @ .  \ zeigt 21
5 myTemps @ .  \ zeigt 12
```

array -Variante zu erstellen, um unsere Daten kompakter zu verwalten :

```
: arrayC (comp: -- | exec: index -- addr)
erstellen
tut>
+
;
arrayC myCTime
21c, 32c, 45c, 44c, 28c, 12c,
0 myCTemps c@. \anzeige 21
5 myCTemps c@. \anzeige 12
```

Bei dieser Variante werden die gleichen Werte auf viermal weniger Speicherplatz gespeichert.

Lesen und schreiben Sie in eine Tabelle

Es ist durchaus möglich, ein leeres Array mit n Elementen zu erstellen und Werte in dieses Array zu schreiben und zu lesen:

In unserem Beispiel enthält das Array 6 Elemente. Mit ESP32forth steht genügend Speicherplatz zur Verfügung, um deutlich größere Arrays, beispielsweise mit 1.000 oder 10.000 Elementen, zu verarbeiten. Es ist einfach, mehrdimensionale Tabellen zu erstellen. Beispiel für ein zweidimensionales Array:

Hier definieren wir eine zweidimensionale Tabelle namens myscreen , die einen virtuellen Bildschirm mit 16 Zeilen und 63 Spalten darstellt.

Reservieren Sie einfach einen Speicherplatz, der das Produkt der Abmessungen X und Y der zu verwendenden Tabelle ist. Sehen wir uns nun an, wie man dieses zweidimensionale Array verwaltet:


```
: xySCRaddr { x y -- addr }
    SCR_WIDTH y *
    x + mySCREEN +
;
: SCR@ ( x y -- c )
    xySCRaddr c@
;
: SCR! ( c x y -- )
    xySCRaddr c!
;
char X 15 5 SCR! \ speichert char X am Hals 15 Zeile 5
15 5 SCR@ emit \ wird angezeigt
```

Praktisches Beispiel für die Verwaltung eines virtuellen Bildschirms

Bevor wir mit unserem Beispiel zur Verwaltung eines virtuellen Bildschirms fortfahren, sehen wir uns an, wie man den Zeichensatz des TERA TERM-Terminals ändert und anzeigt.

TERA TERM starten:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf Setup
- Wählen Sie Font und Font...
- Konfigurieren Sie die Schriftart unten:



So zeigen Sie die Tabelle der verfügbaren Zeichen an:

```
: tableChars ( -- )
   base @ >r hex
    128 32 do
       16 0 do
            j i + dup . space emit space space
       loop
       cr
    16 +loop
    256 160 do
       16 0 do
            j i + dup . space emit space space
       loop
       cr
    16 +loop
    cr
    r> base !
tableChars
```

Hier ist das Ergebnis der Ausführung von tableChars:

```
tableChars
21 ! 2
0 31 ! 3
0 41 A 4
P 51 Q 5
61 a 6
p 71 a 6
81 # 6
--:
20
30
40
50
60
70
80
0
E0
F0
                                                                                                                                                  23
43
53
63
73
83
C3
E3
F3
                                                                                                                                                                                                     24
44
54
64
74
B4
C4
E4
                                                                                                                                                                                                                                  $4DTdtñ-|-èŏ¶
                                                                                                                                                                                                                                                        25
35
45
55
75
85
65
F5
F5
                                                                                                                                                                                                                                                                                   %
5
E
U
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26
36
46
56
76
86
C6
D6
E6
F6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   &6FVfvª Âãí
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           27
37
47
57
67
77
87
C7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28
38
48
58
68
78
88
88
C8
D8
E8
F8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              29
39
49
59
69
79
89
C9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2A
3A
4A
5A
6A
7A
AA
BA
CA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   20
30
40
50
60
70
80
80
80
80
80
80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
6D
ED
FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2E 3E 4E 5E 6E 7E BE CE EE FE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
CF
FF
FF
                                                                                                                                                                                #308csú-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          I ™®?×ΥHXH8)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  32
42
52
62
72
82
62
D2
E2
F2
                                                                                                                              2BRbró Têô
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       76₩9₩ºÀÃÎ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ;K[k{½¬┰■ù-
                                                41
51
61
71
A1
B1
C1
                                                                                                                                                                                                                                                                                    e u řá+-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ω
•
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ſ
                                                                              Đ
B
±
                                                                                                                                                                                 ĖÒ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ú
```

Diese Zeichen stammen aus dem MS-DOS-ASCII-Satz. Einige dieser Zeichen sind halbgrafisch. Hier ist eine sehr einfache Einfügung einer dieser Figuren in unseren virtuellen Bildschirm:

```
$db dup 5 2 SCR! 6 2 SCR!
$b2 dup 7 3 SCR! 8 3 SCR!
$b1 dup 9 4 SCR! 10 4 SCR!
```

Sehen wir uns nun an, wie wir den Inhalt unseres virtuellen Bildschirms anzeigen. Wenn wir jede Zeile des virtuellen Bildschirms als alphanumerische Zeichenfolge betrachten, müssen wir nur dieses Wort definieren, um eine der Zeilen unseres virtuellen Bildschirms anzuzeigen:


```
: dispLine { numLine -- }
SCR_WIDTH numLine *
mySCREEN + SCR_WIDTH-Typ
;
```

Unterwegs erstellen wir eine Definition, die es ermöglicht, dasselbe Zeichen n-mal anzuzeigen:

```
: nEmit ( c n -- )
  for
     aft dup emit then
  next
  drop
;
```

Und jetzt definieren wir das Wort, mit dem wir den Inhalt unseres virtuellen Bildschirms anzeigen können. Um den Inhalt dieses virtuellen Bildschirms klar zu erkennen, rahmen wir ihn mit Sonderzeichen ein:

Wenn Sie unser dispScreen- Wort ausführen, wird Folgendes angezeigt:



In unserem virtuellen Bildschirmbeispiel zeigen wir, dass die Verwaltung eines zweidimensionalen Arrays eine konkrete Anwendung hat. Unser virtueller Bildschirm ist zum Schreiben und Lesen zugänglich. Hier zeigen wir unseren virtuellen Bildschirm im Terminalfenster an. Diese Anzeige ist alles andere als effizient. Auf einem echten OLED-Bildschirm kann es aber deutlich schneller gehen.

Management komplexer Strukturen

ESP32forth verfügt über das Strukturvokabular. Der Inhalt dieses Vokabulars ermöglicht die Definition komplexer Datenstrukturen.

Hier ist eine triviale Beispielstruktur:

```
structures
struct YMDHMS
   ptr field >year
   ptr field >month
   ptr field >day
   ptr field >hour
   ptr field >min
   ptr field >sec
```

Hier definieren wir die YMDHMS-Struktur. Diese Struktur verwaltet die Zeiger >year >month >day >hour >min und >sec .

des YMDHMS -Wortes besteht darin, die Zeiger in der komplexen Struktur zu initialisieren und zu gruppieren. So werden diese Zeiger verwendet :

```
create DateTime
YMDHMS allot

2022 DateTime >year !
03 DateTime >month !
21 DateTime >day !
22 DateTime >hour !
36 DateTime >min !
```

Wir haben das Wort <code>DateTime</code> definiert , das eine einfache Tabelle aus 6 aufeinanderfolgenden 32-Bit-Zellen ist. Der Zugriff auf jede Zelle erfolgt über den entsprechenden Zeiger. Wir können den zugewiesenen Speicherplatz unserer <code>YMDHMS-Struktur</code> neu definieren , indem wir das Wort <code>i8</code> verwenden , um auf Bytes zu verweisen:

```
structures
struct cYMDHMS
    ptr field >year
    i8 field >month
    i8 field >day
    i8 field >hour
    i8 field >min
    i8 field >sec
create cDateTime
    cYMDHMS allot
2022 cDateTime >year
 03 cDateTime >month c!
 21 cDateTime >day c!
 22 cDateTime >hour c!
 36 cDateTime >min c!
 15 cDateTime >sec c!
: .cDate ( date -- )
    >r
    ." YEAR: " r@ >year @ . cr
    ." MONTH: " r@ >month c@ . cr
    ." DAY: " r@ >day
." HH: " r@ >hour
                            c@ . cr
                            c@ . cr
    . "
    ." MM: " r@ >min c@ . cr
." SS: " r@ >sec c@ . cr
    r> drop
cDateTime .cDate \ zeigt:
\ YEAR: 2022
\ MONTH: 3
   DAY: 21
    HH: 22
     MM: 36
```

In dieser **CYMDHMS**-Struktur haben wir das Jahr im 32-Bit-Format beibehalten und alle anderen Werte auf 8-Bit-Ganzzahlen reduziert. Wir sehen im .cDate-Code, dass die

Verwendung von Zeigern einen einfachen Zugriff auf jedes Element unserer komplexen Struktur ermöglicht....

Definition von Sprites

Wir haben zuvor einen virtuellen Bildschirm als zweidimensionales Array definiert. Die Dimensionen dieses Arrays werden durch zwei Konstanten definiert. Erinnerung an die Definition dieses virtuellen Bildschirms:

```
63 constant SCR_WIDTH
16 constant SCR_HEIGHT
create mySCREEN
SCR_WIDTH SCR_HEIGHT * allot
mySCREEN SCR_WIDTH SCR_HEIGHT * bl fill
```

Der Nachteil dieser Programmiermethode besteht darin, dass die Dimensionen in Konstanten, also außerhalb der Tabelle, definiert werden. Interessanter wäre es, die Abmessungen der Tabelle in die Tabelle einzubetten. Dazu definieren wir eine an diesen Fall angepasste Struktur:

```
structures
struct cARRAY
   i8 field >width
   i8 field >height
   i8 field >content

create myVscreen  \ definit un ecran 8x32 octets
   32 c,  \ compile width
   08 c,  \ compile height
   myVscreen >width c@
   myVscreen >height c@ * allot
```

Um ein Software-Sprite zu definieren, geben wir ganz einfach diese Definition weiter:

```
: sprite: ( width height -- )
    create
        swap c, c, \ compile width et height
    does>
;
2 1 sprite: blackChars
    $db c, $db c,
2 1 sprite: greyChars
    $b2 c, $b2 c,
blackChars >content 2 type \ affiche contenu du sprite blackChars
```


Voici comment définir un sprite 5 x 7 octets:

```
$20 c, $db c, $db c, $db c, $20 c,
```

Um das Sprite von einer xy-Position im Terminalfenster aus anzuzeigen, reicht eine einfache Schleife:

```
: .sprite { xpos ypos sprAddr -- }
    sprAddr >height c@ 0 do
        xpos ypos at-xy
        sprAddr >width c@ i * \ calculate offset in sprite datas
                              \ calculate real address for line n in
        sprAddr >content +
sprite datas
        sprAddr >width c@ type \ display line
                                \ increment y position
        1 +to ypos
    loop
0 constant blackColor
1 constant redColor
4 constant blueColor
10 02 char3 .sprite
redColor fg
16 02 char3 .sprite
blueColor fg
22 02 char3 .sprite
blackColor fg
```

Ergebnis der Anzeige unseres Sprites:



Ich hoffe, der Inhalt dieses Kapitels hat Ihnen einige interessante Ideen gegeben, die Sie gerne teilen möchten ...

Reale Zahlen mit ESP32forth

Wenn wir die Operation 1 3 / in der FORTH-Sprache testen, ist das Ergebnis 0.

Es ist nicht überraschend. Grundsätzlich verwendet ESP32forth über den Datenstack nur 32-Bit-Ganzzahlen. Ganzzahlen bieten bestimmte Vorteile:

- Geschwindigkeit der Verarbeitung;
- Ergebnis von Berechnungen ohne Driftgefahr bei Iterationen;
- für fast alle Situationen geeignet.

Auch bei trigonometrischen Berechnungen können wir eine Tabelle mit ganzen Zahlen verwenden. Erstellen Sie einfach eine Tabelle mit 90 Werten, wobei jeder Wert dem Sinus eines Winkels multipliziert mit 1000 entspricht.

Aber auch ganze Zahlen haben Grenzen:

- unmögliche Ergebnisse für einfache Divisionsberechnungen, wie unser 1/3-Beispiel;
- erfordert komplexe Manipulationen, um physikalische Formeln anzuwenden.

Seit Version 7.0.6.5 enthält ESP32forth Operatoren, die sich mit reellen Zahlen befassen.

Reelle Zahlen werden auch Gleitkommazahlen genannt.

Die echten mit ESP32forth

Um reelle Zahlen zu unterscheiden, müssen sie mit dem Buchstaben "e" enden:

```
3 \ push 3 on the normal stack
3e \ push 3 on the real stack
5.21e f. \ display 5.210000
```

Es ist das Wort F. Dadurch können Sie eine reelle Zahl anzeigen, die sich oben auf dem reellen Stapel befindet.

Echte Zahlengenauigkeit mit ESP32forth

Mit dem Wort set-precision können Sie die Anzahl der Dezimalstellen angeben, die nach dem Dezimalpunkt angezeigt werden sollen. Sehen wir uns das mit der Konstante pi an :

```
pi f. \ display 3.141592
4 set-precision
```

```
pi f. \ display 3.1415
```

Die Grenzgenauigkeit für die Verarbeitung reeller Zahlen mit ESP32forth beträgt sechs Dezimalstellen :

```
12 set-precision
1.987654321e f. \ display 1.987654668777
```

Wenn wir die Anzeigegenauigkeit reeller Zahlen unter 6 reduzieren, werden die Berechnungen immer noch mit einer Genauigkeit von 6 Nachkommastellen durchgeführt.

Reale Konstanten und Variablen

Eine echte Konstante wird mit dem Wort fconstant definiert:

```
0.693147e fconstant ln2 \ natural logarithm of 2

fvariable definiert:
```

```
fvariable intensity
170e 12e F/ intensity SF! \ I=P/U --- P=170w U=12V
intensity SF@ f. \ display 14.166669
```

ACHTUNG: Alle reellen Zahlen durchlaufen den **Stapel reeller Zahlen** . Bei einer realen Variablen durchläuft nur die Adresse den Datenstapel, die auf den realen Wert zeigt.

Das Wort SF! speichert einen reellen Wert an der Adresse oder Variablen, auf die seine Speicheradresse zeigt. Durch die Ausführung einer echten Variablen wird die Speicheradresse auf dem klassischen Datenstapel platziert.

Das Wort **SF**@ stapelt den realen Wert, auf den seine Speicheradresse zeigt.

Arithmetische Operatoren für reelle Zahlen

ESP32Forth verfügt über vier arithmetische Operatoren F+ F- F* F/:

ESP32forth hat auch diese Worte:

- 1/F berechnet den Kehrwert einer reellen Zahl;
- fsgrt berechnet die Quadratwurzel einer reellen Zahl.

```
    5. 1/F f. \display 0,200000 1/5
    5. fsqrt f. \ display 2.236068 sqrt(5)
```

Mathematische Operatoren für reelle Zahlen

ESP32forth verfügt über mehrere mathematische Operatoren:

- F** erhöht einen echten r_val auf die Potenz r_exp
- FATAN2 berechnet den Winkel im Bogenmaß aus der Tangente.
- FCOS (r1 r2) Berechnet den Kosinus eines Winkels, ausgedrückt im Bogenmaß.
- **FEXP** (ln-r r) berechnet den reellen Wert, der e EXP r entspricht
- FLN (r ln-r) berechnet den natürlichen Logarithmus einer reellen Zahl.
- FSIN (r1 r2) berechnet den Sinus eines Winkels, ausgedrückt im Bogenmaß.
- **FSINCOS** (r1 rcos rsin) berechnet den Kosinus und Sinus eines Winkels, ausgedrückt im Bogenmaß.

Einige Beispiele:

```
2e 3e f** f. \ display 8.000000
2e 4e f** f. \ display 16.000000
10e 1.5e f** f. \ display 31.622776

4.605170e FEXP F. \ \ display 100.000018

pi 4e f/
FSINCOS f. f. \ \ display 0.707106 0.707106
pi 2e f/
FSINCOS f. f. \ \ display 0.000000 1.000000
```

Logische Operatoren für reelle Zahlen

Mit ESP32forth können Sie auch Logiktests an realen Daten durchführen:

- Fo< (r -- fl) testet, ob eine reelle Zahl kleiner als Null ist.
- F0= (r fl) zeigt wahr an, wenn der reelle Wert Null ist.
- f< (r1 r2 -- fl) fl ist wahr, wenn r1 < r2.
- f<= (r1 r2 -- fl) fl ist wahr, wenn r1 <= r2.
- f<> (r1 r2 -- fl) fl ist wahr, wenn r1 <> r2.
- f= (r1 r2 -- fl) fl ist wahr, wenn r1 = r2.
- f> (r1 r2 -- fl) fl ist wahr, wenn r1 > r2.
- f >= (r1 r2 -- fl) fl ist wahr, wenn r1 >= r2.

Ganzzahlige ← reelle Transformationen

ESP32forth verfügt über zwei Wörter, um ganze Zahlen in reelle Zahlen umzuwandeln und umgekehrt:

- F>S (r -- n) wandelt eine reelle Zahl in eine ganze Zahl um. Belassen Sie den ganzzahligen Teil im Datenstapel, wenn die reelle Zahl Dezimalteile hat.
- S>F (n -- r: r) wandelt eine ganze Zahl in eine reelle Zahl um und überträgt diese reelle Zahl auf den reellen Stapel.

Beispiel:

```
35 S>F
F. \ display 35.000000

3.5e F>S . \ display 3
```

Zahlen und Zeichenfolgen anzeigen

Änderung der Zahlenbasis

FORTH verarbeitet nicht irgendwelche Zahlen. Bei den Zahlen, die Sie beim Ausprobieren der vorherigen Beispiele verwendet haben, handelt es sich um vorzeichenbehaftete Ganzzahlen mit einfacher Genauigkeit. Der Definitionsbereich für 32-Bit-Ganzzahlen ist - 2147483648 bis 2147483647. Beispiel:

```
2147483647 . \ zeigt 2147483647 an
2147483647 1+ . \ zeigt -2147483648 an
-1 u. \ zeigt 4294967295 an
```

Diese Zahlen können in jeder Zahlenbasis verarbeitet werden, wobei alle Zahlenbasen zwischen 2 und 36 gültig sind:

```
255 HEX . DECIMAL \ zeigt FF an
```

Sie können eine noch größere numerische Basis wählen, aber die verfügbaren Symbole fallen dann außerhalb des alphanumerischen Satzes [0..9,A..Z] und es besteht die Gefahr, dass sie inkonsistent werden.

Die aktuelle numerische Basis wird durch eine Variable namens BASE gesteuert , deren Inhalt geändert werden kann. Um also auf Binär umzustellen, speichern Sie einfach den Wert 2 in BASE . Beispiel:

```
2 BASE !
```

und geben Sie **DECIMAL** ein , um zur dezimalen numerischen Basis zurückzukehren.

ESP32forth verfügt über zwei vordefinierte Wörter, mit denen Sie verschiedene numerische Basen auswählen können:

- DECIMAL, um die dezimale numerische Basis auszuwählen. Dies ist die numerische Basis, die standardmäßig beim Starten von ESP32forth verwendet wird.
- HEX zur Auswahl der hexadezimalen numerischen Basis.

Bei Auswahl einer dieser Zahlenbasen werden die Literalzahlen in dieser Basis interpretiert, angezeigt oder verarbeitet. Jede zuvor in einem anderen Zahlensystem als dem aktuellen Zahlensystem eingegebene Zahl wird automatisch in das aktuelle Zahlensystem umgewandelt. Beispiel:

```
DECIMAL \ Basis in Dezimalzahl
255 \ Stapel 255
HEX \ wählt die Hexadezimalbasis aus
1+ \ erhöht 255 zu 256
```

```
. \ zeigt 100 an
```

BASE speichert . Beispiel:

```
: BINARY ( ---) \ wählt die binäre Zahlenbasis aus
2 BASIS! ;
DECIMAL 255 BINARY . \ zeigt 11111111 an
```

Der Inhalt von BASE kann wie der Inhalt jeder anderen Variablen gestapelt werden:

```
VARIABLE RANGE_BASE \ RANGE-BASE-Variablendefinition

BASE @ RANGE_BASE ! \ Speicherung des BASE-Inhalts in RANGE-BASE

HEX FF 10 + . \ zeigt 10F an

RANGE_BASE @ BASE ! \ stellt BASE mit Inhalten von RANGE-BASE wieder

her
```

In einer Definition: kann der Inhalt von BASE den Rückgabestapel passieren:

```
: OPERATION ( ---)

BASE @ >R \ speichert BASE auf dem hinteren Stapel

HEX FF 10 + . \ Operation des vorherigen Beispiels

R> BASE ! ; \ stellt den anfänglichen BASE-Wert wieder her
```

ACHTUNG: Die Wörter >R und R> können nicht im interpretierten Modus verwendet werden. Sie können diese Wörter nur in einer Definition verwenden, die zusammengestellt wird.

Definition neuer Anzeigeformate

Forth verfügt über Grundelemente, mit denen Sie die Anzeige einer Zahl an jedes beliebige Format anpassen können. Mit ESP32forth verarbeiten diese Grundelemente Ganzzahlen:

- <# beginnt eine Formatdefinitionssequenz;
- # fügt eine Ziffer in eine Formatdefinitionssequenz ein;
- #S entspricht einer Folge von #;
- HOLD fügt ein Zeichen in eine Formatdefinition ein;
- #> vervollständigt eine Formatdefinition und hinterlässt auf dem Stapel die Adresse und Länge der Zeichenfolge, die die anzuzeigende Zahl enthält.

Diese Wörter können nur innerhalb einer Definition verwendet werden. Beispiel, um entweder eine Zahl anzuzeigen, die einen auf Euro lautenden Betrag mit dem Komma als Dezimaltrennzeichen ausdrückt:

```
: .EUROS ( n ---)
<# # # [char] , hold #S #>
type space ." EUR" ;

1245 .euros
```

Ausführungsbeispiele:

```
35 .EUROS \ zeigt 0,35 EUR an
3575 .EUROS \ zeigt 35,75 EUR an
1015 3575 + .EUROS \ zeigt 45,90 EUR an
```

In der .EUROS-Definition beginnt die Anzeigeformat-Definitionssequenz mit dem Wort <# . Die beiden Wörter # platzieren die Einer- und Zehnerstellen in der Zeichenfolge. Das Wort HOLD fügt das Zeichen , (Komma) nach den beiden Ziffern auf der rechten Seite ein, das Wort #S vervollständigt das Anzeigeformat mit den Ziffern ungleich Null nach , . Das Wort #> schließt die Formatdefinition ab und legt die Adresse und die Länge der Zeichenfolge mit den Ziffern der anzuzeigenden Zahl auf dem Stapel ab. Das Wort TYPE zeigt diese Zeichenfolge an.

Zur Laufzeit befasst sich eine Anzeigeformatsequenz ausschließlich mit vorzeichenbehafteten oder vorzeichenlosen 32-Bit-Ganzzahlen. Die Verkettung der verschiedenen Elemente der Zeichenfolge erfolgt von rechts nach links, d. h. beginnend mit den niedrigstwertigen Ziffern.

Die Verarbeitung einer Zahl durch eine Anzeigeformatfolge erfolgt auf Basis der aktuellen Zahlenbasis. Die Zahlenbasis kann zwischen zwei Ziffern geändert werden.

Hier ist ein komplexeres Beispiel, das die Kompaktheit von FORTH demonstriert. Dazu muss ein Programm geschrieben werden, das eine beliebige Anzahl von Sekunden in das Format HH:MM:SS umwandelt:

```
: :00 ( ---)

DECIMAL # \ Zifferneinheit in Dezimalzahl einfügen
6 BASE ! \ Basis 6 Auswahl
# \ Ziffer zehn einfügen
[char] : HOLD \ Einfügezeichen:
DECIMAL ; \ Dezimalbasis zurückgeben
: HMS (n ---) \ zeigt das Zahlen-Sekunden-Format HH:MM:SS an
<# :00 :00 #S #> TYPE SPACE ;
```

Ausführungsbeispiele:

```
59 HMS \ zeigt 0:00:59 an
60 HMS \ zeigt 0:01:00 an
4500 HMS \ zeigt 1:15:00 an
```

Erläuterung: Das System zur Anzeige von Sekunden und Minuten wird Sexagesimalsystem genannt. Einheiten werden im Dezimalformat ausgedrückt, **Zehner im** Sechsersystem. Das Wort: 00 verwaltet die Umrechnung von Einheiten und Zehnern in diese beiden Basen zur Formatierung der Zahlen, die Sekunden und Minuten entsprechen. Bei Zeiten sind alle Zahlen dezimal.

Ein weiteres Beispiel, um ein Programm zu definieren, das eine Dezimalzahl mit einfacher Genauigkeit in eine Binärzahl umwandelt und sie im Format bbbb bbbb bbbb anzeigt:

```
: FOUR-DIGITS ( ---)
   # # # # 32 HOLD ;
: AFB ( d ---)
                           \ format 4 digits and a space
   BASE @ >R
                           \ Current database backup
   2 BASE !
                           \ Binary digital base selection
   <#
   4 0 DO
                           \ Format Loop
       FOUR-DIGITS
   LOOP
   #> TYPE SPACE
                           \ Binary display
   R> BASE ! ;
                           \ Initial digital base restoration
```

Ausführungsbeispiel:

Ein weiteres Beispiel ist die Erstellung eines Telefonbuch, bei dem eine oder mehrere Telefonnummern einem Nachnamen zugeordnet sind. Wir definieren ein Wort anhand des Nachnamens:

```
: .## ( ---)
# # [char] . HOLD ;
: .TEL ( d ---)
CR <# .## .## .## .## # * TYPE CR ;
: SCHNOKELOCH ( ---)
0618051254 .TEL ;
SCHNOKELOCH \ zeigt: 06.18.05.12.54 an
```

Dieser Telefonbuch, der aus einer Quelldatei zusammengestellt werden kann, lässt sich leicht bearbeiten, und obwohl die Namen nicht klassifiziert sind, ist die Suche äußerst schnell.

Anzeigen von Zeichen und Zeichenfolgen

Ein Zeichen wird mit dem Wort EMIT angezeigt:

```
65 EMIT \ zeigt A an
```

Die darstellbaren Zeichen liegen im Bereich 32..255. Es werden auch Codes zwischen 0 und 31 angezeigt, sofern bestimmte Zeichen als Steuercodes ausgeführt werden. Hier ist eine Definition, die den gesamten Zeichensatz der ASCII-Tabelle zeigt:

```
variable #out
: #out+! ( n -- )
     #out +! \ incrémente #out
;
: (.) ( n -- a l )
```

```
DUP ABS <# #S ROT SIGN #>
: .R (n1--)
 >R (.) R> OVER - SPACES TYPE
: JEU-ASCII ( ---)
   cr 0 #out!
   128 32
   DO
                         \ affiche code du caractère
       I 3 .R SPACE
       4 #out+!
                        \ affiche caractère
       I EMIT 2 SPACES
       3 #out+!
       #out @ 77 =
           CR 0 #out!
       THEN
   LOOP ;
```

Beim Ausführen von **JEU-ASCII** werden die ASCII-Codes und Zeichen angezeigt, deren Code zwischen 32 und 127 liegt. Um die entsprechende Tabelle mit den ASCII-Codes im Hexadezimalformat anzuzeigen, geben Sie **HEX JEU-ASCII** ein :

```
hex jeu-ascii
20 21 ! 22 " 23 # 24 $ 25 % 26 & 27 '
                                          28 ( 29 )
                                                     2A *
2B + 2C , 2D - 2E . 2F / 30 0 31 1 32 2 33 3 34 4 35 5
36\ 6\ 37\ 7\ 38\ 8\ 39\ 9\ 3A: 3B; 3C < 3D = 3E > 3F? 40\ 0
41 A 42 B 43 C
                44 D 45 E 46 F 47 G 48 H
                                          49 I 4A J
                                                     4B K
4C L 4D M 4E N 4F O 50 P 51 Q 52 R 53 S 54 T 55 U 56 V
57 W 58 X 59 Y 5A Z 5B [ 5C \ 5D ] 5E ^ 5F _ 60 `
                                                     61 a
62 b 63 c 64 d 65 e
                     66 £
                           67 g 68 h
                                     69 i
                                          6A j 6B k
                                                     6C 1
6D m 6E n 6F o 70 p 71 q 72 r 73 s 74 t 75 u 76 v 77 w
78 x 79 y 7A z
                7B {
                     7C |
                           7D } 7E ~ 7F ok
```

Zeichenfolgen werden auf verschiedene Arten angezeigt. Die erste, die nur bei der Kompilierung verwendet werden kann, zeigt eine durch das Zeichen " (Anführungszeichen) getrennte Zeichenfolge an:

```
: TITEL ." ALLGEMEINES MENÜ" ;
TITEL \ zeigt das ALLGEMEINE MENÜ an
```

Die Zeichenfolge ist vom Wort ." durch mindestens ein Leerzeichen getrennt.

Eine Zeichenfolge kann auch durch das Wort s" zusammengesetzt und durch das Zeichen " (Anführungszeichen) begrenzt werden:

```
: LIGNE1 ( --- adr len)
S" D..Datenprotokollierung" ;
```

Durch die Ausführung von LINE1 werden die Adresse und Länge der in der Definition kompilierten Zeichenfolge auf dem Datenstapel platziert. Die Anzeige erfolgt durch das Wort TYPE:

```
LINE1 TYPE \ zeigt D..Datenprotokollierung an
```

Am Ende der Anzeige einer Zeichenfolge muss auf Wunsch der Zeilenumbruch ausgelöst werden:

```
CR TITEL TYPE CR CR LINE1 TYPE CR \ zeigt \ ALLGEMEINES MENÜ \ \ D..Datenprotokollierung
```

Am Anfang oder Ende der Anzeige einer alphanumerischen Zeichenfolge können ein oder mehrere Leerzeichen hinzugefügt werden:

```
SPACE \ zeigt ein Leerzeichen an
10 SPACES \ zeigt 10 Leerzeichen an
```

String-Variablen

Alphanumerische Textvariablen sind in ESP32forth nativ nicht vorhanden. Hier ist der erste Versuch, die Wortfolge **STRING** zu definieren :

```
\ define a strvar
: string ( comp: n --- names_strvar | exec: --- addr len )
    create
        dup
        c, \ n is maxlength
        0 c, \ 0 is real length
        allot
    does>
        2 +
        dup 1 - c@
;
```

Eine Zeichenfolgenvariable wird wie folgt definiert:

```
16 String strState
```

So ist der für diese Textvariable reservierte Speicherplatz organisiert:

```
string content

___ current length: 0
___ max length: 16
```

Wortcode zur Verwaltung von Textvariablen

Hier ist der vollständige Quellcode zum Verwalten von Textvariablen:

```
DEFINED? --str [if] forget --str [then] create --str
```

```
\ compare two strings
: $= ( addr1 len1 addr2 len2 --- f1)
   str=
\ define a strvar
: string ( n --- names strvar )
   create
       dup
                            \ n is maxlength
                            \ 0 is real length
       allot
   does>
       cell+ cell+
       dup cell - @
\ get maxlength of a string
: maxlen$ ( strvar --- strvar maxlen )
   over cell - cell - @
\ store str into strvar
: $! ( str strvar --- )
   maxlen$
                            \ get maxlength of strvar
   nip rot min
                            \ keep min length
   2dup swap cell - !
                          \ store real length
                            \ copy string
   cmove
\ Example:
\ : s1
\ s" this is constant string" ;
\ 200 string test
\ s1 test $!
\ set length of a string to zero
: 0$! ( addr len -- )
   drop 0 swap cell - !
\ extract n chars right from string
: right$ ( str1 n --- str2 )
   0 max over min >r + r@ - r>
\ extract n chars left frop string
: left$ ( str1 n --- str2 )
   0 max min
\ extract n chars from pos in string
: mid$ ( str1 pos len --- str2 )
   >r over swap - right$ r> left$
\ append char c to string
: c+$! ( c str1 -- )
```

```
over >r
    + c!
    r> cell - dup @ 1+ swap !
;

\ work only with strings. Don't use with other arrays
: input$ ( addr len -- )
    over swap maxlen$ nip accept
    swap cell - !
;
```

Das Erstellen einer alphanumerischen Zeichenfolge ist sehr einfach:

```
64 String myNewString
```

Hier erstellen wir eine alphanumerische Variable myNewString , die bis zu 64 Zeichen enthalten kann.

Um den Inhalt einer alphanumerischen Variablen anzuzeigen, verwenden Sie einfach den Typ . Beispiel :

```
s" This is my first example.." myNewString $!
myNewString type \ display: This is my first example..
```

Wenn wir versuchen, eine Zeichenfolge zu speichern, die länger ist als die maximale Größe unserer alphanumerischen Variablen, wird die Zeichenfolge abgeschnitten:

```
s" This is a very long string, with more than 64 characters. It can't store
complete"
myNewString $!
myNewString type
  \ disp: This is a very long string, with more than 64 characters. It can
```

Hinzufügen von Zeichen zu einer alphanumerischen Variablen

Einige Geräte, zum Beispiel der LoRa-Sender, erfordern die Verarbeitung von Befehlszeilen, die die nicht alphanumerischen Zeichen enthalten. Das Wort c+\$! ermöglicht das Einfügen dieses Codes:

```
32 string AT_BAND
s" AT+BAND=868500000" AT_BAND $! \ set frequency at 865.5 Mhz
$0a AT_BAND c+$!
$0d AT_BAND c+$! \ add CR LF code at end of command
```

Der Speicherauszug des Inhalts unserer alphanumerischen Variablen AT_BAND bestätigt das Vorhandensein der beiden Steuerzeichen am Ende der Zeichenfolge:

```
--> AT_BAND dump
--addr--- 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F -----chars----
3FFF-8620 8C 84 FF 3F 20 00 00 00 13 00 00 00 41 54 2B 42 ...? .....AT+B
3FFF-8630 41 4E 44 3D 38 36 38 35 30 30 30 30 0A 0D BD AND=868500000...
ok
```

Hier ist eine clevere Möglichkeit, eine alphanumerische Variable zu erstellen, mit der Sie einen Wagenrücklauf (**CR+LF) übertragen können**, der mit dem Ende von Befehlen für den LoRa-Sender kompatibel ist:

Vokabeln mit ESP32forth

In FORTH existiert der Begriff von Prozedur und Funktion nicht. FORTH-Anweisungen werden WORDS genannt. Wie eine traditionelle Sprache organisiert FORTH die Wörter, aus denen es besteht, in VOKABULAREN, einer Reihe von Wörtern mit einem gemeinsamen Merkmal.

Beim Programmieren in FORTH geht es darum, ein vorhandenes Vokabular zu bereichern oder ein neues Vokabular zu definieren, das sich auf die zu entwickelnde Anwendung bezieht.

Liste der Vokabeln

Ein Vokabular ist eine geordnete Liste von Wörtern, die vom zuletzt erstellten Wort bis zum zuletzt erstellten Wort durchsucht wird. Die Suchreihenfolge ist ein Stapel von Vokabeln. Durch das Ausführen eines Vokabularnamens wird der oberste Rand des Suchreihenfolgestapels durch dieses Vokabular ersetzt.

Um die Liste der verschiedenen in ESP32forth verfügbaren Vokabulare anzuzeigen, verwenden wir das Wort voclist:

```
-> internals voclist \ wird angezeigt
registers
ansi
editor
streams
tasks
sockets
Serial
SPIFFS
SD MMC
SD
WiFi
Wire
structures
internalized
internals
```

Diese Liste ist nicht begrenzt. Wenn wir bestimmte Erweiterungen kompilieren, können zusätzliche Vokabulare erscheinen.

Das Hauptvokabular heißt FORTH . Alle anderen Vokabeln sind dem FORTH- Vokabular zugeordnet .

Grundlegende Vokabeln

Hier ist die Liste der wichtigsten Vokabeln, die in ESP32forth verfügbar sind :

- ansi- Anzeigeverwaltung in einem ANSI-Terminal;
- editor bietet Zugriff auf Befehle zum Bearbeiten von Blockdateien;
- **oled** Management von 128 x 32 oder 128 x 64 Pixel großen OLED-Displays. Der Inhalt dieses Vokabulars ist erst nach dem Kompilieren der Erweiterung **oled.h verfügbar** ;
- **structures** komplexer Strukturen;

Liste der Vokabelinhalte

Um den Inhalt eines Vokabulars anzuzeigen, verwenden wir das Wort **vlist**, nachdem wir zuvor das entsprechende Vokabular ausgewählt haben:

```
sockets vlist
```

Sockets- Vokabular aus und zeigt seinen Inhalt an:

```
--> sockets vlist \ zeigt an:
ip. ip# ->h_addr ->addr! ->addr@ ->port! ->port@ sockaddr 1, s, bs, SO_REUSEADDR
SOL_SOCKET sizeof(sockaddr_in) AF_INET SOCK_RAW SOCK_DGRAM SOCK_STREAM
socket setsockopt bind listen connect sockaccept select poll send sendto
sendmsg recv recvfrom recvmsg gethostbyname errno sockets-builtins
```

Durch die Auswahl eines Vokabulars erhalten Sie Zugriff auf die in diesem Vokabular definierten Wörter.

Beispielsweise ist das Wort **voclist** nicht zugänglich, ohne zuvor die Vokabularinterna aufzurufen .

Das gleiche Wort kann in zwei verschiedenen Vokabularien definiert werden und zwei unterschiedliche Aktionen haben: Das Wort l ist sowohl im asm als auch im editor Vokabular definiert.

Noch deutlicher wird dies beim Wort server, das in den Vokabularien httpd , telnetd und web-interface definiert ist .

Verwendung von Vokabeln

Um ein Wort zusammenzustellen, das in einem anderen Vokabular als FORTH definiert ist, gibt es zwei Lösungen. Die erste Lösung besteht darin, einfach dieses Vokabular aufzurufen, bevor das Wort definiert wird, das Wörter aus diesem Vokabular verwendet.

Hier definieren wir ein Wort vom serial2-type , das das im seriellen Vokabular definierte Wort serial2 verwendet :

```
serial \ Auswahlvokabular serial
: serial2-type ( a n -- )
    Serial2.write drop
;
```

Mit der zweiten Lösung können Sie ein einzelnes Wort aus einem bestimmten Vokabular integrieren:

```
: serial2-type ( a n -- )
  \ Wort aus Vokabular serial kompilieren
  [ serial ] Serial2.write [ FORTH ]
  drop
;
```

Die Auswahl eines Vokabulars kann implizit aus einem anderen Wort im FORTH-Vokabular erfolgen.

Verkettung von Vokabeln

Die Reihenfolge, in der ein Wort in einem Vokabular gesucht wird, kann sehr wichtig sein. Bei Wörtern mit demselben Namen beseitigen wir Unklarheiten, indem wir die Suchreihenfolge in den verschiedenen Vokabeln steuern, die uns interessieren.

Bevor wir eine Vokabularkette erstellen, beschränken wir die Suchreihenfolge mit only:

Anschließend duplizieren wir die Verkettung der Vokabeln mit dem Wort also:

```
only
order \ zeigt: FORTH
asm also
order \ zeigt: asm >> FORTH
xtensa
order \ zeigt: xtensa >> asm >> FORTH
```

Hier ist eine kompakte Verkettungsseguenz:

```
only asm also xtensa
```

Das letzte so verkettete Vokabular wird als erstes erforscht, wenn wir ein neues Wort ausführen oder kompilieren.

```
only
order \ zeigt: FORTH
also ledc also serial also SPIFFS
```

```
order \ zeigt: SPIFFS >> FORTH \ Serial >> FORTH \ ledc >> FORTH \ FORTH
```

Die Suchreihenfolge beginnt hier mit dem **SPIFFS**- Vokabular , dann mit **serial** , dann mit **ledc** und schließlich mit dem **FORTH**- Vokabular :

- Wenn das gesuchte Wort nicht gefunden wird, liegt ein Kompilierungsfehler vor;
- Wenn das Wort in einem Vokabular gefunden wird, wird dieses Wort zusammengestellt, auch wenn es im folgenden Vokabular definiert ist.

Passen Sie Steckbretter an das ESP32-Board an

Testplatten für ESP32


Sie haben gerade Ihre ESP32-Karten erhalten. Und die erste böse Überraschung: Diese Karte passt sehr schlecht auf das Testboard:




Es gibt kein Steckbrett, das speziell für ESP32-Boards geeignet ist.

Bauen Sie ein Steckbrett, das für das ESP32-Board geeignet ist


Wir werden unsere eigene Testplatte bauen. Dazu benötigen Sie zwei identische Testplatten. Auf einer der Platten werden wir eine Stromleitung entfernen. Verwenden Sie dazu einen Cutter und schneiden Sie von unten. Sie sollten diese Stromleitung folgendermaßen trennen können:



Mit dieser Karte können wir dann die gesamte Karte wieder zusammensetzen. An den Seiten der Testplatten befinden sich Sparren, um diese miteinander zu verbinden:



Und los geht's! Jetzt können wir unsere ESP32-Karte platzieren:



I/O-Ports können problemlos erweitert werden.

Stromversorgung der ESP32-Karte


Wahl der Stromquelle

Hier erfahren Sie, wie Sie eine ESP32-Karte mit Strom versorgen. Ziel ist es, Lösungen für die Ausführung von FORTH-Programmen bereitzustellen, die von ESP32forth kompiliert wurden.

Stromversorgung über Mini-USB-Anschluss

Dies ist die einfachste Lösung. Wir ersetzen die vom PC kommende Stromversorgung durch eine andere Quelle:

- eine Netzstromversorgung, wie sie zum Aufladen eines Mobiltelefons verwendet wird;
- ein Backup-Akku für ein Mobiltelefon (Powerbank).




Hier versorgen wir unser ESP32-Board mit einem Backup-Akku für mobile Geräte.

Stromversorgung über 5V-Pin


Die zweite Möglichkeit besteht darin, eine externe ungeregelte Stromversorgung an den 5-V-Pin und Masse anzuschließen. Alles zwischen 5 und 12 Volt sollte funktionieren.

Es ist jedoch am besten, die Eingangsspannung bei etwa 6 oder 7 Volt zu halten, um zu vermeiden, dass zu viel Strom durch Wärme am Spannungsregler verloren geht.

Hier sind die Anschlüsse, die eine externe 5-12-V-Stromversorgung ermöglichen:



Um die 5V-Stromversorgung nutzen zu können, benötigen Sie folgende Ausrüstung:



- zwei 3,7-V-Lithiumbatterien
- ein Batteriehalter
- zwei Dupont-Söhne

Wir löten ein Ende jedes Dupont-Kabels an die Anschlüsse der Batteriehalterung. Hier nimmt unser Halter drei Batterien auf. Wir werden nur eine Batterieeinheit betreiben. Die Batterien sind in Reihe geschaltet.

Sobald die Dupont-Drähte verlötet sind, installieren wir die Batterie und prüfen, ob die Ausgangspolarität eingehalten wird:



Jetzt können wir unsere ESP32-Karte über den 5-V-Pin mit Strom versorgen.

ACHTUNG: Die Batteriespannung muss zwischen 5 und 12 Volt liegen.

Automatischer Start eines Programms

Wie können wir sicher sein, dass die ESP32-Karte gut funktioniert, sobald sie mit unseren Batterien betrieben wird?

Die einfachste Lösung besteht darin, ein Programm zu installieren und dieses Programm so einzustellen, dass es automatisch startet, wenn die ESP32-Karte eingeschaltet wird. Kompilieren Sie dieses Programm:

```
18 constant myLED
0 value LED STATE
: led.on ( -- )
   HIGH dup myLED pin
   to LED STATE
: led.off ( -- )
   LOW dup myLED pin
   to LED_STATE
timers also \ select timers vocabulary
: led.toggle ( -- )
   LED STATE if
       led.off
   else
       led.on
   then
    0 rerun
: led.blink ( -- )
   myLED output pinMode
    ['] led.toggle 500000 0 interval
   led.toggle
startup: led.blink
```

Installieren Sie eine LED am G18-Pin.

Schalten Sie den Strom aus und schließen Sie die ESP32-Karte wieder an. Wenn alles gut gelaufen ist, sollte die LED nach einigen Sekunden blinken. Dies ist ein Zeichen dafür, dass das Programm ausgeführt wird, wenn das ESP32-Board startet.

Ziehen Sie den USB-Anschluss ab und schließen Sie den Akku an. Das ESP32-Board sollte hochfahren und die LED blinken.

Das ganze Geheimnis liegt in der **startup: led.blink** . Diese Sequenz friert den von ESP32forth kompilierten FORTH-Code ein und legt das Wort **led.blink** als das Wort fest, das beim Starten von ESP32forth ausgeführt werden soll, sobald die ESP32-Karte eingeschaltet ist.


Installieren und verwenden Sie das Tera Term-Terminal unter Windows

Installieren Sie Tera Term

Die englische Seite für Tera Term finden Sie hier:

https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en

Gehen Sie zur Download-Seite und holen Sie sich die EXE- oder ZIP-Datei:




Installieren Sie Tera Term. Die Installation ist schnell und einfach.

Tera Term einrichten


Um mit der ESP32-Karte zu kommunizieren, müssen Sie bestimmte Parameter anpassen:

• Klicken Sie auf Konfiguration -> Serieller Port




Für komfortables Betrachten:

• Klicken Sie auf Konfiguration -> Fenster



Für lesbare Zeichen:

• Klicken Sie auf Konfiguration -> Schriftart



Um alle diese Einstellungen beim nächsten Start des Tera Term-Terminals wiederzufinden, speichern Sie die Konfiguration:

- Klicken Sie auf Setup -> Setup speichern
- Akzeptieren Sie den Namen **TERATERM.INI** .


Verwendung von Tera Term

Schließen Sie nach der Konfiguration Tera Term.

Verbinden Sie Ihr ESP32-Board mit einem freien USB-Anschluss Ihres PCs.


Starten Sie Tera Term neu und klicken Sie dann auf Datei -> Neue Verbindung

Wählen Sie den seriellen Port aus :



Seite 80

Wenn alles gut gelaufen ist, sollten Sie Folgendes sehen:




Kompilieren Sie den Quellcode in der Forth-Sprache

Denken wir zunächst daran, dass sich die FORTH-Sprache auf dem ESP32-Board befindet! FORTH ist nicht auf Ihrem PC. Daher können Sie den Quellcode eines Programms in der FORTH-Sprache nicht auf dem PC kompilieren.

Um ein Programm in der FORTH-Sprache zu kompilieren, müssen Sie zunächst eine Quelldatei auf dem PC mit dem Editor Ihrer Wahl öffnen.

Anschließend kopieren wir den Quellcode zum Kompilieren. Hier Open-Source-Code mit Wordpad:



Der Quellcode in FORTH-Sprache kann mit jedem Texteditor erstellt und bearbeitet werden: Notepad, PSpad, Wordpad.

Persönlich verwende ich die Netbeans-IDE. Mit dieser IDE können Sie Quellcodes in vielen Programmiersprachen bearbeiten und verwalten.

Wählen Sie den Quellcode oder Teil des Codes aus, der Sie interessiert. Klicken Sie dann auf Kopieren. Der ausgewählte Code befindet sich im PC-Bearbeitungspuffer.

Klicken Sie auf das Tera Term-Terminalfenster. Paste herstellen.

Bestätigen Sie einfach durch Klicken auf "OK" und der Code wird interpretiert und/oder kompiliert. Um kompilierten Code auszuführen, geben Sie einfach das Wort FORTH zum Starten über das Tera Term-Terminal ein.

Verwaltung von Quelldateien nach Blöcken

Die Blöcke

Hier ein Block auf einem alten Computer:

```
BIK# 2 of 23; File=Forth Blocks

( Finger Painting Window Definition )

NEW.WINDOW SHEET

" Finger Paint Window" SHEET W.TITLE

60 5 200 300 SHEET W.BOUNDS

SIZE.BOX CLOSE.BOX + SHEET W.ATTRIBUTES

SYS.WINDOW SHEET W.BEHIND

SHEET ADD.WINDOW
```

Ein Block ist ein Speicherplatz, dessen Einheit 16 Zeilen mit 64 Zeichen umfasst. Die Größe eines Blocks beträgt also 16x64=1024 Bytes. Es ist genau so groß wie ein Kilobyte!

Öffnen Sie eine Blockdatei

Eine Datei ist standardmäßig bereits geöffnet, wenn ESP32forth startet.

Datei blocks.fb.

Im Zweifelsfall führen Sie default-use aus.

Um herauszufinden, was in dieser Datei enthalten ist, verwenden Sie die Editor-Befehle, indem Sie zuerst editor eingeben .

Hier sind unsere ersten Befehle, die Sie kennen sollten, um den Inhalt von Blöcken zu verwalten:

- 1 listet den Inhalt des aktuellen Blocks auf
- n wählt den nächsten Block aus
- p wählt den vorherigen Block aus

ACHTUNG: Ein Block hat immer eine Nummer zwischen 0 und n. Wenn Sie am Ende eine negative Blocknummer erhalten, wird ein Fehler generiert.

Bearbeiten Sie den Inhalt eines Blocks

Nachdem wir nun wissen, wie man einen bestimmten Block auswählt, sehen wir uns an, wie man Quellcode in die FORTH-Sprache einfügt ...

Eine Strategie besteht darin, mit einem Texteditor eine Quelldatei auf Ihrem Computer zu erstellen. Sie müssen dann nur noch Ihren Quellcode zeilenweise in die Blockdateien kopieren/einfügen.

Hier sind die wesentlichen Befehle zum Verwalten des Inhalts eines Blocks:

- Mit wipe wird der Inhalt des aktuellen Blocks geleert
- d löscht Zeile n. Die Zeilennummer muss im Bereich 0..14 liegen. Die folgenden
 Zeilen bewegen sich nach oben. Beispiel: 3 D löscht den Inhalt von Zeile 3 und ruft den Inhalt der Zeilen 4 bis 15 auf.
- e löscht den Inhalt der Zeile n. Die Zeilennummer muss im Bereich 0..15 liegen. Die anderen Zeilen gehen nicht nach oben.
- a fügt eine Zeile n ein. Die Zeilennummer muss im Bereich 0..14 liegen. Die nach der eingefügten Zeile liegenden Zeilen werden wieder nach unten verschoben. Beispiel: 3 Ein Test fügt test in Zeile 3 ein und verschiebt den Inhalt der Zeilen 4 nach unten nach 15.
- r ersetzt den Inhalt der Zeile n. Beispiel: 3 R test ersetzt den Inhalt von Zeile 3 durch test

Hier ist unser Block 0, der derzeit bearbeitet wird:

```
Block 0
1 0
create sintab \setminus 0...90 Grad, Index in Grad
0000 ,
        0175 ,
                         0523 ,
                0349 ,
                                 0698
        1045 ,
                1219 ,
                         1392 ,
                                 1564
        1908 ,
                2079
                         2250 ,
                                 2419
1736
                         3090 ,
588
        2756
                2924
                                 3256
        3584 ,
                3746
                         3907
3420
                                 4067
        4384 ,
                4540 ,
                         4695 ,
4226
                                 4848
        5150 ,
                         5446 ,
5000
                5299 ,
                                 5592
                                                                    8
5736
        5878 ,
                6018 .
                        6157
                                 6293
  10
  14
    10 R 6428 , 6561 , 6691
                                  6820 ,
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7.1 | VT102 | Déconr
```

Am unteren Bildschirmrand wird Zeile 10 R 6428, 6561, in unseren Block bei Zeile 10 integriert.

Sie bemerken, dass Zeile 0 keinen Inhalt hat. Dies erzeugt einen Fehler beim Kompilieren des FORTH-Codes. Um dies zu beheben, geben Sie einfach 0 R gefolgt von zwei Leerzeichen ein.

Mit etwas Übung haben Sie in wenigen Minuten Ihren FORTH-Code in diesen Block eingefügt.

Machen Sie bei Bedarf dasselbe für die folgenden Blöcke. Wenn Sie zum nächsten Block wechseln, erzwingen Sie das Speichern des Inhalts der Blöcke, indem Sie "flush" eingeben .

Blockinhalte zusammenstellen

Bevor wir den Inhalt einer Blockdatei kompilieren, prüfen wir, ob der Inhalt gut gespeichert ist. Dafür:

- Geben Sie flush ein und trennen Sie dann die ESP32-Karte.
- Warten Sie einige Sekunden und schließen Sie die ESP32-Karte wieder an.
- Geben Sie editor und 1 . Sie müssen Ihren Block 0 mit dem von Ihnen bearbeiteten Inhalt finden.

Um den Inhalt Ihrer Blöcke zusammenzustellen, haben Sie zwei Wörter:

- **load** mit vorangestellter Nummer des Blocks, dessen Inhalt wir ausführen und/oder kompilieren möchten. Um den Inhalt unseres Blocks 0 zu kompilieren, führen wir **0load** aus ;
- thru , dem zwei Blocknummern vorangestellt sind, führt den Inhalt der Blöcke aus und/oder kompiliert ihn, als würden wir eine Folge von Ladewörtern ausführen . Beispiel: 0 2 bis führt den Inhalt der Blöcke 0 bis 2 aus und/oder kompiliert ihn.

Die Geschwindigkeit der Ausführung und/oder Kompilierung von Blockinhalten erfolgt nahezu augenblicklich.

Praktisches Schritt-für-Schritt-Beispiel

Wir werden anhand eines praktischen Beispiels sehen, wie man Quellcode in Block 1 einfügt. Wir nehmen einen Code, der bereit ist, in unseren Block integriert zu werden:

```
1 list
editor
0 r \ tools for REGISTERS definitions and manipulations
1 r : mclr { mask addr -- } addr @ mask invert and addr ! ;
2 r : mset { mask addr -- } addr @ mask or addr ! ;
```

```
3 r : mtst { mask addr -- x } addr @ mask and ;
4 r : defREG: \ define a register, similar as constant
       create ( addr1 -- <name> ) ,
        does> ( -- regAddr )
                                   a
7 r : .reg ( reg -- ) \ display reg content
      base @ >r binary @ <#
       4 for aft 8 for aft # then next
10 r
      bl hold then next #>
       cr space ." 33222222 22221111 11111100 00000000"
11 r
      cr space ." 10987654 32109876 54321098 76543210"
12 r
       cr type r> base ! ;
14 r : defMASK: create ( mask0 position -- )
        does> ( -- mask1 )
```

Kopieren Sie einfach Teile des obigen Codes, fügen Sie ihn ein und führen Sie diesen Code über ESP32 Forth aus:

- 1 list , um auszuwählen und zu sehen, was Block 1 enthält
- editor , um den Vokabeleditor auszuwählen
- Kopieren Sie die Zeilen n r... in Dreierpaketen und führen Sie sie aus
- save-buffers speichert Code fest in einer Blockdatei

Schalten Sie die ESP32-Karte aus. Starten Sie es neu. Wenn Sie 1 list eingeben, sollte der Code bearbeitet und gespeichert werden.

Um diesen Code zu kompilieren, geben Sie einfach 1 load ein.

Abschluss

Der verfügbare Dateispeicher für ESP32forth beträgt etwa 1,8 MB. Sie können daher problemlos Hunderte von Blöcken für Quelldateien in der FORTH-Sprache verwalten. Es wird empfohlen, Quellcodes aus stabilen Codeteilen zu installieren. Somit wird es während der Programmentwicklungsphase viel einfacher, in Ihren Code in der Entwicklungsphase zu integrieren:

```
2 5 thru \ integrierte pwm-Befehle für Motoren
```

anstatt diesen Code systematisch über die serielle Schnittstelle oder WLAN neu zu laden.

Der andere Vorteil von Blöcken besteht darin, dass sie die Einbettung von Parametern, Datentabellen usw. vor Ort ermöglichen, die dann von Ihren Programmen verwendet werden können.

Bearbeiten von Quelldateien mit VISUAL Editor

Bearbeiten Sie eine FORTH-Quelldatei

Um eine FORTH-Quelldatei mit ESP32forth zu bearbeiten, verwenden wir den visuellen Editor.

Um eine dump.fs- Datei zu bearbeiten, gehen Sie von dem Terminal aus, das an eine ESP32-Karte mit ESP32forth angeschlossen ist, wie folgt vor:

visual edit /spiffs/dump.fs

Der vollständige **DUMP**- Code ist hier verfügbar:

https://github.com/MPETREMANN11/ESP32forth/blob/main/tools/dumpTool.txt das Wort edit folgt das Verzeichnis, in dem die Quelldateien gespeichert sind:

- Wenn die Datei nicht existiert, wird sie erstellt.
- Wenn die Datei vorhanden ist, wird sie im Editor abgerufen.

Notieren Sie sich den Namen der von Ihnen erstellten Datei.

Sie **fs** als Dateierweiterung für **F**orth **S**ource .

Bearbeiten des FORTH-Codes

Bewegen Sie im Editor den Cursor mit den auf der Tastatur verfügbaren Links-Rechts-Aufwärts-Abwärtspfeilen.



Das Terminal aktualisiert die Anzeige jedes Mal, wenn der Cursor bewegt oder der Quellcode geändert wird.

Um den Editor zu verlassen:

- CTRL-S: speichert den Inhalt der aktuell bearbeiteten Datei
- CTRL-X: Bearbeitung beenden:
 - N: ohne Dateiänderungen zu speichern
 - Y: mit Speicherung der Änderungen

Kompilieren von Dateiinhalten

Das Kompilieren des Inhalts unserer **dump.fs**- Datei erfolgt folgendermaßen:

include /spiffs/dump.fs

Das Kompilieren geht deutlich schneller als über das Terminal.

Die mit ESP32forth in die ESP32-Karte eingebetteten Quelldateien sind persistent. Nach dem Ausschalten und erneuten Anschließen der ESP32-Karte bleibt die gespeicherte Datei sofort verfügbar.

Sie können so viele Dateien wie nötig definieren.

Daher ist es einfach, in die ESP32-Karte eine Sammlung von Tools und Routinen zu integrieren, aus denen Sie je nach Bedarf schöpfen können.

Das SPIFFS-Dateisystem

ESP32Forth enthält ein rudimentäres Dateisystem im internen Flash-Speicher. Der Zugriff auf die Dateien erfolgt über eine serielle Schnittstelle namens SPIFFS für Serial Peripheral Interface Flash File System.

Auch wenn das SPIFFS-Dateisystem einfach ist, erhöht es die Flexibilität Ihrer Entwicklungen mit ESP32Forth erheblich:

- Konfigurationsdateien verwalten
- Integrieren Sie auf Anfrage verfügbare Softwareerweiterungen
- Modularisieren Sie Entwicklungen in wiederverwendbare Funktionsmodule

Und viele andere Verwendungsmöglichkeiten, die wir Ihnen zeigen werden...

Zugriff auf das SPIFFS-Dateisystem

Geben Sie Folgendes ein, um den Inhalt einer durch visuelle Bearbeitung bearbeiteten Quelldatei zu kompilieren:

```
INCLUDE /spiffs/dumpTool.fs
```

Das Wort include muss immer vom Terminal aus verwendet werden.

Um die Liste der SPIFFS-Dateien anzuzeigen, verwenden Sie das Wort 1s:

```
ls /spiffs/
\ Zeigt an:
\ dumpTool.fs
```

Hier wurde die Datei **dumpTool.fs** gespeichert. Für SPIFFS sind Dateierweiterungen irrelevant. Dateinamen dürfen keine Leerzeichen oder das /-Zeichen enthalten.

Lassen Sie uns eine neue **myApp.fs**- Datei mit dem visual editor bearbeiten und speichern . Lassen Sie uns noch einmal **ls** ausführen :

```
ls /spiffs/
\ Anzeige:
\ dumpTool.fs
\ myApp.fs
```

Das SPIFFS-Dateisystem verwaltet keine Unterordner wie auf einem Linux-Computer. Um ein Pseudoverzeichnis zu erstellen, geben Sie es einfach beim Erstellen einer neuen Datei an. Lassen Sie uns beispielsweise die Datei **other/myTest.fs** bearbeiten . Sobald wir es bearbeitet und gespeichert haben, führen wir **ls aus** :

```
ls /spiffs/
\ Anzeige:
\ dumpTool.fs
\ myApp.fs
\ other/myTest.fs
```

Anderen Pseudoverzeichnis anzeigen möchten , müssen Sie /spiffs/ mit dem Namen dieses Pseudoverzeichnisses folgen :

```
ls /spiffs/other
\ Anzeige:
\ myTest.fs
```

Es gibt keine Möglichkeit, Dateinamen oder Pseudoverzeichnisse zu filtern.

Umgang mit Dateien

Um eine Datei vollständig zu löschen, verwenden Sie das Wort rm gefolgt vom Namen der zu löschenden Datei:

```
rm /spiffs/other/myTest.fs
ls /spiffs/
\ anzeige:
\ dumpTool.fs
\ myApp.fs
```

Um eine Datei umzubenennen, verwenden Sie das Wort mv:

```
mv /spiffs/myApp.fs /spiffs/main.fs
ls /spiffs/
\ anzeige:
\ dumpTool.fs
\ main.fs
```

Um eine Datei zu kopieren, verwenden Sie das Wort cp:

```
cp /spiffs/main.fs /spiffs/mainTest.fs
ls /spiffs/
\ anzeige:
\ dumpTool.fs
\ main.fs
\mainTest.fs
```

Um den Inhalt einer Datei anzuzeigen, verwenden Sie das Wort cat:

```
cat /spiffs/dumpTool.fs
\ zeigt den Inhalt von dumpTool.fs an
```

Um den Inhalt einer Zeichenfolge in einer Datei zu speichern, gehen Sie in zwei Phasen vor:

- Erstellen Sie eine neue Datei mit touch
- Dump-Datei speichern mit dump-file

```
touch /spiffs/mTest.fs \ erstellt eine neue mtest,fs-Datei
ls /spiffs/ \ zeigt Folgendes an:
ls /spiffs/

\ Zeichenfolge "Meinen Text in mTest einfügen" in mTest speichern
r| ." Meinen Text in mTest einfügen" | s" /spiffs/mTest" dump-file
include /spiffs/mTest \ zeigt an: Meinen Text in mTest einfügen
```

Organisieren und kompilieren Sie Ihre Dateien auf der ESP32-Karte

Wir werden sehen, wie man Dateien für eine Anwendung verwaltet, die auf einem ESP32-Board entwickelt wird, auf dem ESP32forth installiert ist.

Es wird vereinbart, dass alle verwendeten Dateien im ASCII-Textformat vorliegen.

Die folgenden Erläuterungen dienen lediglich der Orientierung. Sie verfügen über eine gewisse Erfahrung und zielen darauf ab, die Entwicklung großer Anwendungen mit ESP32forth zu erleichtern.

Quelldateien bearbeiten und übertragen

Alle Quelldateien für Ihr Projekt befinden sich auf Ihrem Computer. Es empfiehlt sich, diesem Projekt einen Unterordner zuzuweisen. Sie arbeiten beispielsweise an einem SSD1306 OLED-Display. Sie erstellen also ein Verzeichnis mit dem Namen SSD1306.

Bezüglich Dateinamenerweiterungen empfehlen wir die Verwendung der **fs- Erweiterung**

Das Bearbeiten von Dateien auf einem Computer erfolgt mit einem beliebigen Textdateieditor.

Verwenden Sie in diesen Quelldateien keine Zeichen, die nicht im ASCII-Code enthalten sind. Einige erweiterte Codes können die Programmkompilierung stören.

Diese Quelldateien werden dann über die serielle Verbindung und ein terminalartiges Programm auf die ESP32-Karte kopiert oder übertragen:

- durch Kopieren/Einfügen mit Visual auf ESP32forth, reserviert für kleine Dateien;
- mit einem spezifischen Verfahren, das später für wichtige Dateien detailliert beschrieben wird.

Organisieren Sie Ihre Dateien

Im Folgenden werden alle unsere Dateien die Erweiterung **fs haben** .

Beginnen wir mit unserem SSD1306-Verzeichnis auf unserem Computer.

, ist die Datei **main.fs.** Diese Datei enthält die Aufrufe zum Laden aller anderen Dateien unserer in der Entwicklung befindlichen Anwendung.

Beispiel für den Inhalt unserer main.fs- Datei :

```
\ OLED SSD1306 128x32 dev et tests affichage s" /SPIFFS/config.fs" included
```

In der Entwicklungsphase wird der Inhalt dieser **main.fs**- Datei manuell geladen, indem **include** wie folgt ausgeführt wird:

```
include /spiffs/main.fs
```

Dadurch wird der Inhalt unserer **main.fs**- Datei ausgeführt . Das Laden anderer Dateien erfolgt aus dieser **main.fs**- Datei . Hier laden wir die Datei **config.fs** , von der hier ein Auszug ist:

config.fs- Datei werden wir alle konstanten Werte und verschiedenen Parameter einfügen, die von den anderen Dateien verwendet werden.

Unsere nächste Datei wird **SSD10306commands.fs** sein . So laden Sie den Inhalt aus main.fs:

```
\ OLED SSD1306 128x32 Entwicklungs- und Anzeigetests
s" /spiffs/config.fs" included
s" /spiffs/SSD10306commands.fs" included
```

Der Inhalt der Datei **SSD10306commands.fs** umfasst fast 230 Codezeilen. Es ist nicht möglich, den Inhalt dieser Datei Zeile für Zeile in den visuellen Editor von ESP32forth zu kopieren. Hier ist eine Methode, um den Inhalt dieser großen Datei auf einmal auf ESP32forth zu kopieren und zu speichern.

Übertragen Sie eine große Datei an ESP32forth

Um diese große Dateiübertragung zu ermöglichen, kompilieren Sie diesen Code in ESP32forth:

```
: noType 2drop ;
```

```
visual
: xEdit
  ['] noType is type
  edit
  ['] default-type is type
;
```

Mit diesem sehr kurzen Forth-Code können Sie ein sehr langes FORTH-Programm vom Editor auf dem PC in eine Datei auf der ESP32-Karte übertragen:

- Kompilieren Sie mit ESP32forth den FORTH-Code, hier die Wörter noType und xEdit
- Öffnen Sie das Programm auf Ihrem PC, um es in eine Datei auf der ESP32-Karte zu übertragen
- Fügen Sie die Zeile oben im Programm hinzu, die diese schnelle Übertragung ermöglicht: xEdit /spiffs/SSD10306commands.fs
- Kopieren Sie den gesamten Code Ihres bearbeiteten Programms auf Ihren PC.
- in das mit ESP32 verbundene Terminal weiterleiten
- Kopieren Sie Ihren Code

Wenn alles gut geht, sollte auf dem Terminalbildschirm nichts erscheinen. Warten Sie ein paar Sekunden.

Geben Sie als Nächstes Folgendes ein: STRG-X und drücken Sie dann "Y".

Sie sollten die Kontrolle wiedererlangen.

Überprüfen Sie das Vorhandensein Ihrer neuen Datei: ls /spiffs/

Sie können nun den Inhalt Ihrer neuen Datei kompilieren.

Abschluss

Im ESP32forth SPIFFS-Dateisystem gespeicherte Dateien sind dauerhaft verfügbar.

Wenn Sie das ESP32-Board außer Betrieb nehmen und anschließend wieder einstecken, sind die Dateien sofort verfügbar.

Der Inhalt der Dateien kann vor Ort durch visual edit geändert werden.

Dieser Komfort wird die Entwicklung viel schneller und einfacher machen.

Eine Ampel mit ESP32 managen


GPIO-Ports auf der ESP32-Karte

GPIO-Ports (General Purpose Input/Output) sind Ein-/Ausgabe-Ports, die in der Welt der Mikrocontroller weit verbreitet sind.

Der ESP32-Chip verfügt über 48 Pins mit mehreren Funktionen. Auf ESP32-Entwicklungsboards werden nicht alle Pins verwendet und einige Pins können nicht verwendet werden.

Es gibt viele Fragen zur Verwendung von ESP32-GPIOs. Welche Anschlüsse sollten Sie verwenden? Welche Konnektoren sollten Sie in Ihren Projekten vermeiden?

Wenn wir eine ESP32-Karte unter die Lupe nehmen, sehen wir Folgendes:




Jeder Anschluss ist durch eine Reihe von Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet, hier von links nach rechts auf unserem Foto: G22 TXD RXD G21 GND G19 G18 usw.

Den Konnektoren, die uns für diese Handhabung interessieren, wird der Buchstabe G vorangestellt, gefolgt von einer oder zwei Zahlen. G2 entspricht beispielsweise GPIO 2.

Das Definieren und Betreiben eines GPIO-Anschlusses im Ausgabemodus ist recht einfach.

Montage der LEDs

Der Zusammenbau ist recht einfach und nur ein Foto reicht:



- Grüne LED an G2 angeschlossen grünes Kabel
- Gelbe LED an G21 angeschlossen gelbes Kabel
- Rote LED an G17 angeschlossen rotes Kabel
- Schwarzes Kabel mit GND verbunden

Wir definieren unsere LEDs mit defPin:

```
\ Use:
\ numGPIO defPIN: PD7 ( define portD pin #7)
: defPIN: ( GPIOx --- <word> | <word> --- GPIOx )
    value
;

2 defPIN: ledGREEN
21 defPIN: ledYELLOW
17 defPIN: ledRED
: LEDinit
    ledGREEN output pinMode
    ledYELLOW output pinMode
    ledYELLOW output pinMode
    ledRED output pinMode
    ;
}
```

Viele Programmierer haben die schlechte Angewohnheit, Anschlüsse nach ihrer Nummer zu benennen. Beispiel :

```
17 defPin: pin17
```

Oder

```
17 defPin: GPIO17.
```

Um effektiv zu sein, müssen Sie die Anschlüsse nach ihrer Funktion benennen. Hier definieren wir die ledred- oder ledgreen- Anschlüsse .

Wofür? Da Sie an dem Tag, an dem Sie Zubehör hinzufügen und beispielsweise den G21-Stecker lösen müssen, einfach 21 defPIN: ledYELLOW mit der neuen Steckernummer neu definieren. Der Rest des Codes bleibt unverändert und verwendbar.

Verwaltung von Ampeln

Hier ist der Teil des Codes, der unsere LEDs in unserer Ampelsimulation steuert:

```
\ trafficLights führt einen Lichtzyklus aus
: trafficLights ( ---)
    high ledGREEN pin 3000 ms low ledGREEN pin high ledYELLOW pin 800 ms low ledYELLOW pin high ledRED pin 3000 ms low ledRED pin
\ klassische Ampelschleife
: lightsLoop ( ---)
    LEDinit
    begin
         trafficLights
    key? until
\ Deutscher Ampelstil
: Dtraffic ( ---)
    high ledGREEN pin 3000 ms
high ledYELLOW pin 800 ms
high ledRED pin 3000 ms
                                            low ledGREEN pin
low ledYELLOW pin
    ledYELLOW high 800 ms
    \ simultaneous red and yellow ON
    high ledRED pin \ simultaneous red and yellow OFF
    high ledYELLOW pin
\ deutsche Ampelschleife
: DlightsLoop ( ---)
    LEDinit
    begin
         Dtraffic
    key? until
```

Abschluss

Dieses Ampelmanagementprogramm hätte durchaus in der Sprache C geschrieben sein können. Der Vorteil der FORTH-Sprache besteht jedoch darin, dass sie über das Terminal

die Kontrolle über die Analyse, Fehlerbeseitigung und Änderung von Funktionen sehr schnell ermöglicht (in FORTH sagen wir Wörter).

Das Verwalten von Ampeln ist in der C-Sprache eine einfache Übung. Wenn die Programme jedoch etwas komplexer werden, wird der Kompilierungs- und Upload-Prozess schnell mühsam.

Handeln Sie einfach über das Terminal und kopieren/fügen Sie einfach ein beliebiges Fragment des FORTH-Sprachcodes ein, damit es kompiliert und/oder ausgeführt wird.

Wenn Sie ein Terminalprogramm zur Kommunikation mit der ESP32-Karte verwenden, geben Sie einfach **DlightsLoop** oder **LightsLoop** ein , um zu testen, wie das Programm funktioniert. Diese Wörter verwenden eine bedingte Schleife. Drücken Sie einfach eine Taste auf der Tastatur und das Wort wird am Ende der Schleife nicht mehr abgespielt.

Hardware-Interrupts mit ESP32forth

Unterbrechungen

Wenn wir externe Ereignisse, beispielsweise einen Druckknopf, verwalten möchten, haben wir zwei Lösungen:

- Testen Sie den Zustand der Schaltfläche so regelmäßig wie möglich über eine Schleife. Wir werden entsprechend dem Status dieser Schaltfläche handeln.
- Verwenden Sie einen Interrupt. Wir weisen den Ausführungscode einem an einen Pin angeschlossenen Interrupt zu. Der Button ist mit diesem Pin verbunden und der Zustandswechsel führt dieses Wort aus.

Die Interrupt-Lösung ist die eleganteste. Dadurch können Sie das Hauptprogramm entlasten, indem Sie die Überwachung der Schaltfläche in einer Schleife vermeiden.

In seiner ESP32forth-Dokumentation gibt Brad NELSON ein einfaches Beispiel für die Interrupt-Behandlung:

```
17 input pinMode
: test ." pinvalue: " 17 digitalRead . cr ;
' test 17 pinchange
```

Allerdings besteht bei diesem Beispiel, so wie es geschrieben wurde, eine gute Chance, dass es nicht funktioniert. Wir werden sehen, warum und die Elemente bereitstellen, damit es funktioniert.

Montage eines Druckknopfes

Der Taster wird als Eingang an die 3,3V-Stromversorgung des ESP32-Boards angeschlossen.

Der Druckknopfausgang ist mit dem GPIO17-Pin verbunden. Das ist alles.

Damit das Beispiel von Brad NELSON funktioniert, müssen Sie das **interrupts**- Vokabular auswählen , bevor Sie den Interrupt mit **pinchange** konfigurieren . Unterwegs definieren wir die **button** :

```
17 constant button
button input pinMode
: test ." pinvalue: "
   button digitalRead . cr
;
interrupts
' test button pinchange
```

```
forth
```

Es funktioniert, aber es gibt einen unerwarteten Effekt, der dazu führt, dass der Interrupt unerwartet ausgelöst wird:

```
pinvalue: 0
pinvalue: 1
pinvalue: 1
pinvalue: 0
pinvalue: 0
pinvalue: 0
pinvalue: 1
```

Die Hardwarelösung würde darin bestehen, einen hochohmigen Widerstand an den Tastenausgang anzuschließen und mit GND zu verbinden.

Softwarekonsolidierung des Interrupts

In der ESP32-Karte können Sie an jedem GPIO-Pin einen Widerstand aktivieren. Diese Aktivierung erfolgt durch das Wort <code>gpio_pulldown_en</code> . Dieses Wort akzeptiert als Parameter die GPIO-Pin-Nummer, deren Widerstand aktiviert werden muss. Im Gegenzug gibt dieses Wort 0 zurück, wenn die Aktion erfolgreich war, andernfalls einen Fehlercode:

```
17 Konstanttaste
Button-Eingang pinMode
:test." pinvalue: "
Schaltfläche digitalRead . cr
;
unterbricht
Schaltfläche gpio_pulldown_en ablegen
' Testtaste Pinchange
her
```

Das Ergebnis der Ausführung des Interrupts ist deutlich besser:

```
ok button digitalRead . cr
ok ;
ok interrupts
ok button gpio_pulldown_en drop
ok ' test button pinchange
ok forth
--> pinvalue: 1
pinvalue: 0
pinvalue: 1
pinvalue: 1
pinvalue: 0
pinvalue: 0
```

Bei jeder Zustandsänderung kommt es zu einer Unterbrechung. Auf dem Screenshot oben wird bei jeder Statusänderung pinvalue: 1 und dann pinvalue: 0 angezeigt.

Es ist möglich, eine Unterbrechung allein bei der steigenden Flanke zu berücksichtigen. Dies ist möglich durch Angabe von:

```
Schaltfläche GPIO_INTR_POSEDGE gpio_set_intr_type drop

Das Wort gpio_set_intr_type akzeptiert diese Parameter:
```

- **GPIO_INTR_ANYEDGE** zur Verwaltung von Interrupts mit steigender oder fallender Flanke
- GPIO_INTR_NEGEDGE verarbeitet Interrupts nur bei fallender Flanke
- GPIO_INTR_POSEDGE verwaltet Interrupts nur bei steigender Flanke
- **GPIO_INTR_DISABLE** zum Deaktivieren von Interrupts

Vollständiger FORTH-Code mit Erkennung steigender Flanken:

```
17 constant button
0 constant GPIO_PULLUP_ONLY
button input pinMode
: test ." pinvalue: "
    button digitalRead . cr
;
interrupts
button gpio_pulldown_en drop
button GPIO_INTR_POSEDGE gpio_set_intr_type
drop
' test button pinchange
forth
```

Weitere Informationen

Für ESP32 können alle GPIO-Pins außer GPIO6 bis GPIO11 als Interrupt verwendet werden.

Verwenden Sie keine orange oder roten Stifte. Ihr Programm verhält sich möglicherweise unerwartet,



Seite 100

wenn Sie diese verwenden.

Verwendung des Drehgebers KY-040


Encoder-Übersicht

Um ein Signal zu variieren, haben wir mehrere Lösungen:


- ein variabler Widerstand in einem Potentiometer
- zwei Tasten zur Verwaltung der Variation per Software
- ein Drehgeber

Der Drehgeber ist eine interessante Lösung. Es kann als Potentiometer verwendet werden, mit dem Vorteil, dass es keinen Start- und Endanschlag hat.


Sein Prinzip ist sehr einfach. Hier sind die Signale, die unser Drehgeber aussendet:



Hier ist unser Encoder:



Internes Funktionsdiagramm:




Nach diesem Diagramm interessieren uns zwei Terminals:

- A (DT) -> Schalter X
- B (CLK) -> Schalter Y

Dieser Encoder kann mit 5V oder 3,3V betrieben werden. Das kommt uns entgegen, da die ESP32-Karte über einen 3,3V-Ausgang verfügt.

Montage des Encoders auf dem Steckbrett

Für die Verkabelung unseres Encoders mit der ESP32-Karte sind nur 4 Drähte erforderlich:




BITTE BEACHTEN: Die Position der Pins G4 und G15 kann je nach Version Ihrer ESP32-Karte variieren.

Analyse von Encodersignalen

Da unser Encoder angeschlossen ist, erhält jeder Anschluss A oder B eine Spannung, hier 3,3V, deren Intensität durch einen Widerstand von 10KOhm begrenzt wird.

Die Analyse des Signals an Klemme G15 zeigt deutlich das Vorhandensein der 3,3-V-



Spannung:

Bei dieser Signalerfassung erscheint der Low-Pegel an Klemme G15 beim Betätigen der Encoder-Steuerstange. Im Leerlauf liegt das Signal an Klemme G15 auf High-Pegel.

Das ändert alles, denn auf Programmierebene müssen wir den G15-Interrupt als fallende Flanke verarbeiten.

Encoder-Programmierung

Der Encoder wird per Interrupt verwaltet. Interrupts lösen das Programm nur aus, wenn ein bestimmtes Signal einen genau definierten Pegel erreicht.

Wir werden einen einzelnen Interrupt auf dem GPIO G15-Terminal verwalten:

```
interrupts
\ enable interrupt on GPIO G15
: intG15enable ( -- )
    15 GPIO_INTR_POSEDGE gpio_set_intr_type drop
;

\ disable interrupt on GPIO G15
: intG15disable ( -- )
    15 GPIO_INTR_DISABLE gpio_set_intr_type drop
;

: pinsInit ( -- )
    04 input pinmode \ GO4 as an input
```

```
04 gpio_pulldown_en drop \ Enable pull-down on GPIO 04
15 input pinmode \ G15 as an input
15 gpio_pulldown_en drop \ Enable pull-down on GPIO 15
intG15enable
;
```

Im Wort pinsInit initialisieren wir die GPIO-Pins G4 und G15 als Eingang. Dann bestimmen wir den Interrupt-Modus von G15 bei fallender Flanke mit 15

GPIO_INTR_POSEDGE gpio_set_intr_type drop.

Testen der Kodierung

Dieser Teil des Codes darf nicht in einer Endassembly verwendet werden. Es dient lediglich der Überprüfung, ob der Encoder korrekt angeschlossen ist und ordnungsgemäß funktioniert:

```
: test ( -- )
    cr ." PIN: "
    cr ." - G15: " 15 digitalRead .
    cr ." - G04: " 04 digitalRead .
;
pinsInit \ initialisiert G4 und G15
' test 15 pinchange
```

Es ist die Sequenz "Test 15 Pinchange", die ESP32Forth anweist, den Testcode auszuführen, wenn durch die Aktion von Terminal G15 ein Interrupt ausgelöst wird.

Ergebnis der Aktion auf unserem Encoder. Wir haben nur die Ergebnisse der am Stopp eintreffenden Aktionen gespeichert, einmal gegen den Uhrzeigersinn, dann im Uhrzeigersinn:

```
PIN:
- G15: 1 \ Rückwärtsdrehung im Uhrzeigersinn
- G04: 1
PIN:
- G15: 0 \ Rechtsdrehung
- G04: 1
```

Erhöhen und dekrementieren Sie eine Variable mit dem Encoder

Nachdem wir den Encoder nun per Hardware-Interrupt getestet haben, können wir den Inhalt einer Variablen verwalten. Dazu definieren wir unsere Variable KYvar und die Wörter, mit denen wir ihren Inhalt ändern können:

```
0 value KYvar \ content is incremented or decremented
\ increment content of KYvar
: incKYvar ( n -- )
      1 +to KYvar
;
\ decrement content of KYvar
```

```
: decKYvar ( n -- )
    -1 +to KYvar
; ;
```

Das Wort incKyvar erhöht den Inhalt von Kyvar . Das Wort decKyvar dekrementiert den Inhalt von Kyvar .

Wir testen die Änderung des Inhalts der Variablen KYvar über dieses Wort testIncDec , das wie folgt definiert ist:

Durch Drehen des Encoder-Reglers nach rechts (im Uhrzeigersinn) wird der Inhalt der Variablen KYvar erhöht. Eine Drehung nach links dekrementiert den Inhalt der KYvar-Variablen:

Blinken einer LED pro Timer

Erste Schritte mit der FORTH-Programmierung

Jeder Programmieranfänger kennt dieses mehr als klassische Beispiel sehr gut: das Blinken einer LED. Hier ist der Quellcode in C-Sprache für ESP32:

In der FORTH-Sprache ist es nicht viel anders:

```
18 constant myLED
: led.blink ( -- )
  myLED output pinMode
  begin
    HIGH myLED pin
    500 ms
  LOW myLED pin
    500 ms
  key? until
;
```

Wenn Sie diesen FORTH-Code kompilieren, während ESP32forth auf Ihrem ESP32-Board installiert ist, und am Terminal **led.blink eingeben**, blinkt die mit dem GPIO18-Port verbundene LED.

Um in C-Sprache geschriebenen Code einzuschleusen, muss er auf dem PC kompiliert und dann auf die ESP32-Karte hochgeladen werden, was einige Zeit in Anspruch nimmt. Bei der FORTH-Sprache hingegen ist der Compiler auf unserem ESP32-Board bereits betriebsbereit. Der Compiler kompiliert das in der FORTH-Sprache geschriebene Programm in zwei bis drei Sekunden und ermöglicht seine sofortige Ausführung, indem er einfach das Wort eingibt, das diesen Code enthält, hier led.blink für unser Beispiel.

In der FORTH-Sprache können wir Hunderte von Wörtern zusammenstellen und sie sofort einzeln testen, was in der C-Sprache überhaupt nicht möglich ist.

Wir faktorisieren unseren FORTH-Code wie folgt:

led.on eingeben, und ausschalten, indem wir led.off eingeben . Die Ausführung von led.blink bleibt weiterhin möglich.

Das Ziel der Faktorisierung besteht darin, eine komplexe und schwer lesbare Funktion in eine Reihe einfacherer und besser lesbarer Funktionen zu unterteilen. Bei FORTH wird die Faktorisierung empfohlen, um einerseits das Debuggen zu erleichtern und andererseits die Wiederverwendung faktorisierter Wörter zu ermöglichen.

Für diejenigen, die die FORTH-Sprache kennen und beherrschen, mögen diese Erklärungen trivial erscheinen. Dies ist für Leute, die in C programmieren, alles andere als offensichtlich, da sie gezwungen sind, Funktionsaufrufe in der allgemeinen Funktion loop() zu gruppieren.

Nachdem dies nun erklärt ist, werden wir alles vergessen! Weil...

Blinken nach TIMER

Wir werden alles vergessen, was zuvor erklärt wurde. Denn dieses LED-Blinkbeispiel hat einen großen Nachteil. Unser Programm macht genau das und nichts anderes. Kurz gesagt, es ist eine echte Verschwendung von Hardware und Software, eine LED auf unserer ESP32-Karte zum Leuchten zu bringen. Wir werden eine ganz andere Art und Weise sehen, dieses Blinken zu erzeugen, ausschließlich in der FORTH-Sprache.

ESP32forth verfügt über zwei Wörter, die sehr nützlich sind, um dieses LED-Blinken zu verwalten: interval und rerun .

Aber bevor wir diskutieren, wie diese beiden Wörter funktionieren, werfen wir einen Blick auf den Begriff der Unterbrechung ...

Hardware- und Software-Interrupts

Wenn Sie vorhaben, Mikrocontroller zu verwalten, ohne sich Gedanken über Hardwareoder Software-Interrupts machen zu müssen, dann geben Sie die Computerentwicklung für ESP32-Boards auf!

Sie haben das Recht zu starten und keine Unterbrechungen zu erleben. Und wir erklären Ihnen Interrupts und die Verwendung von Timer-Interrupts.

Hier ist ein Nicht-Computer-Beispiel dafür, was ein Interrupt ist:

- Sie erwarten ein wichtiges Paket;
- Sie gehen jede Minute zum Tor Ihres Hauses, um zu sehen, ob der Postbote angekommen ist.

In diesem Szenario verbringen Sie tatsächlich Ihre Zeit damit, nach unten zu gehen, nachzusehen und wieder nach oben zu gehen. Tatsächlich hat man kaum Zeit, etwas anderes zu tun ...

In Wirklichkeit sollte Folgendes passieren:

- du bleibst in deinem Zuhause;
- der Postbote kommt und klingelt;
- Du gehst runter und holst dein Paket ab...

Ein Mikrocontroller, der die ESP32-Karte enthält, verfügt über zwei Arten von Interrupts:

- Hardware-Interrupts: Sie werden durch eine physische Aktion an einem der GPIO-Eingänge der ESP32-Karte ausgelöst;
- **Software-Interrupts**: Sie werden ausgelöst, wenn bestimmte Register vordefinierte Werte erreichen.

Dies ist bei Timer-Interrupts der Fall, die wir als Software-Interrupts definieren.

Verwenden Sie die Wörter intervall und rerun.

Das Wort interval ist im timers- Vokabular definiert. Es akzeptiert drei Parameter:

- **xt**, das den Code für das Wort ausführt, das beim Auslösen des Interrupts ausgelöst werden soll;
- **usec** ist die Wartezeit in Mikrosekunden, bevor der Interrupt ausgelöst wird.
- **t** ist die Nummer des auszulösenden Timers. Dieser Parameter muss im Bereich [0..3] liegen.

Nehmen wir teilweise den faktorisierten Code unseres LED-Blinkens:

```
18 constant myLED
0 value LED STATE
: led.on ( -- )
   HIGH dup myLED pin
   to LED STATE
: led.off ( -- )
   LOW dup myLED pin
   to LED STATE
timers \ select timers vocabulary
: led.toggle ( -- )
   LED STATE if
       led.off
   else
       led.on
   then
   0 rerun
' led.toggle 500000 0 interval
: led.blink
   myLED output pinMode
   led.toggle
```

Dem Wort **rerun** wird die Anzahl der vor der Definition von interval aktivierten Timer vorangestellt . Das Wort **rerun** muss in der Definition des vom Timer ausgeführten Wortes verwendet werden.

Das Wort led.blink initialisiert den von der LED verwendeten GPIO-Ausgang und führt dann led.toggle aus .

In dieser Sequenz FORTH ' led.toggle 500000 0 interval initialisieren wir Timer 0, indem wir den Ausführungscode des Wortes mit rerun wiederherstellen, gefolgt vom Zeitintervall, hier 500 Millisekunden, und dann der Nummer des auszulösenden Timers.

Das LED-Blinken beginnt unmittelbar nach der Ausführung des Wortes led.blink .


Der FORTH-Interpreter von ESP32forth bleibt zugänglich, während die LED blinkt, was in der C-Sprache unmöglich ist!

Haushälterin-Timer

Präambel

Wir schreiben das Jahr 1990. Er ist ein Computerprogrammierer, der viel arbeitet. Deshalb verlässt er manchmal etwas spät sein Büro.

Und während eines seiner späten Verlassen des Büros betrat er den Korridor, einen dieser Korridore mit einem Timer-Knopf an jedem Ende. Das Licht ist schon an. Doch aus Reflex drückt unser befreundeter Programmierer den Schalter und sticht sich in den Finger. Um den Timer zu blockieren, wird eine Holzspitze in den Schalter eingeführt.



Es ist die Putzfrau, die den Boden reinigt und ihm erklärt: "Ja. Der Timer läuft nur eine Minute der Knopf mit dieser kleinen Holzspitze"…

Eine Lösung

Diese Anekdote löste im Kopf unseres Programmierers eine Idee aus. Da er einige Kenntnisse über Mikrocontroller hatte, machte er sich daran, eine Lösung für die Putzfrau zu finden.

Die Geschichte sagt nicht, in welcher Sprache er seine Lösung programmierte. Sicherlich im Assembler.

Die Steuerung der Lichter leitete er von seiner Schaltung ab:

- Durch einfaches Drücken wird der Timer für eine Minute gestartet.
- Wenn das Licht eingeschaltet ist, verkürzt ein kurzer Tastendruck die Zündverzögerung auf eine Minute.
- Das Geheimnis unseres Programmierers besteht darin, einen langen Druck von 3 Sekunden oder mehr geplant zu haben. Durch langes Drücken wird der Timer für 10 Minuten Beleuchtung gestartet;

- Wenn sich der Timer im Langlauf befindet, verringert ein weiterer langer Druck die Timer-Verzögerung auf eine Minute.
- Ein kurzer Piepton bestätigt die Aktivierung oder Deaktivierung eines langen Timerzyklus.

Die Putzfrau schätzte diese Verbesserung des Timers sehr. Sie musste den Knopf in keiner Weise mehr blockieren.

Was ist mit den anderen Arbeitern? Da diese Funktion niemandem bekannt war, nutzten sie den Timer weiter, indem sie kurz den Aktivierungsschalter drückten.

Ein FORTH-Timer für ESP32Forth

Sie verstehen, wir werden **Timer verwenden**, um einen Timer zu verwalten, indem wir das zuvor beschriebene Szenario integrieren.

```
\ myLIGHTS mit GPIO18 verbunden
18 constant myLIGHTS
\ definiert maximale Zeit für den normalen oder
\ erweiterten Zyklus in Sekunden
60 constant MAX_LIGHT_TIME_NORMAL_CYCLE
600 constant MAX_LIGHT_TIME_EXXTENDED_CYCLE
\ maximale Zeit für normalen oder verlängerten Zyklus, in Sekunden
0 value MAX LIGHT TIME
timers
\ Beleuchtung wird ausgeschaltet, wenn MAX LIGHT TIME gleich 0 ist
: cycle.stop ( -- )
   -1 +to MAX LIGHT TIME
                              \ décrémente temps max de 1 seconde
   MAX LIGHT TIME 0 = if
                              \ coupe éclairage
       LOW myLIGHTS pin
   else
       0 rerun
   then
\ Timer 0 initialisieren
' cycle.stop 1000000 0 interval
\ startet einen Beleuchtungszyklus, n ist die Verzögerung in Sekunden
: cycle.start ( n -- )
   1+ to MAX_LIGHT_TIME
                              \ sélect. Temps max
   myLIGHTS output pinMode
                              \ active éclairage
   HIGH myLIGHTS pin
   0 rerun
```

Wir können unseren Timer bereits testen:

```
3 cycle.start \ schaltet die Lichter für 3 Sekunden ein 10 cycle.start \ schaltet die Lichter für 10 Sekunden ein
```

Wenn wir **Cycle.start neu starten** , während das Licht an ist, starten wir erneut für einen neuen Beleuchtungszyklus von n Sekunden.

Daher müssen wir die Aktivierung dieser Zyklen noch über einen Schalter verwalten.

Verwaltung der Licht-Ein-Taste

Das ist keine Raketenwissenschaft. Wir werden einen Druckknopf verwalten. Da wir über eine ESP32-Karte verfügen, die mit ESP32Forth programmierbar ist, werden wir diese nutzen, um diese Taste durch Interrupts zu verwalten. Die Interrupts, die die GPIO-Terminals auf der ESP32-Karte verwalten, sind Hardware-Interrupts.

Unser Taster ist am GPIO17 (G17)-Terminal montiert.

Wir definieren zwei Wörter, intPosEdge und intNegEdge , die die Art der Auslösung des Interrupts bestimmen:

- intPosEdge , um den Interrupt bei steigender Flanke auszulösen;
- intNegEdge , um den Interrupt bei fallender Flanke auszulösen.

```
17 constant button \ Mount-Taste auf GPIO17

Unterbrechungen\Interrupt-Vokabular auswählen

\Interrupt zum Auslösen des Signals aktiviert
: intPosEdge ( -- )
    button #GPIO_INTR_POSEDGE gpio_set_intr_type drop
;

\interrupt für Falldown-Signal aktiviert
: intNegEdge ( -- )
    button #GPIO_INTR_NEGEDGE gpio_set_intr_type drop
;
```

Anschließend müssen wir einige Variablen und Konstanten definieren:

- zwei Konstanten, CYCLE_SHORT und CYCLE_LONG, die verwendet werden, um die Dauer des Leuchtens der Lichter zu definieren. Hier haben wir für unsere Tests 3 und 10 Sekunden gewählt.
- die msTicksPositiveEdge- Variable , die die Position des von ms-ticks gelieferten Wartezählers speichert
- Konstante DELAY_LIMIT, die den Schwellenwert für die Bestimmung eines kurzen oder langen Tastendrucks bestimmt. Hier sind es 3000 Millisekunden oder 3 Sekunden. Ein normaler Benutzer wird die Licht-Ein-Taste NIEMALS 3 Sekunden lang drücken. Nur die Putzfrau kennt das Manöver, eine lange Dauerbeleuchtung zu haben...

```
03 constant CYCLE_SHORT \ Leuchtdauer für kurzes Drücken, in Sekunden
10 constant CYCLE_LONG \ Leuchtdauer für langes Drücken
\ speichert den Wert der MS-Ticks bei steigender Flanke
Variable msTicksPositiveEdge
\ Fristbegrenzung: wenn Verzögerung < DELAY_LIMIT, kurzer Zyklus
3000 constant DELAY_LIMIT
```

Das Wort **getButton** wird bei jedem Interrupt gestartet, der durch Drücken des an GPIO17 (G17) angeschlossenen Druckknopfs auf unserem ESP32-Board ausgelöst wird.

getButton- Ausführung sind Interrupts auf G17 deaktiviert. Diese Unterbrechung wird am Ende der Definition wieder aktiviert. Diese Deaktivierung ist notwendig, um Interrupt-Stacking zu verhindern.

Auf die Deaktivierung folgt die **70000 0 do loop**. Diese Schleife wird zur Verwaltung von Kontakt-Bounces verwendet. Hier verwalten wir die Entprellung per Software.

```
Wort wird durch Interrupt ausgeführt
: getButton ( -- )
  button gpio_intr_disable drop
  70000 0 do loop \ anti rebond
  button digitalRead 1 =
  if
    ms-ticks msTicksPositiveEdge !
    intNegEdge
  else
    intPosEdge
    ms-ticks msTicksPositiveEdge @ -
    DELAY_LIMIT >
    if    CYCLE_LONG cr ." BEEP"
    else    CYCLE_SHORT cr ." ----"
  then
  cycle.start
  button gpio_intr_enable drop
;
```

Bei der steigenden Flanke zeichnet das Wort **getButton** den Zustand des Verzögerungszählers auf und positioniert die Interrupts bei der fallenden Flanke. Dann verlassen wir dieses Wort, indem wir die Unterbrechungen reaktivieren.

Bei der fallenden Flanke berechnet das Wort getButton die seit der steigenden Flanke verstrichene Zeit. Wenn diese Verzögerung größer als DELAY_LIMIT ist , wird ein langer Zündzyklus eingeleitet. Andernfalls wird ein kurzer Zündzyklus eingeleitet.

Der Beginn eines langen Zündzyklus wird durch die Anzeige von "BEEP" am Terminal angezeigt.

Im Originalszenario wird dies durch einen kurzen Piepton signalisiert.

Abschließend initialisieren wir den Button und den Hardware-Interrupt auf diesem Button:

```
\ Schaltflächen- und Interrupt-Vektoren initialisieren
button input pinMode \ wählt G17 im Eingabemodus aus
button gpio_pulldown_en drop \ aktiviert den Innenwiderstand von G17
' getButton button pinchange
intPosEdge
forth
```

Abschluss

Sehen Sie sich das Montagevideo an: https://www.youtube.com/watch?v=OHWMh_bIWz0
Diese sehr einfache Fallstudie zeigt, wie man den Timer und einen Hardware-Interrupt gleichzeitig verwaltet.

Diese beiden Mechanismen haben nur eine sehr geringe präventive Wirkung. Der Timer lässt den Zugriff auf den FORTH-Interpreter frei. Der Hardware-Interrupt ist auch dann betriebsbereit, wenn FORTH einen anderen Prozess ausführt.

Wir machen kein Multitasking. Es ist wichtig, es zu sagen!

Ich hoffe nur, dass dieser Lehrbuchkoffer Ihnen nun viele Anregungen für Ihre Entwicklungen gibt...

Software-Echtzeituhr

Das Wort MS-TICKS

Das Wort MS-TICKS wird in der Definition des Wortes ms verwendet :

```
DEFINED? ms-ticks [IF]
  : ms ( n -- )
    ms-ticks >r
    begin
        pause ms-ticks r@ - over
    >= until
    rdrop drop
   ;
[THEN]
```

Dieses Wort MS-TICKS steht im Mittelpunkt unserer Untersuchungen. Wenn wir die ESP32-Karte starten, stellt ihre Ausführung die Anzahl der Millisekunden wieder her, die seit dem Start der ESP32-Karte vergangen sind. Dieser Wert wächst immer noch. Der Sättigungswert dieser Zählung beträgt 2 ³²-1 oder 4294967295 Millisekunden oder ungefähr 49 Tage ...

Bei jedem Neustart der ESP32-Karte beginnt dieser Wert wieder bei Null.

Verwalten einer Softwareuhr

Aus den **HH MM SS-** Daten (Stunden, Minuten, Sekunden) lässt sich leicht ein ganzzahliger Wert in Millisekunden rekonstruieren, der der seit 00:00:00 verstrichenen Zeit entspricht. Wenn wir von dieser Zeit den Wert von MS-TICKS subtrahieren , erhalten wir einen Startzeitwert zur Bestimmung der tatsächlichen Zeit . Wir initialisieren daher einen Basiszähler currentTime aus dem Wort RTC.set-time :

```
0 value currentTime

\ store current time
: RTC.set-time { hh mm ss -- }
    hh 3600 *
    mm 60 *
    ss + + 1000 *
    MS-TICKS - to currentTime
;
```

Initialisierungsbeispiel: 22 52 00 RTC.set-time initialisiert die Zeitbasis für 22:52:00...

Zur ordnungsgemäßen Initialisierung bereiten Sie die drei Werte **HH MM SS** gefolgt vom Wort RTC.set-time vor und achten Sie auf Ihre Uhr. Wenn die erwartete Zeit erreicht ist, führen Sie die Initialisierungssequenz aus.

Die umgekehrte Operation stellt die **HH MM-** und **SS -Werte** der aktuellen Zeit unter Verwendung dieses Wortes wieder her:

```
\ aktuelle Zeit in Sekunden abrufen
: RTC.get-time ( -- hh mm ss )
    currentTime MS-TICKS + 1000 /
    3600 /mod swap 60 /mod swap
;
```

Abschließend definieren wir das Wort RTC.display-time, mit dem Sie nach der Initialisierung unserer Softwareuhr die aktuelle Uhrzeit anzeigen können:

```
\ wird für die SS- und MM-Teilzeitanzeige verwendet
: :## ( n -- n' )
    # 6 base ! # decimal [char] : hold
;

\zeigt die aktuelle Uhrzeit an
: RTC.Anzeigezeit (--)
: RTC.display-time ( -- )
    currentTime MS-TICKS + 1000 /
    <# :## :## 24 MOD #S #> type
;
```

Der nächste Schritt wäre die Verbindung zu einem Zeitserver mit dem NTP-Protokoll, um unsere Software-Uhr automatisch zu initialisieren.

Messen der Ausführungszeit eines FORTH-Wortes

Messung der Leistung von FORTH-Definitionen

Beginnen wir mit der Definition des Wortes "measure:", das diese Ausführungszeitmessungen durchführt:

```
: measure: ( exec: -- <word> )
    ms-ticks >r
    ' execute
    ms-ticks r> -
    cr ." execution time: "
    <# # # [char] . hold #s #> type ." sec." cr
;
```

In diesem Wort rufen wir die Zeit durch ms-ticks ab , dann rufen wir den Ausführungscode des Wortes ab, das auf "measure" folgt: Wenn wir dieses Wort ausführen, rufen wir den neuen Zeitwert durch ms-ticks ab . Wir machen den Unterschied, der der verstrichenen Zeit in Millisekunden entspricht, die das Wort zur Ausführung benötigt. Beispiel:

```
measure: words \ zeigt an: execution time: 0.210sec.
```

Das Wort words wurde in 0,2 Sekunden ausgeführt. In dieser Zeit sind Übertragungsverzögerungen durch das Endgerät nicht berücksichtigt. Diese Zeit berücksichtigt auch nicht die Verzögerung, die durch measure: um den Ausführungscode des zu messenden Wortes abzurufen.

measure: gestapelt werden, gefolgt von dem zu messenden Wort:

```
: SQUARE ( n -- n-exp2 )
    dup *
;
3 measure: SQUARE
\ Zeigt an:
\ execution time: 0.000sec.
```

Dieses Ergebnis bedeutet, dass unsere **SQUARE**- Definition in weniger als einer Millisekunde ausgeführt wird.

Wir werden diesen Vorgang einige Male wiederholen:

```
: test-square ( -- )
    1000 for
    3 SQUARE drop
    next
;
3 measure: test-square
\ Zeigt an:
\ execution time: 0.001sec.
```

Indem wir das Wort **SQUARE** 1000 Mal ausführen , gefolgt von einem Stapeln von Werten und einem Entstapeln des Ergebnisses, kommen wir zu einer Ausführungszeit von 1 Millisekunde. Wir können vernünftigerweise folgern, dass **SQUARE** in weniger als einer Mikrosekunde ausgeführt wird!

Ein paar Schleifen testen

Wir werden einige Schleifen mit 1 Million Iterationen testen. Beginnen wir mit einer doloop :

```
: test-loop ( -- )
    1000000 0 do
    loop
   ;
measure: test-loop
\ Anzeige:
\ execution time: 1.327sec.
```

Sehen wir uns nun mit einer for-next- Schleife an :

```
: test-for ( -- )
    1000000 for
    next
;
```

```
measure: test-for
\ Anzeigt:
\ execution time: 0.096sec.
```

Die **for-next**- Schleife läuft fast 14-mal schneller als die **do-loop** .

Sehen wir uns an, was eine **Begin-Until-** Schleife zu bieten hat:


```
: test-begin ( -- )
    1000000 begin
    1- dup 0=
    until
;
measure: test-begin
\ Anzeigt:
\ execution time: 0.273sec.
```

Dies ist effizienter als die **do-loop** , aber immer noch dreimal langsamer als die **for-next**-Schleife.

Jetzt sind Sie in der Lage, noch effizientere FORTH-Programme zu erstellen.

Installieren der OLED-Bibliothek für SSD1306


Seit ESP32forth Version 7.0.7.15 sind die Optionen im **optional** Ordner verfügbar:



Um das oled Vokabular zu erhalten, kopieren Sie die Datei **oled.h** in den Ordner, der die Datei **ESP32forth.ino** enthält.

Starten Sie dann ARDUINO IDE und wählen Sie die neueste ESP32forth.ino-Datei aus.

Wenn die OLED-Bibliothek nicht installiert wurde, klicken Sie in der ARDUINO IDE auf *Sketch* und wählen Sie *Include Library* und dann *Manage Libraries*.



Suchen Sie in der linken Seitenleiste nach der Bibliothek Adafruit SSD1306 by Adafruit.

Sie können nun den Sketch compilieren und uploaden. Klicken Sie dazu auf *Sketch* und dann *Upload.*

Wenn der Sketch auf das ESP32-Board hochgeladen ist, starten Sie das TeraTerm-Terminal. Überprüfen Sie, ob das oled-Vokabular vorhanden ist :

oled vlist \ display:
OledInit SSD1306_SWITCHCAPVCC SSD1306_EXTERNALVCC WHITE BLACK OledReset
HEIGHT WIDTH OledAddr OledNew OledDelete OledBegin OledHOME OledCLS OledTextc
OledPrintln OledNumln OledNum OledDisplay OledPrint OledInvert OledTextsize
OledSetCursor OledPixel OledDrawL OledCirc OledCircF OledRect OledRectF
OledRectR OledRectRF oled-builtins

Installieren des HTTP-Clients

Bearbeiten der Datei ESP32forth.ino

ESP32Forth wird als Quelldatei bereitgestellt, geschrieben in der Sprache C. Diese Datei muss mit ARDUINO IDE oder einem anderen C-Compiler kompiliert werden, der mit der ARDUINO-Entwicklungsumgebung kompatibel ist.

Hier sind die Teile des Codes, die geändert werden müssen. Erster zu ändernder Teil:

```
#define ENABLE_SD_SUPPORT
#define ENABLE_SPI_FLASH_SUPPORT
#define ENABLE_HTTP_SUPPORT
// #define ENABLE_HTTPS_SUPPORT
```

Zweiter zu ändernder Teil:

```
// .....
#define VOCABULARY_LIST \
   V(forth) V(internals) \
   V(rtos) V(SPIFFS) V(serial) V(SD) V(SD_MMC) V(ESP) \
   V(ledc) V(http) V(Wire) V(WiFi) V(bluetooth) V(sockets) V(oled) \
   V(rmt) V(interrupts) V(spi_flash) V(camera) V(timers)
```

Dritter zu ändernder Teil:

```
OPTIONAL RMT SUPPORT \
 OPTIONAL OLED SUPPORT \
 OPTIONAL SPI FLASH SUPPORT \
 OPTIONAL HTTP SUPPORT \
 FLOATING POINT LIST
#ifndef ENABLE HTTP SUPPORT
# define OPTIONAL HTTP SUPPORT
# include <HTTPClient.h>
 HTTPClient http;
# define OPTIONAL HTTP SUPPORT \
 XV(http, "HTTP.begin", HTTP BEGIN, tos = http.begin(c0)) \
 XV(http, "HTTP.doGet", HTTP DOGET, PUSH http.GET()) \
 XV(http, "HTTP.getPayload", HTTP GETPL, String s = http.getString(); \
   memcpy((void *) n1, (void *) s.c_str(), n0); DROPn(2)) \
 XV(http, "HTTP.end", HTTP_END, http.end())
 #endif
```

Vierter zu ändernder Teil:

```
vocabulary ledc ledc definitions
```

```
transfer ledc-builtins
forth definitions

vocabulary http http definitions

transfer http-builtins
forth definitions

vocabulary Serial Serial definitions

transfer Serial-builtins
forth definitions
```

Sobald die Datei **ESP32forth.ino** geändert wurde, kompilieren Sie sie und laden sie auf das ESP32-Board hoch. Wenn alles richtig gelaufen ist, sollten Sie über ein neues http-Vokabular verfügen:

```
http
vlist \ displays :
HTTP.begin HTTP.doGet HTTP.getPayload HTTP.end http-builtins
```

HTTP-Client-Tests


Um unseren HTTP-Client zu testen, können wir dies tun, indem wir einen beliebigen Webserver abfragen. Aber für das, was wir später betrachten, benötigen Sie einen persönlichen Webserver. Auf diesem Server erstellen wir eine Subdomain:

- Unser Server ist arduino-forth.com
- ws- Subdomain
- Wir greifen auf diese Subdomain mit der URL http://ws.arduino-forth.com.zu

Da diese Subdomain erstellt wird, enthält sie kein auszuführendes Skript. Wir erstellen die Seite **index.php** und fügen dort diesen Code ein:

```
It's OK
```

Um zu überprüfen, ob unsere Subdomain funktioniert, fragen Sie sie einfach in unserem bevorzugten Webbrowser ab:



Wenn alles wie geplant verläuft, sollte in unserem bevorzugten Webbrowser der Text **It's OK** angezeigt werden. Sehen wir uns nun an, wie man dieselbe Serverabfrage von ESP32Forth aus durchführt ...

Hier ist der FORTH-Code, der schnell geschrieben wurde, um den HTTP-Client-Test durchzuführen:

```
WiFi
\ connection to local WiFi LAN
: myWiFiConnect
    z" mySSID"
   z" myWiFiCode"
   login
Forth
create httpBuffer 700 allot
   httpBuffer 700 erase
HTTP
: run
   cr
    z" http://ws.arduino-forth.com/" HTTP.begin
       HTTP.doGet dup ." Get results: " . cr 0 >
            httpBuffer 700 HTTP.getPayload
            httpBuffer z>s dup . cr type
        then
    then
   HTTP.end
```

Wir aktivieren die WLAN-Verbindung, indem wir myWiFiConnect ausführen und dann Folgendes ausführen:

```
--> myWiFiConnect
192.168.1.23
MDNS started
ok
--> run

Get results: 200
8
It's OK
ok
```

Unser HTTP-Client hat den Webserver perfekt abgefragt und den gleichen Text angezeigt, den er von unserem Webbrowser abgerufen hat.

Dieser kleine erfolgreiche Test eröffnet den Weg zu enormen Möglichkeiten.

Rufen Sie die Uhrzeit von einem WEB-Server ab

Kapitel *Software-Echtzeituhr* haben wir untersucht, wie man eine Echtzeituhr mithilfe der Eigenschaften des timers verwaltet .

Die Initialisierung dieser Echtzeituhr muss jedoch manuell erfolgen. Nachdem wir nun die Möglichkeit haben, mit einem Webserver zu kommunizieren, werden wir sehen, wie diese Initialisierung über einen Webserver durchgeführt wird.

Senden und Empfangen der Uhrzeit von einem Webserver

Für den Serverteil erstellen wir ein neues **gettime.php**- Skript , dessen Inhalt wie folgt lautet:

```
<?php
echo date('H i s')." RTC.set-time";</pre>
```

Wenn wir dieses Skript http://ws.arduino-forth.com/gettime.php in einem Webbrowser ausführen, wird Folgendes angezeigt:

```
15 25 30 RTC.set-time
```

Wir haben die Arbeit so vorbereitet, dass der ESP32Forth-Interpreter nur diese Zeile ausführen muss. Hier ist der FORTH-Code zum Abrufen der Uhrzeit:

```
WiFi
\ connection to local WiFi LAN
: myWiFiConnect
   z" mySSID"
   z" myWiFiCode"
   login
Forth
0 value currentTime
\ store current time
: RTC.set-time { hh mm ss -- }
   hh 3600 *
   mm 60 *
   ss + + 1000 *
   MS-TICKS - to currentTime
\ used for SS and MM part of time display
: :## ( n -- n' )
    # 6 base ! # decimal [char] : hold
\ display current time
: RTC.display-time ( -- )
    currentTime MS-TICKS + 1000 /
```

```
<# :## :## 24 mod #S #> type
700 constant bufferSize
create httpBuffer
   bufferSize allot
0 buffer 700 erase
HTTP
: getTime
    z" http://ws.arduino-forth.com/gettime.php" HTTP.begin
        HTTP.doGet
            httpBuffer bufferSize HTTP.getPayload
            httpBuffer z>s evaluate
    then
    HTTP.end
myWiFiConnect
getTime
RTC.display-time
```

Im Wort getTime ruft diese Sequenz httpBuffer z>s equal den Inhalt des Web-Transaktionspuffers ab und wertet seinen Inhalt aus. Dies ist möglich, weil der Webserver eine mit unserem FORTH-Interpreter kompatible Sequenz übermittelt hat. Wenn Sie die letzten drei Zeilen dieses Codes ausführen, wird Folgendes angezeigt:

```
--> myWiFiConnect
192.168.1.23
MDNS started
ok
--> getTime
ok
--> RTC.display-time
15:33:09 ok
```

Diese Initialisierung kann nur einmal durchgeführt werden, im Allgemeinen beim Starten von ESP32Forth. Diese Technik der Abfrage unseres eigenen Webservers vermeidet die Verhandlung mit einem Zeitserver.

Die meisten Zeitserver liefern Informationen in Formaten, die von FORTH nur schwer verarbeitet werden können: CSV, JSON, XML usw.

Verständnis der Übertragung per GET an einen WEB-Server

Übertragung von Daten an einen Server per GET

Es gibt zwei Methoden, Daten von einer Webseite an einen Webserver zu übertragen:

- POST ist die Methode, die im Allgemeinen für Formulare verwendet wird
- **GET** , das ist die Methode, die wir untersuchen werden

Es gibt andere Methoden, diese sind jedoch im Allgemeinen Maschine-zu-Maschine-Transaktionen über Webdienste vorbehalten.

Parameter in einer URL

Beginnen wir damit, zu erklären, was eine URL ist: http://my-website.com/ (z. B. URL).

Wir analysieren eine URL beginnend am Ende:

- .com ist die TLD (Top-Level-Domain)
- **my-website** ist der Domainname
- http:/// ist das Kommunikationsprotokoll.

Wir werden keinen erschöpfenden Kurs zu diesen Elementen durchführen. Das Einzige, was es zu wissen gibt, kommt jetzt.

Auf diese URL kann das Skript oder die HTML-Seite folgen, Beispiel: http://my-website.com/index.php

Wir können diese URL mit einer Parameterübergabe vervollständigen:

```
http://my-website.com/index.php?temp=32.7
```

Hier übergeben wir einen temporären Parameter mit dem Wert 32,7.

Die Übergabe von Parametern mit der GET-Methode ist durch das ?-Zeichen gekennzeichnet.

Übergabe mehrerer Parameter

Mehrere Parameter können übertragen werden, indem man sie durch das Zeichen & trennt :

```
http://my-website.com/index.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp=32.7
```

Hier übergeben wir drei Parameter:

- **log** mit dem myLog-Wert
- **pwd** mit dem Wert myPassWd
- **temp** mit dem Wert 32,7

Um zu verstehen, wie der Server diese Daten erhält, erstellen wir ein **record.php- Skript**, das vorläufig einfach Folgendes enthält:

```
<?php
var_dump($_GET);</pre>
```

und was dies anzeigt, wenn wir dieses Skript mit unserem bevorzugten Webbrowser abfragen:

```
array(3) {
   ["log"]=>
   string(7) "myLogin"
   ["pwd"]=>
   string(10) "mypassword"
   ["temp"]=>
   string(4) "32.7"
}
```

Das ist so ziemlich alles, was wir brauchen, um die Daten abzurufen und auf dem Server zu speichern. Das werden wir entdecken...

Verwalten der Parameterübergabe mit ESP32forth

Zunächst ist es notwendig, Wörter zur Verwaltung von Zeichenfolgen zu haben. Sie finden diese Wörter im *Kapitel Darstellung von Zahlen und Zeichenfolgen,* Teil *Code von Wörtern zur Verwaltung von Textvariablen* .

Wir beginnen mit der Erstellung einer Zeichenfolge:

```
256 string myUrl
s" http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp=" myUrl $!
```

myurl definiert. Diese Variable ist fast vollständig. Es fehlt lediglich der Wert des temp-Parameters. Um diesen Wert hinzuzufügen, führen wir append\$ aus:

```
s" 32.5" myUrl append$
myUrl type
\ display: http://ws.arduino-forth.com/record.php?
log=myLog&pwd=myPassWd&temp=32.5
```

Dies ist die URL, die wir in dieser Definition verwenden werden:

```
: sendData ( str -- )
                              s" <a href="http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://www.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://www.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://www.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://www.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://www.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://www.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://www.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd&temp="">http://www.arduino-forth.com/record.php?pwd=myPassWd&temp="">http://www.arduino-forth.com/record.php?pwd=myPassWd&temp="">http://www.arduino-forth.php?pwd=myPassWd&temp="">http://www.arduino-forth.php?pwd=myPa
                             myUrl $!
                             myUrl append$
                              \ cr myUrl type
                             myUrl s>z HTTP.begin
                                                          HTTP.doGet dup 200 =
                                                           if drop
                                                                                         httpBuffer bufferSize HTTP.getPayload
                                                                                         httpBuffer z>s type
                                                                                       cr ." CNX ERR: " .
                                                             then
                               then
                              HTTP.end
myWiFiConnect
 s" 32.65" sendData
```

Das Wort sendData ruft den Inhalt der Zeichenfolge ab, hier 32.65 , verkettet diesen Inhalt mit myUrl und initiiert dann eine Web-Client-Transaktion mit dem in myUrl genannten Server .

Sie werden feststellen, dass in der URL ein Parameter **log** vorhanden ist. Dieser Parameter kann für jede ESP32-Karte, die eine Transaktion zum Webserver initiiert, unterschiedlich sein. Es ist möglich, dass zehn, zwanzig oder sogar tausend ESP32-Karten ihre Daten auf einem einzigen Webserver speichern.

Datenübertragung an einen WEB-Server

Datenaufzeichnung auf der Webserverseite

Im vorherigen Kapitel "Übertragung per GET an einen WEB-Server verstehen" haben wir erklärt, wie ESP32Forth Informationen an einen Webserver überträgt.

Sehen wir uns nun an, wie wir die Daten serverseitig speichern. Hier ist ein erstes Skript in PHP, das diese Aufzeichnung durchführt:

```
<?php
// echo "<pre>"; var_dump($_GET);
$handle = fopen("datasRecords.csv","a");
$myDatas = array(
    'currentDateTime' => date("Y-m-d H:i:s"),
    'currentLogin' => $_GET['log'],
    'currentTemp' => $_GET['temp'],
);
fwrite($handle, implode(';', $myDatas)."
");
fclose($handle);
echo "DATAs recorded";
```

Dieses Skript ist sehr einfach:

- Wir öffnen eine dataRecords.csv -Datei mit fopen .
- Wir bereiten die Daten für die Speicherung in einer myDatas- Tabelle vor
- Diese Daten speichern wir mit fwrite
- implode in das CSV-Format übertragen
- Wir schließen die Datei mit fclose

Datei **im CSV**- Format lässt sich leicht mit einer Tabellenkalkulation abrufen oder mit einem einfachen Texteditor lesen.

Zugangsschutz

Wenn Sie unsere Erläuterungen aufmerksam verfolgt haben, werden Sie feststellen, dass wir zwei Parameter log und pwd übermitteln . Diese beiden Parameter dienen zunächst als Zugangsschlüssel zu unserem Datenaufzeichnungsskript.

Diesen Schutz haben wir eingerichtet, um den Zugriff auf das Skript durch einen unbefugten Sender zu verhindern. Hier akzeptieren wir zwei Sender:

```
<?php
```

```
// echo ""; var dump($ GET);
$myAuths = array(
    'pooltemp' => 'pool2022',
    'housetemp' => 'house2022',
);
/**
* Test authorization access
* @param array $auths
* @return boolean
 */
function testAuths($auths){
   if(array key exists($ GET['log'], $auths) &&
$auths[$ GET['log']]==$ GET['pwd']) {
        return true;
   return false;
}
// Recording datas in CSV file format
if (testAuths($myAuths)) {
    $handle = fopen("datasRecords.csv", "a");
    $myDatas = array(
        'currentDateTime' => date("Y-m-d H:i:s"),
        'currentLogin' => $_GET['log'],
        'currentTemp' => $_GET['temp'],
    );
    fwrite($handle, implode(';', $myDatas)."
");
    fclose($handle);
    echo "DATAs recorded";
} else {
    echo "AUTH failed";
```

Dieses Skript dient als Beispiel. Es ist bewusst einfach gehalten. Bei einer professionellen Anwendung würden die Schlüssel und Passwörter in der Datenbank gespeichert.

Hier ist eine Transaktion, die erfolgreich ausgeführt wird :

```
http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=polltemp&pwd=pool2022&temp=27.5
```

log pwd Paar , dessen Werte vom Datenaufzeichnungsskript getestet und genehmigt werden.

Aufgezeichnete Daten anzeigen

```
        Nom de fichier
        Taille d...
        Type de ...
        Dernière modification

        J...
        datasRecords.csv
        672
        Fichier C...
        07/08/2022 16:18:09


        Jercord.php
        927
        Fichier P...
        07/08/2022 16:17:22

        Jegettime.php
        41
        Fichier P...
        04/08/2022 15:25:24

        Jindex.php
        8
        Fichier P...
        03/08/2022 20:14:10
```

Für den Zugriff auf die erfassten Daten nutzen wir einen FTP-Client (Filezilla):

Dort finden wir unsere Datei **datasRecords.csv** . Laden Sie es einfach herunter, um den Inhalt mit einem beliebigen Texteditor anzuzeigen:



In den letzten Zeilen finden wir unsere Übertragungstests mit zwei verschiedenen Logins. Das Skript **record.php** kann Transaktionen mit Hunderten verschiedener ESP32-Karten verarbeiten, jede mit einem anderen Login.

Fügen Sie die zu übertragenden Daten hinzu

Wenn Sie einen Sensor vom Typ DHT11 oder DHT22 (Temperatur- und Feuchtigkeitssensor) verwalten, könnten Sie versucht sein, die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte in einer einzigen Transaktion aufzuzeichnen. Nichts könnte einfacher sein, als dies zu tun. Hier ist der Aspekt der Transaktion, der dies ermöglicht:

```
http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=polltemp&pwd=pool2022&temp=27.5&hygr=62.2
```

Damit es funktioniert, müssen Sie jedoch auf das PHP-Skript record.php reagieren:

```
// Recording datas in CSV file format
if (testAuths($myAuths)) {
    $handle = fopen("datasRecords.csv", "a");
    $myDatas = array(
        'currentDateTime' => date("Y-m-d H:i:s"),
        'currentLogin' => $ GET['log'],
        'currentTemp'
                        => $ GET['temp'],
        'currentHygr" => $ GET['hygr'],
    );
    fwrite($handle, implode(';', $myDatas)."
");
    fclose($handle);
    echo "DATAs recorded";
} else {
    echo "AUTH failed";
}
```

Hier fügen wir einfach eine Zeile zur Tabelle \$myDatas hinzu.

Auf der FORTH-Seite werden wir die URL-Verwaltung verbessern:

```
256 string myUrl \ declare string variable
: addTemp ( strAddrLen -- )
   s" &temp=" myUrl append$
   myUrl append$
: addHygr ( strAddrLen -- )
    s" &hygr=" myUrl append$
   myUrl append$
: sendData ( strHygr strTemp -- )
    s" http://ws.arduino-forth.com/record.php?log=myLog&pwd=myPassWd" myUrl
    addTemp
   addHygr
   cr myUrl type
   myUrl s>z HTTP.begin
       HTTP.doGet dup 200 =
       if drop
            httpBuffer bufferSize HTTP.getPayload
           httpBuffer z>s type
           cr ." CNX ERR: " .
        then
    then
   HTTP.end
\ for test:
myWiFiConnect
s" 64.2" \ hygrometry
s" 31.23" \ temperature
sendData
```

Wir haben zwei Wörter hinzugefügt, addTemp und addHygr . Jedes dieser Wörter verknüpft einen Parameter und seinen Wert mit der URL, die für die Webtransaktion zwischen Ihrer ESP32-Karte und dem Webserver verwendet wird.

Es gibt nur zwei Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl der von der GET-Methode übergebenen Parameter:

- die Länge unserer URL wie in FORTH definiert, hier 256 Zeichen. Wenn Sie dieses Limit erhöhen möchten, stellen Sie einfach unsere URL mit einer längeren Anfangslänge ein: 512 string myUrl
- die maximale Länge von URLs, die vom HTTP-Protokoll akzeptiert werden. Diese Länge kann nach aktuellen Standards 8000 Zeichen erreichen.

In Bezug auf FORTH haben wir andere Einschränkungen. Insbesondere, wenn wir Textdaten übermitteln möchten. Bestimmte Zeichen, zum Beispiel "&", müssen codiert werden. Sie müssen diese Kodierung in FORTH durchführen.

Abschluss

FRAGE: Wofür kann das alles genutzt werden?

Eine ESP32-Karte kostet jeweils weniger als 10 €/\$. Noch eher 5 €/\$, wenn Sie in großen Mengen kaufen. Wenn Sie einen Temperatursensor und ein Relais integrieren, können Sie beispielsweise Temperaturmessungen durchführen und Befehle vom Server übertragen, um ein Relais zu aktivieren/deaktivieren. Die Temperaturregelung mehrerer Räume wird ganz einfach. Das Gleiche gilt für die intelligente Bewässerung eines Gewächshauses.

Außerdem können Sie ganz einfach Zutritte überwachen und Lichter oder Alarme auslösen. Nehmen wir den Fall eines Portals. Sie genehmigen Durchgänge zwischen bestimmten Zeiten und verriegeln dasselbe Tor (magnetischer Saugnapf) über die ESP32-Karte.

Wir vertrauen auf Ihre Vorstellungskraft, um praktische Lösungen zu finden, die diese Datenübertragung zwischen ESP32-Karten und einem Webserver nutzen.

UND WARUM EIN WEBSERVER?

Mit einem Webserver ist die Abfrage einfach von überall aus möglich, mit einem auf Ihrem PC installierten Webbrowser, einem digitalen Tablet, einem Smartphone. Und ein einzelner Webserver kann eine unbegrenzte Anzahl verschiedener Skripte integrieren.

Der Zufallszahlengenerator


Charakteristisch

Der Zufallszahlengenerator generiert echte Zufallszahlen, also eine Zufallszahl, die durch einen physikalischen Prozess und nicht durch einen Algorithmus generiert wird. Keine innerhalb des angegebenen Bereichs generierte Zahl erscheint mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit als jede andere Zahl.

Jeder 32-Bit-Wert, den das System aus dem RNG_DATA_REG-Register des Zufallszahlengenerators liest, ist eine echte Zufallszahl. Diese echten Zufallszahlen werden basierend auf thermischem Rauschen im System und asynchronem Taktversatz generiert.

Das thermische Rauschen kommt vom Hochgeschwindigkeits-ADC oder vom SAR-ADC oder von beiden. Immer wenn der Hochgeschwindigkeits-ADC oder SAR-ADC aktiviert wird, werden die Bitströme generiert und über ein XOR-Logikgatter als Zufalls-Seeds in den Zufallszahlengenerator eingespeist.

Wenn der RTC8M_CLK-Takt für den digitalen Kern aktiviert ist, tastet der Zufallszahlengenerator auch RTC8M_CLK (8 MHz) als zufälligen binären Startwert ab. RTC8M_CLK ist eine asynchrone Taktquelle und erhöht die RNG-Entropie durch die Einführung von Schaltungsmetastabilität. Um maximale Entropie zu gewährleisten, wird jedoch auch empfohlen, immer eine ADC-Quelle zu aktivieren.



Wenn vom SAR-ADC Rauschen auftritt, wird der Zufallszahlengenerator mit einer Entropie von 2 Bits in einem Taktzyklus von RTC8M_CLK (8 MHz) gespeist, die von einem internen RC-Oszillator erzeugt wird (weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel "Reset und Takt")). Daher ist es ratsam, das RNG_DATA_REG- Register mit einer maximalen Rate von 500 kHz zu lesen, um die maximale Entropie zu erhalten.

Wenn Rauschen vom Hochgeschwindigkeits-ADC auftritt, wird dem Zufallszahlengenerator in einem APB-Taktzyklus, der normalerweise 80 MHz beträgt, 2-Bit-Entropie zugeführt.

Daher ist es ratsam, das RNG_DATA_REG- Register mit einer maximalen Rate von 5 MHz zu lesen , um die maximale Entropie zu erhalten.

Eine 2-GB-Datenprobe, die vom Zufallszahlengenerator mit einer Frequenz von 5 MHz gelesen wird, wobei nur der Hochgeschwindigkeits-ADC aktiviert ist, wurde mit der Dieharder Random Number-Testsuite (Version 3.31.1) getestet. Die Probe hat alle Tests bestanden.

Programmiervorgang

Stellen Sie bei Verwendung des Zufallszahlengenerators sicher, dass mindestens SAR ADC, High Speed ADC oder RTC8M_CLK zulässig sind. Andernfalls werden Pseudozufallszahlen zurückgegeben.

- SAR ADC kann mit dem DIG ADC-Controller aktiviert werden.
- Der Hochgeschwindigkeits-ADC wird automatisch aktiviert, wenn Wi-Fi- oder Bluetooth-Module aktiviert sind.
- RTC8M_CLK wird durch Setzen des RTC_CNTL_DIG_CLK8M_EN-Bits im RTC_CNTL_CLK_CONF_REG-Register aktiviert.

Wenn Sie den Zufallszahlengenerator verwenden, lesen Sie das RNG_DATA_REG - Register mehrmals, bis genügend Zufallszahlen generiert wurden.

```
Name
                                  Description
                                                         Address
                                                                      Access
 RNG_DATA_REG
                                                     $3FF75144
                         Random number data
                                                                    RO
\ Zufallszahlendaten
$3FF75144 constant RNG DATA REG
\ Holen Sie sich eine 32-Bit-Zufallszahl b=Zahl
: rnd ( -- x )
   RNG DATA REG L@
\ Zufallszahl im Intervall [0..n-1] erhalten
: random ( n -- 0..n-1 )
    rnd swap mod
```

RND-Funktion im XTENSA-Assembler

Seit Version 7.0.7.4 verfügt ESP32forth über einen XTENSA-Assembler. Es ist möglich, unser drittes Wort im XTENSA-Assembler umzuschreiben :

```
forth definitions
asm xtensa
$3FF75144 constant RNG_DATA_REG

code myRND ( -- [addr] )
```

```
a1 32 ENTRY,
a8 RNG_DATA_REG L32R, \ a8 = RNG_DATA_REG
a9 a8 0 L32I.N, \ a9 = [a8]
a9 arPUSH, \ push a9 on stack
RETW.N,
end-code
```

Detaillierter Inhalt der ESP32forth-Vokabulare

ESP32forth bietet zahlreiche Vokabulare:

- FORTH ist das Hauptvokabular;
- Bestimmte Vokabulare werden für interne Mechaniken für ESP32Forth verwendet, wie zum Beispiel internals , asm...
- Viele Vokabulare ermöglichen die Verwaltung bestimmter Anschlüsse oder Zubehörteile, wie Bluetooth, OLED, SPI, WiFi wire.

Hier finden Sie die Liste aller in diesen verschiedenen Vokabeln definierten Wörter. Einige Wörter werden mit einem farbigen Link dargestellt :

align ist ein gewöhnliches FORTH-Wort;

CONSTANT ist Definitionswort;

begin markiert eine Kontrollstruktur;

key ist ein verzögertes Ausführungswort;

LED ist ein Wort, das durch eine Konstante, eine Variable oder einen Wert definiert ist;

registers markiert einen Wortschatz.

FORTH- Vokabularwörter werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Bei anderen Vokabularien werden die Wörter in ihrer Anzeigereihenfolge angezeigt.

Version v 7.0.7.15

FORTH

						•
=	<u>-rot</u>	_	<u>;</u>	<u>:</u>	:noname	<u>!</u>
?	?do	?dup	<u>*</u>	<u>."</u>	<u>.s</u>	<u>-</u>
(local)	1	T.T	[char]	[ELSE]	[IF]	[THEN]
1	1	1	}transfer	<u>@</u>	<u>*</u>	<u>*/</u>
<u>*/MOD</u>	L	/mod	<u>#</u>	<u>#!</u>	<u>#></u>	#fs
<u>#s</u>	#tib	<u>+</u>	<u>+!</u>	+loop	<u>+to</u>	≤
<u><#</u>	<u><=</u>	<u>⇔</u>	=	<u>></u>	<u>>=</u>	>BODY
>flags	>flags&	<u>>in</u>	>link	<pre>>link&</pre>	<u>>name</u>	>params
<u>>R</u>	>size	<u>0<</u>	<u>0<></u>	<u>0=</u>	<u>1-</u>	<u>1/F</u>
<u>1+</u>	<u>2!</u>	<u>20</u>	<u>2*</u>	<u>2/</u>	2drop	2dup
<u>4*</u>	<u>4/</u>	<u>abort</u>	abort"	<u>abs</u>	<u>accept</u>	<u>adc</u>
<u>afliteral</u>	<u>aft</u>	<u>again</u>	ahead	<u>align</u>	<u>aligned</u>	allocate
<u>allot</u>	<u>also</u>	<u>analogRead</u>	AND	ansi	ARSHIFT	asm
<u>assert</u>	<u>at-xy</u>	<u>base</u>	<u>begin</u>	<u>bg</u>	BIN	<u>binary</u>
<u>b1</u>	<u>blank</u>	<u>block</u>	block-fid	block-id	<u>buffer</u>	<u>bye</u>
<u>c,</u>	<u>c!</u>	<u>C@</u>	CASE	<u>cat</u>	<u>catch</u>	CELL
cell/	cell+	<u>cells</u>	<u>char</u>	CLOSE-DIR	CLOSE-FILE	cmove

cmove>	CONSTANT	context	copy	ср	cr	CREATE
CREATE-FILE		dacWrite	decimal	_ 	default-key	
default-type		default-use		DEFINED?		DELETE-FILE
depth	_	digitalWrite		do	DOES>	DROP
dump	dump-file	DUP	duty	echo	editor	else
emit	empty-buffer		ENDCASE	ENDOF	erase	ESP
ESP32-C3?	ESP32-S2?	ESP32-S3?	ESP32?	evaluate	EXECUTE	exit
extract	F-	f.	f.s	F*	F**	F/
F+	<u>-</u> F<	F<=	F<>	F=	F>	F>=
F>S	F0<	F0=	FABS	FATAN2	fconstant	FCOS
fdepth	FDROP	FDUP	FEXP	fq	file-exists	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FILE-POSITION		FILE-SIZE	fill	FIND	fliteral	- FLN
FLOOR	flush	FLUSH-FILE	FMAX	FMIN	FNEGATE	FNIP
for	forget	FORTH	forth-built:		FOVER	FP!
FP@	fp0	free	freq	FROT	FSIN	FSINCOS
FSORT	FSWAP	fvariable	handler	here	hex	HIGH
hld	hold	httpd	I	if	IMMEDIATE	include
included	included?	INPUT	internals	invert	is	<u>J</u>
<u>K</u>	key	key?	L!	latestxt	leave	LED
ledc	list	literal	load	login	loop	LOW
1 <u>s</u>	LSHIFT	max	MDNS.begin	min	mod	ms
MS-TICKS	mv	<u>n.</u>	needs	negate	nest-depth	next
nip	nl	NON-BLOCK	normal	octal	<u>of</u>	ok
only	open-blocks	OPEN-DIR	OPEN-FILE	OR	order	OUTPUT
OVER	pad	page	PARSE	pause	PI	pin
pinMode	postpone	precision	previous	prompt	PSRAM?	pulseIn
quit	r"	R@	R/O	R/W	R>	<u>rl</u>
r~	rdrop	read-dir	READ-FILE	recurse	refill	registers
remaining	remember	RENAME-FILE	repeat	REPOSITION-1	FILE	required
reset	resize	RESIZE-FILE	restore	revive	RISC-V?	rm
rot	RP!	RP@	rp0	RSHIFT	rtos	s"
S>F	<u>s>z</u>	save	save-buffer:	<u>s</u>	scr	SD
SD MMC	sealed	see	<u>Serial</u>	set-precision	<u>on</u>	set-title
sf,	SF!	SF@	SFLOAT	SFLOAT+	SFLOATS	sign
SL@	sockets	SP!	SP@	sp0	space	spaces
SPIFFS	start-task	startswith?	startup:	state	str	str=
streams	structures	SW@	SWAP	task	<u>tasks</u>	telnetd
terminate	<u>then</u>	throw	thru	<u>tib</u>	to	tone
touch	transfer	transfer	<u>type</u>	<u>u.</u>	<u>U/MOD</u>	UL@
<u>UNLOOP</u>	<u>until</u>	<u>update</u>	use	used	<u>uw@</u>	<u>value</u>
VARIABLE interface	visual	vlist	vocabulary	W!	<u>w/o</u>	web-
webui	while	<u>WiFi</u>	<u>Wire</u>	words	WRITE-FILE	XOR
Xtensa?	z"	z>s				
	_					

asm

xtensa disasm disasml matchit address istep sextend m. m@ for-ops op >operands
>mask >pattern >length >xt op-snap opcodes coden, names operand 1 o bits
bit skip advance advance-operand reset reset-operand for-operands operands
>printop >inop >next >opmask& bit! mask pattern length demask enmask >>1
odd? high-bit end-code code, code4, code3, code2, code1, callot chere reserve

bluetooth

SerialBT.new SerialBT.delete SerialBT.begin SerialBT.end SerialBT.available

SerialBT.readBytes SerialBT.write SerialBT.flush SerialBT.hasClient

SerialBT.enableSSP SerialBT.setPin SerialBT.unpairDevice SerialBT.connect

SerialBT.connectAddr SerialBT.disconnect SerialBT.connected

SerialBT.isReady bluetooth-builtins

editor

arde wipe p n l

ESP

getHeapSize getFreeHeap getMaxAllocHeap <u>getChipModel</u> <u>getChipCores</u> <u>getFlashChipSize</u> <u>getCpuFreqMHz</u> <u>getSketchSize</u> <u>deepSleep</u> getEfuseMac esp log level set <u>ESP-builtins</u>

httpd

notfound-response bad-response ok-response response send path method hasHeader
handleClient read-headers completed? body content-length header crnl= eat
skipover skipto in@<> end< goal# goal strcase= upper server client-cr client-emit
client-read client-type client-len client httpd-port clientfd sockfd body-read
body-lst-read body-chunk body-chunk-size chunk-filled chunk chunk-size
max-connections</pre>

insides

run normal-mode raw-mode step ground handle-key quit-edit <u>save load</u> backspace delete handle-esc insert <u>update</u> crtype cremit ndown down nup up caret length capacity text start-size fileh filename# filename max-path

internals

assembler-source xtensa-assembler-source MALLOC SYSFREE REALLOC heap_caps_malloc heap_caps_free heap_caps_realloc heap_caps_get_total_size heap_caps_get_free_size heap_caps_get_minimum_free_size heap_caps_get_largest_free_block RAW-YIELD RAW-TERMINATE READDIR CALLCODE CALLO CALL1 CALL2 CALL3 CALL4 CALL5 CALL6 CALL7 CALL8 CALL9 CALL10 CALL11 CALL12 CALL13 CALL14 CALL15 DOFLIT S>FLOAT? fill32 'heap 'context 'latestxt 'notfound 'heap-start 'heap-size 'stack-cells 'boot 'boot-size 'tib 'argc 'argv 'runner 'throw-handler NOP BRANCH OBRANCH DONEXT DOLIT DOSET DOCOL DOCON DOVAR DOCREATE DODOES ALITERAL LONG-SIZE S>NUMBER? 'SYS YIELD EVALUATE1 'builtins internals-builtins autoexec arduino-remember-filename arduino-default-use esp32-stats serial-key? serial-key serial-type yield-task yield-step e' @line grow-blocks use?! common-default-use block-data block-dirty clobber clobber-line include+ path-join included-files raw-included include-file sourcedirname sourcefilename! sourcefilename sourcefilename sourcefilename sourcefilename sourcefilename sourcefilename sourcefilename sourcefilename

restore-name save-name forth-wordlist setup-saving-base cold park-forth park-heap saving-base crtype cremit cases (+to) (to) --? }? ?room scope-create do-local scope-clear scope-exit local-op scope-depth local+! local! local@ <>locals locals-here locals-area locals-gap locals-capacity ?ins. ins. vins. onlines <u>line-pos</u> <u>line-width</u> size-all size-vocabulary <u>vocs.</u> <u>voc.</u> <u>voclist</u> voclist-from see-all >vocnext see-vocabulary nonvoc? see-xt ?see-flags see-loop see-one indent+! icr see. indent mem= ARGS MARK -TAB +TAB NONAMED BUILTIN FORK SMUDGE IMMEDIATE MARK relinquish dump-line ca@ cell-shift cell-base cell-mask MALLOC CAP RTCRAM MALLOC CAP RETENTION MALLOC CAP IRAM 8BIT MALLOC CAP DEFAULT MALLOC CAP INTERNAL MALLOC CAP SPIRAM MALLOC CAP DMA MALLOC CAP 8BIT MALLOC CAP 32BIT MALLOC CAP EXEC #f+s internalized BUILTIN MARK zplace \$place free. boot-prompt raw-ok [SKIP]' [SKIP] ?stack sp-limit input-limit tib-setup raw.s \$0 digit parse-quote leaving, leaving)leaving leaving(value-bind evaluate&fill evaluate-buffer arrow ?arrow. ?echo input-buffer immediate? eat-till-cr wascr *emit *key notfound last-vocabulary voc-stack-end xt-transfer xt-hide xt-find& scope

interrupts

pinchange #GPIO INTR HIGH LEVEL #GPIO INTR LOW LEVEL #GPIO INTR ANYEDGE
#GPIO INTR NEGEDGE #GPIO INTR POSEDGE #GPIO INTR DISABLE ESP INTR FLAG INTRDISABLED
ESP INTR FLAG IRAM ESP INTR FLAG EDGE ESP INTR FLAG SHARED ESP INTR FLAG NMI
ESP INTR FLAG LEVELn ESP INTR FLAG DEFAULT gpio confiq gpio reset pin gpio set intr type
gpio intr enable gpio intr disable gpio set level gpio get level gpio set direction
gpio set pull mode gpio wakeup enable gpio wakeup disable gpio pullup en
gpio pulldown en gpio pulldown dis gpio hold en gpio hold dis
gpio deep sleep hold en gpio deep sleep hold dis gpio install isr service
gpio isr handler add gpio isr handler remove
gpio set drive capability gpio get drive capability esp intr alloc esp intr free
interrupts-builtins

ledc

ledcSetup ledcAttachPin ledcDetachPin ledcRead ledcReadFreq ledcWrite ledcWriteTone
ledcWriteNote ledc-builtins

oled

OledInit SSD1306_SWITCHCAPVCC SSD1306_EXTERNALVCC WHITE BLACK OledReset HEIGHT WIDTH OledAddr OledNew OledDelete OledBegin OledHOME OledCLS OledTextc OledPrintln OledNumln OledNum OledDisplay OledPrint OledInvert OledTextsize OledSetCursor OledPixel OledDrawL OledCirc OledCircF OledRect OledRectF OledRectR OledRectRF oled-builtins

registers

m@ m!

riscv

```
C.FSWSP, C.SWSP, C.FSDSP, C.ADD, C.JALR, C.EBREAK, C.MV, C.JR, C.FLWSP,

C.LWSP, C.FLDSP, C.SLLI, BNEZ, BEQZ, C.J, C.ADDW, C.SUBW, C.AND, C.OR,

C.XOR, C.SUB, C.ANDI, C.SRAI, C.SRLI, C.LUI, C.LI, C.JAL, C.ADDI, C.NOP,

C.FSW, C.SW, C.FSD, C.FLW, C.LW, C.FLD, C.ADDI4SP, C.ILL, EBREAK, ECALL,

AND, OR, SRA, SRL, XOR, SLTU, SLT, SLL, SUB, ADD, SRAI, SRLI, SLLI, ANDI,
```

ORI, XORI, SLTIU, SLTI, <u>ADDI</u>, SW, SH, SB, LHU, LBU, LW, LH, LB, BGEU, BLTU, BGE, BLT, BNE, <u>BEQ</u>, JALR, JAL, AUIPC, LUI, J-TYPE U-TYPE B-TYPE S-TYPE I-TYPE R-TYPE rs2' rs2#' rs2 rs2# rs1' rs1#' rs1 rs1# rd' rd#' rd rd# offset ofs ofs. >ofs iiii <u>i</u> numeric register' reg'. reg>reg' register reg. nop x31 x30 x29 x28 x27 x26 x25 x24 x23 x22 x21 x20 x19 x18 x17 x16 x15 x14 x13 x12 x11 x10 x9 x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 zero

rtos

vTaskDelete xTaskCreatePinnedToCore xPortGetCoreID rtos-builtins

SD

SD.begin SD.beginFull SD.beginDefaults SD.end SD.cardType SD.totalBytes SD.usedBytes SD-builtins

SD MMC

SD_MMC.begin SD_MMC.beginFull SD_MMC.beginDefaults SD_MMC.end SD_MMC.cardType
SD MMC.totalBytes SD MMC.usedBytes SD MMC-builtins

Serial

Serial.begin Serial.end Serial.available Serial.readBytes Serial.write

Serial.flush Serial.setDebugOutput Serial2.begin Serial2.end Serial2.available

Serial2.readBytes Serial2.write Serial2.flush Serial2.setDebugOutput serial-builtins

sockets

ip. ip# ->h_addr ->addr! ->addr@ ->port! ->port@ sockaddr 1, s, bs, SO_REUSEADDR
SOL_SOCKET sizeof(sockaddr in) AF_INET_SOCK_RAW_SOCK_DGRAM_SOCK_STREAM
socket setsockopt bind listen connect sockaccept select poll send sendto
sendmsg recv recvfrom recvmsg gethostbyname errno sockets-builtins

spi

SPI.begin SPI.end SPI.setHwCs SPI.setBitOrder SPI.setDataMode SPI.setFrequency
SPI.setClockDivider SPI.getClockDivider SPI.transfer SPI.transfer8 SPI.transfer16
SPI.transfer32 SPI.transferBytes SPI.transferBits SPI.write SPI.write16
SPI.write32 SPI.writeBytes SPI.writePixels SPI.writePattern SPI-builtins

SPIFFS

<u>SPIFFS.begin</u> <u>SPIFFS.end</u> <u>SPIFFS.format</u> <u>SPIFFS.totalBytes</u> <u>SPIFFS.usedBytes</u> SPIFFS-builtins

streams

stream> >stream stream>ch ch>stream wait-read wait-write empty? full? stream#
>offset >read >write stream

structures

 $\underline{ \text{field}} \text{ struct-align align-by } \underline{ \text{last-struct}} \text{ } \underline{ \text{struct}} \text{ } \underline{ \text{long ptr}} \text{ } \underline{ \text{i64}} \text{ } \underline{ \text{i32}} \text{ } \underline{ \text{i16}} \text{ } \underline{ \text{i8}}$

```
typer last-align
```

tasks

```
.tasks main-task task-list
```

telnetd

```
server broker-connection wait-for-connection connection telnet-key telnet-
type
telnet-emit broker client-len client telnet-port clientfd sockfd
```

visual

edit insides

web-interface

server webserver-task do-serve handle1 serve-key serve-type handle-input
handle-index out-string output-stream input-stream out-size webserver index-html
index-html#

WiFi

Wire.begin Wire.setClock Wire.getClock Wire.setTimeout Wire.getTimeout Wire.beginTransmission Wire.endTransmission Wire.requestFrom Wire.write Wire.available Wire.read Wire.peek Wire.flush Wire-builtins

xtensa

```
WUR, WSR, WITLB, WER, WDTLB, WAITI, SSXU, SSX, SSR, SSL, SSIU, SSI, SSAI,
SSA8L, SSA8B, SRLI, SRL, SRC, SRAI, SRA, SLLI, SLL, SICW, SICT, SEXT, SDCT,
RUR, RSR, RSIL, RFI, ROTW, RITLB1, RITLB0, RER, RDTLB1, RDTLB0, PITLB,
PDTLB, NSAU, NSA, MULA.DD.HH, MULA.DD.LH, MULA.DD.HL, MULA.DD.LL, MULS.DD
MULA.DA.HH, MULA.DA.LH, MULA.DA.HL, MULA.DA.LL, MULS.DA MULA.AD.HH, MULA.AD.LH,
MULA.AD.HL, MULA.AD.LL, MULS.AD MULA.AA.HH, MULA.AA.LH, MULA.AA.HL, MULA.AA.LL,
MULS.AA MULA.DD.HH.LDINC, MULA.DD.LH.LDINC, MULA.DD.HL.LDINC, MULA.DD.LL.LDINC,
MULA.DD.LDINC MULA.DD.HH.LDDEC, MULA.DD.LH.LDDEC, MULA.DD.HL.LDDEC,
MULA.DD.LL.LDDEC,
MULA.DD.LDDEC MULA.DD.HH, MULA.DD.LH, MULA.DD.HL, MULA.DD.LL, MULA.DD
MULA.DA.HH.LDINC,
MULA.DA.LH.LDINC, MULA.DA.HL.LDINC, MULA.DA.LL.LDINC, MULA.DA.LDINC
MULA.DA.HH.LDDEC,
MULA.DA.LH.LDDEC, MULA.DA.HL.LDDEC, MULA.DA.LL.LDDEC, MULA.DA.LDDEC MULA.DA.HH,
MULA.DA.LH, MULA.DA.HL, MULA.DA.LL, MULA.DA MULA.AD.HH, MULA.AD.LH, MULA.AD.HL,
MULA.AD.LL, MULA.AD MULA.AA.HH, MULA.AA.LH, MULA.AA.HL, MULA.AA.LL, MULA.AA
MUL16U, MUL16S, MUL.DD.HH, MUL.DD.LH, MUL.DD.HL, MUL.DD.LL, MUL.DD MUL.DA.HH,
MUL.DA.LH, MUL.DA.HL, MUL.DA.LL, MUL.DA MUL.AD.HH, MUL.AD.LH, MUL.AD.HL,
MUL.AD.LL, MUL.AD MUL.AA.HH, MUL.AA.LH, MUL.AA.HL, MUL.AA.LL, MUL.AA MOVT,
MOVSP, MOVT.S, MOVF.S, MOVGEZ.S, MOVLTZ.S, MOVNEZ.S, MOVEQZ.S, ULE.S, OLE.S,
ULT.S, OLT.S, UEQ.S, OEQ.S, UN.S, CMPSOP NEG.S, WFR, RFR, ABS.S, MOV.S,
ALU2.S UTRUNC.S, UFLOAT.S, FLOAT.S, CEIL.S, FLOOR.S, TRUNC.S, ROUND.S,
MSUB.S, MADD.S, MUL.S, SUB.S, ADD.S, ALU.S MOVF, MOVGEZ, MOVLTZ, MOVNEZ,
MOVEQZ, MAXU, MINU, MAX, MIN, CONDOP MOV, LSXU, LSX, L32E, LICW, LICT,
LDCT, JX, IITLB, IDTLB, LSIU, LSI, LDINC, LDDEC, L32R, EXTUI, S32E, S32RI,
```

S32C1I, ADDMI, ADDI, L32AI, L16SI, S32I, S16I, S8I, L32I, L16UI, L8UI, LDSTORE MOVI, IIU, IHU, IPFL, DIWBI, DIWB, DIU, DHU, DPFL, CACHING2 III, IHI, IPF, DII, DHI, DHWBI, DHWB, DPFWO, DPFWO, DPFW, DPFR, CACHING1 CLAMPS, BREAK, CALLX12, CALLX8, CALLX4, CALLX0, CALLX0P CALL12, CALL8, CALL4, CALL0, CALLOP LOOPGTZ, LOOPNEZ, LOOP, BT, BF, BRANCH2b J, BGEUI, BGEI, BGEZ, BLTUI, BLTI, BLTZ, BNEI, BNEZ, ENTRY, BEQI, BEQZ, BRANCH2e BRANCH2a BRANCH2 BBSI, BBS, BNALL, BGEU, BGE, BNE, BANY, BBCI, BBC, BALL, BLTU, BLT, BEQ, BNONE, BRANCH1 REMS, REMU, QUOS, QUOU, MULSH, MULUH, MULL, XORB, ORBC, ORB, ANDBC, ANDB, ALU2 ALL8, ANY8, ALL4, ANY4, ANYALL SUBX8, SUBX4, SUBX2, SUB, ADDX8, ADDX4, ADDX2, ADD, XOR, OR, AND, ALU XSR, ABS, NEG, RFDO, RFDD, SIMCALL, SYSCALL, RFWU, RFWO, RFDE, RFUE, RFME, RFE, NOP, EXTW, MEMW, EXCW, DSYNC, ESYNC, RSYNC, ISYNC, RETW, RET, ILL, ILL.N, NOP.N, RETW.N, RET.N, BREAK.N, MOV.N, MOVI.N, BNEZ.N, BEQZ.N, ADDI.N, ADD.N, S32I.N, L32I.N, tttt t ssss s rrrr r bbbb b y w iiii i xxxx x sa sa. >sa entry12 entry12' entry12. >entry12 coffset18 cofs cofs. >cofs offset18 offset12 offset8 ofs18 ofs12 ofs8 ofs18. ofs12. ofs8. >ofs sr imm16 imm8 imm4 im numeric register reg. $nop \ \underline{a15} \ \underline{a14} \ \underline{a13} \ \underline{a12} \ \underline{a11} \ \underline{a10} \ \underline{a9} \ \underline{a8} \ \underline{a7} \ \underline{a6} \ \underline{a5} \ \underline{a4} \ \underline{a3} \ \underline{a2} \ \underline{a1} \ \underline{a0}$

Ressourcen

Auf Englisch

• **ESP32forth** Seite verwaltet von Brad NELSON, dem Erfinder von ESP32forth. Dort finden Sie alle Versionen (ESP32, Windows, Web, Linux...) https://esp32forth.appspot.com/ESP32forth.html

.

Auf Französisch

• **ESP32 Forth** Website in zwei Sprachen (Französisch, Englisch) mit vielen Beispielen

https://esp32.arduino-forth.com/

GitHub

- Ueforth Ressourcen verwaltet von Brad NELSON. Enthält alle Forth- und C-Sprachquelldateien für ESP32forth https://github.com/flagxor/ueforth
- ESP32forth Quellcodes und Dokumentation für ESP32forth. Ressourcen verwaltet von Marc PETREMANN https://github.com/MPETREMANN11/ESP32forth
- **ESP32forthStation** Ressourcen verwaltet von Ulrich HOFFMAN. Eigenständiger Forth-Computer mit LillyGo TTGO VGA32-Einplatinencomputer und ESP32forth https://github.com/uho/ESP32forthStation
- ESP32Forth Ressourcen verwaltet von F. J. RUSSO https://github.com/FJRusso53/ESP32Forth
- esp32forth-addons Ressourcen verwaltet von Peter FORTH https://github.com/PeterForth/esp32forth-addons
- Esp32forth-org Code-Repository für Mitglieder der Forth2020- und ESP32forth-Gruppen https://github.com/Esp32forth-org

•