
# Nivel ISA – Parte 1

Arquitectura y Organización de Computadoras II

Ticiano J. Torres Peralta




### Que es el ISA

- El nivel ISA es el nivel original de la maquina multinivel contemporánea y posiblemente el mas importante de todos los niveles.
- Hoy en dia, muchos se refieren a el como la arquitectura de la computadora.
- En principio, el nivel ISA es como la machina aparece al programador que programa en lenguaje maquina.
- Mas importante, es el nivel que integra el mundo de software con el mundo de hardware.

#### Nivel ISA

Es el lenguaje que tanto los compiladores como el hardware tienen que entender para poder comunicase uno con el otro.



## Que tan importante es el ISA?

Un arquitecto de sistema tiene que:

- Negociar con los escritores de compiladores
- Negociar con los ingenieros de hardware
- Tener en muy presente compatibilidad en reversa

### Meta-propiedades de un buen ISA

Debería definir un set de instrucciones que:

- 1) Pueden ser implementadas en presente y futuras tecnologías, resultando en diseños que son eficientes en términos de costos, para varias generaciones de procesadores.
- 2) Pueden proveer una traducción clara para código compilado.
- 3)Todo esto mientras manteniendo compatibilidad en reversa (la realidad económica).

### Quien define los ISAs

- Para muchas arquitecturas, el ISA es especificado por documentos formales, mantenidos por algún consorcio de la industria.
- Por ejemplo, el ISA para arquitecturas ARM, es publicado por ARM Ltd.
- Esto permite que fabricantes, de procesadores ARM, puedan crear sus propias implementaciones, con una variedad de precios y rendimiento, mientras garantizando la funcionalidad a nivel software.

#### Características de un ISA

- Como nadie es tan insano de programar a nivel maquina, podemos definir el ISA desde el punto de vista del compilador.
- Podríamos decir que el ISA es el código que el compilador entrega de salida.

#### Características de un ISA

Entonces, para que un escritor de compilador pueda producir este tipo de código, debe conocer:

- El modelo de memoria
- Que registros existen y están disponibles
- Que tipos de datos están disponibles
- Que instrucciones están disponibles
- \*Que hardware especializado tiene la microarquitectura\*

#### Taxonomía del nivel ISA

El factor primario que influye en el diseño de un ISA es el almacenamiento interno que tiene el procesador. Las tres elecciones principales son:


- 1)Una pila
- 2)Un acumulador
- 3)Un set de registros (especialmente los de propósito general)

#### Taxonomía del nivel ISA

La característica que afecta este factor es principalmente los operandos de la instrucciones.

- 1) En una arquitectura con pila, los operandos tienden a ser implícitos (existen en la pila).
- 2)En una arquitectura con acumulador, un operando es siempre el acumulador.
- 3)En una arquitectura de registros de propósito general (GPR arquitectures), los operandos son solo explícitos.

### Taxonomía del nivel ISA



# Ejemplo:

Una operación matemática re compilaría de manera diferente en cada tipo de arquitectura mencionada:

$$C = A + B$$

Stack	Accumulator	Register (register-memory)	Register (load-store)
Push A	Load A	Load R1,A	Load R1,A
Push B	Add B	Add R3,R1,B	Load R2,B
Add	Store C	Store R3,C	Add R3,R1,R2
Pop C			Store R3,C

### Arquitecturas Modernas

- Arquitecturas modernas (después de lo 1980) son principalmente arquitecturas GPR.
- La mayoría de arquitecturas GPR usan Load-Store.
- La razones principales por la aparición de esta arquitectura son:
  - El almacenamiento interno al procesador (Registros) es MUCHO mas rápido que la memoria principal.
  - Los compiladores pueden usar a los registros de manera mas eficiente que los otros tipos de almacenamiento interno (pila, acumulador)
  - Los registros pueden ser usados para sostener variables.

# Cuantos registros es suficiente?

La respuesta depende mucho en la efectividad del compilador. La mayoría de los compiladores reservan el uso de los registros para lo siguiente:

- Evaluar expresiones (matematicas/lógicas/etc.)
- Pasar parámetros
- Y los que quedan para sostener variables.

## Arquitecturas GPR

- Las arquitecturas GPR se pueden dividir en tres sub tipos mas:
- Arquitecturas Registro-Memoria
- Arquitecturas Registro-Registro (Load-Store)
- Arquitecturas Memoria-Memoria (no se las encuentra hoy en día en arquitecturas modernas).

#### Características de arquitecturas GPR

#### Hay dos características importantes:

- Instrucciones del ALU pueden tener dos o tres operandos.
  - 1) Tres operandos: la instrucción contiene un operando para el resultado y dos operandos para la operación
  - 2) Dos operandos: la instrucción contiene dos operandos para la operación, y uno es re usado para guardar el resultado
- La cantidad de operandos, en la instrucción del ALU, que pueden ser direccionados desde la memoria. Puede ser desde 0 a 3.

#### Características de arquitecturas GPR

Number of memory addresses	Maximum number of operands allowed	Type of architecture	Examples
0	3	Load-store	Alpha, ARM, MIPS, PowerPC, SPARC, SuperH TM32
1	2	Register-memory	IBM 360/370, Intel 80x86, Motorola 68000, TI TMS320C54x
2	2	Memory-memory	VAX (also has three-operand formats)
3	3	Memory-memory	VAX (also has two-operand formats)

Tipo	Ventaja	Desventaja
Registro-Registro (0, 3)	Simple, instrucciones de longitud fija, simple modelo de generación de código. Instrucciones toman un a cantidad similar de ciclos para ejecutar.	Los programas se compilar a un total mayor de instrucciones que los mismos en arquitecturas que permiten referencias a memoria. Mas instrucciones y una densidad menor de instrucciones causan que el programa sea mas grande.
Registro-Memoria (1, 2)	Los datos pueden ser accedidos ni primero tener que cargarlos. El formato de instrucción tiende a ser fácil de decodificar y suelen tener buena densidad.	En una operación aritmética, un operando es destruido. Codificando el numero de registro y una dirección de memoria en cada instrucción puede restringir la cantidad de registros disponibles. CPI varia dependiendo adonde esta el operando.
Memoria-Memoria (2, 2) o (3, 3)	Código mas compacto. No desperdicia registros como almacenamiento temporario.	Mucha variación en el CPI, especialmente para instrucciones con tres operandos. Mucha variación en el trabajo por instrucción. Tanto accesos a memoria causa cuellos de botella. (No se las usa hoy en día).