addr
din
clk
reset
we
dout
mem[0]
mem[1]
mem[2]
mem[3]
mem[4]
mem[5]
mem[6]
mem[7]

ram_8x8