8051 Portas de Entrada e Saída


- Possui 32 bits de entrada e saída;
- Podem ser acessados individualmente ou como portas de 8 bits;
- O acesso é bastante simples, pois cada porta possui apenas um registrador associado;
- Para se acionar um pino, basta escrever no bit correspondente neste registrador;
- Para se ler o estado de um pino basta ler o bit correspondente deste registrador;

- Os registradores que controlam estes bits são:
 - P0 (endereço 0x80);
 - P1 (endereço 0x90);
 - P2 (endereço 0xA0);
 - P3 (endereço 0xB0);
- Estes registradores são bit endereçáveis;
- Também é possível acessar estes bits com instruções lógicas, aritméticas, lógicas, booleanas e de controle;


- O port 0 possui função multiplexada, podendo atuar como barramento de dados e a parte baixa dos endereços;
- O port 2 também possui função indexada, podendo atuar como a parte alta do barramento de endereços;
- O port 1, originalmente, não possuía função alternativa, porém alguns modelos apresentam algumas funções multiplexadas (como é o caso do 89S52);
- O port 3 possui funções alternativas individuais para cada bit;

- As funções alternativas do port 3 são:
 - P3.0: RXD/Data;
 - P3.1: TXD/Clock;
 - P3.2: INT0;
 - P3.3: INT1;
 - P3.4: T0;
 - P3.5: T1;
 - P3.6: WR;
 - P3.7: RD;


- As funções alternativas do port 1, para o 89S52 são:
 - P1.0: T2;
 - P1.1: T2 EX;
 - P1.5: MOSI;
 - P1.6: MISO;
 - P1.7: SCK;




Port 0



Port 2




Port 1



Port 3

Fonte: http://mediatoget.blogspot.com.br/2013/04/inputoutput-pins-ports-circuits-of.html

 A estrutura simplificada de um terminal do port 1 é apresentada na figura 1:



- Quando ocorre um escrita no pino, o bit chega à entrada D do flip-flop através do barramento de dados interno e, depois de um pulso de clock, chega a saída que controla o FET de saída;
- A leitura pode ocorrer de dois pontos diferentes:
 - As instruções que leem e alteram o conteúdo do registrador leem o valor do flip-flop (INC, DEC, CPL, JBC, DJNZ, ANL, ORL, XRL);
 - As demais instruções leem o valor do pino;

- Para atuar como entrada, um bit de nível alto deve ser escrito no flip-flop. Nesta situação, o FET permanece cortado e o valor presente no pino pode ser lido;
- Os ports 1, 2 e 3 possuem resistores de pull-up internos;
- O port 0 não possui resistor de pull-up, ou seja o dreno está "flutuando";
- Os ports 1, 2 e 3 podem acionar apenas uma carga TTL e o port 0 pode acionar até 2 cargas TTL;

- Exemplos de acesso aos ports:
 - Escrita de um byte no port 1:

```
mov P1, #33
```

Leitura de um byte do port 2:

```
mov A, P2
```

Escrita de um bit no pino P2.0:

```
mov P2.0, C
```


Verificando o estado do pino P1.3:

jb P1.3, SETADO

8051 Exercícios

• Faça um programa em assembly para o 89S52 onde um led ligado entre o pino P0.0 e o Vcc (através de um resistor de 330ohms ou 470ohms) mude de estado (aceso e apagado) a cada 500us.

Fluxograma



Criando um cabeçalho:

Definindo algumas constantes:

```
LED equ P0.1 ; define um nome para P0.1

T equ R0 ; define a variavel T em R0

T05 equ 0F9h ; define o valor de T05 para

; gerar um tempo de 0,5s
```

Definindo o endereço de inicio do programa:

```
Org 0000 ; define o endereco do inicio ; do programa
```

```
O programa
     org 0000
                   ; define o endereco do
                ; inicio do programa
                     : desabilita todas as
RESET: clr EA
                     ; interrupcoes
        clr LED ; LED ← 0
       mov T, #T05s; inicializa contador de tempo
L00P:
TEMPO:
       djnz T, TEMPO; enquanto T>0 decrementa T
       cpl
                     ; complementa o estado de LED
       jmp
               LOOP; retorna para mais um ciclo
       end
```

Descrição de cada instrução

Instrução CLR (clear)

(1)Instrução booleana:

CLR bit: zera o bit especificado

CLR C: zera o flag C

(2)Instrução lógica:

CLR A: zera o conteúdo do acumulador

Instrução MOV (move)

```
MOV <destino>,<origem>: copia o conteúdo da <origem> para o <destino>
```

origem e destino pode ser qualquer endereço de memória interna, tanto da área do usuário quanto da área dos registradores de função especial.

Exemplos:

```
mov A, R0 ; copia o conteúdo de R0 para o acumulador
```

mov A, R0 ; copia o conteúdo de R0 para o acumulador

Instrução DJNZ (decrement and jump if not zero)

DJNZ Rn, endereco: decrementa o valor do registrador Rn e salta para o **endereco** se Rn == 0;

DJNZ direto, endereco: decrementa o valor da posição de
memória em direto e salta para o endereco se direto ==
0;

- (1) endereco é um endereço da memória de programa, relativo ao endereço atual. Esta instrução pode saltar somente 127 bytes acima e 128 bytes abaixo do endereço atual;
- (2) **Rn**, onde é um valor entre 0 e 7, é um dois 8 registradores do banco de registradores em uso;
- (3) direto é um endereço da memória de dados interna do 8051;

Instrução CPL (complement)

(1) Instrução lógica:

CPL A: complementa (inverte) todos os bits do
registrador A;

(2) Instrução booleana:

CPL C: complementa (inverte) o bit *carry* do registrador PSW;

CPL bit: complementa (inverte) o bit endereçável;

Instrução JMP (jump)

JMP endereço: salta para o endereço especificado. Esta é a forma genérica que os compiladores (montadores) aceitam. Na prática existem 3 tipos diferentes de instrução jump:

- (1)AJUMP (Absolut JUMP): salta para o endereço absoluto indicado. O endereço desta instrução possui 11 bits;
- (2)LJUMP (Long JUMP): salta para o endereço longo especificado. O endereço desta instrução possui 16 bits;
- (3)SJUMP (Short JUMP): salta para o endereço relativo especificado. Note que o endereço relativo vai de -128 a +127 bytes a partir do endereço atual.