سوالات تئوري تمرين سرى دوم سيستم هاى نهفته

محمدصالح پژند - 400521171

سو ال 1:

پردازندههای عمو می:(General-Purpose Processors)

این پردازندهها برای اجرای طیف گستردهای از وظایف طراحی شدهاند و معمولاً در رایانهها، لپتاپها، و سرورها استفاده میشوند.

ويژگىھا:

- انعطاف پذیری بالا :قابلیت اجرای انواع برنامه ها و وظایف.
- معماری پیچیده :دارای قابلیتهای پیشرفته مانند حافظه کش، چند هستهای بودن، و پردازش موازی.
 - سرعت بالا در وظایف کلی :به دلیل فرکانس پردازشی بالا و بهینه سازی های سخت افزاری.

مزايا:

- 1. مناسب برای کاربردهای متنوع.
- 2. پشتیبانی از نرمافزارهای مختلف و سیستمعاملها.
- 3. قدرت پردازش بالا برای وظایف پیچیده و چندوظیفهای.

معايب:

- 1. مصرف انرژی بالا :به دلیل طراحی پیچیده و توان پردازشی زیاد.
 - 2. هزينه بيشتر :به دليل سختافزار ييشرفتهتر.

3. ناکارآمدی در وظایف خاص: در مقایسه با پردازندههای وظیفه خاص، ممکن است در وظایف تخصصی کارایی بهینه نداشته باشند.

ير دازنده هاى وظيفه خاص: (Specific-Task Processors)

این پردازنده ها برای انجام وظایف خاص یا مجموعه ای محدود از وظایف طراحی شده اند. نمونه هایی از این پردازنده ها شامل میکرو کنترلرها (Microcontrollers) و (SP (Digital Signal Processors) می باشد.

ويژگيها:

- **طراحی ساده تر :**متمر کز بر انجام وظایف خاص.
- بهینه سازی برای کارایی بالا :در وظایف موردنظر.
- ادغام ویژگیهای جانبی :مانند حافظه، تایمرها، و ماژولهای ارتباطی در میکرو کنترلرها.

مزایا:

- 1. مصرف انرژی کمتر :به دلیل طراحی بهینه برای وظایف خاص.
 - 2. هزینه پایین تر :معمولاً ارزان تر از پردازندههای عمومی.
- 3. **کارایی بالا در وظایف خاص :**به دلیل تمرکز بر نیازهای مشخص.

معایب:

- 1. انعطاف پذیری پایین :محدود به وظایف خاص.
- 2. محدودیت در پردازش :معمولاً قدرت پردازش کمتری در مقایسه با پردازندههای عمومی دارند.
 - 3. نیاز به طراحی نرمافزار خاص: برای بهره گیری کامل از قابلیتهای سختافزاری.

سو ال 2:

الف) تعامل سیستم های نهفته با محیط خارجی و پردازش سیگنال های محیطی:

سیستمهای نهفته (Embedded Systems) برای انجام وظایف خاص طراحی شدهاند و معمولاً با محیط خارجی تعامل می کنند تا داده ها را دریافت، پردازش و به خروجی های مناسب تبدیل کنند. تعامل این سیستمها با محیط به سه بخش اصلی تقسیم می شود:

.1دریافت سیگنالهای محیطی:

- از حسگرها (Sensors) برای دریافت اطلاعات محیطی مانند دما، رطوبت، فشار، نور، صدا، یا حرکت استفاده می شود.
- سیگنالهای آنالوگ حسگرها توسط مبدلهای آنالوگ به دیجیتال (ADC) به دادههای دیجیتال قابل پردازش تبدیل میشوند.

.2پردازش دادهها:

- دادههای دریافتی در پردازندههای نهفته (مانند میکرو کنترلرها یا میکرو پردازندهها) تحلیل و پردازش می شوند.
- پردازش شامل اعمال الگوریتمهای تصمیم گیری، فیلتر کردن سیگنالها، یا اجرای وظایف محاسباتی بر اساس دادههای دریافتی است.

.3توليد خروجي:

- پس از پردازش، سیستم می تواند با استفاده از عملگرها (Actuators) مانند مو تورها، نمایشگرها، یا چراغها به محیط پاسخ دهد.
 - خروجیهای دیجیتال ممکن است به **مبدلهای دیجیتال به آنالوگ (DAC)** ارسال شوند تا به سیگنالهای آنالوگ تبدیل شوند.

ب) پروتکلها و روشهای مورد استفاده در تعامل با محیط خارجی:

برای ارتباط مؤثر با حسگرها، عملگرها، و سایر دستگاهها، از روشها و پروتکلهای زیر استفاده میشود:

.1روشهای ارتباط با حسگرها و عملگرها:

- **GPIO (General Purpose Input/Output):** پینهای چندمنظوره روی میکرو کنترلرها برای خواندن سیگنالهای دیجیتال از حسگرها یا ارسال سیگنال به عملگرها.
 - ADC/DAC: برای تبدیل سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال و برعکس.
- PWM (Pulse Width Modulation): وشي براي كنترل عملگرها مانند موتورهاي DC يا LEDها با سيگنالهاي ديجيتال متغير.

2. پروتکلهای ارتباطی:

- I²C (Inter-Integrated Circuit): •
- ارتباط دو سیمه برای اتصال چندین حسگر یا دستگاه به یک میکرو کنترلر.
 - مناسب برای دستگاههای با سرعت یایین تا متوسط.
 - **SPI (Serial Peripheral Interface):** •
 - ٥ ارتباط سريال با سرعت بالابين ميكروكنترلر و دستگاههاي جانبي.
 - ٥ مناسب براي نمايشگرها، حسگرها، و حافظههاي خارجي.
 - **UART** (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter): •
- o ارتباط سریال برای تبادل داده با دستگاههای خارجی یا ماژولهای ارتباطی.
 - **CAN (Controller Area Network):** •
 - o پروتکل مقاوم برای ارتباط در محیطهای صنعتی و خودرویی.
 - ۰ مناسب برای تبادل داده بین اجزای یک سیستم پیچیده.
 - **USB** (Universal Serial Bus): •
 - o ارتباط استاندارد برای دستگاههای پیشرفته تر با نیاز به سرعت بالا.
- ZigBee: ،Wi-Fi ،Bluetooth بی سیم با دستگاهها یا شبکهها.

3. پروتكلهاى سطح بالاتر:

- **HTTP/HTTPS:** •
- **MQTT** (Message Queuing Telemetry Transport):
 - o پروتکل سبک برای تبادل پیام بین دستگاههای. ToT
- Modbus: چنترل. منعتی برای ارتباط با PLC ها و سیستمهای کنترل.

سوال3:

مفهوم Real-Time در پردازندههای سیستمهای نهفته:

پردازندههای Real-Time در سیستمهای نهفته به گونهای طراحی شدهاند که بتوانند وظایف را در محدوده زمانی مشخص (یا مهلت تعیینشده) اجرا کنند. این بدان معناست که سیستم باید نه تنها نتایج صحیح ارائه دهد، بلکه این نتایج را در زمان مناسب تولید کند.

ویژگیهای کلیدی پردازندههای:Real-Time

1. زمانبندى دقيق:

- ٥ تضمين مي كند كه وظايف در زمان مقرر آغاز و به پايان برسند.
- o از الگوریتم های زمانبندی خاص مانند (RMS) استفاده می شود. Earliest Deadline First (EDF)

2. پاسخدهی سریع و تضمین شده:

- دهای به رویدادهای خارجی باید قابل پیشبینی باشد.
 - 3. پیشبینی پذیری:
- ٥ رفتار سيستم در تمامي شرايط قابل پيش بيني است، حتى در حالت بار زياد.

4. اولویتدهی:

٥ وظایف مهمتر دارای اولویت بیشتری هستند و ابتدا اجرا میشوند.

انواع سيستمهاى:Real-Time

1. سیستم های سخت افزاری:(Real-Time (Hard Real-Time)

- شکست در اجرای وظایف در زمان مقرر ممکن است به نتایج فاجعهباری منجر شود.
- ٥ مثال: سیستمهای کنترل پرواز، تجهیزات پزشکی حیاتی، و سیستمهای ایمنی خودرو.

2. سیستم های نرمافزاری:(Real-Time)

- شکست در رعایت مهلت زمانی ممکن است کیفیت را کاهش دهد اما عواقب جدی ایجاد
 نمی کند.
 - ٥ مثال: پخش ويدئو، بازيهاي رايانهاي، يا سيستمهاي مديريت صف.

محدودیتهای پردازندههای:Real-Time

1. محدودیتهای سختافزاری:

- o قدرت پردازش محدود :ممكن است براى وظايف پيچيده ناكافي باشد.
- o منابع حافظه کم :اغلب با محدودیت RAM و ROM مواجه هستند.
- o سرعت ثابت کلاک : پردازنده باید با توان سخت افزاری خود در زمان بندی دقیق کار کند.

2. محدودیتهای نرمافزاری:

- o زمانبندی پیچیده : پیادهسازی الگوریتمهای زمانبندی Real-Time دشوار است.
- o الگوریتمهای محدود:فقط الگوریتمهایی قابل اجرا هستند که تضمین زمانی بدهند.
- o تداخل وظایف :وظایف با اولویت بالا ممکن است وظایف کماولویت را مسدود کنند.

3. محدودیتهای محیطی:

- o رویدادهای غیرمنتظره :رویدادهایی مانند افزایش نویز، خطای حسگر، یا قطع برق می توانند باعث اختلال شوند.
- نیاز به پایداری بالا :اختلال یا خطا در سیستم می تواند باعث از دست رفتن زمان بندی و خروجی نادرست شود.

4. محدودیتهای طراحی:

- پیچیدگی طراحی :سیستم باید به طور کامل پیشبینی پذیر باشد، که طراحی آن را پیچیده تر می کند.
- هزینه بالا :سیستمهای Real-Time اغلب نیازمند سختافزار و نرمافزار خاص هستند که
 هزینه تولید را افزایش میدهد.

سوال4:

تفاوتهای بین میکرو کنترلر و میکروپروسسور:

میکروکنترلر (Microcontroller) و میکروپروسسور (Microprocessor) هر دو واحدهای پردازشی هستند، اما طراحی و کاربردهای آنها متفاوت است. در ادامه تفاوتهای کلیدی آنها و موارد کاربردشان شرح داده می شود:

.1ساختار و طراحى:

ميكرو كنترلر (MCU)	میکرو پروسسور (MPU)	و يژگى
دارای اجزای داخلی مانند پردازنده، حافظه RAM) و (Flash ، و	فقط پردازنده است و به حافظه و ماژولهای	تر کی <i>ب</i>
واحدهای ورودی /خروجی $({ m I/O})$ است.	خارجی نیاز دارد.	اجزاء
طراحی ساده و همهچیز در یک تراشه گنجانده شده است.	نیاز به مدارهای جانبی پیچیده تر دارد.	پیچیدگی
کم، مناسب برای دستگاههای کممصرف.	بالا، به دلیل نیاز به حافظه و اجزای خارجی.	مصرف
		انرژی
کوچک و جمعوجور.	بزرگ تر به دلیل اجزای خارجی.	اندازه

:2عملکرد

میکرو کنترلر (MCU)	میکر و پر و سسو ر (MPU)	و یژ گی
قدرت پردازش کمتری دارد و برای وظایف ساده تر طراحی	قدرت پردازش بالا برای وظایف پیچیده و	قدرت پردازش
شده است.	چندوظیفهای.	
معمولاً پايين تر است.	سریع تر، مناسب برای برنامههای سنگین.	سرعت عملكرد
محدود است.	برای چندوظیفهایها بهینه شده است.	قابلیت
		چندوظیفهای

. هزينه و پيچيدگي طراحي:

و پژگی	میکرو پروسسور (MPU)	میکرو کنترلر (MCU)
هزينه	گران تر، به دلیل نیاز به اجزای خارجی.	ارزان تر، به دلیل طراحی یکپارچه.
طراحي سيستم	پیچیده، نیازمند مدارهای جانبی بیشتر است.	ساده، نیاز به قطعات جانبی کمی دارد.

کاربردها:

(Microcontroller): ميكرو كنترلر

مناسب برای دستگاههای نهفته و سیستمهایی که وظایف ساده و مشخصی دارند.

• مثالهای کاربردی:

- o دستگاههای IoT
- ٥ ماشين لباسشويي، مايكروويو، و ساير لوازم خانگي هوشمند.
 - سیستمهای اتوماسیون صنعتی.
 - کنترل کنندههای رباتیک.
 - دستگاههای پزشکی مانند گلو کومتر.
- o پروژههای آموزشی و نمونهسازی سریع) مانند.(Arduino

میکرو پروسسور:(Microprocessor)

مناسب برای سیستمهایی که به قدرت پردازشی بالا و قابلیت چندوظیفهای نیاز دارند.

• مثالهای کاربردی:

- رایانه های شخصی و لپتاپها.
 - سرورها و پایگاههای داده.
 - تلفنهای هوشمند و تبلتها.
- سیستمهای پیچیدهی صنعتی و پردازش تصویر.
 - تجهیزات شبکه و ارتباطات.