Brugervejledning Reklame Display

Sættet indeholder:

Arduino micro processor board
Micro SD kortlæser
Display
Micro SD kort (4Gb)
Adapter SD-microSD
Adapter microSD-USB
Kabel USB-miniUSB
Strømforsyning USB 5Volt

Vigtigt at ingen print rører hinanden med spænding, da det kan forårsage kortslutninger

Det anbefales at anvende den medfølgende strømforsyning men for den mere erfarne kan processor boardet køre på 5-12Volt DC direkte tilsluttet.

Micro SD-kort indeholder folder til billeder og softwaren ImageCreator.exe til generering af display-fil. Software understøtter BMP, GIF, JPEG, JPG, TIFF og PNG.

Vigtigt: Filen ImageConverter.dll må ikke flyttes eller slettes da den er en del af programmet ImageCreator.

Micro SD-kort er installeret med en serie billeder for test.

Sådan gør du:

Afbryd strømmen til Micro processor boardet.

SD-kort klikkes ud af SD-kort læser printet.

SD-kort sættes i USB kort læser adapteren.

USB kort læser adapteren sættes i USB porten på din PC.

Find SD-kortet i "stifinderen" og læg dine billeder i mappen "billeder"

Kør programmet ImageCreator.exe, vælg størrelse på display og vent til programmet er færdigt.

ImageCreator fortæller hvor mange billeder der er eksekveret og genererer en ny IMG fil.

SD-kort klikkes tilbage i SD kort læser printet og processor boardet kan startes op igen.

Billeder:

Billeder bør være i "plakat" format, altså aflange ca. 1,3 gange højere end brede, dog vil programmet ImageCreator tilpasse "trække" billedet til display uanset størrelse.

De fleste programmer til billedbehandling kan generere en "ramme" i korrekt format hvis det ønskede billede ikke ser rigtigt ud på display.



Arduino micro processor board

Spænding 5-12Volt DC

DI11=Rød

DI12=Brun

DI13=Sort

DI9=Blå

DI4=Hvid

GND=Gul

GND=Grå

5Volt=Grøn

3,3Volt=Orange

Micro SD kortlæser

Spænding 3,3Volt

MOSI=Rød

MISO=Brun

GND=Gul

3,3Volt=Orange

SCK=Sort

CS=Hvid

Display

Spænding 5Volt

Data=Blå

5Volt=Grøn

GND=Grå



