


5. Stunde



Schwingungsformen



Ein digitaler Filter ist ein elektronischer Filter, der mathematische Operationen an einem digitalen Signal (zum Beispiel Musik oder Sprache) vollführt. Im Gegensatz zu analogen Filtern, die auf elektronische Bausteine wie Widerstände, Kondensatoren, Transistoren usw. angewiesen sind, finden eine Berechnung durch Anwendung von mathematischen Algorithmen auf das Signal statt. Damit lassen sich virtuell alle Effekte erzielen, die mathematisch möglich sind. Digitale Filter finden wir in Radios, Handys und Fernseher.

Ein digitales Signal ist ein Signal (z.B. eine Welle), das durch einen Analog-Digital-Wandler in eine Zahlenfolge umgewandelt worden ist. Die bestimmenden Faktoren sind Samplingrate (die Geschwindigkeit der Messung) und Auflösung (Wiedergabe der Amplitude). Bei der CD und den meisten Computern sind diese Werte 44100 Hz und 16 bit (Wertebereich von –32768 to 32767). In Aufnahmestudios sind diese Werte i.A. viel höher (z.B. 96000 Hz und 24 bit). Ein digitales Signal wird durch einen Digital-Analog-Wandler in ein analoges Signal gewandelt, bevor es auf einen Lautsprecher ausgegeben werden kann.




Figure 20 - Effect of Increased Resolution and Sampling Rates Low Resolution and Sampling Rate Increased Resolution Increased Resolution and Sampling Rate

Auswirkung von Sampling Rate und Auflösung

Definitionen:

Die **Mittenfrequenz (Center Frequency)** f_0 ist das **geometrische Mittel** zwischen der unteren f_1 und der oberen f_2 **Grenzfrequenz (Übergangsfrequenz)** eines Frequenzbands mit dieser bestimmten Bandbreite B = f_2 - f_1 .

$$f_0 = \sqrt{f_1 \cdot f_2}$$

Oft wird fälschlicherweise mit dem arithmetischen Mittel gerechnet, obwohl die Frequenzen in den Frequenzbändern logarithmisch zusammenhängen. Zum Beispiel ist die Mittenfrequenz der Telefonaudiofrequenzen von 300 Hz bis 3300 Hz nicht (3300 + 300) / 2 = 1800 Hz, sondern die Wurzel aus 300 x 3300 = 995 Hz.

Als **Grenzfrequenzen** (**Cutoff Frequency**) sind diejenigen Frequenzen definiert, bei denen das Verhältnis aus Ausgangs- zu Eingangsspannung –3 dB (Dezibel) beträgt.

Gütefaktor (Q) ist das Verhältnis von Mittenfrequenz zu Bandbreite ($Q = f_0 / B$). Zum Beispiel ist beim Resonanzfilter der Wert für Q je höher, je kleiner die Bandbreite bei konstanter Mittenfrequenz ist.

Typen:

Tiefpass: Lowpass cutoff for

cutoff frequency, gain and ${\sf Q}$

Hochpass: Highpass

cutoff frequency, gain and Q

Bandpass:

Bandpass

center frequency, gain and Q (determining

bandwidth at -3dB from center freq)

Resonant (bandpass with constant skitrtwidth)


center frequency, gain and Q (determining

bandwidth at -3dB from center freq)

Bandstop: Bandstop

center frequency, gain and Q (determining

bandwidth at -3dB from center freq)



center frequency, gain and Q (determining bandwidth at -3dB/+3dB from center freq)

Low Shelf:

Low Shelf

Peak/Notch:

center frequency, shelf gain and S (determining

transition width at -3dB/+3dB from c.freq)

High Shelf:

High Shelf

center frequency, shelf gain and S (determining transition width at -3dB/+3dB from c.freq)

