
# Аппаратные средства телекоммуникационных систем

Особенности архитектуры системных плат

# Особенности архитектуры системны плат


Аппаратные средства телекоммуникационных систем. Особенности архитектуры системных плат

Материнская (системная, главная) плата ( Motherboard) является основным компонентом каждого ЭВМ. Это элемент, который управляет внутренними связями и с помощью системы прерываний взаимодействует с внешними устройствами.




#### В архитектуру системной платы интегрированы:

- Микросхемы чипсета (chip-set) (северный и южный мост, контроль перываний)
- Микросхема ПЗУ (CMOS), содержащая программу BIOS (UEFI), систему Plug&Play
- Систему магистралей (системная магистраль FBS, QPI, PCI-E, USB и т.д.)
- Разъем (сокет, PCI-E, USB, DIMM и т.д.), и внешние разъемы (USB, RJ-45 и т.д.)
- Платы расширения (сетевая, wi-fi, звуковая и т.д.)



Материнская (системная, главная) плата

( Motherboard) является основным компонентом каждого ЭВМ. Это элемент, который управляет внутренними связями и с помощью системы прерываний взаимодействует с внешними устройствами.



2. Блок-схема компьютера на чипсете Intel X58

- В архитектуру системной платы интегрированы:
  - **Микросхемы чипсета** (chip-set) (северный и южный мост, в т.ч. порывания Прямой доступ к памяти (DMA) и т.д.)
  - Микросхема ПЗУ (CMOS), содержащая программу BIOS(UEFI), систему Р&Р
  - **Систему магистралей** (системная магистраль (FBS, INTEL(QPI,DMI, FDI), AMD(HT, UMI)), PCI-E, USB и т.д.)
  - Разъем (сокет, socket) процессора,
  - Разъемы модулей оперативной памяти (SIMM, DIMM),
  - Разъемы видеоадаптера (AGP, PCI, PCI-Express),
  - Разъемы для подключения внешних запоминающих устройств (SATA, IDE)
  - Разъемы работы с периферийными устройствами и др. разъемы (USB, COM, IEEE 1394 (FireWire), PS/2 и др.)
  - Платы расширения (сетевая, wi-fi, звуковая и т.д.)
- Материнская плата во многом определяет производительность и функциональные возможности компьютера, включая средства оптимальной настройки и мониторинга.
- Основные производители: Intel, ASUSTek, MSI, GigaByte и тп


- **Чипсет.** Это связующий элемент системной платы, благодаря которому обеспечивается совместное функционирование центрального процессора, подсистем памяти, устройств ввода-вывода и так далее. Как правило, чипсет имеет северный мост и южный мост.
- **Северный мост** связь процессора с основными устройствами ЭВМ (ОЗУ, графическая карта)
- Южный мост за работа дисковой подсистемы и интерфейсные разъемы
- Иногда мосты объединены в одном чипе.
- **IDE-интерфейс.** Через данный интерфейс
- **Интерфейсы типа АТА (SATA) и IDE.** подключаются внутренние жесткие диски и оптические приводы.
- **Слоты расширения РСІ.** В разъемы РСІ вставляются звуковые и сетевые карты компьютера.
- Слоты PCI-Express x16. Установка графической платы.
- **Слоты PCI-Express x1.** Установка устройств типа Wi-Fi-карты и GSM-модемы, а также различные контроллеры.
- **Разъем для батарейки BIOS.** (CMOS-память, является энергозависимой), для ее питания используется специальная батарейка.

# Особенности шинной организации системны плат

Аппаратные средства телекоммуникационных систем. Особенности архитектуры системных плат

### Шинная организация платы.

- В современных системных платах предусмотрено несколько шин.
  - шины «процессор-память» (FSB, UMI, DMI);
  - шины ввода/вывода (PCI, PCI-Express, USB);
  - системные шины (DMA).



## Виды шин

#### • По назначению:

- специализированные (например IDE, Ethernet)
- универсальные (например USB, PCI),
- По числу подключаемых устройств
  - Выделенные интерфейсы (одно устройство к одному порту)
  - Разделяемые интерфейсы(хабы)

#### • По степени синхронности:

- синхронные (осуществляющими передачу данных только по тактовым импульсам)
- асинхронные (осуществляющими передачу данных в произвольные моменты времени),
- С мультиплексированием (передачу адреса и данных по одним и тем же линиям)
- **Со схемами арбитража** (то есть способа совместного использования шины несколькими устройствами).
- Изохронные то есть на каждое устройство выделяется время передачи пакетов сообщений, и не важно сколько их в этот промежуток времени будет передано (пример USB хаб).

## Виды шин

- Шины по методу передачи данных:
  - **Последовательные** (USB, SATA)
    - Передача пакетов по одному проводнику
    - Возможна организация двух каналов (прием и передача)
    - Данные объединяются в пакеты.
    - Пакет также могут включать служебную информацию.
  - Параллельные (PCI, DIMM, PATA)
    - параллельных шинах понятие «ширина шины» соответствует её разрядности количеству сигнальных линий, количеству одновременно передаваемых битов информации.
    - Возможны отдельные вывода под служебные сигналы
  - Последовательно-параллельные (PCI-Express)
    - Несколько последовательных шин
    - для повышения скорости передачи
    - Как правило работают асинхронно.
- По типу информации:
  - Дискретные (дискрет. Звуковые карты)
  - Аналоговые (VGA)
  - Цифровые (большинство)

### Интерфейсные шины. Параллельные шины.

### • Недостатки:


- Широкая шина данных
- отдельный тактирующий сигнал.

### • Рассинхронизация

 Разница задержек сигнала между проводниками в шине ограничения на максимально возможную скорость передачи данных.


### • Взаимное влияние устройств на шине

- Помехи, вызванные отражениями и разным время прохождения к различным нагрузкам.
  - Особенно влияют при больших длинах кабелей
  - Шум также может повредить данные.



### Интерфейсные шины. Последовательные шины.

- интерфейсы «точка-точка».
- Низкое влияние шумов
  - Данные часто передаются по дифференциальной паре.
    - Внешний шум воздействует на оба проводника в паре, и, таким образом, перестает влиять на передаваемый сигнал.
- Линии передачи проще соединять, так как помехи взаимного влияния малы.
- Тактирующий сигнал не подается в явном виде;
  - <u>вместо этого, приемник восстанавливает его по временам</u> переключения данных (из 0 в 1 и из 1в 0).
- Хорошие интерфейсы могут работать на скоростях более 10 Гбит/с по медным проводникам, а по оптоволокну –быстрее.




### Контроллеры шин

- За распределение порядка передачи данных по шине отвечает особое устройство контроллер (адаптеры) шины.
  - Сложный контроллер может иметь в своем составе и собственный процессор.
  - Если передача данных по шине происходит без участия центрального процессора, то говорят, что осуществляется **прямой доступ к памяти** (Direct Memory Access, **DMA**).
  - Для взаимодействия с программой (с помощью процессора или сопроцессоров) адаптеры и контроллеры обычно имеют регистры ввода-вывода, управления и состояния.

# Контроллеры шин. Механизм прерываний

- Когда передача данных заканчивается, контроллер выдает
  прерывание, вынуждая центральный процессор приостановить
  работу текущей программы и начать выполнение особой
  процедуры.
  - процедура программой обработки прерываний
    - процедура, чтобы проверить, нет ли ошибок,
    - в случае обнаружения ошибок процедуедура произведет необходимые действия и сообщит операционной системе, что процесс ввода-вывода завершен.


# Способы организации шин



Система с одной шиной — низкое быстродействие, строго последовательный доступ Достоинство — цена, простота

Параметр работы шины — трансферы в секунду, который указывает на количество операций по передаче данных в секунду. Например, 3200 МТ/с (мегатрансферы в сек) или 3.2 ГТ/с (гигатрансферы).


# Способы организации шин



Система с двумя шинами – связь через адаптеры, разгрузка шины за счет отдельной магистрали для переферии

Параметр работы шины — трансферы в секунду, который указывает на количество операций по передаче данных в секунду. Например, 3200 МТ/с (мегатрансферы в сек) или 3.2 ГТ/с (гигатрансферы).

### Способы организации шин




Система с тремя шинами. – Использование шины расширения для разгрузки основных магистралей

# Интерфейсные шины

Аппаратные средства телекоммуникационных систем. Особенности архитектуры системных плат


# Интерфейсные шины. Подключение периферийных устройств


- Большинство периферийных устройств подключаются через промежуточные периферийные интерфейсы
- К периферийным устройствам относятся:
  - большинство устройств хранения (дисковые, флэш),
  - устройств ввода-вывода (дисплеи, клавиатуры, мыши, принтеры, плоттеры),
  - коммуникационные устройств (внешние модемы).













# Интерфейсные шины. Подключение периферийных устройств

- подключение периферийных устройств осуществляется через входные интерфейсы
  - Часто устройства имеют дополнительные контроллеры подключения
- Интерфейсы соединены с процессором и/или южным мостом системной платы
- Устройства соединяются через т.н. шины
  - Часто шины объединены в т.н. хабы



# Интерфейсные шины. Разъемы интерфейсов на типичной материнской плате



# Интерфейсные шины. Подключение периферийных устройств


### Порядок подключения

- подсоединение периферийного устройства к узлу с помощью соответствующего кабеля или беспроводного соединения;
- подключение устройства к источнику питания;
- установка соответствующего драйвера.

Некоторые устройства не предусматривают самонастройки. Драйверы таких устройств устанавливаются после того, как устройство подключается к компьютеру и включается питание.

Драйверы самонастраивающихся устройств в системе уже имеются (PnP). В таком случае при подключении ОС распознает устройство и устанавливает соответствующий драйвер.

### Шина PCI




**PCI** (Peripheral Component Interconnect — **взаимодействие периферийных компонентов**), разработанная компанией Intel.

- Центральный процессор взаимодействует с контроллером памяти по выделенному высокоскоростному соединению.
- Периферийные устройства подсоединяются прямо к шине PCI
- <u>Шина PCI распознает подключаемые устройства и подключает их по</u> принципу **PLUG&PLAY.**
- Принцип Bus Mastering, способность внешнего устройства при пересылке данных управлять шиной (без участия CPU).
  - Полная поддержка **multiply bus master** (например, несколько контроллеров жестких дисков могут одновременно работать на шине).


### Шина PCI. Характеристики


#### 32-Bit vs 64-Bit Slots/Boards



- Синхронный 32-х или 64-х разрядный обмен данными.
- <u>Частота работы шины 33MHz или 66MHz широкий диапазон пропускных</u> способностей (с использованием пакетного режима):
  - 132 MB/сек при 32-bit/33MHz;
  - До 528 MB/сек при 64-bit/66MHz.
  - А также в PCI-X —1056 MB/сек при 64-bit/133MHz.
- Комбинирование до 8 функций на одной карте (, видео + звук и т.д.).
- Шина позволяет устанавливать до 4 слотов расширения, однако возможно использование моста PCI-PCI для увеличения количества карт расширения.
- Возможно подключение логик 5 В и 3.3 В


### Шина PCI-Express





PCI Express – компьютерная шина, образующая одноранговую сеть, использующая программную модель шины PCI и физический протокол, основанный на последовательной передаче пакетных данных.

### Шина PCI-Express. Особенности организации сети




**PCI Express** – компьютерная шина, использующая программную модель шины PCI и физический протокол, основанный на последовательной передаче пакетных данных.

- Представляет одноранговую сеть, использующая разряднооследовательные линии и коммутацию пакетов.
  - Устройства взаимодействуют между собой через среду, образованную коммутаторами( соединение типа точка-точка).
    - применение узких последовательных двухточечных соединений.
  - передача данных пакетами, содержащими как саму посылку, так и системную информацию (протокольная передача данных).

### Шина PCI-Express. Особенности


- Физическая длина соединения до коммутатора до 50 см,
- Скорость до 20 Гбит/сек.
- Режим эмуляции шины РСІ (программный уровень).
- К базовому коммутатору можно подключить другой коммутатор,
  - Возможность формирования древовидной структуры повышается степень расширяемости системы.
- Может иметь до 32 проводных пар, называемых трактами (lanes) или дорожками.
  - Тракты работают несинхронно, но расфазировка несущественна.
  - Устройства на шину могут быть подключены по 1, 4, 8 или 16 ленсам.



### Шина PCI-Express. Особенности


- Причины появления PCI-е 4 появление новых устройств на шине PCIe, типа SSD
- Увеличение линий и скорости передачи на каждую линию (актуально для серверных систем).
- Увеличение толерантности к палатам расширения (подключение через PCI-е X1, X4)

 – то есть максимально допустимой скорости при переходниках с таких устройств на PCI-е 16.



# IDE (PATA)

- интерфейс предназначен только для подключения жестких дисков и других накопителей
- <u>поддерживает два разъема IDE Primary Первичный и Secondary Вторичный,</u>
  - к каждому из разъемов можно подключать по два устройства (Master и Slave ведущий и ведомый).
- Максимальная пропускная способность интерфейса до 66 Мбайт/с.
  - Для обеспечения совместимости с накопителями, отличными от жестких дисков, существует протокол обмена данными ATAPI (ATA Packet Interface Пакетный интерфейс ATA).






### **SATA**

- SATA (англ. Serial ATA) последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации.
- SATA является развитием параллельного интерфейса ATA (IDE), который после появления SATA был переименован в PATA (Parallel ATA).
- SATA I 1.5 Гбит / с. Пропускная способность интерфейса до 150МБ / с.
   SATA II ( SATA 3 Гбит / с) ,Пропускная способность интерфейса до 300МБ / с.
   SATA III ( SATA 6 Гбит / с(.Пропускная способность интерфейса 600 МБ / с. интерфейсы обратно совместимы.
- SATA е подключение внешних жестких дисков


Главное преимуществом SATA перед PATA - использование последовательной шины вместо параллельной. — увеличение помехоустойчивости и повышение скорости передачи данных.

Интерфейс SATA поддерживает все периферийные устройства ATAPI — CD, DVD, и тп, ленты, а также ATA.



### SATA


- Интерфейс SATA обладает высокой пропускной способностью шины и помехоустойчивостью кабеля данных :
  - меньшее количество линий
  - дифференциальная передача сигналов.
  - Для передачи и приема используются две токовые петли два замкнутых кольца, через которые циркулируют данные, синхронизированные частотой 1,5 ГГц.
  - Каналы работают в противофазе, в силу чего происходит уничтожение взаимных помех.
  - Система допускает подключение plag and play



### SCSI

- Интерфейс SCSI (Small Computer System Interface системный интерфейс малых компьютеров, произносится «скази»)
  - интерфейс, разработанный для объединения в единую систему устройств различного профиля: накопителей на жестких магнитных носителях, сканеров, стримеров, CD-ROM и т.п.
- Наиболее широко используется для устройств и систем хранения данных.
- <u>Устройства SCSI подключаются к шинам пк (PCI) при помощи хостадаптера</u>
- Устройства, подключенные к SCSI-шине, взаимодействуют друг с другом не напрямую, а через встроенные SCSI-контроллеры.






### SAS


#### SAS - Последовательный интерфейс типа SCSI

- Возможность подключение одного устройства по нескольким каналам и поддержка расширителей шины
  - Требует наличия специального контроллера SAS
  - Обладает обратной совместимостью с SATA
- Интерфейсы SAS и SCSI используются в основном в серверах из-аз высокой стоимости интерфейса
  - Наибольшего эффекта от применения можно достигнуть при одновременном выполнении нескольких "тяжелых" приложений или при массовых запросах к данным на устройствах хранения.



## Интерфейс DIMM

- Dual In-line Memory Module, DIMM интерфейс двухстороннего модуля памяти) используется для подключения оперативной памяти, на сегодня это DDR RAM (double data rate random access memory).
- Параллельный интерфейс
- по 120 контактов с двух сторон, (240 в сумме), (288 в DDR4)
  - 64-разрядная шина данных,
  - 16-разрядная адресная шина с временным мультиплексированием,
  - Тактовая частота сигнала 100-266 МГц
    - Тактирование по переднему и заднему фронту импульсов DDR



Например, DDR3-1600 использует тактовую частоту памяти в 200 МГц, ввода-вывода — в 800 МГц, и посылает 1600 миллионов слов/сек или 12800 Мбайт/с.



Главная проблема DIMM — латентность — то есть время чтения/записи ячеек памяти

# Интерфейс USB

- USB (Universal Serial Bus универсальная последовательная шина)
  - является промышленным стандартом расширения архитектуры PC, ориентированным на интеграцию с телефонией и устройствами бытовой электроники.

### • Ориентированность стандарта:

- легкореализуемое расширение периферии ПК;
- дешевое решение, позволяющее передавать данные со скоростью до 12 Мбит/с (480 Мбит/с USB2, 5, 10, 20 Гбит/с USB3 и USB4);
- полная поддержка в реальном времени голосовых, аудио- и видеопотоков;
- гибкость протокола смешанной передачи изохронных данных
- асинхронных сообщений;
- обеспечение стандартного интерфейса;
- Поддержка PnP




### Стандарт USB

USB1, USB2


- подключения периферийных устройств к шине USB
- четырёхпроводной кабель (USB1, USB2),
  - В стандартах USB3, и более новых используется многопроводной кабель, но при этом структура остается та же и все стандарты остаются совместимыми
- Передача данных по дифференциальным линиям.
- Напряжение 0 и 5В сила тока до 500 мА (USB 3.0 900 мА).
  - Интерфейс рассчитан на расстояния до 5 м, и подключения до 5 уровней устройств (либо разветвителей – т.н. «хабов» либо функциональных устройств) .









#### USB Type-C Connector Pin Assign





### Промышленные интерфейсы



Mini USB тип А



Mini USB тип В



Mini USB3 тип В



micro USB тип A



micro USB тип В



micro USB3 тип А



3.3ft / 1m

### USB. Свойства


- USB всегда работает от т.н. **корневого хаба** (напр. имеется на системной плате), остальные устройства подключаются либо напрямую либо через другие хабы.
  - Стандарт допускает до 5 уровней устройств от одного хаба.
- **Адресация** каждое логическое устройство (т.н. функция) имеет свой адрес для работы точка-точка с корневым хабом.
  - Иногда в одном физическом устройстве может быть несколько логических – например точпад и клавиатура
- **Cucrema Plag and Play** Каждое устройство имеет идентификаторы типа (логической функции PID) и изготовителя (VID), по ним UEFI должно найти подходящие драйвера;
  - Haпр., Human Interface Device, HID (мышки, клавиатуры, игровые манипуляторы и т. п.) Mass Storage («флешки», дисководы).
- Передача данных между логическими устройствами (т.н. конечными точками)
  - то есть в одном физическом устройстве может существовать несколько логических каналов данных, при этом каналы могут работать в разных режимах и с разной скоростью.

### Шины процессор-память

Аппаратные средства телекоммуникационных систем. Особенности архитектуры системных плат

### Шины процессор-чипсет. FSB шина


- **Шина FSB** (Front Side Bus) параллельная мультиплексированная процессорная шина.
- FSB соединяет процессор с основной памятью.
- FSB подключается к северному мосту чипсета, который содержит контроллер ОП.
- В некоторых компьютерах для соединения процессора с кэш-памятью второго уровня используется отдельная шина **BSB** (Back- Side Bus).
- FSB является «узким» местом работы пк, задавая тактовую частоты работы.
- Использование технологии DDR (double data rate) то есть синхронизации как по фонту и спаду (переднему и заднему фронтам).
- Многие устройства имеют свои шины (DMA- direct memory access).
- Асинхронность шин FSB и ОЗУ,
- Опорной частотой для процессора выступает частота тактирования (а не передачи данных) шины FSB,
- частота тактирования шины памяти может задаваться отдельно Достоинство – гибкость «разгона» процессора и памяти



#### Шины процессор-чипсет. FSB шина

Шина FSB – **QPB**, или Quad-Pumped Bus, способна передавать четыре блока данных за такт и два адреса за такт 64 разрядная шина ->256 бит информации за такт

(на самом деле меньше, так как часто данные занимают меньше 64 бит)




Временная диаграмма шины FSB-QPB


ТИ 1 и ТИ 2 — тактовые импульсы; f — частота ТИ 1;  $f_1$  — частота ТИ 2;  $f_2$  — частота передачи пакетов данных по шине FSB

### Шины процессор-чипсет. HyperTransport (HT) шина

- Двунаправленная последовательно/параллельная компьютерная шина технология точкаточка.
- Синхронность частота ядра, ОЗУ и шины HyperTransport, привязаны к «шине» тактового генератора (HTT), -является опорной. (регулируются множителями)
- Топология на основе моста и тоннелей, объединённых в цепи последовательное объединение нескольких туннелей)
- **Мосты** (выполняет маршрутизацию пакетов между отдельными цепями),
- Архитектура легко масштабируется.
- Автоматическое определение ширины шины
- DDR.
- Позволяет передавать асимметричные потоки данных к периферийным устройствам и от них



### Шины процессор-чипсет. НТ шина




Примеры использования HT: AMD процессоры, чипсеты nForce, ATI Radeon, Xbox, CISCO


Обеспечивающая высокую скорость при низкой латентности, простота масштабирования устройств

### Шины процессор-чипсет. QPI шина


- Служит для соединения устройств в системе между собой, а также для «общения» процессоров между собой в многопроцессорных системах.
- Кэш—когеренстность (передача кэш-данных в обход оперативной памяти на полной скорости шины).
- Двунаправленный высокоскоростной обмен данными между процессором и внешней памятью, а также между процессором и контроллером ввода/вывода
- Специальные линии контроля ошибок передачи данных.
- Параллельное соединение устройств.
- Шина памяти встроена в процессор.
- В основном используют в серверах.




Доступ к локальной памяти



Доступ к удаленной памяти






## Шины процессор-чипсет. Современные тенденции

Проблема— компенсация латентности доступа к памяти и быстродействующим устройствам.

В современных ЭВМ используют шины типа DMI (Intel) и UMI (AMD), а шины QPI и HT находятся внутри процессора

#### Особенности:

- Обеспечивается высокая скорость при низкой латентности,
- Технология точка-точка,
- Наличие в процессоре нескольких отдельных шин,
- Специальные шины для непосредственной связи процессора с памятью и хабами PCI-Express
  - Преимущество уменьшение задержек (латентности) при обращении процессора к оперативной памяти, (из пути следования данных по маршруту «процессор ОЗУ» (и обратно) исключаются такие загруженные элементы, как интерфейсная шина и контроллер северного моста).
- Синхронизация работы шины единым устройством, частоты каждого устройства регулируются коэффициентами.



# Особенности архитектуры чипсетов

Аппаратные средства телекоммуникационных систем. Особенности архитектуры системных плат

### Особенности чипсетов

## Архитектура системной платы определяется набором микросхем (chipset):

- таймеры,
- система управления "обвязки" микропроцессора
- контроллеры прерываний
- контроллеры прямого доступа к памяти
- контроллеры связи между памятью и шиной,
- часы реального времени
- клавиатурный контроллер
- контроллеры внешних устройств

#### DDR3 8,5 Гбит/с Intel Core i7 Processor DDR3 8,5 Гбит/с family DDR3 8,5 Гбит/с QPI (25,6 Гбит/с) PCI Express 2.0 Graphics X58 Support for Северный мост до 36 IOH Multi-card configurations: линий 1x16, 2x16, 4x8 or other combination 2 Гбит/с DMI Intel High 12 Hi-Speed USB 2.0 Ports; **Definition Audio Dual EHCL; USB Port Disable** Мбит/с каждый 6 Serial ATA Ports; ICH10 Гбит/с eSATA; Port Disable 6 PCI Express x1 Мбит/с ICH10R каждый каждый х1 **Intel Matrix** Storage Technology Intel Integrated 10/100/1000 MAC Intel Turbo Memory LPC or SPI GLCI LCI with User Pinning **BIOS Support** Intel Gigabit LAN Connect **Intel Extreme** Южный мост Tuning Support

#### Чипсет определяет основные функциональные возможности платы:

- типы поддерживаемых процессоров,
- структура/объем кэша,
- возможные сочетания типов и объемов модулей памяти,
- поддержка режимов энергосбережения,
- возможность программной настройки параметров

### Современные версии чипсетов Intel

Современные чипсеты
Использование субядра процессора
для доступа к главным

компонентам ПК (функции северного моста).


Оптимизация частоты процессора (turboboost).

QРІ встроена в процессор.

<u>Выделенные линии PCI-е в</u> процессоре.

Создание RAID массивов для хранения данных (с резервированием или проверкой данных).

Поддержка SLI – объединение видеоадаптеров 64 разрядная шина



Фирмы производители чипсетов Intel, а также NVidea, и Asus.

### Современные версии чипсетов **AMD**


Современные чипсеты Использование субядра процессора для доступа к главным компонентам ПК (функции северного моста).

Оптимизация частоты процессора (turboboost).

HyperTransport встроена в процессор.

Шина работы с процессором UMI PCI-e16=2xPCI-e8 (CrossFireX) 64 разрядная шина

RAID массивы



# Особенности базовых систем ввода-вывода BIOS и UEFI

Аппаратные средства телекоммуникационных систем. Особенности архитектуры системных плат

### Базовая система ввода-вывода (BIOS)

Базовая система ввода-вывода (Basic Input-Output System, BIOS) – система компонентами ЭВМ на основе средств, предоставляемых чипсетом.

- <u>BIOS представляет собой набор микропрограмм</u>, которые хранятся в постоянной (энергонезависимой) памяти ROM BIOS CMOS или флэш-памяти (Flash) (ПЗУ базовой системы ввода-вывода).
- Системный модуль BIOS должен обслуживать в соответствии со своими функциям все компоненты, установленные на системной плате: процессор, контроллер (памяти (ОЗУ и кэш), прерываний и DMA, системный таймер, системный порт, CMOS RTC, клавиатуры, ЗУ, стандартные периферийных контроллеры и адаптеры, даже если они не установлены на системной плате.





### Базовая система ввода-вывода (BIOS)

- <u>BIOS находится на самым нижнем уровне ПО</u>, который обеспечивает изоляцию вышестоящих уровней от подробностей реализации аппаратных средств компьютера.
- BIOS должен соответствовать конкретной материнской плате.
- <u>BIOS обеспечивает программную поддержку стандартных устройств ЭВМ,</u> конфигурирование аппаратных средств, их диагностику и вызов загрузчика операционной системы.
  - Любые изменения конфигурации (например, информация о новом винчестер, время и дата) записываются в специальную область памяти RAM.
    - Данная область памяти находится в южном мосте чипсета и питается от специальной батарейки.









CMOS RAM BIOS и батарейка

### Базовая система ввода-вывода (BIOS). Функции

- Инициализация и начальное тестирование аппаратных средств **POST**;
- Настройка и конфигурирование аппаратных средств и системных ресурсов CMOS Setup;
- Автоматическое распределение системных ресурсов PnP BIOS;
- Идентификация и конфигурирование устройств PCIe и других— PCI BIOS;
- Начальная загрузка (первый этап загрузки операционной системы) **Bootstrap Loader** (Master Boost Recorder, или MBR главная загрузочная запись;)
- Обслуживание аппаратных прерываний от системных устройств (таймера, клавиатуры, дисков) **BIOS Hardware Interrupts**;
- Отработка базовых функций программных обращений (сервисов) к системным устройствам **ROM BIOS Services**;
- Поддержка управляемости конфигурированием **DMI BIOS**;
- Поддержка управления энергопотреблением и автоматического конфигурирования например утилиты **APM и ACPI BIOS**.

### Базовая система ввода-вывода (BIOS). Plag&Play (PnP)

- Стандарт Plag&Play (подключай и работай) позволяет системам и адаптерам, поддерживающим его, автоматически настраивать друг друга и определятся в операционной системе (автоматически определять драйвер).
- Стандарт настраивает для каждого устройства (мышь, клавиатура, платы расширения) :
  - определенное адресное пространство,
  - линии прерываний (IRQ),
  - каналы прямого доступа к памяти (DMA)
  - адреса ввода/вывода (I/O).
- Аппаратные средства, поддерживающие стандарт Plug&Play, информируют BIOS и операционную систему о необходимых им ресурсах и, самонастраиваются на основании полученной информации.
- Plug&Play настраивается в режиме POST.
- Устройства PnP



### Базовая система ввода-вывода (BIOS). UEFI-BIOS

Unified Extensible Firmware Interface - стандартизированный расширяемый интерфейс встроенного программного обеспечения — является расширенным BIOS. (изначально EFI от Intel), (UEFI поддерживается начиная с Windows 7 sp1)

Как старая BIOS, так и ее преемник UEFI являются связующим звеном между компонентами материнской платы и операционной системы. Для сокращения времени загрузки UEFI наделен некоторыми полезными функциями, многие из которых в настоящее время не используются.



UEFI проверяет компоненты, инициализирует дайвера, позволяет запускать программы в своей ОС, заранее хранит информацию об загрузчике ОС и о драйверах, ОС может использовать драйвера UEFI

### Базовая система ввода-вывода (BIOS). UEFI-BIOS

	ХАРАКТЕРИСТИКИ BIOS LEGACY	ХАРАКТЕРИСТИКИ UEFI	
Поддерживаемые режимы работы процессора	Режим реальных адресов	Режим реальных адресов, защищенный режим	
виртуальная память	Не поддерживает	Поддерживает	
Объем ОЗУ	1 Мбайт	Не ограничен	
Пространство опционального ПЗУ (Option ROM)	1 Мбайт	Не ограничено	
Доступ к регистрам	16-битный	16, 32,64 -битный,	
Независимость от архитектуры	Не обеспечивает	Обеспечивает	
Язык программирования	Ассемблер	Си/ассемблер	
Функция безопасной загрузки	Отсутствует	Присутствует	
Таблица разделов жесткого диска	MBR	GPT	

### Базовая система ввода-вывода (BIOS). Особенности UEFI

- Снижение времени на загрузку
  - параллельной инициализации и хранения информации о драйверах и адресах загрузки ОС
- Загрузка дисков объемом более 2 Тб.
  - BIOS для загрузки использовал MBR (Main Boot Record) основная загрузочная запись, которая может адресовать 2 Тб пространства, UEFI же использует **GPT (Guid Partition Table)** это стандарт формата размещения разделов на физическом жестком диске, который позволяет адресовать 9,4 3Б (Зеттабайт).
  - возможна загрузка в режиме совместимости с диска с разметкой MBR.
  - По умолчанию файловая система FAT32 с GPT-разделами.
  - Загрузчик UEFI хранится по определенному адресу: efi\boot\bootx64.efi

Standard CR03 Features

| Cell Hem|
| Advanced Bl03 Features | Load Optinized Bef
| Integrated Peripherals | Load Optinized Bef
| Integrated Peripherals | Bl03 Setting Passa
| Fower Management Features | Such & Exit Seting | Passa
| Fower Management Features | Exit Ulthent Savin |

**UEFI** 

**BIOS** 

### Базовая система ввода-вывода (BIOS). Особенности UEFI

- графический интерфейс с поддержкой мыши, встроенные программы,
- Поддержка криптографии и других методов защиты. Secure boot
  - Безопасная загрузка (проверка ОС на изменения с предыдущей загрузки).
  - Набор подписанных ключей драйверов(аутентификация) (драйвера устройств,
     ОС, платформы).
  - 4 режима работы ПК- настройка, аудит, пользовательский и расширенный.
     Режимы отличаются уровнем доверия к ключам.
- Поддержка удаленной работы (настройки UEFI по сети).
- **Возможность загрузки UEFI с ЗУ** или по сети
- Менеджер загрузок выбор ОС
- Поддержка встроенных утилит, таких как, браузер или иногда подобие Live CD, у каждого производителя свой UEFI

## Базовая система ввода-вывода (BIOS). Особенности UEFI

- Основная идея UEFI сделать прошивку модульной и расширяемой.
  - UEFI позволяет расширять прошивку через загрузку образов (драйверов или приложений в формате PE32/PE32+.).
- Расширение, а также идентификация компонентов UEFI выполняется с помощью **GUID-записей**.
  - GUID представляет собой уникальный 128-битный идентификатор, соответствующий тому или иному компоненту прошивки.
- Любое устройство или образ в UEFI имеют собственный протокол обработки.
  - Каждый протокол состоит из GUID и структуры интерфейса протокола.
  - Структура интерфейса протокола содержит функции и данные, которые используются для доступа к тому или иному устройству.
- Управление протоколами обеспечивают специальные службы UEFI (LocateProtocol, OpenProtocol и другие).

Примеры образов UEFI

Structure					
Name	Action	Type	Subtype	Text	
▼ CDBB7B35-6833-4ED6-9AB2-57D2ACDDF6FØ		Volume	FFSv2		
> DxeCore		File	DXE core	DxeCore	
> PcdDxe		File	DXE driver	PcdDxe	
> ReportStatusCodeRouterRuntimeDxe		File	DXE driver	ReportStatusCodeRouterRuntimeDxe	
> StatusCodeHandlerRuntimeDxe		File	DXE driver	StatusCodeHandlerRuntimeDxe	
> ReportStatusCodeRouterSmm		File	SMM module	ReportStatusCodeRouterSmm	
> StatusCodeHandlerSmm		File	SMM module	StatusCodeHandlerSmm	
> DatahubStatusCodeHandlerDxe		File	DXE driver	DatahubStatusCodeHandlerDxe	
> StatusCodeRuntimeDxe		File	DXE driver	StatusCodeRuntimeDxe	
> 07A01ACF-46D5-48DE-A63D-74FA92AA8450		File	DXE driver	GenericIpmi	
> D14443FF-3626-4BCC-8204-196D11F06BC5		File	SMM module	SmmGenericIpmi	
> 490D0119-4448-440D-8F5C-F58FB53EE057		File	DXE driver	PolicyInitDxe	
> SectionExtractionDxe		File	DXE driver	SectionExtractionDxe	
> E0471A15-76DC-4203-8B27-6DB4F8BA644A		File	DXE driver	UbaConfigDatabaseDxe	