Вопросы по курсу

- 1. Основные понятия и определения архитектуры вычислительной техники.
- 1. Системы с жесткой логикой определения, преимущества, недостатки, примеры.
- 2. Примеры последовательных и параллельных цифровых устройств жесткой схемотехники, особенности построения: D-триггеры, регистры, счетчики, сумматоры, шифраторы, мультиплексоры.
- 3. Системы с гибкой логикой определения, преимущества, недостатки, примеры. Примеры последовательных и параллельных цифровых устройств гибкой схемотехники, особенности построения.
- 4. Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). Виды (ПЛИС), отличия ПЛИС и процессорных устройств, особенности использования программируемых пользователями вентильных матриц (FPGA) и программируемые матрицы (CPLD) отличия и особенности применения.
- 5. Определение процессора и его составляющих, определение устройства управления, определение арифметико-логического устройства. Принцип программного управления, определение машинного кода, определение машинных команд, операндов.
- 6. Виды и иерархия памяти процессорных устройств. Отличия регистровой памяти, ОЗУ, ПЗУ, кэш-памяти, хранилищ данных, определения латентности, энергонезависимой и внешней памяти.
- 7. Виды периферийных устройств ЭВМ: определение периферийных и центральных устройств ЭВМ, определение и примеры устройств ввода-вывода, консолей, устройств хранения, виды и классификация процессоров с сопроцессоров, отличия и примеры использования.
- 8. Отличия Гарвардской и Фон-неймановской архитектур, примеры использования и их особенности.
- 9. Определение КЭШ памяти, виды и уровни кэш памяти, функции, доступ к кэшу, примеры использования, тенденции, особенности доступа к кэшу памяти.
- 10. Определение устройства управления, функции, примеры использования. Определение регистровой памяти, примеры регистров процессора, их функции и примеры использования.
- 11. Определение арифметико-логического устройства, функции, примеры использования. Другие математические сопроцессоры в составе процессора, их назначение, примеры использования.
- 12. Организация набора команд процессора, определение, виды команд. CISC, RISC, MISC, VILW.

- 13. Особенности и отличия CISC и RISC систем команд, примеры использования.
- 14. Особенности параллелизма на уровне выполнения команд: конвейерные, суперскалярные, многопоточные, VLIW микроархитектур процессора.
- 15. Особенности параллелизма процессоров на уровне данных. Виды параллелизма, классификация Флинна (SISD, SIMD, MISD, MIMD), примеры использования.
- 16. Особенности UMA, NUMA, COMA.
- 17. Особенности кэш когерентной NUMA архитектуры, гомогенные и гетерогенные NUMA многопроцессорных архитектур.
- 18. Микроархитектура современного ядра центрального процессора, на примере процессора intel.
- 19. Отличительные особенности архитектуры ARM процессоров.
- 20. Особенности графических процессоров общего назначения.
- 21. Тенденции современных процессоров и особенности архитектуры современных процессоров.
- 22. Особенности архитектуры системной платы, функции материнской (системной) платы, основные составляющие. Особенности, функции чипсетов. Назначения северного и южного моста чипсета.
- 23. Способы организации шин на системной платы, их особенности, примеры использования, виды шины. Функции контроллера шины, понятия о прямом доступе к памяти, понятие о прерываниях.
- 24. Шины процессор-память, их особенности, почему не используют front side bus. Преимущества NUMA шин. Особенности организации шин DMI и UMI, примеры использования.
- 25. Особенности организации шин HyperTransport и Infinity Fabric примеры использования, место в CC-NUMA системах.
- 26. Особенности организации шины QPI и UPI, примеры использования, место в CC-NUMA системах.
- 27. Определение базовой системы ввода-вывода (BIOS). Основные функции BIOS.
- 28. Режим POST. Цель, основные этапы и их назначение. Понятие о начальной загрузке системы, основные этапы.
- 29. Система Plug&Play. Определение, назначение, примеры использования.
- 30. Система UEFI. Определение, особенности, отличия от BIOS.Особенности процесса работы UEFI. Цель и функции основных этапов.
- 31. Определение модели памяти процессорных устройств. Виды памяти. Отличия физической и виртуальной памяти. Виды виртуальной, цель и примеры использования.

- 32. Определение и назначение регистровой памяти, примеры использования. Особенности регистровой памяти архитектур IA-32 (х86), AMD-64 (х64) и других. Цель и назначение основных регистров процессора: регистр флагов, счетчик команд, регистры стека, регистры общего назначения.
- 33. Принцип страничной организации памяти, определение, виды, цель, примеры использования. Особенности устройства управления памятью ММU, принцип работы кэша TLB.
- 34. Виды режимов работы процессора, их особенности и примеры использования. Особенности использования защищенного режима.
- 35. Цель организации таблиц дескрипторов в защищенном режиме, какие таблицы бывают, примеры использования.
- 36. Модель шлюзов в защищенном режиме, цель использования.
- 37. Основные прерываний в процессорах. Определения, функции, примеры использования.
- 38. Принцип организации многозадачного режима.

2. Интерфейсные шины ЭВМ

- 1. Определение интерфейсных шин, виды шин, классификация, примеры.
- 2. Определение контроллера шин, основное функциональное назначение, механизм прерываний.
- 3. Отличия параллельных и последовательных шин, примеры использования.
- 4. Шина PCI определение, особенности, характеристики, отличия PCI и PCI-express.
- 5. Шина PCI-Express определение, особенности, характеристики, стек протоколов.
- 6. Особенности физического уровня USB, характеристики, возможность управления, цель введения физического кодирования, топология, отличия хаба, центрального хаба и хост-контроллера.
- 7. Особенности стека протоколов USB, определения кадра, пакета и транзакций, их отличия.
- 8. Особенности логической топологии USB, определения и цели введения контрольных точек, каналов, примеры.
- 9. Особенности интерфейсов USB, определение конфигурации и интерфейса, примеры использования.
- 10. Режимы передачи данных USB, их особенности и цели использования.
- 11. Определение локальных сетей, виды сетей по уровню доступа и по технологии.
- 12. Особенности стеков протоколов локальных сетей, понятие модели OSI.

- 13. Физический уровень локальных сетей, особенности подключения по коаксиальному кабелю, виды кабелей, типы, особенности твинксиального кабеля, витой пары, виды витых пар, категории, опттоволокно и его виды.
- 14. Особенности классической сети Ethernet, характеристики, кодирование, Алгоритм CSMA/CD, форматы кадра, уровень MAC, уровень LLC, их определения и особенности.
- 15. Особенности коммутирования в сети Ethernet, понятия хаба, понятие коммутатора их особенности применения и различия, полудуплексный и полнодуплексный режимы.
- 16. Особенности сети Fast Ethernet, модель OSI, логическая кодировка 4B/5B, физические кодировки MLT3, NRZI, 8B/6T, режим авто переговоров, особенности полнодуплексного режима.
- 17. Особенности сети Ethernet, уровень сетевой карты, интерфейс РНҮ, МАС интерфейс, трансивер, виды сетевых карт по способу передачи сигнала.
- 18. Особенности сети Giagbit Ethernet, и 10-, 40-, 100- Gigabit Ethernet режимы работы, кодировки, расширения пакетов.
- 19. Определения беспроводных сетей, виды сетей, их классификации и особенности.
- 20. Особенности беспроводных локальных сетей, CSMA/CA, метод NAV, метод RTS CTS, метод ASK, дуплексные режимы.
- 21. Особенности кодировок в беспроводных сетях, принцип действия и цель использования скремблирования, избыточного кодирования, пунктирного кодирования, чередования, ССК, принцип восстановления сигнала.
- 22. Особенности цифрового кодирования сигналов, фазовое, частотное, амплитуднофазовое кодирование.
- 23. Особенности аналогового кодирования сигналов, особенности и цель расширения спектра, методы FHSS, DSSS, OFDM.
- 24. Особенности подключения в беспроводных сетях, методы точка-точка, точка-точка доступа, сетевые адаптеры, точки доступа, принципы МІМО.
- 25. Стандарты 802.11 a be (WiFi 1 WiFi 7), особенности физического уровня разны видов стандарта.
- 26. Особенности стандарта 802.11 n (WiFi 4), особенности физического уровня разны видов стандарта, технологии, обеспечивающие повышение скорости: полосы сигнала, частотные диапазоны, режимы совместимости, цель использования МІМО, агрегация кадров, блочное подтверждение.
- 27. Определение и цель использования Bluetooth, особенности стандарта Bluetooth, стек протоколов Bluetooth, модели использования.