- **Циклический избыточный код** (CRC, Cyclic Redundancy Checksums) алгоритм нахождения контрольной суммы, предназначенный для проверки целостности данных.
 - Методы обнаружения ошибок предназначены для выявления повреждений со общений при их передаче по зашумленным каналам (вносящих эти ошибки).
- Основан на делении двоичных многочленов с остатком.
- является алгоритмом хэширования,
 - отображает (хэширует) элементы большого набора данных в элемент меньшего размера.
 - Каждый отдельный элемент исходного набора данных отображается на один и только один элемент хэш-набора.
 - обратное не верно.

• 2 требования для формирования надежной контрольной суммы:

• Ширина:

 Размер регистра для вычислений должен обеспечивать низкую вероятность ошибки (например, 32 байтный регистр обеспечивает вероятность ошибки 1/2³²).

• Случайность:

- Необходим такой алгоритм расчета, когда каждый новый байт хешируемых данных может изменить любые случайные биты хеш-суммы.
- Алгоритмы CRC, используемые на практике, удовлетворяют условию случайности и могут быть адаптированы для работы с различной шириной контрольной суммы.

- Алгоритм CRC основан на:
 - 1. Представлении сообщения виде двоичного числа
 - 2. Делении числа на другое фиксированное двоичное число
 - 3. Использовании остатка этого деления в качестве контрольной суммы.
- Получив сообщение, приемник может выполнить аналогичное действие и сравнить полученный остаток с "контрольной суммой" (переданным остатком).

Контрольная сумма. Полиномиальная арифметика.

- В основе вычисления контрольных сум лежит т.н. полиномиальная арифметика.
- В полиномиальной арифметике связи между коэффициентами не установлены, коэффициенты при каждом члене считаются независимыми.
- Как правило используется полиномиальная арифметика по модулю 2.
 - коэффициенты складываются по модулю 2 без переноса
 - коэффициенты могут иметь значения 0 или 1, перенос не учитывается.

- CRC алгоритмы основаны на полиномиальных вычислениях,
- алгоритмы CRC отличаются тем, какой т.н. двоичный полином используется.
- Например, десятичное число 23 в шестнадцатеричной системе счисления имеет вид 17, а в двоичном 10111, что совпадает с полиномом:

$$1 * x^4 + 0 * x^3 + 1 * x^2 + 1 * x^1 + 1 * x^0$$

• или, упрощенно:

$$x^4 + x^2 + x^1 + x^0$$

• Предположим, что мы хотим перемножить, на пример, 1101 и 1011. Это можно выполнить, как умножение полиномов:

$$(x^{3} + x^{2} + x^{0})(x^{3} + x^{1} + x^{0}) =$$

$$= (x^{6} + x^{4} + x^{3} + x^{5} + x^{3} + x^{2} + x^{3} + x^{1} + x^{0}) =$$

$$= x^{6} + x^{5} + x^{4} + 3 * x^{3} + x^{2} + x^{1} + x^{0}$$

- Если принять. Что X равен 2, придется выполнить перенос бита от терма $3*x^3$.
- То есть для двоичного полинома $3*x^3 = x^4 + x^3$
- В результате получим:

$$x^{6} + x^{5} + x^{4} + 3 * x^{3} + x^{2} + x^{1} + x^{0} =$$

$$= x^{6} + x^{5} + 2 * x^{4} + x^{3} + x^{2} + x^{1} + x^{0} =$$

$$= x^{6} + 2 * x^{5} + x^{3} + x^{2} + x^{1} + x^{0} =$$

$$= 2x^{6} + x^{3} + x^{2} + x^{1} + x^{0} =$$

$$= x^{7} + x^{3} + x^{2} + x^{1} + x^{0}$$

Данный перенос основан на том, что $3*x^3=x^4+x^3$ для x=2

Если, "Х" не известен, то нельзя выполнить перенос.

Делитель

- Пример: сообщение из 2 байт (6, 23)
 - 6, 23 в HEX 0x0167h,
 - 6, 23 в BIN 0000 0110 0001 0111b.
- ширина регистра CRC 1 байт,
- Делитель 1001 специально выбранный особым образом двоичный многочлен, такой чтобы полученная CRC сумма была как можно более случайна и единственна для каждого делимого.
- Значение CRC остаток деления 0000 0110 0001 0111 на 1001.
- В примере частное от деления 1559 на 9 равно 173 и 2 в остатке.

```
...0000010101101 = 00AD = 173 = YacTH
9= 1001 ) 0000011000010111 = 0617 = 1559 = Делим
          ----.,,...,,,,,,
           0000,,...,,,
               1100..,.,,
               1001..,.,,
               ====..,.,,
                0110.,.,,
                0000.,.,,
                 1100,.,,
                 1001,.,,
                 ====,.,,,
                  0111.,,,
                  0000.,,,
                   1110,,,
                   1001,,,
                   ====,,,
                    1011,,
                    1001,,
                    ====,,
                     0101,
                     0000,
                      1011
                      1001
                       ====
                       0010 = 02 = 2 = 0cтаток
```

Контрольная сумма. арифметика CRC. Сложение и вычитание

- Сложение двух чисел в CRC арифметике аналогично обычному арифметическому действию, но с запретом переноса.
 - Суммирование представляет операцию исключающего или (XOR)
 - Например:

10011011 +11001010 -----01010001

• Вычитание также по правилу XOR (правило зацикливания) (0-0=0, 0-1=1-0=1, 1-1=0)

10011011 -11001010 ------01010001

• В арифметике CRC

1001 = 1010 + 00111001 = 1010 - 0011

Контрольная сумма. арифметика CRC. Умножение

• Умножение, считается суммой XOR значений первого сомножителя, сдвинутых в соответствии со значением второго сомножителя.

```
1 1 0 1

x

1 0 1 1

----

1 1 0 1

11 0 1

110 1 .

000 0 . .

1101 . . .

1111 1 1 при суммировании используется CRC сложение
```

Контрольная сумма. арифметика CRC. Деление

10011)

- Деление
- требуется знать, когда одно число превращается в другое.
- слабое понятие размерности:
- число X ≥ Y, если позиция самого старшего единичного бита числа X больше или равна позиции самого старшего единичного бита числа Y.

```
11010110110000
10011,,.,,...
 10011,.,,....
 10011,.,,...
  00001.,,....
  00000.,,...
  -----.,,....
   00010,,...
   00000,,...
    00101,....
    00000,....
     01011....
     00000....
      10110...
      10011...
       01010..
       00000..
        10100.
        10011.
         01110
         00000
          1110 = Остаток
```

1100001010

Контрольная сумма. арифметика CRC.Сдвиг

- Пусть число А получено умножением числа В, на С
 - Тогда число A может быть получено из нулевого числа нуля, применяя операцию XOR к числу B, сдвинутому последовательно на каждую позицию.
 - Например, если A равно 0111010110, а B 11,
 - А из В может быть получено как:

```
0111010110
= .....11.
+ ....11.....
+ ....11.....
.11......
```

- Если А бы было бы равно 0111010111, то не удалось составить его с помощью сдвигов числа 11,
 - В этом случае в CRC арифметике A не делится на В.
- CRC арифметика сводится к операции "Исключающее ИЛИ" некоторого значения при различных величинах сдвига.

Контрольная сумма. арифметика CRC. CRC деление при помощи сдвига

```
Пример:
While (пока еще есть необработанные
биты)
                                            1101010
                                            ^101
   Сдвиг регистра на 1 бит влево
   Помещение очередной бита из
                                            111010
   сообщения в 0 позицию регистра.
                                            ^101
   If (очередной бит == "1")
                                            ====
                                            10010
      Регистр = Регистр XOR Полином
                                            ^101
  end if
                                            ===== получили 0, сдвиг на 2 бита
                                            110
Fnd While
                                            ^101
Теперь в регистре содержится остаток
                                            ===
                                            11
```

На практике двигают входное сообщение влево, а не полином вправо

Готово! CRC = 11

Контрольная сумма. арифметика CRC. CRC деление при помощи сдвига

На практике двигают входное сообщение влево, а не полином вправо

```
Шаг 1. r = 1 // Отделили первый бит data = 1101 010 // r=1, поэтому делаем XOR
^101
=====
                                                           ^101
111 010
Шаг 2. r = 1
data = 11 010
^101
                                                           ^101
10 010
Шаг 3. r = 1
                                                           10010
data = 0.010
                                                           ^101
^101
0 1 1 0
                                                           110
Шаг 4. r = 0 // XOR не делаем
data = 110
                                                           ^101
Шаг 5. r = 1
                                                           ===
data = 10
                                                           11
^101
==
11
```

```
Пример:
1 101 010
111 010
===== получили 0, сдвиг на 2 бита
Готово! CRC = 11
```

Контрольная сумма. арифметика CRC. Алгоритм расчета CRC суммы

- Чтобы выполнить вычисление CRC, необходимо выбрать делитель генераторный полином (generator polinomial).
 - Стандартные полиномы выбраны такими, чтобы вероятность ошибки была как можно меньше.
 - Степень полинома W (Width ширина) (позиция самого старшего единичного бита)
 - Напр. Для 10011 степень равна 4 (не 5).
 - Вероятность ошибки 1/W, где W степень полинома CRC
 - Наиболее распространены CRC1, CRC4, CRC8, CRC16, CRC32,
- Двоичное сообщение дополняется W нулевыми битами.
- Расчет CRC суммы производится CRC делением двоичного сообщения на генераторный полином или табличным методом.
- Остаток деления является CRC суммой.

Контрольная сумма. арифметика CRC. Алгоритм расчета CRC

11006 ММНЫ тное (оно никого не интересует)

```
10011)
                             11010110110000 = выровненное сообщение (1101011011 + 0000)
                  =Полином
                              10011,.,,...
• Исходное сообщение:
                              10011,.,,...
                              ----,.,,....
   1101011011
                               00001.,,....
                               00000.,,...

    Полином:


                                00010,,...

    10011

                                00000,,...
                                ----,,,....
• Сообщение, дополненное W
                                 00101,...
                                 00000,...
 битами:
                                 ----,....
   11010110110000
                                  01011....
                                  00000....
                                  -----....
                                   10110...
                                   10011...
                                    01010..
                                    00000.
                                     10100.
                                     10011.
                                      01110
                                      00000
                                       1110 = Остаток = Контрольная сумма!
```

Контрольная сумма. CRC алгоритм побитового сдвига

- 1. Создаётся массив, заполненный нулями, длина= степени полинома W.
- 2. Исходное сообщение дополняется W нулями в младших разрядах.
- 3. В младший разряд регистра заносится один старший бит сообщения, а из старшего разряда регистра выдвигается один бит.
- 4. Если выдвинутый бит равен "1", то производится операция XOR.
- 5. Если в сообщении ещё есть биты, переходим к шагу 3).
- 6. Остаток от деления после прохождения всех бит контрольная сумма CRC.



деление исходной последовательности битов на число (1)00000111, или многочлен x8 + x2 + x1 + x0.

Контрольная сумма. CRC алгоритм табличного сдвига

- Остаток CRC является независимым от остатков делений других байт.
- Таким образом можно заранее записать остатки деления каждого возможного байта и т от 00h до FFh на заданный полином в таблицу.
 - Возможно также сразу записывать остатки деления двух, четырех и т.д. байт
- Алгоритм табличного деления.
- 1. Начальная установка регистра CRC, значением 0FF...Fh.
 - Размер регистра = размеру полинома
- Последовательный выбор байт исходной последовательности и выбор соответствующего остатка деления в таблице CRC.
- Объединение остатков CRC по XOR в регистре CRC.
- «Зеркальный табличный алгоритм» В случае «зеркального приема» (100011->110001) в алгоритме сдвиг байт влево надо заменить сдвигом вправо

Контрольная сумма. арифметика CRC. Алгоритм расчета CRC суммы

- Приемник может сделать одно из равноценных действий:
 - 1. Выделить сообщение, вычислить для него контрольную сумму
 - При этом дополнить сообщение W битами
 - Сравнить ее с переданной.
 - 2. Вычислить контрольную сумму для всего переданного сообщения (без добавления нулей), и посмотреть, получится ли в результате нулевой остаток.
 - последние W бит сообщения остаток от деления дополненного нулями исходного сообщения на выбранный полином
 - Оба способа эквивалентны.
 - CRC сложение равносильно CRC вычитанию, поэтому прибавление остатка дополняет значение сообщения до следующего полного произведения.

Контрольная сумма. арифметика CRC. Виды полиномов CRC

| CRC-1 | x+1 - бит чётности |
|--------------------------------------|--|
| CRC-4-ITU | $x^4 + x + 1$ |
| CRC-8-CCITT | $x^8 + x^2 + x + 1$ (MMC, SD) |
| CRC-8 | $x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + 1$ |
| CRC-15-CAN | $x^{15} + x^{14} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^4 + x^3 + 1$ |
| CRC-16 (CRC-16 IBM и CRC-16-ANSI) | $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ (Modbus, USB, ANSI X3.28) |
| CRC-16-CCITT | $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ (Bluetooth, SD) |
| CRC-32-IEEE 802.3 | $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1 $ (MPEG – 2, POSIX, Ethernet) |
| CRC-64-ISO | $x^{64} + x^4 + x^3 + x + 1$ (ISO 3309) |

Контрольная сумма. арифметика CRC. Алгоритм расчета CRC8

- Из сообщения берётся первое слово
 - Бит (CRC-1), байт (CRC-8), 2 байта CRC16 и т.д.
- Если старший бит «1»,
 - слово сдвигается влево на один разряд.
 - выполняется операция XOR с порождающим полиномом.
 - После сдвига теряется старый старший бит, а младший бит освобождается его значение устанавливается равным нулю.
- Если старший бит в«0»,
 - слово сдвигается влево на один разряд
 - XOR не выполняется.
- На место младшего бита загружается очередной бит из сообщения.
 - операция повторяется, пока не загрузится последний бит сообщения.
- После прохождения всего сообщения, слово- остаток-является СКС. Вход

Схема формирования CRC-8. Порождающий многочлен g(x) = x8+x5+x4+1