3.3 修改命令词

1.注意事项

1） 请在安静的场景下进行修改命令词，嘈杂的环境会影响语音交互模块的识别准确率。

2） 说词条时，声音要洪亮且语速不宜过快，建议与模块之间保持在 5 米以内。

2.设备连接

使用 Type-C 线连接语音交互模块到电脑。



3.修改命令词实现

语音交互模块出厂固件中预置 15 个可以语音修改的命令词，如下所示：

* 学习指令	* 学习提示	* 删除指令
学习前进指令	请说指令	删除前进指令
学习后退指令	请说指令	删除后退指令
学习左转指令	请说指令	删除左转指令
学习右转指令	请说指令	删除右转指令
学习动作一	请说指令	删除动作一
学习动作二	请说指令	删除动作二
学习动作三	请说指令	删除动作三

学习动作四	请说指令	删除动作四
学习动作五	请说指令	删除动作五
学习动作六	请说指令	删除动作六
学习动作七	请说指令	删除动作七
学习动作八	请说指令	删除动作八
学习动作九	请说指令	删除动作九
学习动作十	请说指令	删除动作十

用法举例如下：

1） 对语音交互模块说出“**小幻小幻**”将语音交互模块唤醒，当模块回复“**我在**”时，表明当前处于可识别状态。

2） 再对语音交互模块说出“**学习前进指令**”词条，语音交互模块回应“**请说指令**”，即进入到命令词学习功能状态。

3） 接着对语音交互模块说出想要设置的命令词，命令词应尽量简短，这里以设置“**向前走**”为例。

4） 当语音交互模块识别成功后，将会播报“**学习成功**”，表明命令词修改成功，这时候我们就可以使用“**向前走**”词条就能达到与“前进”命令词一样的效果了。

5） 若需要删除掉“向前走”词条，只需要说出“删除前进指令”，当回复“删除成功”时，即完成词条删除（只会删除“向前走”，不会删除“前进”）。

注意：出厂固件中的命令词是基础命令词（如上的“前进”），无法通过语音进行修改或删除。用户使用语音修改的命令词只能同时存在一个，与基础命令词是共同存在的。