

# 音频解码库 API 说明



# 文档履历

版本号	日期	制/修订人	内容描述
V1. 0	2016-11-2	程衎	客户和调试人员使用的 Api 文档及其数据结构说明

# 目 录

文档	1履历		2
п	<b></b>		2
<b>1</b>	×		
1.	接	口和流程设计	5
1.1.	音組	项解码库内部 API(仅供维护人员参考)	5
	1. 1.	CreateAudioDecodeLib	
1.	1. 2.	DestroyAudioDecodeLib	
1.	1. 3.	InitializeAudioDecodeLib	
1.	1. 4.	DecodeAudioFrame	
1.	1. 5.	ParseRequestAudioBitstreamBuffer	6
1.	1. 6.	ParseUpdateAudioBitstreamData	7
1.	1. 7.	ParseAudioStreamDataSize	7
1.	1.8.	BitstreamQueryQuality	7
1.	1. 9.	ParseBitstreamSeekSync	8
1.2.	音頻	项解码库外部 API(供调用者参考)	8
1.	2. 1.	CreateAudioDecoder	
1.	2. 2.	DestroyAudioDecoder	10
1.	2. 3.	ResetAudioDecoder	10
1.	2. 4.	InitializeAudioDecoder	10
1.	2. 5.	DecodeAudioStream	10
1.	2. 6.	ParserRequestBsBuffer	11
1.	2. 7.	ParserUpdateBsBuffer	11
1.	2.8.	BsQueryQuality	12
1.	2. 9.	AudioStreamDataSize	12
1.	2. 10.	AudioPCMDataSize	12
1.	2.11.	DecRequestPcmBuffer	12
1.	2. 12.	DecUpdatePcmBuffer	13
1.	2. 13.	PlybkRequestPcmBuffer	13
1.	2. 14.	PlybkUpdatePcmBuffer	13
1.	2. 15.	PlybkRequestPcmPts	14
1.	2. 16.	PcmQueryQuality	14
1.	2. 17.	AudioDecoderSeek	14
1.	2. 18.	AudioStreamBufferSize	
	2. 19.	AudioStreamBufferMaxFrameNum	14
1.	2. 20.	SetRawPlayParam	15
0	<b></b>	₩ /+ ++ \^\\\.	4 -
2.	双:	据结构设计	

2.1.	Aud	ioDecoderLib	16
2.2.	Aud	ioDecoder	16
2.3.	Aud	ioDecoderContext	16
2.4.	Out	putPcmBuf	18
2.5.	ACe	darContext	18
2.6.	BsIn	For	18
2.7.	Aud	ioStreamInfo	20
<b>2.8.</b>	Cdxl	PlaybkCfg	20
2.9.	内部	· 数据枚举类型	21
2.9	). 1.	AUDIO_DEC_RESULT.	21
2.9	0. 2.	CEDARX_AUDIO_CHANNEL_TYPE	21
2.9	<b>3.</b>	CDX_DECODE_MODE	22
2.9	0.4.	CDX_MEDIA_FILE_FORMAT	22
2.9	). 5.	CDX_COMP_PRIV_FLAGS.	24
2.9	0. 6.	CEDARXAUDIOFLAGSENUM	25
2.9	). 7.	CEDARX_SUBTITLE_ENCODE_TYPE	25
2.9	0. 8.	SUB_CHARSET	25
2.9	9.	EAUDIOCODECFORMAT.	27
2.9	. 10.	WAVE_FORMAT	28
2.9	). 11.	AUIDO_RAW_DATA_TYPE	31

# 1. 接口和流程设计

# 1.1. 音频解码库内部 API (仅供维护人员参考)

音频解码库内部 API 接口如下表所示。

开始解码前,应用程序首先调用 CreateAudioDecodeLib 函数创建一个解码器,然后调用 InitializeAudioDecodeLib 函数,将音频基本信息作为参数,初始化解码器。

音频解码库 APIs		
1	<u>CreateAudioDecodeLib</u>	创建一个音频解码库
2	<u>DestroyAudioDecodeLib</u>	销毁一个音频解码库,释放资源
3	InitializeAudioDecodeLib	根据音频码流信息(编码格式等)初始化音频解码库
4	<u>DecodeAudioFrame</u>	解码一笔音频码流
5	<u>ParseRequestAudioBitstreamBu</u>	   获取码流 Buffer,用于填充码流数据
	ffer	WENT THE DUTTOLY /II 1 - X/LIF THE X JII
6	<u>ParseUpdateAudioBitstreamDat</u>	   填充完码流数据后,将数据提交给解码器
	<u>a</u>	AND CONTROL OF THE PROPERTY OF
7	<u>ParseAudioStreamDataSize</u>	获取 parser buffer 数据长度
8	BitstreamQueryQuality	获取当前 bitstream buffer 数据信息:有效数据百分比,
0	<u>Ditstreamqueryquarrty</u>	有效数据帧数
9	<u>ParseBitstreamSeekSync</u>	设置跳播相对时间

#### 1.1.1. CreateAudioDecodeLib

函数原型	AudioDecoderLib * CreateAudioDecodeLib(void)
功能	创建一个音频解码库
参数	无
返回值	成功: 音频解码库指针;
	失败: 返回 NULL;
调用说明	初始化函数,为整个 audio 接口的总指针开空间。

#### 1.1.2. DestroyAudioDecodeLib

→ \\\ \ \= \\\ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
函数原型	int DestroyAudioDecodeLib( <u>AudioDecoderLib</u> * pDecoder)

功能	销毁一个音频解码库	
参数	pDecoder	通过 CreateAudioDecodelib 函数创建的音频解码库指针
返回值	成功: 0;	
	失败: <0	
调用说明	无	

# 1.1.3. InitializeAudioDecodeLib

函数原型	int InitializeAudioDecodeLib( <u>AudioDecoderLib</u> * pDecoder
	<u>AudioStreamInfo</u> * pAudioStreamInfo,
	<u>BsInFor</u> *pBsInFor)
功能	初始化音频解码库
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecodeLib 函数创建的音频解码库指针
	pAudioStreamInfo: 音频码流的基本信息, 如编码格式、采样率等
	pBsInFor: 解码过程中交互信息
返回值	0: 表示成功;
	-1: 失败,不支持的编码格式或内存资源不足;
调用说明	AudioStreamInfo中,不是所有信息都是必须的。对于 pcm, adpcm 需要的信
	息比较多,对于其它格式,需要的信息相对较少。

#### 1.1.4. DecodeAudioFrame

函数原型	int DecodeAudioFrame( <u>AudioDecoderLib</u> * pDecoder,
	char* ppBuf,
	int* pBufSize)
功能	解码音频,解码库会对码流 Buffer 中的码流进行解码
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecodeLib 函数创建的音频解码器指针;
	ppBuf: 返回用,解码后 pcm 数据首地址;
	pBufSize: 返回用,解码后 pcm 数据长度;
返回值	返回类型: <u>AUDIO DEC RESULT</u>
调用说明	无

#### 1.1.5. ParseRequestAudioBitstreamBuffer

函数原型	int ParseRequestAudioBitstreamBuffer( <u>AudioDecoderLib</u> * pDecoder,
	int nRequireSize,
	unsigned char** ppBuf,
	int* pBufSize,
	unsigned char** ppRingBuf,
	int* pRingBufSize,
	int* pnoffset)
功能	向解码器请求存放码流 Buffer,用于存放数据
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecodeLib 函数创建的音频解码器指针
	nRequireSize: 请求 Buffer 的大小,以字节为单位;

	ppBuf: 输出参数,码流 Buffer 起始地址,等于 NULL 表示失败;
	pBufSize: 输出参数,码流 Buffer ppBuf 的大小;
	ppRingBuf:输出参数,第二块 Buffer 的起始地址,等于 NULL 表示没有;
	pRingBufSize: 第二块 Buffer ppRingBuf 的大小;
	Pnoffset: 当前文件读的位置(有多少数据已经从文件中读出)
返回值	0: 表示成功; -1: 失败; 没有得到 buffer
调用说明	码流 Buffer 是一块循环 Buffer, 当 Buffer 回头时,外部请求的 Buffer 被
	分成两段,ppBuf 和 pBufSize 返回第一段 Buffer 的地址和大小,ppRingBuf
	和 pRingBufSize 返回第二段 Buffer 的地址和大小。
	Buffer 没有回头时,ppRingBuf 和 pRingBufSize 返回 NULL。

# ${\tt 1.1.6.}\ {\tt ParseUpdateAudioBitstreamData}$

函数原型	int ParseUpdateAudioBitstreamData( <u>AudioDecoderLib</u> * pDecoder,
	int nFilledLen,
	int64_t nTimeStamp,
	int nOffset)
功能	向解码器提交码流数据
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecodeLib 函数创建的音频解码器指针;
	nFilledLen: parser 释放填充的原始数据的长度,解码库可以用这段数
	据解码了。
	nTimeStamp: 当前帧时间戳
	nOffset: 当前读位置,为是否跳播用。
返回值	0: 表示成功; -1: 失败;
调用说明	无

#### 1.1.7. ParseAudioStreamDataSize

函数原型	int ParseAudioStreamDataSize( <u>AudioDecoderLib</u> * pDecoder)		
功能	获取 parser buffer 里面还有多少数据没有解码		
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecodeLib 函数创建的音频解码库指针		
	0		
返回值	没有解码数据长度;		
调用说明	无		

# 1.1.8. BitstreamQueryQuality

函数原型	Void BitstreamQueryQuality( <u>AudioDecoderLib</u> *	pDecoder,	int*
	pValidPercent, int* vbv)		
功能	获取没有解码数据的数据信息。		
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;		

	pValidPercent:有效数据占用的%比,此值已经乘以100
	vbv: 有效的帧数
返回值	无返回值
调用说明	无

#### 1.1.9. ParseBitstreamSeekSync

函数原型	Void ParseBitstreamSeekSync( <u>AudioDecoderLib</u> * pDecoder,	
	int64_t nSeekTime,	
int nGetAudioInfoFlag)		
功能	为上层应用跳播用。	
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;	
	nSeekTime: 当前播放要播放的时间(微秒)	
	nGetAudioInfoFlag: 是否获得解码完成标示符。1: 还没有解码,0: 已经	
	完成解码并获得解码信息。	
返回值	无返回值	
调用说明	无	

# 1.2. 音频解码库外部 API (供调用者参考)

音频解码库外部 API 接口如下表所示。

开始解码前,应用程序首先调用 CreateAudioDecoder 函数创建一个解码器,然后调用 InitializeAudioDecoder 函数,将音频基本信息作为参数,初始化解码器。

音频	音频解码库 APIs			
1	<u>CreateAudioDecoder</u>	创建一个音频解码库实作句柄		
2	<u>DestroyAudioDecoder</u>	销毁一个音频解码库实作句柄,释放资源		
3	<u>InitializeAudioDecoder</u>	根据音频码流信息(编码格式等)初始化音频解码器		
4	D (A. 12 D 1	重置 bitStreamManager 和 frameBufferManger 和解码器,		
4	ResetAudioDecoder	刷掉当前 bitStreamManager 和 frameBufferManger 的缓冲		
5	<u>DecodeAudioStream</u>	解码一笔音频码流		
6	<u>ParserRequestBsBuffer</u>	从 bitStreamManager 获取码流 Buffer,用于填充码流数据		
7	<u>ParserUpdateBsBuffer</u>	填充完码流数据后,将数据提交给 bitStreamManager		
8	D-0	从 bitStreamManager 获取当前 bitstream buffer 数据信		
0	<u>BsQueryQuality</u>	息:有效数据百分比,有效数据帧数		
9	AudioStreamDataSize	获取当前 bitStreamManager 的未消费 bitstream 长度		

10	A.d: DOMOst-C:-	从 frameBufferManger 获取解码出来的 PCM 数据库存总长	
10	<u>AudioPCMDataSize</u>	度,供 render 参考	
1.1	D D	向 frameBufferManger 发送解码 pcm 数据请求,获取 pcm	
11	<u>DecRequestPcmBuffer</u>	buffer	
12	<u>DecUpdatePcmBuffer</u>	向 frameBufferManger 上传解码出来的 pcm 数据	
13	<u>PlybkRequestPcmBuffer</u>	向 frameBufferManger 发送 render 请求,获取 pcm buffer	
1.4	DI III I A D. D. CC	从 frameBufferManger 拿走数据,并释放占用的 pcm	
14	<u>PlybkUpdatePcmBuffer</u>	buffer, 供后续解码用	
15	<u>PlybkRequestPcmPts</u>	获取当前播放时间	
16	<u>PcmQueryQuality</u>	获取当前解码后 pcm buffer 信息: 有效数据百分比, 有效	
10		数据长度	
17	AudiaDaaadaaCaala	跳播, Cedar1.0 遗留功能, seek to specified point,	
17	<u>AudioDecoderSeek</u>	abandon	
18	<u>AudioStreamBufferSize</u>	获取 bitStreamManager buffer 总长(总帧数*帧长)	
19	AudioStreamBufferMaxFrameNum	获取 bitStreamManager 总帧数	
20	<u>SetRawPlayParam</u>	设置透传模式	

初始化后,解码器可以开始解码音频流。

应用程序通过 <u>ParserRequestBsBuffer</u> 函数从解码器获取码流 Buffer,将数据填入后,通过 <u>ParserUpdateBsBuffer</u> 函数将码流提交给解码器。

应用程序通过调用 DecodeAudioStream 函数解码音频码流。

应用程序通过调用 DecRequestPcmBuffer 函数获取 pcm 空 buffer,为解码库填充 pcm数据用,音频解码完毕后,应用程序调用 DecUpdatePcmBuffer 将 pcm Buffer 送到 plybk模块。

音频解码库支持多线程操作,码流的传送、解码和音频的输出工作可以在不同的线程中进行。一般来说,播放器会有 Demux 线程、音频解码线程和音频渲染(Render)等三个线程处理音频相关的工作。 Demux 线程不断调用 <u>ParserRequestBsBuffer</u>函数和 <u>ParserUpdateBsBuffer</u>函数传送数据;音频解码线程通过调用 DecodeAudioStream 函数解码音频流;音频渲染线程不断调用 PlybkRequestPcmBuffer 函数获取声音数据用于播放,调用 PlybkUpdatePcmBuffer 归还已经播放的空间。

#### 1.2.1. CreateAudioDecoder

函数原型	<u>AudioDecoder</u> * CreateAudioDecoder(void)	
功能	创建一个音频解码库实作句柄	

参数	无
返回值	成功: 音频解码器指针;
	失败:返回 NULL;
调用说明	初始化函数,为整个 audio 接口的总指针开空间。

#### 1.2.2. DestroyAudioDecoder

函数原型	int DestroyAudioDecoder( <u>AudioDecoder</u> * pDecoder)	
功能	销毁一个音频解码库实作句柄,释放资源	
参数	pDecoder 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针	
返回值	成功: 0;	
	失败: <0	
调用说明	无	

#### 1.2.3. ResetAudioDecoder

函数原型	int ResetAudioDecoder ( <u>AudioDecoder</u> * pDecoder			
	int64_t nSeekTime)			
功能	重置 bitStreamManager 和 frameBufferManger 和解码器,刷掉当前			
	bitStreamManager和 frameBufferManger的缓冲,目前跳播用到。			
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针			
	nSeekTime: 要跳到的时间(绝对时间,单位,微秒)			
返回值	0			
调用说明	同 AudioDecoderSeek 功能一样			

#### 1.2.4. InitializeAudioDecoder

函数原型	int InitializeAudioDecoder( <u>AudioDecoder</u> * pDecoder		
	<u>AudioStreamInfo</u> * pAudioStreamInfo,		
	BsInFor *pBsInFor)		
功能	根据音频码流信息(编码格式等)初始化音频解码器		
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针		
	pAudioStreamInfo: 音频码流的基本信息,如编码格式、采样率等		
	pBsInFor: 解码过程中交互信息		
返回值	0: 表示成功;		
	-1: 失败,不支持的编码格式或内存资源不足或者dlopen fail,详看dlerror		
调用说明	AudioStreamInfo中,不是所有信息都是必须的。对于 pcm, adpcm 需要的信		
	息比较多,用于打头,对于其它格式,需要的信息相对较少。		

#### 1.2.5. DecodeAudioStream

函数原型	int DecodeVideostream( <u>AudioDecoder</u> * pDecoder,	
	<u>AudioStreamInfo</u> *pAudioStreamInfo,	

	char* ppBuf,
	int* pBufSize)
功能	解码音频,解码库会对码流 Buffer 中的码流进行解码
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;
	pAudioStreamInfo:音频初始化信息;
	ppBuf: 返回用,解码后 pcm 数据首地址;
	pBufSize: 返回用,解码后 pcm 数据长度;
返回值	返回类型: <u>AUDIO DEC RESULT</u>
调用说明	无

#### 1.2.6. ParserRequestBsBuffer

函数原型	int ParserRequestBsBuffer( <u>AudioDecoder</u> * pDecoder,
	int nRequireSize,
	unsigned char** ppBuf,
	int* pBufSize,
	unsigned char** ppRingBuf,
	int* pRingBufSize,
	int* nOffset)
功能	从 bitStreamManager 获取码流 Buffer,用于填充码流数据
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针
	nRequireSize:请求 Buffer 的大小,以字节为单位;
	ppBuf: 输出参数,码流 Buffer 起始地址,等于 NULL 表示失败;
	pBufSize: 输出参数,码流 Buffer ppBuf 的大小;
	ppRingBuf: 输出参数,第二块 Buffer 的起始地址,等于 NULL 表示没有;
	pRingBufSize: 第二块 Buffer ppRingBuf 的大小;
	nOffset:当前文件读的位置(有多少数据已经从文件中读出)
返回值	0: 表示成功; -1: 失败; 没有得到 buffer
调用说明	码流 Buffer 是一块循环 Buffer, 当 Buffer 回头时,外部请求的 Buffer 被
	分成两段,ppBuf 和 pBufSize 返回第一段 Buffer 的地址和大小,ppRingBuf
	和 pRingBufSize 返回第二段 Buffer 的地址和大小。
	Buffer 没有回头时,ppRingBuf 和 pRingBufSize 返回 NULL。

# 1.2.7. ParserUpdateBsBuffer

函数原型	int ParserUpdateBsBuffer( <u>AudioDecoder</u> * pDecoder, int
	nFilledLen, INT64 nTimeStamp, int nOffset)
功能	填充完码流数据后,将数据提交给 bitStreamManager
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;
	nFilledLen: parser 释放填充的原始数据的长度,解码库可以用这段数
	据解码了。
	nTimeStamp: 当前帧时间戳
	nOffset: 当前读位置,为是否跳播用。
返回值	0: 表示成功; -1: 失败;

调用说明 无

# 1.2.8. BsQueryQuality

函数原型	<pre>void BsQueryQuality(<u>AudioDecoder</u>* pDecoder, int* pValidPercent, int*</pre>
	vbv)
功能	从 bitStreamManager 获取当前 bitstream buffer 数据信息:有效数据百分
	比,有效数据帧数
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;
	pValidPercent:有效数据占用的%比,此值已经乘以100
	vbv: 有效的帧数
返回值	无
调用说明	无

#### 1.2.9. AudioStreamDataSize

函数原型	int AudioStreamDataSize( <u>AudioDecoder</u> * pDecoder)
功能	获取当前 bitStreamManager 的未消费 bitstream 长度
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;
	0
返回值	获取 parser buffer 里面还有多少数据没有解码;
调用说明	无

#### 1.2.10. AudioPCMDataSize

函数原型	int AudioPCMDataSize( <u>AudioDecoder</u> * pDecoder)
功能	从 frameBufferManger 获取解码出来的 PCM 数据库存总长度,供 render 参考
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;
	o
返回值	获取到 buffer 中含有的 pcm 数;
调用说明	无

# 1.2.11. DecRequestPcmBuffer

函数原型	int DecRequestPcmBuffer( <u>AudioDecoder</u> * pDecoder, char**
	pOutWritePtr)
功能	向 frameBufferManger 发送解码 pcm 数据请求,获取 pcm buffer 以存放 PCM
	数据
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;
	pOutWritePtr: 如果成功 buffer 首地址;
返回值	0: 表示成功;
	-1: 失败;
调用说明	Audio 解码每帧前申请 pcm 数据空间,空间大小有宏 MAX_AUDIO_FRAME_SIZE

确定,,如果申请成功可以解码,如果不成功需要 sleep 后再次申请。 为 dec 线程 components 所调用

# 1.2.12. DecUpdatePcmBuffer

函数原型	int DecUpdatePcmBuffer( <u>AudioDecoder</u> * pDecoder, int nPcmOutSize)
功能	向 frameBufferManger 上传解码出来的 pcm 数据
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;
	nPcmOutSize: 需要更新的数据长度;
返回值	0: 表示成功;
	-1: 失败;
调用说明	Audio 解码每帧后更新 pcm buffer 空间,使的 playback 可以播放 pcm, 如
	果是硬件需要刷新一下 cache。
	为 dec 线程 component 所调用

# 1.2.13. PlybkRequestPcmBuffer

函数原型	int PlybkRequestPcmBuffer( <u>AudioDecoder</u> * pDecoder,
	unsigned char **pOutReadPtr,
	int *psize )
功能	向 frameBufferManger 发送 render 请求,获取 pcm buffer 以播放
参数	pDecoder : 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;
	pOutReadPtr : 数据首地址
	psize: 调用时需要先赋值,需要的的数据长度,返回时函数内部会修改其
	值,为实际返回数据长度
返回值	0: 表示成功;
	-1: 失败; 需要重新调用
调用说明	Playback要 Audio解码的 pcm 数据,如果有 pcm 数据,返回 pcm 首地址和长
	度,如果没有返回失败,为 Render 线程 component 所调用

### 1.2.14. PlybkUpdatePcmBuffer

函数原型	int PlybkUpdatePcmBuffer( <u>AudioDecoder</u> * pDecoder, int nPcmOutSize)
功能	从 frameBufferManger 拿走数据,并释放占用的 pcm buffer,供后续解码用
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;
	nPcmOutSize: 需要更新的数据长度;
返回值	0: 表示成功;
	-1: 失败;
调用说明	Playback 释放 pcm buffer, playback 已经取走本段 pcm, 解码库可以再次用
	本段空间;为 Render 线程 component 所调用

# 1.2.15. PlybkRequestPcmPts

函数原型	int PlybkRequestPcmPts( <u>AudioDecoder</u> * pDecoder)
功能	获取当前时间戳。
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;
返回值	返回当前数据播放的起始时间
调用说明	获取 pcm 数据中要播放的起始时间,为视频同步用;
	为 AudioDecRequstBuffer 所调用

#### 1.2.16. PcmQueryQuality

函数原型	Void PcmQueryQuality( <u>AudioDecoder</u> *pDecoder, int*pValidPercent, int*
	vbv)
功能	获取没有解码后 pcm 数据的数据信息。
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;
	pValidPercent: 有效数据占用的%比,此值已经乘以 100
	vbv: 有效数据长度
返回值	无返回值
调用说明	获取 pcm 数据长度和 pcm buffer 占总空间的百分比;
	为 AudioDecQueryBufferState 所调用

#### 1.2.17. AudioDecoderSeek

函数原型	Void AudioDecoderSeek( <u>AudioDecoder</u> * pDecoder,						
	int64_t nSeekTime)						
功能	上层应用跳播用。						
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;						
	nSeekTime: 当前播放跳播到的时间(微秒)						
返回值	无返回值						
调用说明	无						

#### 1.2.18. AudioStreamBufferSize

函数原型	int AudioStreamBufferSize(void)					
功能	取 bitStreamManager buffer 总长(总帧数*帧长)。					
参数	无					
返回值	bitStreamManager buffer总长(总帧数*帧长)					
调用说明	无					

#### 1.2.19. AudioStreamBufferMaxFrameNum

函数原型	int AudioStreamBufferMaxFrameNum(void)				
功能	取 bitStreamManager 总帧数。				
参数	无				
返回值	bitStreamManager 总帧数				
调用说明	无				

# 1.2.20. SetRawPlayParam

函数原型	#ifdef OS_LINUX							
	<pre>void SetRawPlayParam(AudioDecoder* pDecoder, void *self, int flag);</pre>							
	#else							
	<pre>void SetRawPlayParam(AudioDecoder* pDecoder, void *self);</pre>							
	#endif							
功能	设置透传模式。							
参数	pDecoder: 通过 CreateAudioDecoder 函数创建的音频解码器指针;							
	self: 调用者自身指针,目前暂无用处,留作未来回调用							
	#ifdef OS_LINUX							
	flag: linux 平台下,没有 property 这种全局外部信息交互手段来获取透传							
	模式,只能通过外部传递 flag 来完成。							
	#else							
	android 平台有通过 property 完成模式传递,故无需 flag							
	#endif							
返回值	无返回值							
调用说明	#ifdef OS_LINUX							
	Flag 0: 不透传							
	1: HDMI 透传							
	2: SPDIF 透传							
	#else							
	无							
	#endif							

# 2. 数据结构设计

本章节结构体不允许轻易改动,如果非要改动,请在变量最后增加变量

# 2.1. AudioDecoderLib

名称	AudioDecoderLib			
功能描述	表示一个音	<b>新解码器</b>	, 包含音频解码器的所有信息。参见结构体	
切配捆处	AudioDecod	<u>erContextL</u>	<u>ib</u> ,对外声明为 void	
属性	类型	初始值	描述	
	void	*		

# 2.2. AudioDecoder

名称	AudioDeco	der		
功能描述	表示一个音频解码器,包含音频解码器的所有信息。参见结构体			
切配捆处	AudioDecoderContext,对外声明为 AudioDecoder			
属性	类型	初始值	描述	
nPrivFlag	int	0	数据流状态,0: play,1: reset,2: file end	
nGetAudioInfoFla g	int	1	初始化标志,1:没有初始化成功,0:初始化成功	
nAudioChannel	int	0	输出那个通路参见 CEDARX AUDIO CHANNEL TYPE	
volumegain	int	0	音量控制	
mute	int	0	是否静音: 0 不静音正常输出, 1: 静音左声道, 2: 静音右声道, 3: 两个声道全部静音。	
nEnableResample	int	0	是否允许重采样标志,0:不重采样,1:可以重 采样。	
RawPlayFlag	int	0	暂时无用,设计之初用来传透传模式。考虑取消	

#### 2.3. AudioDecoderContext

名称	AudioDecodo	erContext	
功能描述	表示一个音频解码器,		包含音频解码器的所有信息。对内结构体。
属性	类型	初始值	描述
common	AudioDeco der	0	音频解码器对外信息
pBsInFor	<u>BsInFor</u> *	0	音频交互信息结构体
libHandle	Void*	0	打开. so 库句柄
pAudioDecodeLib	AudioDeco derLib*	0	解码库指针
mutex_audiodec_ thread	pthread_m utex_t	0	互斥锁,为数据安全访问用
ADCedarCtxA	OutputPcm Buf	0	Pcm 数据 buffer 控制结构体
ADCedarCtx	ACedarCon text	0	为处理解码的 p c m数据用
CdxPlaybkCfg	raw_data	0	播放参数 configure 结构体,详看超链接。用于 和 render 模块交互普通播放或者透传信息
Void*	hself	0	调用者自身句柄,用来回调。透传初始版本遗留, 暂无用
streamsize	(*func)	0	获取 parser buffer 里面还有多少数据没有解码
ParseRequestAud ioBitstreamBuff er	(*func)	0	向解码器请求存放码流 Buffer,用于存放数据
ParseUpdateAudi oBitstreamData	(*func)	0	向解码器提交码流数据
BitstreamQueryQ uality	(*func)	0	获取没有解码数据的数据信息。
ParseSeekSync	(*func)	0	为上层应用跳播用。
InitializeAudio DecodeLib	(*func)	0	初始化音频解码库
DecodeAudioFram e	(*func)	0	解码音频,解码库会对码流 Buffer 中的码流进 行解码
DestroyAudioDec odeLib	(*func)	0	销毁一个音频解码库
CreateAudioDeco deLib	(*func)	0	创建一个音频解码库

# 2.4.OutputPcmBuf

名称	OutputPcmBuf			
功能描述	pcm buffer 控制			
属性	类型	初始 值	描述	
pAOutBufferStart	Char*	0	Pcm buffer 首地址,空间大小 (AOUT_BUFFER_SIZE 1024*192)	
pAOutBufferEnd Char*		0	Pcm buffer 最后一个字节的地址	
nAOutBufferTotalSize	int	0	Pcm buffer 大小	
pAOutBufferWritePtr	Char*	0	往 pcm buffer 写数据指针	
pAOutBufferReadPtr	Char*	0	从 pcm buffer 读数据指针	
pAOutPcmEndPtr	Char*	0	最终有效数据指针,为有效数据+1 指针。	
nAOutBufferEmptySize	int	0	Pcm buffer 空闲空间长度	
nAOutBufferValidSize	int	0	Pcm buffer 有效数据长度。	
frmFifo	astream fi fo t	0	外挂控制 pcm 码流结构体,长度,时间戳等,保证每次送出的时间戳准确(为视频用),同 parse 的时间戳管理机制匹配。	

#### 2.5. ACedarContext

名称	ACedarContext			
功能描述	处理 p c m数据结构体			
属性	类型	初始值	描述	
nOriChannels	int	0	解码库解码原始通道数	
nOriSampleRate	int	0	解码库解码原始采样率	
pTempResampleBuffer	Char*	0	重采样临时 buffer, 为 linux 用	

# 2.6. BsInFor

黄色为外部只读,解码器写信息

内部使用: 为解码器内部用, 外部不用

蓝色字体为外部设置, 内部使用

名称	BsInFor				
功能描述	解码器与外部通信接口				
属性	类型	初始值	描述		
TotalplayTime	<mark>int</mark>	0	外部只读,总时间(毫秒)		
NowPlayTime NowPlayTime	<mark>int</mark>	0	外部只读,当前播放时间(毫秒) <mark>纯音频时间</mark>		

Samplerate	int	0	外部只读,输出采样率
<mark>bitrate</mark>	<mark>int</mark>	0	外部只读,比特率
<mark>chan</mark>	<mark>int</mark>	0	外部只读,通道数
CBRflag	int	0	内部使用,Ac3,dts lib 库专用,1:cbr,0:vbr
framesize	int	0	内部使用,一帧数据有多少个 bytes (未解码数据),为计算 b i t r a t e 用
framecount	int	0	内部使用,帧数
oldfs	int	0	内部使用,Ac3,dts 解码库私用变量,初始采样率
oldbs	int	0	内部使用,Ac3,dts 解码库私用变量,初始比特率
firstflag	int	0	内部使用,初始化完成标志,1:完成初始化,0: 没有初始化
framepcms	int	0	内部使用,解码出一帧含有 p c m的大小, b y t e s
modeflag	int	0	外部只读,输出数据格式, 1:输出的为 r a w d a t a 数据, 0:输出为 p c m数据
ulMode	int	0	外部设置标志,是否 raw data 输出及设备,内部只读,解码模式,0:pcm输出,1:hdmi raw data out,2:spdif raw data out
bitpersample	int	0	采样数据精度
nBitStreamUnder Flow	int	0	外部只读,解码库结束标志,也为 playbk 退出标志,解码库数据读完,解码库接收到数据结束标志后置位,此标志告诉外部可以退出。
nShowBitsReturn	int	0	外部设置标志,parse 数据结束标志,1:没有数据,切换音轨和数据结束需要设置此值。强制 退出
out_channels	int	0	外部设置,为需要改变通道数用,主要为解码库 计算 buffer 时间用,变换通道需外部改变,参 见 CEDARX AUDIO CHANNEL TYPE
out_samplerate	int	0	外部设置,为需要改变采样率用,主要为解码库 计算 buffer 时间用,变换采样率需要外部改变
nDecodeMode	int	0	外部设置标志,是否纯音频标志,1:纯音频封装格式文件,0:其它格式封装文件,例如视频,网络封装等。参见 <u>CDX DECODE MODE</u>
nDemuxType	int	0	外部设置标志,解码文件类型标志,为打头用, 参见 CDX MEDIA FILE FORMAT
nIsHwCodec	int	0	是否硬件解码标示,0:软件解码,1:硬件解码, 为用什么方式分配空间用
NowPTSTime	INT64	0	视频解码时间戳,为外挂 pts 计算视频用,此时间戳单位为微秒

# 2.7. AudioStreamInfo

名称	AudioStreamInfo			
功能描述	音频解码库初始化信息。			
属性	类型	初始值	描述	
eCodecFormat	EAUDIOCOD ECFORMAT	0	数据类型 <u>EAUDIOCODECFORMAT</u> ,例如: MP3等	
eSubCodecFormat	int	0	低 16 位,数据子类型,为音频数据的具体类型,高 16 位:大小端标志,0:小端模式,1:大端模式 参 见 <u>amr format sub type t</u> 和 <u>WAVE_FORMAT</u>	
nChannelNum	int	0	通道数	
nBitsPerSample	int	0	比特数	
nSampleRate	int	0	采样数	
nAvgBitrate	int	0	平均采样率	
nMaxBitRate	int	0	最大采样率	
nFileSize	int	0	文件总长度	
eAudioBitstream Source	int	0	文件类型,此变量以后将删除不用。文件类型: AVI, TS, 等参见 CDX MEDIA FILE FORMAT	
eDataEncodeType	int	0	音 轨 字 体 编 码 类 型 CEDARX_SUBTITLE_ENCODE_TYPE	
strLang[ADECODE R_MAX_LANG_CHAR _SIZE]	Unsigned char	0	音轨字幕,用于切换音轨时显示的音轨文字	
nCodecSpecificD ataLen	int	0	extra_data 长度,为传送除了本结构明确规定的变量外的其它数据,用于解码器需要	
pCodecSpecificD ata	Char*	0	extra_data 首地址	
nFlags	int	0	数据打头标志,0:原始码流中每帧数据没有帧头,需要解码库打头。1:原始码流中每帧数据已经包含了帧头,不需要解码库打头。	
nBlockAlign	int	O	数据块大小,新增加类型	

# 2.8. CdxPlaybkCfg

名称	CdxPlaybkC	fg		
功能描述	播放参数 cc	nfigure 信	息。	
属性	类型	初始值	描述	
nRoutine	Int	0	对应播放声卡。0: audiocodec	1:hdmi

			2:spdif 以后可扩展,暂时用不上。
nNeedDirect	int	0	标志是否需要采用直通模式输出。 0: 否 1: 是
nChannels	int	0	通道数
nSamplerate	int	0	采样数
nBitpersample	int	0	数据位宽
nDataType	enum AUIDO_RAW _DATA_TYP E	0	数据类型, 0 or 1:linear pcm >1: non linear pcm (IEC 协议透传数据或者 其他诸如 1 bit audio 数据流)

# 2.9. 内部数据枚举类型

枚举类型按照其性质没有赋值的按照枚举规则自动赋值

2. 9. 1. \_\_AUDIO\_DEC\_RESULT

名称		AUDIO_DEC_RESULT		
功能描述		解码库返回值类型		
属性		描述		
ERR_AUDIO_DEC_EXIT	-4	exit		
ERR_AUDIO_DEC_ENDINGCHKFAIL	-3	big ending or little ending check failed		
ERR_AUDIO_DEC_ABSEND	-2	audio bitstream decode end		
ERR_AUDIO_DEC_ONEFRMFAIL	-1	decode one frame failed, can try again		
ERR_AUDIO_DEC_NONE	0	decode successed, no error		
ERR_AUDIO_DEC_FFREVRETURN	1	eturn from fast-forward or fast-reverse		
ERR_AUDIO_DEC_RETAPOINT	2	return from A point under A/B play		
ERR_AUDIO_DEC_RETTAG	3	return from the first frame of tag play		
ERR_AUDIO_DEC_VIDEOJUMP	4	0X88(video jump) maybe return 4 or 0		
ERR_AUDIO_DEC_NO_BITSTREAM	<mark>5</mark>	No enough bitstream ,try again		
ERR_AUDIO_DEC_				

#### 2. 9. 2. CEDARX\_AUDIO\_CHANNEL\_TYPE

名称	CEDARX_AUDIO_CHANNEL_TYPE			
功能描述 输出		输出通道数控制		
属性	值	描述		
CEDARX_AUDIO_CHANNEL_STEREO	0	正常模式,通道数不变化,正常输出		

CEDARX_AUDIO_CHANNEL_LEFT	在双通路输出的情况下只输出左通路(左 右通路均是左通路数据)
CEDARX_AUDIO_CHANNEL_RIGHT	在双通路输出的情况下只输出右通路(左 右通路均是右通路数据)

# 2.9.3. CDX\_DECODE\_MODE

名称	CDX_DECODE_MODE		
功能描述	文件类型标志		
属性	值	描述	
CDX_DECODER_MODE_NORMAL	0	音视频文件	
CDX_DECODER_MODE_RAWMUSIC		纯音频文件	

# 2. 9. 4. CDX\_MEDIA\_FILE\_FORMAT

名称	CDX_MEDIA_FIL	E_FORMAT	
功能描述	文件格式		
属性	值	描述	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_UNSUPPORT = -1,	-1		
CDX_MEDIA_FILE_FMT_UNKOWN = 0,	0		
CDX_MEDIA_FILE_FMT_AVI,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_RM,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_RMVB,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MP4,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_M4V,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_3GP,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MOV,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_FLV,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MPG,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_VOB,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MOD,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_PMP,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_WMV,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_ASF,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MKV,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_PSR,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_RAM,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_SCM,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_OGM,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_M4P,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_M4B,			
CDX_MEDIA_FILE_FMT_TP,			

「 <u></u>	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_TPR,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_TS,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_PVA,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_PSS,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MPE,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_WV,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_M2TS,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_EVO,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_RPM,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_3GPP,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_3G2,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_3GP2,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_QT,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_WMP,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_WM,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_AMV,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_DSM,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_M1V,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_M2V,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_SMK,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_BIK,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_RAT,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_VG2,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_IVF,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_VP6,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_VP7,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_D2V,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_M2P,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_VID,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_PMP2,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MTS,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MP3,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_WAV,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_WMA,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_APE,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_FLAC,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_OGG,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_RA,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MP1,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MP2,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_AAC,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_AC3,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_DTS,	

CDX MEDIA FILE FMT AIF,	
CDX MEDIA FILE FMT AIFF,	
CDX MEDIA FILE FMT AIFC,	
CDX MEDIA FILE FMT AMR,	
CDX MEDIA FILE FMT MAC,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_TTA,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_M4A,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_CDA,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_AU,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_ACC,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MIDI,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MID,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_RMI,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MP5,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MPA,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_MPGA,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_ACT,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_ATRC,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_WEBM,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_M3U,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_AWTS,	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_WVM, //87	
/*for test raw data */	
CDX_MEDIA_FILE_FMT_RAW,	
$CDX\_MEDIA\_FILE\_FMT\_AUDIO$ = (1<<16),	(1<<16)
$CDX\_MEDIA\_FILE\_FMT\_NETWORK = (2 << 16),$	(2<<16)
CDX_MEDIA_FILE_FMT_NETWORK_RTSP = (4<<16),	(4<<16)
$CDX\_MEDIA\_FILE\_FMT\_IDXSUB = (8 << 16),$	(8<<16)
CDX_MEDIA_FILE_FMT_NETWORK_SFT = (16<<16),	(16<<16)
CDX_MEDIA_FILE_FMT_WIFI_DISPLAY = (32<<16),	(32<<16)
CDX_MEDIA_FILE_FMT_STREAMINGSRC = (64<<16),	(64<<16)
CDX_MEDIA_FILE_FMT_NETWORK_OTHERS =	(128<<16)
(128<<16),	(120 (10)

# 2. 9. 5. CDX\_COMP\_PRIV\_FLAGS

名称		CDX_COMP_PRIV_FLAGS	
功能描述		解码状态	
属性		描述	
CDX_COMP_PRIV_FLAGS_REINIT		重新初始化,例如音轨切换	
CDX_COMP_PRIV_FLAGS_STREAMEOF		文件结束	

#### 2.9.6. CEDARXAUDIOFLAGSENUM

名称	CEL	CEDARXAUDIOFLAGSENUM		
功能描述	Aac	Aac 是否需要打头		
属性	值描述			
ADEC_DISABLE_AAC_PACKING	1	不需要打头。		

# 2. 9. 7. CEDARX\_SUBTITLE\_ENCODE\_TYPE

名称	CEI	CEDARX_SUBTITLE_ENCODE_TYPE		
功能描述	字	字幕编码格式		
属性	值	描述		
CDX_SUBTITLE_ENCODE_UNKNOWN		SUB_CHARSET_UNKNOWN		
CDX_SUBTITLE_ENCODE_NONE		SUB_CHARSET_UNKNOWN		
CDX_SUBTITLE_ENCODE_BITMAP		SUB_CHARSET_BITMAP		
CDX_SUBTITLE_ENCODE_UTF8		SUB_CHARSET_UTF_8		
CDX_SUBTITLE_ENCODE_GB2312		SUB_CHARSET_HZ_GB_2312		
CDX_SUBTITLE_ENCODE_UTF16LE		SUB_CHARSET_UTF_16LE		
CDX_SUBTITLE_ENCODE_UTF16BE		SUB_CHARSET_UTF_16BE		
CDX_SUBTITLE_ENCODE_UTF32LE		SUB_CHARSET_UTF_32LE		
CDX_SUBTITLE_ENCODE_UTF32BE		SUB_CHARSET_UTF_32BE		
CDX_SUBTITLE_ENCODE_BIG5		SUB_CHARSET_BIG5		
CDX_SUBTITLE_ENCODE_GBK		SUB_CHARSET_GBK		
CDX_SUBTITLE_ENCODE_ANSI		SUB_CHARSET_UTF_8		
		具体见 enum <u>SUB_CHARSET</u>		
CDX_SUBTITLE_ENCODE_				

# 2.9.8. SUB\_CHARSET

名称		SUB_CHAR	SET
功能描述		文字编码格	各式
属性		值	描述
SUB_CHARSET_BITMAP	= -2,		
SUB_CHARSET_UNKNOWN			
SUB_CHARSET_BIG5	= 0,		
SUB_CHARSET_BIG5_HKSCS	= 1,		
SUB_CHARSET_BOCU_1	= 2,		

CLID CHADCET CECH O	_ 2	
SUB_CHARSET_CESU_8	= 3,	
SUB_CHARSET_CP864	= 4,	
SUB_CHARSET_EUC_JP	= 5,	
SUB_CHARSET_EUC_KR	= 6,	
SUB_CHARSET_GB18030	= 7,	
SUB_CHARSET_GBK	= 8,	
SUB_CHARSET_HZ_GB_2312	= 9,	
SUB_CHARSET_ISO_2022_CN	= 10,	
SUB_CHARSET_ISO_2022_CN_EXT	= 11,	
SUB_CHARSET_ISO_2022_JP	= 12,	
SUB_CHARSET_ISO_2022_KR	= 13,	
SUB_CHARSET_ISO_8859_1	= 14,	
SUB_CHARSET_ISO_8859_10	= 15,	
SUB_CHARSET_ISO_8859_13	= 16,	
SUB_CHARSET_ISO_8859_14	= 17,	
SUB_CHARSET_ISO_8859_15	= 18,	
SUB_CHARSET_ISO_8859_16	= 19,	
SUB_CHARSET_ISO_8859_2	= 20,	
SUB_CHARSET_ISO_8859_3	= 21,	
SUB_CHARSET_ISO_8859_4	= 22,	
SUB_CHARSET_ISO_8859_5	= 23,	
SUB_CHARSET_ISO_8859_6	= 24,	
SUB_CHARSET_ISO_8859_7	= 25,	
SUB_CHARSET_ISO_8859_8	= 26,	
SUB_CHARSET_ISO_8859_9	= 27,	
SUB_CHARSET_KOI8_R	= 28,	
SUB_CHARSET_KOI8_U	= 29,	
SUB_CHARSET_MACINTOSH	= 30,	
SUB CHARSET SCSU	= 31,	
SUB_CHARSET_SHIFT_JIS	= 32,	
SUB_CHARSET_TIS_620	= 33,	
SUB_CHARSET_US_ASCII	= 34,	
SUB_CHARSET_UTF_16	= 35,	
SUB_CHARSET_UTF_16BE	= 36,	
SUB_CHARSET_UTF_16LE	= 37,	
SUB CHARSET UTF 32	= 38,	
SUB_CHARSET_UTF_32BE	= 39,	
SUB_CHARSET_UTF_32LE	= 40,	
SUB_CHARSET_UTF_7	= 41,	
SUB_CHARSET_UTF_8	= 42,	
SUB_CHARSET_WINDOWS_1250	= 43,	
SUB_CHARSET_WINDOWS_1251	= 44,	
SUB_CHARSET_WINDOWS_1252	= 45,	
	10,	

SUB_CHARSET_WINDOWS_1253 = 46,		
SUB_CHARSET_WINDOWS_1254 = 47,		
SUB_CHARSET_WINDOWS_1255 = 48,		
SUB_CHARSET_WINDOWS_1256 = 49,		
SUB_CHARSET_WINDOWS_1257 = 50,		
SUB_CHARSET_WINDOWS_1258 = 51,		
SUB_CHARSET_X_DOCOMO_SHIFT_JIS_2007	= 52,	
SUB_CHARSET_X_GSM_03_38_2000	= 53,	
SUB_CHARSET_X_IBM_1383_P110_1999	= 54,	
SUB_CHARSET_X_IMAP_MAILBOX_NAME	= 55,	
SUB_CHARSET_X_ISCII_BE	= 56,	
SUB_CHARSET_X_ISCII_DE	= 57,	
SUB_CHARSET_X_ISCII_GU	= 58,	
SUB_CHARSET_X_ISCII_KA	= 59,	
SUB_CHARSET_X_ISCII_MA	= 60,	
SUB_CHARSET_X_ISCII_OR	= 61,	
SUB_CHARSET_X_ISCII_PA	= 62,	
SUB_CHARSET_X_ISCII_TA	= 63,	
SUB_CHARSET_X_ISCII_TE	= 64,	
SUB_CHARSET_X_ISO_8859_11_2001	= 65,	
SUB_CHARSET_X_JAVAUNICODE	= 66,	
SUB_CHARSET_X_KDDI_SHIFT_JIS_2007	= 67,	
SUB_CHARSET_X_MAC_CYRILLIC	= 68,	
SUB_CHARSET_X_SOFTBANK_SHIFT_JIS_2007	= 69,	
SUB_CHARSET_X_UNICODEBIG	= 70,	
SUB_CHARSET_X_UTF_16LE_BOM	= 71,	
SUB_CHARSET_X_UTF16_OPPOSITEENDIAN	= 72,	
SUB_CHARSET_X_UTF16_PLATFORMENDIAN	= 73,	
SUB_CHARSET_X_UTF32_OPPOSITEENDIAN	= 74,	
SUB_CHARSET_X_UTF32_PLATFORMENDIAN	= 75	

#### 2.9.9. EAUDIOCODECFORMAT

名称	EAUDIO	CODECFORMAT
功能描述	音频编码	码格式
属性	值	描述
$AUDIO\_CODEC\_FORMAT\_ = -1$	-1	
AUDIO_CODEC_FORMAT_UNKNOWN = 0,	0	
AUDIO_CODEC_FORMAT_MP1,		
AUDIO_CODEC_FORMAT_MP2,		
AUDIO_CODEC_FORMAT_MP3,		
AUDIO_CODEC_FORMAT_MPEG_AAC_LC,		

AUDIO_CODEC_FORMAT_AC3	
AUDIO_CODEC_FORMAT_DTS,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_LPCM_V,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_LPCM_A,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_ADPCM,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_PCM,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_WMA_STANDARD,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_FLAC,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_APE,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_OGG,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_RAAC,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_COOK,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_SIPR,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_ATRC,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_AMR,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_RA,	
AUDIO_CODEC_FORMAT_ALAC	.caf .alac .m4a
AUDIO_CODEC_FORMAT_G729	. g729
AUDIO_CODEC_FORMAT_DSD	.dsd .dsf
AUDIO_CODEC_FORMAT_OPUS	.opus .ogg
CDX_AUDIO_MLP = CDX_AUDIO_AC3,	支持
CDX_AUDIO_PPCM = CDX_AUDIO_UNKNOWN,	不支持
CDX_AUDIO_WMA_LOSS = CDX_AUDIO_UNKNOWN,	不支持
CDX_AUDIO_WMA_PRO = CDX_AUDIO_UNKNOWN,	不支持
CDX_AUDIO_MP3_PRO = CDX_AUDIO_UNKNOWN,	不支持

# 2.9.10. WAVE\_FORMAT

名称	WAVE_FORMAT	
功能描述	WAV 文件内部子格式	
属性	值	描述
WAVE_FORMAT_UNKNOWN	0x0000	/* Unknown Format */
WAVE_FORMAT_PCM	0x0001	/* PCM */
WAVE_FORMAT_ADPCM	0x0002	/* Microsoft ADPCM Format */
WAVE_FORMAT_IEEE_FLOAT	0x0003	/* IEEE Float */
WAVE_FORMAT_VSELP	0x0004	/* Compaq Computer's VSELP */
WAVE_FORMAT_IBM_CSVD	0x0005	/* IBM CVSD */
WAVE_FORMAT_ALAW	0x0006	/* ALAW */
WAVE_FORMAT_MULAW	0x0007	/* MULAW */
WAVE_FORMAT_OKI_ADPCM	0x0010	/* OKI ADPCM */
WAVE_FORMAT_DVI_ADPCM	0x0011	/* Intel's DVI ADPCM */
WAVE_FORMAT_MEDIASPACE_ADPCM	0x0012	/* Videologic's MediaSpace

		ADPCM*/	
WAVE_FORMAT_SIERRA_ADPCM	0x0013	/* Sierra ADPCM */	
WAVE_FORMAT_G723_ADPCM	0x0014	/* G. 723 ADPCM */	
WAVE FORMAT DIGISTD	0x0015	/* DSP Solution's DIGISTD */	
WAVE FORMAT DIGIFIX	0x0016	/* DSP Solution's DIGIFIX */	
WAVE FORMAT DIALOGIC OKI ADPCM	0x0017	/* Dialogic OKI ADPCM */	
WAVE FORMAT MEDIAVISION ADPCM	0x0018	/* MediaVision ADPCM */	
WAVE_FORMAT_CU_CODEC	0x0019	/* HP CU */	
WAVE_FORMAT_YAMAHA_ADPCM	0x0020	/* Yamaha ADPCM */	
WAVE_FORMAT_SONARC	0x0021	/* Speech Compression's Sonarc */	
WAVE_FORMAT_TRUESPEECH	0x0022	/* DSP Group's True Speech */	
WAVE FORMAT ECHOSC1	0x0023	/* Echo Speech's EchoSC1 */	
WAVE FORMAT AUDIOFILE AF36	0x0024	/* Audiofile AF36 */	
WAVE FORMAT APTX	0x0025	/* APTX */	
WAVE FORMAT AUDIOFILE AF10	0x0026	/* AudioFile AF10 */	
WAVE FORMAT PROSODY 1612	0x0027	/* Prosody 1612 */	
WAVE_FORMAT_LRC	0x0028	/* LRC */	
WAVE FORMAT AC2	0x0030	/* Dolby AC2 */	
WAVE_FORMAT_GSM610	0x0031	/* GSM610 */	
WAVE_FORMAT_MSNAUDIO	0x0032	/* MSNAudio */	
WAVE_FORMAT_ANTEX_ADPCME	0x0033	/* Antex ADPCME */	
WAVE_FORMAT_CONTROL_RES_VQLPC	0x0034	/* Control Res VQLPC */	
WAVE_FORMAT_DIGIREAL	0x0035	/* Digireal */	
WAVE_FORMAT_DIGIADPCM	0x0036	/* DigiADPCM */	
WAVE_FORMAT_CONTROL_RES_CR10	0x0037	/* Control Res CR10 */	
WAVE_FORMAT_VBXADPCM	0x0038	/* NMS VBXADPCM */	
WAVE_FORMAT_ROLAND_RDAC	0x0039	/* Roland RDAC */	
WAVE_FORMAT_ECHOSC3	0x003A	/* EchoSC3 */	
WAVE_FORMAT_ROCKWELL_ADPCM	0x003B	/* Rockwell ADPCM */	
WAVE_FORMAT_ROCKWELL_DIGITALK	0x003C	/* Rockwell Digit LK */	
WAVE_FORMAT_XEBEC	0x003D	/* Xebec */	
WAVE_FORMAT_G721_ADPCM	0x0040	/* Antex Electronics G.721 */	
WAVE_FORMAT_G728_CELP	0x0041	/* G. 728 CELP */	
WAVE_FORMAT_MSG723	0x0042	/* MSG723 */	
WAVE_FORMAT_MPEG	0x0050	/* MPEG Layer 1,2 */	
WAVE_FORMAT_RT24	0x0051	/* RT24 */	
WAVE_FORMAT_PAC	0x0051	/* PAC */	
WAVE_FORMAT_MPEGLAYER3	0x0055	/* MPEG Layer 3 */	
WAVE_FORMAT_CIRRUS	0x0059	/* Cirrus */	
WAVE_FORMAT_ESPCM	0x0061	/* ESPCM */	
WAVE_FORMAT_VOXWARE	0x0062	/* Voxware (obsolete) */	
WAVE_FORMAT_CANOPUS_ATRAC	0x0063	/* Canopus Atrac */	

WAVE FORMAT G726 ADPCM	0x0064	/* G. 726 ADPCM */	
WAVE FORMAT G722 ADPCM	0x0065	/* G. 722 ADPCM */	
WAVE FORMAT DSAT	0x0066	/* DSAT */	
WAVE_FORMAT_DSAT_DISPLAY	0x0067	/* DSAT Display */	
WIVE_I ORWIT_DONI_DIGI ENI	0.0001	/* Voxware Byte Aligned	
WAVE_FORMAT_VOXWARE_BYTE_ALIGNED	0x0069	(obsolete)	
WAVE_FORMAT_VOXWARE_AC8	0x0070	/* Voxware AC8 (obsolete) */	
WAVE_FORMAT_VOXWARE_AC10	0x0071	/* Voxware AC10 (obsolete) */	
WAVE_FORMAT_VOXWARE_AC16	0x0072	/* Voxware AC16 (obsolete) */	
WAVE_FORMAT_VOXWARE_AC20	0x0073	/* Voxware AC20 (obsolete) */	
	0.0054	/* Voxware MetaVoice	
WAVE_FORMAT_VOXWARE_RT24	0x0074	(obsolete) */	
WALL DODING HOVELD DEOD	0.0075	/* Voxware MetaSound	
WAVE_FORMAT_VOXWARE_RT29	0x0075	(obsolete) */	
WAVE_FORMAT_VOXWARE_RT29HW	0x0076	/* Voxware RT29HW (obsolete) */	
WAVE_FORMAT_VOXWARE_VR12	0x0077	/* Voxware VR12 (obsolete) */	
WAVE_FORMAT_VOXWARE_VR18	0x0078	/* Voxware VR18 (obsolete) */	
WAVE_FORMAT_VOXWARE_TQ40	0x0079	/* Voxware TQ40 (obsolete) */	
WAVE_FORMAT_SOFTSOUND	0x0080	/* Softsound */	
WAVE_FORMAT_VOXWARE_TQ60	0x0081	/* Voxware TQ60 (obsolete) */	
WAVE_FORMAT_MSRT24	0x0082	/* MSRT24 */	
WAVE_FORMAT_G729A	0x0083	/* G. 729A */	
WAVE_FORMAT_MVI_MV12	0x0084	/* MVI MV12 */	
WAVE_FORMAT_DF_G726	0x0085	/* DF G. 726 */	
WAVE_FORMAT_DF_GSM610	0x0086	/* DF GSM610 */	
WAVE_FORMAT_ISIAUDIO	0x0088	/* ISIAudio */	
WAVE_FORMAT_ONLIVE	0x0089	/* Onlive */	
WAVE_FORMAT_SBC24	0x0091	/* SBC24 */	
WAVE_FORMAT_DOLBY_AC3_SPDIF	0x0092	/* Dolby AC3 SPDIF */	
WAVE_FORMAT_ZYXEL_ADPCM	0x0097	/* ZyXEL ADPCM */	
WAVE_FORMAT_PHILIPS_LPCBB	0x0098	/* Philips LPCBB */	
WAVE_FORMAT_PACKED	0x0099	/* Packed */	
WAVE_FORMAT_RHETOREX_ADPCM	0x0100	/* Rhetorex ADPCM */	
WAVE_FORMAT_IRAT	0x0101	/* BeCubed Software's IRAT */	
WAVE_FORMAT_VIVO_G723	0x0111	/* Vivo G.723 */	
WAVE_FORMAT_VIVO_SIREN	0x0112	/* Vivo Siren */	
WAVE_FORMAT_DIGITAL_G723	0x0123	/* Digital G.723 */	
WAVE_FORMAT_CREATIVE_ADPCM	0x0200	/* Creative ADPCM */	
WAVE_FORMAT_CREATIVE_FASTSPEECH8	0x0202	/* Creative FastSpeech8 */	
WAVE_FORMAT_CREATIVE_FASTSPEECH10	0x0203	/* Creative FastSpeech10 */	
WAVE_FORMAT_QUARTERDECK	0x0220	/* Quarterdeck */	
WAVE_FORMAT_FM_TOWNS_SND	0x0300	/* FM Towns Snd */	
WAVE_FORMAT_BTV_DIGITAL	0x0400	/* BTV Digital */	

WAVE FORMAT VME VMPCM	0x0680	/* VME VMPCM */	
WAVE FORMAT OLIGSM	0x1000	/* OLIGSM */	
WAVE FORMAT OLIADPCM	0x1000	/* OLIADPCM */	
WAVE_PORMAT_OLICELP	0x1001 0x1002	/* OLICELP */	
WAVE_FORMAT_OLICELI WAVE FORMAT OLISBC	0x1002	/* OLISBC */	
	0x1003 $0x1004$	/* OLIOPR */	
WAVE_FORMAT_UL_CODEC			
WAVE_FORMAT_LH_CODEC	0x1100	/* LH Codec */	
WAVE_FORMAT_NORRIS	0x1400	/* Norris */	
WAVE_FORMAT_SOUNDSPACE_MUSICOMPRESS	0x1500	/* Soundspace Music Compression */	
WAVE_FORMAT_DVM	0x2000	/* DVM */	
WAVE_FORMAT_EXTENSIBTSMIRACAST	0xFFFC	/* LSZHANG TS Miracast WIFI*/	
WAVE_FORMAT_EXTENSIBTS	0xFFFD	/* LSZHANG TS */	
WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE	0xFFFE	/* SubFormat */	
WAVE_FORMAT_DEVELOPMENT	0xFFFF	/* Development */	
//user define adpcm codec type from video file			
ADPCM_CODEC_ID_IMA_QT	0xE000		
ADPCM_CODEC_ID_IMA_WAV	0xE001	/* from avi file format */	
ADPCM_CODEC_ID_IMA_DK3	0xE002		
ADPCM_CODEC_ID_IMA_DK4	0xE003		
ADPCM_CODEC_ID_IMA_WS	0xE004		
ADPCM_CODEC_ID_IMA_SMJPEG	0xE005		
ADPCM_CODEC_ID_MS	0xE006		
ADPCM_CODEC_ID_4XM	0xE007		
ADPCM_CODEC_ID_XA	0xE008		
ADPCM_CODEC_ID_ADX	0xE009		
ADPCM_CODEC_ID_EA	0xE00A		
ADPCM_CODEC_ID_G726	0xE00B		
ADPCM CODEC ID CT	0xE00C		
ADPCM CODEC ID SWF	0xE00D	/* from flv/swf file format */	
ADPCM CODEC ID YAMAHA	0xE00E		
ADPCM CODEC ID SBPRO 4	0xE00F		
ADPCM CODEC ID SBPRO 3	0xE010		
ADPCM CODEC ID SBPRO 2	0xE011		

# 2.9.11. AUIDO\_RAW\_DATA\_TYPE

名称	AUDIO_RAW_DATA_TYPE
고나 <b>근</b> ( 구나 구나	IEC61937 协议规定的音频输出码流枚举
功能描述	类型,供HDMI驱动使用去配置传输方式,

	一般软解的情况选择 AUDIO_RAW_DATA_PCM,需要透传或者硬解		
	时才配	时才配置1以上的值	
属性	值	描述	
AUDIO_RAW_DATA_UNKOWN	0	类型不明	
AUDIO_RAW_DATA_PCM	1	Linear pcm audio	
AUDIO_RAW_DATA_AC3	2	IEC61937 packed compressed ac3 audio, transfer over pcm	
AUDIO_RAW_DATA_MPEG1	3	IEC61937 packed compressed mpeg1 audio, transfer over pcm	
AUDIO_RAW_DATA_MP3	4	IEC61937 packed compressed mp3 audio, transfer over pcm	
AUDIO_RAW_DATA_MPEG2	5	IEC61937 packed compressed mpeg2 audio, transfer over pcm	
AUDIO_RAW_DATA_AAC	6	IEC61937 packed compressed aac audio, transfer over pcm	
AUDIO_RAW_DATA_DTS	7	IEC61937 packed compressed dts audio, transfer over pcm	
AUDIO_RAW_DATA_ATRAC	8	IEC61937 packed compressed atrac audio, transfer over pcm	
AUDIO_RAW_DATA_ONE_BIT_AUDIO	9	IEC61937 packed compressed dsd audio, transfer over pcm	
AUDIO_RAW_DATA_DOLBY_DIGITAL_PLUS	10	IEC61937 packed compressed dolby digital plus audio, transfer over pcm	
AUDIO_RAW_DATA_DTS_HD	11	IEC61937 packed compressed dts-hd audio, transfer over pcm	
AUDIO_RAW_DATA_MAT	12	IEC61937 packed compressed dolby hd audio, transfer over pcm	
AUDIO_RAW_DATA_DST	13	IEC61937 packed compressed dst audio, transfer over pcm	
AUDIO_RAW_DATA_WMAPRO	14	IEC61937 packed compressed wma-pro audio, transfer over pcm	