







Überblick

Was Sie in den nächsten **24 Lehreinheiten** erwartet:



- Einstiegsdiskussion
- Passive Netzwerkhardware
- Ethernet
- WLAN
- Routingfähigkeit
- TCP/IP Grundlagen
 - Layer 4 Troubleshooting
 - IP-Adressierung und Layer 3 Trobleshooting
 - Switching und Layer 2 Troubleshooting
- Namensauflösung
- DHCP
- IPv6 (optional)
- VLANs





Diskussion

WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





Diskussion

Was bezeichnet man eigentlich als "LAN"?

Das Computernetzwerk, das im Allgemeinen zu Anschaltung der Rechner innerhalb des Standorts eines Unternehmens oder aber auch zu Hause verwendet wird.

Die Abkürzung LAN steht für Local Area Network





Diskussion

Wie heißt der heute übliche Netzwerk-Standard im kabelgebundenen LAN-Bereich?

Ethernet





Diskussion

Wie alt ist Ethernet eigentlich schon?

Entwickelt in den 1970ern und 1980ern 1985 standardisiert Seitdem beständig weiterentwickelt





Diskussion

Wie werden Geschwindigkeiten/Bandbreiten/Datenraten von Computernetzwerk-Verbindungen gemessen?

Mbit/s (Megabit pro Sekunde)
Gbit/s (Gigabit pro Sekunde)





Diskussion

Welche Geschwindigkeiten wurden bei Ethernet definiert?

10MBit/s	100MBit/s	1GBit/s	10GBit/s	40GBit/s
Veraltet	HomeOffice	Typischer Client	Netzwerkverteilung	Netzwerkverteilung
Keine Neugeräte	Industrienetzwerke	Kleinere Server	Virtualisierungs- Server	deprecated

WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





Diskussion

Welche Geschwindigkeiten wurden bei Ethernet definiert?

2.5GBit/s 5GBit/s 25GBit/s 50 GBit/s 100GBit/s

Server

WLAN Access Points Server

Netzwerkverteilung

Netzwerkverteilung

Netzwerkverteilung

Server





Diskussion

Welche Datenrate hat Ihr Internetzugang zu Hause im Vergleich?

• • •





Diskussion

Was bedeutet jetzt eigentlich 1 GBit/s? Sind wir nicht eher MB/s gewohnt?

1 Byte = 8 Bit
Also MBit/s / 8 = MB/s
1000 MBit/s / 8 = 125 MB/s





Übung - Datenraten

- Ihr Trainer kopiert eine größere Datei von einem Rechner im Netz auf den Desktop seines lokalen Rechners
- Was können Sie über die Netzwerkanbindung beider Rechner sagen?

- Kopieren Sie nun alle gleichzeitig die Datei auf Ihren Desktop
- Was fällt Ihnen auf?





Diskussion

Betrachten Sie nochmals die erreichte Datenrate aus dem ersten Übungsbeispiel. Wieso wurde die theoretische Maximal-Datenrate nicht erreicht?

Management-Information zählt nicht zu den Nutzdaten

Kann die restliche Hardware der beteiligten Rechner die Daten schnell genug anliefern/schreiben?





Diskussion

Nehmen wir an, Sie möchten eine 4 GB große Datei über das Netzwerk kopieren.

In welcher Form werden die Daten übertragen?

In Paketen


Auf Ethernet ist ein Paket ca. 1500 Bytes groß und wird als "Frame" bezeichnet





Warum eigentlich Pakete?

Wenn alles auf einmal übertragen würde....




WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





Warum eigentlich Pakete?

• Und jetzt mit Paketen….



WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





Diskussion

Damit die Pakete ihren Weg finden, welche Information muss jedes Paket zusätzlich zu den Nutzdaten tragen?

Irgendeine Form von Adressen auf jedem Paket

Diese Adressen zählen unter anderem zu den zuvor erwähnten Management-Informationen, welche die Nutzdatenrate reduzieren






Diskussion

Kann es sein, dass Pakete während der Übertragung verloren gehen?

Versuchen Sie ein Szenario zu entwickeln, in dem es zu Paketverlusten kommt












Ein möglicher Ansatz







Diskussion

Ist Paketverlust in einem LAN etwas 'Normales' oder ein Ausnahmefall?

In Situationen zeitweiser hoher Auslastung ist Paketverlust normal und bei den meisten Anwendungen akzeptabel.

Bei dauerhafter Auslastung und damit einhergehendem Paketverlust besteht Handlungsbedarf.





Diskussion

Die Erfahrung lehrt aber, dass wir riesige Dateien fehlerfrei über ein Netzwerk herunterladen/kopieren können.

Warum funktioniert das trotz möglichem Paketverlust?

Auf den Rechnern ist eine Softwarekomponente – das Netzwerkprotokoll – installiert.

Dieses erkennt - wenn gewünscht - verlorene Pakete, überträgt sie erneut und passt die Senderate so an, dass keine Pakete mehr verloren gehen sollten.

Ein Netzwerkprotokoll hat noch eine Vielzahl anderer Aufgaben





Diskussion

Wie heißt die heute am meisten verwendete Sammlung von Netzwerkprotokollen?

TCP/IP

Doch bevor wir uns mit Software beschäftigen, reden wir über...





Passive Netzwerkhardware

WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at






Warum reden wir über Verkabelungen?

- Eine Netzwerkverkabelung kann 20-25 Jahre im Einsatz sein
- Die Kosten für Verkabelungsarbeiten sind auch in kleinen Umgebungen relativ hoch
- Daher müssen Sie in der Lage sein
 - festzustellen, welche Verkabelung Sie mindestens für Ihre Anforderungen benötigen
 - das Angebot eines Installationsunternehmens interpretieren zu können





Twisted-Pair-Kabel



WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





Twisted-Pair Kabel

- 4 Adernpaare
- Maximale Bandbreiten

CAT 3	16MHz	veraltet
CAT 5, CAT5e	100 MHz	Bestandsinstallaionen
CAT 6	250 MHz	häufig
CAT 6 _A	500 MHz	häufig, optimiert für 10GbE
CAT 7*	600 MHz	Neuinstallationen*
CAT 7 _{A*}	1000 MHz	selten*
CAT8	2000 MHz	Rechenzentren

^{*}Kein EIA Standard


 Die Bandbreite bestimmt, ob das Kabel einen bestimmten Ethernet-Standard (z.B. 10GBit/s) übertragen kann. Später mehr!





Twisted-Pair-Kabel

Abschirmung









Twisted-Pair-Kabel

SF/UTP



F/UTP








Twisted-Pair-Kabel

S/FTP







Noch ein paar Worte zur Abschirmung

Kategorie	Abschirmung
CAT 3	optional
CAT 5, CAT5e	optional
CAT 6	optional
CAT 6 _A	optional
CAT 7*	vorgeschrieben
CAT 7 _{A*}	vorgeschrieben
CAT8	vorgeschrieben





Stecker

- Stecker-Norm:
 - 8P8C (umgangssprachlich RJ45)









Lichtwellenleiter

- Im LAN-Bereich:
 - Verkabelungen zwischen Gebäudeteilen
 - Verkabelungen durch Produktionshallen (EMI)
 - Zur direkten Rechner-Anbindung unüblich (außer im Storage-Bereich)

Zwischen Gebäuden immer LWL

Vertikal LWL – horizontal Kupfer

(wenn das ihre finanzielle Situation erlaubt)





Lichtwellenleiter


- MultiMode-Fasern
 - kürzere Längen überbrückbar
 - Transceiver billiger
 - 50/125µm (häufig)
 62,5/125µm (selten)
 - Stecker von Patchkabeln: grau
 - "Kategorien": OM1 (oranges Kabel), OM2 (oranges Kabel), OM3 (türkises Kabel), OM4
- MonoMode oder SingleMode -Fasern
 - größere Längen überbrückbar
 - Tranceiver teurer
 - 9/125µm (häufig)
 - Stecker von Patchkabeln: blau
 - "Kategorien": OS1 (gelbes Kabel), OS2 (gelbes Kabel)





Lichtwellenleiter

Wieso reichen Monomode-Fasern eigentlich weiter?



Quelle: Wikipedia

Von Kirnehkrib - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17511799





LWL Patchkabel



OM 1/2



OM 3



OM 4



OS 1/2






übliche LWL-Steckernormen



ST-Stecker



LC Stecker


SC-Stecker







LWL im LAN-Bereich



- SFP Modul
- SFP+ Modul
- auch als GBIC bezeichnet
- Bis maximal 10GBit/s



SFP- Einschübe auf einem Switch Teilweise gemeinsam mit Kupferports genutzt, wie im Bild ersichtlich

Achtung: Die meisten Switches akzeptieren nur SFPs vom selben Hersteller





LWL im LAN-Bereich



- QSFP Modul
- QSFP+ Modul
- 10GBit/s bis 100GBit/s





Direct Attach Cable

- Kupfer-Ports für 10Gbit/s und höher sind verhältnismäßig teuer
- Die volle Übertragungslänge wird in Serverräumen meist nicht benötigt
- LWL-Transceiver sind auch teuer
- LWL-Übertragungslängen werden in Serverräumen schon gar nicht benötigt

DAC:

- Kabel mit zwei SFP+/QSFP-Enden
- Vorkonfektionierte Längen (50 cm bis 10m)
- Verhältnismäßig billig (50-200 EUR)
- Fanouts möglich (Eine Seite 100GBit/s, vier 25Gbit/s Seiten)
- Optimal zur Serveranbindung
- Vorsicht bei Geräten verschiedener Hersteller, da viele Geräte nur herstellereigene SFP+/QSFPs akzeptieren





DAC





QSFP DAC

QSFP/SFP+ DAC 1x 40GbE auf 4x 10 GbE





Power over Ethernet (PoE)





PoE – Power over Ethernet

- Stromversorgung von Geräten über das Netzwerkkabel
 - über PoE-Switch
 - oder über Power Injector
- Nicht PoE-fähige Geräte an PoE Ports nehmen keinen Schaden (Verhandlung vor Stromversorgung)
- Üblich für
 - WLAN Access Points
 - Telefone
- 5 Klassen, Klasse gibt max. Leistungsbedarf an
- Bis zu 25W (Klasse 4) Spannung bis zu 57V!

Achtung: Switches haben meist eine Gesamtleistung, die überschritten werden kann, wenn auf zu vielen Ports die volle Leistung benötigt wird.





Ethernet





Ethernet

- Entwickelt in den 70igern und 80igern
- 1985 standardisiert
- Definiert in IEEE 802.3
 - Physikalische Topologie: Bus oder Stern (heute üblich)
 - Logische Topologie: Bus
 - physikalische Medien: Koaxkabel, TwistedPair-Kabel, LWL





Ethernet 100MBit/s

Name	Kabel	Max. Länge	Тор.	
100BASE-TX	>CAT5*	100m	Stern	häufig
100BASE-FX	2xLWL MultiMode	400m (HalfDuplex) 2km (FullDuplex)	Stern	
100BASE-SX	2xLWL MultiMode	550m	Stern	häufig

^{*} Nur zwei Adernpaare verwendet





Ethernet 1GBit/s

Name	Kabel	Max. Länge	Тор.	
1000BASE-T	> CAT5*	100m	Stern	DER STANDARD 4 Adernpaare
1000BASE-SX	2xLWL MultiMode	550m	Stern	häufig
1000BASE-LX	2xLWL MonoMode	5000m	Stern	häufig

* CAT5e empfohlen





Ethernet 10GBit/s (10GbE)

Name	Kabel	Max. Länge	Тор.	
10GBASE-T	CAT5e CAT6 ≥CAT6 _A	45m 55m 100m	Stern	
10GBASE-SR	2xMultimode-LWL OM2 OM3 OM4	82m 300m 400m	Stern	SAN
10GBASE-LR	2xMonoMode-LWL	10.000m	Stern	SAN





Power over Ethernet (PoE)





PoE – Power over Ethernet

- Stromversorgung von Geräten über das Netzwerkkabel
 - über PoE-Switch
 - oder über Power Injector
- Nicht PoE-fähige Geräte an PoE Ports nehmen keinen Schaden (Verhandlung vor Stromversorgung)
- Üblich für
 - WLAN Access Points
 - Telefone
- 5 Klassen, Klasse gibt max. Leistungsbedarf an
- Bis zu 25W (Klasse 4) Spannung bis zu 57V!

Achtung: Switches haben meist eine Gesamtleistung, die überschritten werden kann, wenn auf zu vielen Ports die volle Leistung benötigt wird.





Duplexmodus





Vollduplex - Halbduplex

- nur bei 10/100MBit/s Ethernet
- Halbduplex:
 - 1 Adernpaar für Datenübertragung
 - 1 Adernpaar für Kollisionserkennung
- Vollduplex:
 - 1 Adernpaar zum Senden
 - 1 Adernpaar zum Empfangen
 - Keine Kollisionen
- AutoNegotiation sorgt f
 ür h
 äufige Probleme, besonders bei
 - Internetmodems
 - VoIP-Telefonen
 - SPS





Übung - Duplexmodus

- Konfigurieren Sie Ihre Netzwerkkarte für Vollduplex-Betrieb!
- Konfigurieren Sie Ihr Switchport für Vollduplex-Betrieb!

ProCurve Switch 54	06zl			1	0-Jan-2013	12:52:38
=======================================	=======		NAGER MODE -=			======
	Switch Co	onfiguration -	Port/Irunk	Setting	S	
Port Type	Enabled	Mode	Flow Ctrl	Group	Type	
B18 1000T	Yes	Auto	Disable			
B19 1000T	Yes	10FDx	Disable			
B20 1000T	Yes	Auto-1000	Disable			
B21 1000SX	Yes	Auto	Disable			
B22 1000SX	Yes	Auto	Disable			
B23 1000SX	Yes	Auto	Disable			
B24 1000SX	Yes	Auto	Disable			
C1 1000T	Yes	Auto	Disable			
Actions-> Cancel	Edit	Save	Help			





WLAN/WiFi





Wireless LANs

- lokales Funknetz
- auch WiFi
- geteilte Bandbreite
- Betriebsmodi
 - Ad-Hoc Betrieb (Rechner zu Rechner)
 - Infrastrukturmodus (Betrieb über Access Points)
- Entwickelt in den 90igern
- Standards in der IEEE 802.11-Familie
- Beachten Sie, dass im Einzelhandel kaum mehr Access-Points, sondern nur mehr Router verkauft werden! Wenn Sie nur Ihr LAN auf WLAN 'verlängern' wollen, ist das nicht das richtige Gerät!





WiFi Standards

Name	Geschwindigkeit (theoretisch)	Geschwindigkeit (realistisch)	Frequenz	
802.11a	54Mbit/s	ca. 20MBit/s	5GHz	selten
802.11b	11MBit/s	ca. 5MBit/s	2,4GHz	selten
802.11g	11/54Mbit/s parallel	ca. 20MBit/s	2,4GHz	häufig
802.11n	600MBit/s	ca. 100MBit/s	2,4 bzw. 5GHz umschaltbar	häufig
802.11ac	1.3Gbit/s	ca. 230MBit/s	5GHz	'emerging'





Kanäle und Frequenzen bei 802.11n


- 802.11n unterstützt 2 Frequenzbänder
 - 2.4 GHz, 14 Kanäle
 - 5GHz, 19 bzw. 9 Kanäle
- Endgeräte können
 - in manchen Fällen nur 2.4 GHz
 - oder 2.4 oder 5GHz alternativ





802.11n - 2.4 GHz

- Ein Kanal benötigt für optimale Leistung 20MHz Bandbreite
- Die 14 Kanäle befinden sich zwischen 2.412 und 2.484 GHz
- Im 2.4 GHz Bereich kann es zu Interferenzen durch Mikrowellenherde kommen!
- Kanäle erlauben Überlappungen, die den Durchsatz reduzieren
 - Nur Kanäle 1,5,9,13 sind nahezu überlappungsfrei nutzbar



Beispiel zur Kanalbelegung:
 Graz, Innenstadt, dicht bebautes Wohngebiet:

41 WiFi Netze!





Mehrere WiFi-Netzwerke auf einem Kanal

- Es wird für den Empfänger schwerer, das gewünschte Signal zu extrahieren
- Dadurch sinkt die Reichweite
- Stellen Sie sich vor, Sie möchten sich in einem lauten Lokal mit einem Freund unterhalten





Was tun?

- Setzen Sie die Kanalwahl Ihres APs auf "Automatisch"
- Verwenden Sie 802.11n mit 5GHz!
 - Stellen Sie sicher, dass alle Geräte auch wirklich 5GHz unterstützen!
 - Wenn nicht verwenden Sie Dual-Radio Access-Points!
 - 20 MHz Bandbreite: 19 überlappungsfreie Kanäle
 - 40 MHz Bandbreite: 9 überlappungsfreie Kanäle (besserer Durchsatz)
 - Die Kanalbandbreite ist bei guten APs konfigurierbar!
 - Teilweise Probleme mit Wetterradaren
 - Weniger Probleme im Ballungsgebieten
 - Weniger 5GHz Installationen
 - Mehr Kanäle





Ein paar Worte zu 802.11ac

Ausschließlich 5GHz

Bandbreiten:

20MHz: 19 Kanäle

40MHz: 9 Kanäle

80MHz: 4 Kanäle

160MHz: Zwei Kanäle

"Datenblattleistung" nur bei 160 MHz und MIMO Installationen

AC wird daher noch zögerlich eingesetzt





WLAN-Herausforderungen

Wer kann mein Signal empfangen? Verschlüsselung

Wer darf mein WLAN verwenden? Authentifizierung

Wie weit muss mein Signal reichen? Sendeleistung, Antennen, Roaming





Sicherheitstypen

Тур	Authentifizierung	Verschlüsselung	Sicherheit	Kompatibilität
offen	keine	keine	keine	hoch
WEP	PreSharedKey	WEP (RC4) 64/128 Bit	niedrig	hoch
WPA Personal	PreSharedKey	TKIP (RC4)	hinreichend	hoch
WPA Enterprise	Zentrale Authentifizierung	TKIP (RC4)	hinreichend	hoch
WPA2 Personal	PreSharedKey	AES	hoch	Gut
WPA2 Enterprise	Zentrale Authentifizierung	AES	hoch	Gut





WLAN Planung um wenig Geld


- VisiStumbler (https://www.vistumbler.net/)
 - Welche WiFis gibt es in der Umgebung?
 - Welche Kanäle verwenden diese?
 - Wie stark kann ich diese empfangen?
- Ein paar Worte zur Signalstärke
 - alles bis -67dBm: OK
 - bis -72dBm: Brauchbar
 - darunter: unbrauchbar
- Wirelessmon (www.passmark.com)
 - Messung der Empfangsstärke+ Interpolation auf Gebäudeplan
- Und wenn Geld keine Rolle spielt: Airmagnet, Ekahau





VisiStumbler

Viel Spaß mit 2.4 GHz an dem Standort ;-)







Verbinden mit einem WLAN

- Was muss bekannt sein?
 - Netzwerkname (SSID)
 - Verschlüsselungsstandard
 - Authentifizierung

- Bedingt sinnvolle Schutzmechanismen
 - Abschalten des SSID-Broadcasts
 - Einrichten von MAC-Filtern





WLAN-Übung

- Ermitteln Sie die Kanalbelegung im 2,4GHz-Bereich mit Hilfe von VisiStumbler
- Errichten Sie ein WLAN und verwenden Sie folgende Einstellungen:
 - 802.11n, 5GHz, 40MHz Kanalbandbreite
 - SSID: NA
 - Verschlüsselung: WPA mit AES
 - Authentifizierung: Preshared Key: 602adgl363
- Überprüfen Sie die Funktionalität
- Installieren Sie die Eval-Verion von Wirelessmon auf einem Notebook
- Laden Sie den Gebäudeplan des WIFIs
- Machen Sie eine Messung!





TCP/IP - Grundlagen





Diskussion

Es gab früher zig verschiedene Netzwerkprotokolle...
Wieso hat nur TCP/IP 'überlebt'?


TCP/IP ist das Standardprotokoll des Internets.

Deswegen wird es auch intern in LANs verwendet.





TCP/IP und das Internet



https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/





Diskussion

Eine der Eigenschaften, die TCP/IP als Protokoll des Internets braucht, ist dessen Routingfähigkeit.

Was heißt eigentlich routingfähig?


Da müssen wir jetzt etwas ausholen ;-)






Kommunikation im Netzwerk


Unicast



Multicast



Broadcast








Was sind die Nachteile von Broadcasts?


Broadcast







Was tut eigentlich ein Switch?








Und wenn man mehrere Switches hat?

00:E0:29:74:44:D5



00:E0:29:74:44·D5 JP-

Port

24

24

2B:4C:45:00:1A:2D

Was passiert, wenn dieses Netzwerk zu groß wird?


(z.B. 10.000 Geräte)

00:50:A9:7C:4F:F5

ort 00:50:A9:7C:4F:F5 3B:E0:FF:7A:4C:AF

2B:4C:45:00:1A:2D

00:E0:29:74:44:D5




3B:E0:FF:7A:4C:AF





Auftrennen von Netzen









Auftritt IP-Adressen

00:E0:29:74:44:D5



00:50:A9:7C:4F:F5



Der Rechner kann an Hand der Ziel-IP-Adresse leicht entscheiden, ob ein Paket direkt oder über den Router gesendet werden muss 2B:4C:45:00:1A:2D 68.1.3 3B:E0:FF:7A:4C:AF

00:09:0F:AA:00:01




192.168.2.1

D4:BE:D9:8A:A9:4C




192.168.2.2



00:10:18:AF:9B:A8

192.168.2.3



E4:70:B8:6C:9A:08

192.168.2.4







Pakete tragen MAC und IP-Adressen

Wichtig im LAN (Switches)

Quell-MAC: 00:E0:29:74:44:D5

Ziel-MAC: 3B:E0:FF:7A:4C:AF

Quell-IP: 192.168.1.1

Ziel-IP: 192.168.1.4


Eigentlicher Paketinhalt

Wichtig, um von Routern zwischen Netzen vermittelt zu werden.





Und warum nochmals der ganze Spaß?







Diskussion

Wer kommuniziert eigentlich mit wem über ein Netzwerk? Oder anders gefragt: Wer generiert die Daten, die übertragen werden?

Anwendungen kommunizieren über ein Netzwerk miteinander! Diese generieren auch die Daten, die übertragen werden sollen.





Diskussion

Glauben Sie, dass jede Anwendung weiß, wie Daten in Pakete zerlegt werden müssen?

Nein, die Anwendung sieht nur eine Verbindung. Sie weiß im Allgemeinen nichts von Paketen!





Diskussion

Ist es einer Anwendung wichtig, ob die Daten, die sie übertragen möchte letztendlich über 3G oder Ethernet übertragen werden?

Nein, einmal geht es eben langsamer, einmal schneller!





Diskussion


Was versteckt eigentlich diese gesamte Komplexität vor der Anwendung?

TCP/IP mit Hilfe einer Reihe von Protokollen, die sich um verschiedene Aufgaben kümmern!

Als Anwendung könnte man das auch so betrachten...












TCP/IP im Kontext des OSI sieben-Schichten-Modells

WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





Das OSI 7-Schichten Modell



All

People

Seem

To

Need


Data

Processing





Aufgaben der Schichten



WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





OSI vs. TCP/IP

Application HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, SNMP, SSH, TELNET, DNS,... **Application Presentation** Session **TCP Transport Transport ICMP Network** Internet **ARP Data Link Network Interface** Ethernet, DSL, 3G/4G, ... **Physical**

WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





TCP/IP Einzelprotokolle

TCP: Transmission Control Protocol

UDP: User Datagram Protocol

IP: Internet Protocol


ICMP: Internet Control Message Protocol

ARP: Address Resolution Protocol





Daten







Layer 4 – Details und Troubleshooting

WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at






Ports

- Adresse einer Anwendung auf einem TCP/IP-Host ('Layer-4 Adresse')
- Bereich: 0-65535
- Well-Known-Ports: 0-1024
 - Windows:
 - %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\SERVICES
 - UNIX/Linux:
 - /etc/services





Ports und Anwendungen




85.125.99.250

Socket = IP-Adresse, Port, Layer-4 Protokoll 193.170.218.140:80,tcp






Ports und Anwendungen













Sockets-Übungen

- Öffnen Sie eine Website in einem Browser
- Überprüfen Sie die aufgebauten Verbindungen mit Hilfe von netstat –ano

 Überprüfen Sie die Verbindung zu einem TCP-Service mit Hilfe von telnet ip-adresse port

telnet 87.230.34.122 143





Auf welchem Server laufen welche Dienste?

Serverdienst	Server-Port	85.125.99.250	87.230.34.122
ssh			
http			
https			
imap			





Auf welchem Server laufen welche Dienste?

Serverdienst	Server-Port	85.125.99.250	87.230.34.122
ssh	22	ja	ja
http	80	ja	ja
https	443	nein	nein
imap	143	nein	ja





Netzwerkanalyse - Übung

- Verwenden Sie Wireshark (http://www.wireshark.org), um die Enkapsulierung von Daten zu betrachten
- Öffnen Sie eine HTTP-basierte Website
- Setzen Sie die Pakete mit Hilfe von Wireshark wieder zusammen.
- Versuchen Sie dasselbe mit einer HTTPS-basierenden Website
- Starten Sie einen Capture und öffnen Sie in einem Browser http://85.125.99.250/geheim
- Sie werden nach Credentials gefragt Ihr Trainer gibt diese ein
- Stoppen Sie den Capture
- Können Sie mit Hilfe des Paket-Dumps das Passwort herausfinden?





Layer 3 – Details und Troubleshooting

WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at






IP-Adressdaten

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Gateway
- **192.168.1.1**
- **255.255.255.0**
- **192.168.1.254**





Dotted Quad Notation



Namen: Oktett, Byte, Quad

Bereich: 0-255





Netz- und Hostanteil

172.231.1.2 255.255.0.0

Netzanteil oder Netz-ID: 172.231.0.0

Hostanteil oder Host-ID: 0.0.1.2

Netzanteil darf nicht 'durchgehend' 0 oder 255 sein

Hostanteil darf nicht 'durchgehend' 0 (Gesamtes Netz) Hostanteil darf nicht 'durchgehend' 255 (Layer 3 Broadcast)





Die Entscheidung des Hosts

Meine IP: 172.231.1.2

Subnetmask: 255.255.0.0

Ziel-IP: 172.231.1.5

Subnetmask: 255.255.0.0

Netz-IDs gleich?



Rechner ist in meinem Netzwerk, d.h. ich kann ihn direkt erreichen, also schicke ich die Nachricht direkt.





Die Entscheidung des Hosts

Meine IP: 172.231.1.2

Subnetmask: 255.255.0.0

Ziel-IP: 192.111.1.5

Subnetmask: 255.255.0.0

Netz-IDs gleich?

NEIN!

Rechner ist NICHT in meinem Netzwerk, Ich schicke das Paket mal dem GATEWAY (=Router), der weiß hoffentlich was er damit machen soll.

WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





IP-Adressklassen


Klasse	Netzmaske	Hosts pro Netz
A	255.0.0.0 (/8)	~16,7 Mio
В	255.255.0.0 (/16)	65.534
С	255.255.255.0 (/24)	254



10.1.3.0/255.255.255.0 VoIP

Netzwerkadministrator Modul 1 – Netzwerk Grundlagen









Gefühl Für IP-Adressen – Teil 1

Netzadresse: 172.48.0.0

Subnetzmaske: 255.255.0.0

Erste verwendbare IP-Adresse: 172.48.0.1

Letzte verwendbare IP-Adresse: 172.48.255.254

Broadcast-Adresse: 172.48.255.255

WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





Gefühl Für IP-Adressen – Teil 1

Netzadresse: 102.0.0.0

Subnetzmaske: 255.0.0.0

Erste verwendbare IP-Adresse: 102.0.0.1

Letzte verwendbare IP-Adresse: 102.255.255.254

Broadcast-Adresse: 102.255.255.255

WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





Gefühl Für IP-Adressen – Teil 1

Netzadresse: 131.0.0.0

Subnetzmaske: 255.255.0.0

Erste verwendbare IP-Adresse: 131.0.0.1

IP-Adresse eines Rechners: 131.0.212.148

Letzte verwendbare IP-Adresse: 131.0.255.254

Broadcast-Adresse: 131.0.255.255

WIFI. Jetzt will ich's wissen!





Gefühl Für IP-Adressen – Teil 1

Netzadresse: 193.0.0.0

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Erste verwendbare IP-Adresse: 193.0.0.1

IP-Adresse eines Rechners: 193.0.0.47

Letzte verwendbare IP-Adresse: 193.0.0.254

Broadcast-Adresse: 193.0.0.255

WIFI. Jetzt will ich's wissen!





Gefühl Für IP-Adressen – Teil 1

Netzadresse: 161.255.255.0

Subnetzmaske: 255.255.250

Erste verwendbare IP-Adresse: 161.255.255.1

IP-Adresse eines Rechners:

Letzte verwendbare IP-Adresse: 161.255.255.254

Broadcast-Adresse: 161.255.255.255

WIFL Jetzt will ich's wissen!





Gefühl Für IP-Adressen – Teil 1

Netzadresse: 193.218.150.0

Subnetzmaske: 255.255.250

Erste verwendbare IP-Adresse: 193.218.150.1

IP-Adresse eines Rechners:

Letzte verwendbare IP-Adresse: 193.218.150.254

Broadcast-Adresse: 193.218.150.255

WIFL Jetzt will ich's wissen!





Gefühl Für IP-Adressen – Teil 1

Netzadresse: 147.0.0.0

Subnetzmaske: 255.255.0.0

Erste verwendbare IP-Adresse: 147.0.0.1

IP-Adresse eines Rechners: 147.0.0.3

Letzte verwendbare IP-Adresse: 147.0.255.254

Broadcast-Adresse: 147.0.255.255

WIFI. Jetzt will ich's wissen!





Gefühl Für IP-Adressen – Teil 1

Netzadresse: 147.0.0.0

Subnetzmaske: 255.255.0.0

Erste verwendbare IP-Adresse: 147.0.0.1

IP-Adresse eines Rechners: 147.0.0.3

Letzte verwendbare IP-Adresse: 147.0.255.254

Broadcast-Adresse: 147.0.255.255

Sobald Sie eine IP-Adresse und die Netzmaske wissen, können Sie die Größe des Netzes bestimmen!

WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





Weitere IP-Adressbereiche

- 127.0.0.0/255.0.0.0 Netz:
 - Loopback
- Erstes Oktett: 224 239
 - MultiCast
- Erstes Oktett: 240 255
 - Experimental





Gefühl für IP-Adressen - Teil 2

- Welche IP-Adressen könnten unter der Annahme der von der Klasse vorgegebenen Standard-Subnetzmaske auf einem Rechner konfiguriert werden?
 - **131.107.256.80/255.255.0.0**
 - **22.22.255.222/255.0.0.0**
 - **231.200.1.1/255.255.255.0**
 - **126.1.0.0/255.0.0.0**
 - **0.127.4.100/255.0.0.0**
 - **190.7.2.0/255.255.0.0**
 - **127.1.1.1/255.0.0.0**
 - **1**98.121.254.255/255.255.255.0
- Begründen Sie Ihre Entscheidungen!






Private Adressbereiche

- Class A:
 - 10.0.0.0 / 255.0.0.0, 1 Netz
- Class B:
 - 172.16.0.0 / 255.255.0.0 bis 172.31.0.0 / 255.255.0.0, 16 Netze
- Class C:
 - 192.168.0.0 / 255.255.255.0 bis192.168.255.0 / 255.255.255.0, 256 Netze





Was macht eigentlich ein NAT-Router?



NAT-Router



Absender: 192.168.1.101:1111 Empfänger: 194.232.104.26:80



192.168.1.101



192.168.1.102



192.168.1.103

192.168.1.0 255.255.255.0





Diskussion


Wenn ein NAT-Router ohnehin die internen IP-Adressen quasi hinter der NAT-Breakout-Adresse versteckt, wieso muss ich dann intern private IP-Adressen verwenden?

Schauen wir mal folgendes Beispiel an....





Muss man intern private IPs verwenden?



Absender: 29.3.77.101:1111 Empfänger: 29.3.77.191:80



29.3.77.101



29.3.77.102



29.3.77.103

29.3.77.0 255.255.255.0





NAT-Übung

 Finden Sie die IP mit der Sie im Internet auftreten mit Hilfe der Website https://www.whatismyip.net/ heraus





APIPA

- Automatic Private IP Addressing
 - Zur automatischen "Adressbeschaffung" ohne DHCP-Server
 - Adressbereich: 169.254.0.0 / 255.255.0.0





IP-Adressierung - Übung

 Konfigurieren Sie die IP-Adresse Ihres Rechners gemäß der Vorgabe Ihres Trainers





Überprüfung der IP-Konfiguration

- ping
 - ping <IP-Adresse>
 - ping -t <IP-Adresse> ('Dauerping')
 - Beispiel: ping 8.8.8.8
- ipconfig
 - ipconfig /all






IP-Adressierung - Übung

- Konfigurieren Sie die IP-Adresse Ihres Rechners gemäß der Vorgabe Ihres Trainers
- Testen Sie die Erreichbarkeit anderer Rechner und von Rechnern im Internet mit Hilfe von ping





Richtiges Pingen – Ein Gedankenexperiment







Eine Horrorgeschichte

- Kundenanruf
 - Ich habe einen Server neu aufgesetzt und eine statische IP-Adresse konfiguriert. Diese ist 192.168.1.5
 - Ich komme von dem Server aus ins Internet
 - Ich kann von diesem Server aus nur einen bestimmten Server im Internet nicht erreichen. Genau den muss ich aber erreichen können!
 - Probiere ich den Server im Internet von einem beliebigen anderen Rechner in meinem Netzwerk zu erreichen, so gelingt mir das.
- Aktion des Supports
 - Ping des Servers im Internet vom lokalen Arbeitsplatz : Antwort 192.221.37.20
- Anwort des Support
 - "Ich glaube, ich weiß, was Ihr Problem ist"

Was glaubt der Support ist das Problem?





Diskussion

Kann eine Netzwerkkarte ein Paket an eine IP-Adresse senden?

Nein, nur an eine MAC-Adresse!

Also wie findet das System die zu einer IP passende MAC-Adresse?





Layer 2 – Details und Troubleshooting

WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





ARP

- Auflösung IP → MAC
- Auflösung über Layer 2 Broadcast
- Zwischenspeicherung in einem Cache
- Statische Zuordnungen möglich (z.B.: Erstkonfiguration eines Printservers)
- RFC 826





ARP-Auflösung I

Gerät 192.168.1.1 möchte Gerät 192.168.1.2 erreichen:

Was passiert auf Rechner 192.168.1.1?

- Habe ich die MAC-Adresse von 192.168.1.2 im Cache?
- NEIN → ARP-REQUEST (Broadcast)

Sender IP	192.168.1.1
Sender MAC	00:E0:27:74:44:D5
Empf. IP	192.168.1.2
Empf. MAC	Bitte ausfüllen!

WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





ARP-Auflösung II

Was passiert auf Rechner 192.168.1.2?

- fängt Anfrage auf
- trägt Daten von A in ARP-Cache ein
- Gerichtete Antwort: ARP-REPLY

Sender IP	192.168.1.2
Sender MAC	00:04:76:A2:7B:EA
Empf. IP	192.168.1.1
Empf. MAC	00:E0:27:74:44:D5





ARP

Cache auslesen

Cache löschen





ARP-Übungen

- Löschen Sie den ARP-Cache Ihres Rechners!
- Vergewissern Sie sich, dass der ARP-Cache des Nachbarrechners ebenfalls gelöscht wurde!
- Pingen Sie die IP-Adresse Ihres Nachbarrechners!
- Welche Einträge befinden sich in Ihrem ARP-Cache?
- Welche Einträge befinden sich im ARP-Cache Ihres Nachbarn?
- Hat sich der ARP-Cache Ihrer Kollegen verändert?





ARP-Übungen

- Pingen Sie zwei IP-Adressen im Internet!
 - 8.8.8.8, 85.125.99.250
 - Wie viele Einträge wurden in Ihrem ARP-Cache hinzugefügt?
 - Was bedeuten diese?
- Pingen Sie einen Namen im Internet!
 - z.B. www.iic.wifi.at
 - Hat sich Ihr ARP-Cache verändert?
 - Warum (nicht)?





Diskussion

Nehmen wir an, Sie pingen einen PC, um dessen Erreichbarkeit zu prüfen. Gib es einen Weg festzustellen, ob der PC wirklich nicht erreichbar ist, oder nur dessen Firewall die ICMP-Echo Request Pakete verwirft?

Auf ARP-Requests muss ein PC immer antworten.

Sehen Sie also eine Zuordnung MAC→IP läuft der Rechner, lässt sich aber nicht pingen!

Unter welchen Bedingungen können Sie diesen Trick nur anwenden?





ARP-Übungen


Versuchen Sie das Verfahren aus der letzten Folie unter Anleitung Ihres Trainers nachzustellen!





Eine VolP-Horrorgeschichte

Ausgangssituation



WIFI. Jetzt will ich's wissen! www.wifi.at





Eine VolP-Horrorgeschichte

- Sekretariat meldet:
 - Wenn ich telefoniere höre ich nach spätestens 10 Minuten meinen Gesprächspartner nicht mehr
 - Er hört mich sehr wohl noch
 - Versuche ich es einige Minuten später nochmals, funktioniert alles
 - Aber nach spätestens 10 Minuten Gespräch, tritt das Problem wieder auf!

Woran könnte das Problem liegen?

Denken Sie daran, dass der eigentliche Voice-Stream eines VoIP-Anrufs rein über UDP, also ohne Empfangsbestätigungen läuft!





Eine VolP-Horrorgeschichte

 Problem war eine der afigurierte IP-Adresse!

Vor dem Gespräch

192.168.1.100

MAC₁

ARP-Table: 192.168.1.1: MAC5

Sekretariat

192.168.1.101 MAC₂

Chef

192.168.1.102

MAC3

ARP-Table: 192.168.1.1: MAC5

Support

192.168.1.100

MAC4


Besprechungsraum (selten genutzt)

ARP-Table:

192.168.1.1: MAC5

ARP-Table: 192.168.1.1: MAC5 ARP-Table:

192.168.1.100: MAC1 192.168.1.101: MAC2



VoIP Telefonanlage


192.168.1.1

MAC₅





Eine VolP-Horrorgeschichte







Eine VolP-Horrorgeschichte

- Ergebnis eines kleinen Konfigurationsfehlers
 - 1,5 Manntage Problemsuche!
- Wieso war das Problem überhaupt nachvollziehbar?
 - Das Besprechungsraumtelefon wurde kaum genutzt. Deswegen war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der ARP-Table der Anlage die Zuordnung fürs Sekretariat beinhaltet!
 - Die ARP-Antwort des ungenutzten Telefons kommt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit früher an als die des Telefons, von dem gerade telefoniert wurde, da dieses die ARP-Antwort zwischen die zu sendenden VoIP-Pakete zwängen musste!





Wenn wir schon über MAC-Adressen reden...

Schreibweise

D4-BE-D9-8A-A9-4C Windows

> d4bed9-8aa94c HP-Switch

d4:be:d9:8a:a9:4c Linux/MacOS

d4bed9.8aa94c Cisco Switch

Die ersten 6 Stellen kennzeichnen den Hersteller



OUI Lookup-Tool:

https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html

Broadcast-Adresse: FF:FF:FF:FF:FF






Der Bridging-Table auf eines Switches

```
ProCurve Switch 5406zl
                                                       13-Feb-2013 16:44:16
=========== TELNET - MANAGER MODE -==========================
Status and Counters - Address Table - UNTERRICHT
  MAC Address
               Located on Port
 000085-dc94d8 C13
 000f61-092a20 C19
 000ffe-96a741 C21
 001018-f7446c Trk1
 001018-f7446d Trk1
 001517-4565d4 B19
 001517-cf9508 D9
 00155d-7eca01 Trk1
 00155d-7eca03 Trk1
 Actions->
                                            Prev page
            Back
                               Next page
                                                         Help
                     Search
```






Troubleshooting am Switch








Was ist eigentlich ein Bridging Loop?







Was ist eigentlich ein Bridging Loop?







Bridging Loops


- Bridging Loops treten auf, sobald irgendwo im Netzwerk eine "Schlaufe" gesteckt ist und keine Schutzmaßnahmen konfiguriert sind
- Diese Schlaufe kann auch auf einem Switch auftreten
- Durch den Loop fangen Pakete zu kreisen an Broadcasts vervielfältigen sich.
 Das gesamte Netzwerk wird innerhalb weniger Sekunden überlastet!
- Ein Bridging Loop im Randbereich eines Netzwerks kann trotzdem das gesamte Netzwerk lahmlegen!
- Ein Bridging Loop kann sogar andere Funktionen von Geräten, die mit dem Netzwerk verbunden sind lahmlegen, da die Interrupts ankommender Pakete die CPU sättigen.





Bridging Loops

- Schutzmaßnahmen:
 - Spanning Tree
 - Loop Protection



Übung

- Verbinden Sie drei weitere Rechner Ihrer Kollegen mit dem Testswitch
- Pingen Sie alle Rechner
- Trennen Sie die Verbindung des Test-Switches mit dem WIFI-Netz
- Schalten Sie gemäß den Anweisungen Ihres Trainers Spanning Tree ab, falls es standardmäßig auf dem Testswitch aktiviert ist.
- Stecken Sie einen Loop und beobachten Sie den Ping!





Bridging-Loops - Eine Horrorgeschichte

- Kundenanruf
 - Bei mir steht das ganze Netzwerk
 - Intern geht nichts, das Internet funktioniert auch nicht
 - Nicht einmal meine ISDN-Telefonanlage funktioniert
- Reaktion des Supports
 - Checken Sie mal Ihre Stromversorgung, die Telefonanlage ist doch bis auf das Management-Interface vollkommen unabhängig vom Netzwerk

Das Problem war letztendlich ein Loop

Warum hat der Loop die Telefonanlage mit in den Untergang gerissen?

WIFL Jetzt will ich's wissen!





Namensauflösung





Gängige Namenstypen

- Hostnamen
 - Verwendet:
 - Im Internet
 - In Unix/Linux Netzwerken
 - Zur internen Namensauflösung in Windows Domänen
- NetBIOS-Namen
 - verwendet als:
 - "Legacy"-Namenssystem unter Windows
 - Standardnamens-System von NT4 und früher
 - Max 15 Zeichen

Ein Windows-Rechner verwendet denselben Namen in beiden Welten!





Gängige Namenstypen

- Windows-Rechner verwenden Hostnamen und NetBIOS-Namen zur Namensauflösung
- Jedes Mal, wenn ein Rechnername eingegeben wird, versucht das Betriebssystem diesen Namen für die Anwendung zu einer IP-Adresse aufzulösen
- Bei der Eingabe von z.B.: http://server1 können Sie nicht mit Sicherheit sagen, über welche Technologie der Name aufgelöst wurde





Reihenfolge der Namensauflösung

"Namenswelt": Hostnamen "Namenswelt": NetBIOS-Namen 1.) HOSTS-Datei 4.) NetBIOS Cache 2.) DNS-Anfrage 5.) WINS-Server 3.) LLMNR+Cache 6.) Broadcast 7.) LMHOSTS-Datei





DNS (Domain Name System)





Arten der Auflösung

- Forward-Lookup
 - Name → IP
- Reverse-Lookup
 - IP → Name





Wie arbeitet DNS?

- Clients fragen einen Server, der sich um die Auflösung der Namen kümmert.
- Server haben sogenannte ZONEN geladen
 (Namens/IP Tabellen) und können über deren Inhalte Auskunft geben.
- Zonen werden zu einem "Namensraum" verbunden.





Begriffserklärungen

FQDN (Fully qualified Domain Name)

Kombination aus Hostname und Domäne:







Begriffserkärungen

Domäne:


Pfad durch den Namensraum; beinhaltet alle Zonen, die befragt werden müssen.







DNS-Namensauflöungsprozess







Was ist das Domänensuffix eines Rechners?

- Wird im Rahmen eines Namenauflösungs-prozesses nur der Hostname angeben, wird das Suffix des Rechners angehängt, um einen FQDN zu formen
- Dieser FQDN wird dem DNS-Server zur Auflösung übergeben





Übung-DNS

- Konfigurieren Sie Ihren Rechner so, dass er die vom Trainer angegebenen DNS-Server verwendet!
- Setzen Sie das DNS-Suffix Ihres Rechners auf den vom Trainer vorgegebenen Wert!





Überprüfung der DNS-Funktion

nslookup <FQDN>

Beispiel:

C:\>nslookup www.iic.wifi.at

Server: dns1.firma.intern

Address: 192.168.2.254

Name: www.iic.wifi.at

Address: 81.189.214.132





DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)






DHCP-Server und Clients


- DHCP-Server Anforderungen
 - DHCP-Dienst
 - Statische IP-Adresse
 - Gültiger Bereich
- Gängige DHCP-Optionen
 - IP-Adresse
 - Subnetz
 - Gateway
 - DNS
 - Domänenname





DHCP-Lease Vorgang










DHCP-Bereiche







Was man noch wissen sollte...

- Ein DHCP Server prüft nicht, ob die IP-Adresse, die er gerade ausgibt, bereits im Netzwerk verwendet wird
- Konfigurieren Sie also NIE statische Adressen im Adressbereich des DHCP-Servers!





Übung - DHCP

- Konfigurieren Sie Ihren Rechner als DHCP-Client
- Überprüfen Sie die Konfiguration mit ipconfig
- Geben Sie die IP-Adresse wieder frei: ipconfig /release
- Beziehen Sie erneut eine IP-Adresse: ipconfig /renew





Diskussion

Nehmen wir an, Sie haben einen Rogue-DHCP Server im Netzwerk.

Also ein System, das unpassende IP-Konfigurationen über DHCP verteilt und das Sie nicht konfiguriert haben.

Wie finden Sie dieses System und können es vom Netzwerk trennen? Nehmen wir an, sie verwenden verwaltbare Switches in Ihrem Netzwerk.





IPv6





IPv6

- Nachfolger von IPv4
- 1998 standardisiert (Arbeiten seit 1995)
- Adressraum: 2¹²⁸ statt 2³² Adressen
- Weitgehende Vermeidung von Broadcasts; vermehrte Abstützung auf Multicasts
- Autokonfiguration (Rechner kann IP-Adresse selbst erstellen)
- IPv6 Internet im Aufbau, Websites von Unternehmen wie Amazon, Google bereits erreichbar





IPv6 - Adressen

- Notation: Hexadezimal: Ziffern von 0 bis 9 und Buchstaben von A-F
- Trennzeichen zwischen Blöcken: :
- 8 Blöcke zu vier Stellen:

2a00:0000:0000:0c01:0000:0000:0000:0069

- Vereinfachungsregeln:
 - Aufeinanderfolgende Nullen dürfen durch eine 0 ersetzt werden:

2a00:0:0:0c01:0:0:0:0069

Führende Nullen im Block dürfen weggelassen werden

2a00:0:0:c01:0:0:0:69

Aufeinanderfolgende Blöcke von Nullen dürfen einmal in der Adresse durch :: zusammengefasst werden:

2a00:0:0:c01::69





Netz- und Hostanteil

Auf einem Host 64b Netzanteil, 64b Hostanteil ('Trennung in der Mitte')

2a00:0000:0000:0c01:0000:0000:0000:0069

Netzanteil

Hostanteil






LinkLocal-Adressen

- Werden automatisch generiert
- Zur Kommunikation mit anderen Stationen im selben Netz
- Prefix (=Netzanteil) immer fe80::
- Hostanteil wird aus MAC-Adresse generiert
- Der Host hat also sofort eine IP-Adresse mit der er zumindest mit Rechnern im selben Netz kommunizieren kann
- Link-Local-Adressprefix fe80: kommt auf jeder IPv6 aktivierten Netzwerkkarte vor





Generierung von LinkLocal-Adressen







Interface-Index

- Da jede Netzwerkkarte eine LinkLocal-Adresse besitzt, muss angegeben werden können von welcher Karte ein Paket gesendet wird
- Angabe durch % nach der IP-Adresse

```
Ethernet-Adapter LAN:

Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::bd47:224d:a0c8:de6%13

IPv4-Adresse . . . . . . . : 192.168.10.119

Subnetzmaske . . . . . . . : 255.255.255.0

Standardgateway . . . . . . . : 192.168.10.254

Ethernet-Adapter VOIP:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::e434:6db7:77e1:f6df%11

IPv4-Adresse . . . . . . . : 10.50.2.181

Subnetzmaske . . . . . . . : 255.255.0.0
```

• ping fe80::4c1d:f859:d49d:72c9%11 pingt fe80::4c1d:f859:d49d:72c9 von der Netzwerkkarte VOIP aus





Adress-Präfixe

Link Local (nur auf dem LAN-Segment gültig):

fe80::

Global Unicast (~offizielle IP-Adressen)

2000:: bis 3fff::

Unique Local Unicast (~privaten IP-Adressen)

FC00:: bis FDFF::

Multicast

FF00:: bis FFFF::

Beispiele:

FF02: Im LAN-Segment, FF05: Im Standort, FF08: Des Unternehmens

FF02::2 Alle Router im LAN

FF05::1:3 Alle DHCP-Server im Standort





VLANs (Virtual LANs)





Was sind VLANs?

- Vereinfacht gesagt, erlauben VLANs einen Switch in mehrere einzelne virtuelle Switche aufzuteilen
- Die Aufteilung erfolgt mit Hilfe einer Nummer, die jedem VLAN zugewiesen wird
- Diese Nummer wird als VLAN-Tag bezeichnet und bewegt sich im Bereich von 0-4095

WIFI. Jetzt will ich's wissen!






Was sind VLANs?

- Jeder Switchport wird einem VLAN zugeordnet
- Beim Ingress wird jedem Frame ein VLAN-Tag hinzugefügt
- Das Paket verlässt den Switch nur auf Ports, die dem VLAN zugeordnet sind
- Vor dem Egress wird der VLAN-Tag entfernt
- Daher arbeitet ein VLAN-fähiger Switch intern immer mit getaggten Paketen
- Durch die Tagging-Information wird ein Frame ein wenig größer und wird von normalen Endgeräten ohne spezielle Treiber nicht 'verstanden'
- Standardisiert in 802.1q
- Neben dem VLAN-Tag werden auch noch Prioritäts-Informationen übertragen





Ein VLAN-fähiger Switch in Standard-Konfiguration




1: Default VLAN





Mehrere VLANs



2: VLAN rot 3: VLAN blau





Porteinstellungen

- Ein Port kann einem VLAN untagged oder tagged angehören
- Untagged
 Beim Ingress wird der Tag hinzugefügt
 Beim Egress wird der Tag entfernt
 Ein Switchport kann nur ein VLAN untagged haben
- Tagged
 Beim Ingress wird der Tag nicht verändert
 Beim Egress werden Tags auf dem Frame belassen






Diskussion

Wenn ein Endgerät ohnehin keine getaggten Pakete versteht, wieso gibt es dann den 'Tagged'-Modus?

Transport von VLANs über mehrere Switches

Betrieb von Geräten, die mit Hilfe spezieller Treiber VLANs kennen







VLAN-Übungen

- Vierer-Übung
- Verbinden Sie 4 PCs mit Ihrem Testswitch
- Konfigurieren Sie die PCs mit statischen IP-Adressen in einem privaten Netzwerk
- Pingen Sie auf jedem PC alle anderen PCs mit ping –t
- Konfigurieren Sie auf Ihrem Testswitch nun zwei VLANs
- Schalten Sie jeweils zwei PCs in ein VLAN
- Was fällt Ihnen auf?
- Konfigurieren Sie die PCs in jedem VLAN mit einem eigenen privaten IP-Netzwerk





VLAN-Übungen

- Verwenden Sie nun einen zweiten Testswitch
- Richten Sie auch auf dem zweiten Testswitch die VLANs ein
- Konfigurieren Sie nun eine Verbindung zwischen beiden Switches, und übertragen Sie Pakete beider VLANs tagged über den Uplink
- Verbinden Sie die PCs der beiden VLANs mit jeweils einem der beiden Swiches
- Können sich die PCs im jeweiligen VLAN noch pingen?





Diskussion

Wie könnten Sie die VLANs nun wieder miteinander verbinden?

Über einen Router





Diskussion

Wieso tut man sich das dann überhaupt an?

Aus demselben Grund, wieso man sonst Netzwerke trennen würde (Verschiedene Bereiche, Trennen von Broadcast-Domains, ...)





Diskussion

Kann ein Switchport gleichzeitig ein tagged VLAN und ein untagged VLAN tragen?

Bei welchen Geräten ist diese Konfigurationen üblich?

VoIP-Telefonen mit PC am Telefon (Meist verwendet, wenn nicht genügen Netzwerkports vorhanden sind)