# Riassunto documentazione gyro

I2C comunica attraverso 2 segnali: SDA (serial data) e SCL (serial clock). Questi segnali tipicamente hanno bisogno di un pull-up a VDD. La frequenza massima del bus è 400 kHz.

L'MPU ha la possibilità di avere 2 indirizzi: b110100X, il bit meno significativo è determinato dal livello logico al pin AD0, se è basso allora l'indirizzo sarà b1101000, se alto: b1101001

# Start, stop

Il master invia un comando di start allo slave quando vuole trasmettere/ricevere dati:

**start**: SDA passa da alto a basso mentre SCL è alto. (il bus è considerato impegnato fino a quando il master manda il comando di stop)

stop: SDA passa da basso a alto mentre SCL è alto.




Figure 5. Example of START and STOP Condition

### **Trasmissione dati**

Un bit per clock dell'SCL sulla linea SDA (prima il bit più significativo). I2C comunica mandato i dati in byte SDA deve essere stabile durante la fase in cui SCL è alto, altrimenti viene interpretato come un comando.




Figure 6. Example of Single Byte Data Transfer


### **ACK e NACK**


Ogni byte di dati è seguito da un bit di ACK dal ricevitore.

Prima che il ricevitore possa mandare l'ACK il trasmettitore deve lasciare l'SDA.

**per inviare l'ACK**: il ricevitore deve abbassare l'SDA durante la fase bassa del 9 periodo di clock (quello dell'ACK) in modo SDA sia stabile basso durante la fase alta del 9 periodo del clock.

Se SDA rimane alto durante la 9 fase del clock viene interpretato come NACK.





Acknowledge on the I<sup>2</sup>C Bus

Se uno slave è occupato e non può trasmettere o ricevere un altro byte di dati finché non viene eseguita un'altra attività, può mantenere SCL LOW, forzando così il master in uno stato di attesa. Il normale trasferimento dati riprende quando lo slave è pronto e rilascia la linea di clock.

### **I2C** data

Mandare/ricevere dati comporta la scrittura/lettura dei registri dello slave.

Ogni byte di dati deve essere seguito da un ACK

### Scrivere nel registro dello slave

Per scrivere sul bus I2C il master manda una condizione di start seguita dall'indirizzo dello slave (7 bit) e dal bit che indica se vuole leggere o scrivere (0 per scrivere), dopodiché il master rilascia SDA. Dopo che lo slave ha inviato l'ACK il master manda l'indirizzo del registro dello slave su cui vuole scrivere. Dopo che lo slave ha inviato l'ACK il master invia i dati da scrivere nel registro (8 bit). Quando il master riceve l'ACK dallo slave termina la trasmissione con il comando di stop.

Se si vuole scrivere in più di un registro (quindi scrivere più di un byte) il master può continuare a mandare byte di dati (sempre dopo la ricezione dell'ACK) e lo slave scriverà automaticamente i dati nel registro successivo.

Figure 8 shows an example of writing a single byte to a slave register.

Master Controls SDA Line
Slave Controls SDA Line

#### Write to One Register in a Device




Figure 8. Example I<sup>2</sup>C Write to Slave Device's Register

#### Single-Byte Write Sequence

| Master | S | AD+W |     | RA |     | DATA |     | Р |
|--------|---|------|-----|----|-----|------|-----|---|
| Slave  |   |      | ACK |    | ACK |      | ACK |   |

### Burst Write Sequence

| Master | S | AD+W |     | RA |     | DATA |     | DATA |     | Р |
|--------|---|------|-----|----|-----|------|-----|------|-----|---|
| Slave  |   |      | ACK |    | ACK |      | ACK |      | ACK |   |

# Leggere dal registro dello slave

Molto simile alla scrittura.

Il master inizia la trasmissione con il comando start e invia l'indirizzo dello slave con cui vuole comunicare seguito dal bit di R/W =0 (significa write). Una volta che lo slave ha inviato l'ACK il master invia l'indirizzo del registro che vuole leggere dallo slave (8 bit). Dopo che lo slave ha mandato l'ACK il master manda un altro comando START seguito dall'indirizzo dello slave e dal bit R/W

= 1 (significa read). Adesso lo slave manderà l'ACK e il master rilascerà il bus SDA continuando però a fornire il clock allo slave. Adesso lo slave invierà i bit del registro al master e il master invierà un ACK allo slave al termine di ogni byte di dati in modo da far capire allo slave che il master è pronto a ricevere altri dati. Una volta che il master ha ricevuto tutti i byte che si aspetta manderà un NACK allo slave per comunicargli di interrompere la trasmissione e di rilasciare il bus. Il master invierà, di seguito al NACK, un comando di stop.




Figure 9. Example I<sup>2</sup>C Read from Slave Device's Register

### Single-Byte Read Sequence


| Master | S | AD+W |     | RA |     | S | AD+R |     |      | NACK | Р |
|--------|---|------|-----|----|-----|---|------|-----|------|------|---|
| Slave  |   |      | ACK |    | ACK |   |      | ACK | DATA |      |   |

### **Burst Read Sequence**

| Master | S | AD+W |     | RA |     | S | AD+R |     |      | ACK |      | NACK | Р |
|--------|---|------|-----|----|-----|---|------|-----|------|-----|------|------|---|
| Slave  |   |      | ACK |    | ACK |   |      | ACK | DATA |     | DATA |      |   |

### **MPU 6050**

### Schematics (gy 521)



# Registro 25: sample rate divider

Frequenza di campionamento giroscopio:

**Veloce**: DLPCFG=0,7 8kHz **Lenta**: DLPCFG=1,2,3,4,5,6 1kHz

Frequenza di campionamento accelerometro:

1kHz

La frequenza di campionamento dell'output è calcolata definendo un Sample Rate Divider, impostato negli 8 bit del registro 25 La frequenza di campionamento dell'output è definita dalla seguente formula:

Sample Rate= Gyroscope output rate / (1+sample rate divider)

[dato che l'output dell'accelerometro è a 1kHz per frequenze di campionamento dell'output maggiori di 1kHz potrebbe dare in output lo stesso valore più volte]

Il registro 25 (SMPLRT\_DIV) è un valore a 8 bit unsigned

### Registro 26: Configurazione

### Type: Read/Write

| Register<br>(Hex) | Register (Decimal) | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4      | Bit3  | Bit2 | Bit1        | Bit0 |
|-------------------|--------------------|------|------|------|-----------|-------|------|-------------|------|
| 1A                | 26                 |      | -    | EXT  | _SYNC_SET | [2:0] | D    | LPF_CFG[2:0 | ]    |

Questo registro si compone di 2 valori:

- EXT\_SYNC\_SET: non ho capito bene cosa sia, credo serva per collegare altri sensori all'MPU (non dovrebbe interessarci)
- DLPF\_CFG: questo valore serve per configurare il Digital Low Pass Filter per il giroscopio e l'accelerometro

| DLPF_CFG | Acceleror<br>(F <sub>s</sub> = 1k |               |                | Gyroscope     | •        |
|----------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------|
|          | Bandwidth (Hz)                    | Delay<br>(ms) | Bandwidth (Hz) | Delay<br>(ms) | Fs (kHz) |
| 0        | 260                               | 0             | 256            | 0.98          | 8        |
| 1        | 184                               | 2.0           | 188            | 1.9           | 1        |
| 2        | 94                                | 3.0           | 98             | 2.8           | 1        |
| 3        | 44                                | 4.9           | 42             | 4.8           | 1        |
| 4        | 21                                | 8.5           | 20             | 8.3           | 1        |
| 5        | 10                                | 13.8          | 10             | 13.4          | 1        |
| 6        | 5                                 | 19.0          | 5              | 18.6          | 1        |
| 7        | RESERVED                          |               | RESER          | 8             |          |

Bit 7 and bit 6 are reserved.

[sinceramente non credo servirà molto per quello che dobbiamo fare]

Sono tutti valori unsigned a 3 bit

# Registro 27: Configurazione del giroscopio

(GYRO\_CONFIG)

Type: Read/Write

| Register<br>(Hex) | Register (Decimal) | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4 | Bit3    | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|---------|------|------|------|
| 1B                | 27                 | XG_ST | YG_ST | ZG_ST | FS_S | EL[1:0] | -    | -    | -    |

Questo registro è usato per triggerare il self-test del giroscopio e configurare il range della scala del'output del giroscopio. Il self test serve per capire se il giroscopio funziona entro i limiti di fabbricazione (non ci serve)

Mentre FS\_SEL serve per selezionare il range della scala dell'output del giroscopio:

| FS_SEL | Full Scale Range |
|--------|------------------|
| 0      | ± 250 °/s        |
| 1      | ± 500 °/s        |
| 2      | ± 1000 °/s       |
| 3      | ± 2000 °/s       |

I bit da 2 a 0 sono riservati FS\_SEL: 2 bit unsigned

# Registro 28: configurazione accelerometro

### Type: Read/Write

| Register<br>(Hex) | Register<br>(Decimal) | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3    | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|------|------|------|
| 1C                | 28                    | XA_ST | YA_ST | ZA_ST | AFS_S | EL[1:0] |      | -    |      |

Stessa cosa del registro 27

AFS SEL selezione il range della scala dell'output dell'accelerometro

| AFS_SEL | Full Scale Range |
|---------|------------------|
| 0       | ± 2g             |
| 1       | ± 4g             |
| 2       | ± 8g             |
| 3       | ± 16g            |

I bit da 2 a 0 sono riservati AFS\_SEL: 2 bit unsigned

## Registro 55: INT Pin / Bypass Enable Configuration

(INT\_PIN\_CFG)

Type: Read/Write

| Register<br>(Hex) | Register<br>(Decimal) | Bit7      | Bit6     | Bit5             | Bit4             | Bit3                | Bit2             | Bit1                 | Bit0 |
|-------------------|-----------------------|-----------|----------|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------|
| 37                | 55                    | INT_LEVEL | INT_OPEN | LATCH<br>_INT_EN | INT_RD<br>_CLEAR | FSYNC_<br>INT_LEVEL | FSYNC_<br>INT_EN | I2C<br>_BYPASS<br>EN | -    |

Questo registro serve per configurare il comportamento dei segnali di interrupt provenienti dall'MPU 6050. Inoltre è usato anche per settare il pin FSYNC per essere usato come interrupt e per abilitare il bypass del bus I2C ausiliario (permette al master sul bus I2C primario di comunicare con gli slave sul bus I2C ausiliario e di conseguenza abilita l'output del clock)

FSYNC sulla scheda gy 521 si trova sempre a ground quindi non possiamo usarlo I parametri che ci possono interessare sono:

INT\_LEVEL: se è a 0 allora l'interrupt sul pin INT è attivo alto, se a 1 è attivo basso

**INT\_OPEN**: se è a 0 allora INT è configurato come push-pull (può andare sia a HIGH che a LOW a noi interessa questo, va bene per un solo dispositivo collegato), se è a 1 viene configurato come open-drain (può andare solo a terra LOW, e serve una resistenza di pull-up, serve se più dispositivi sono collegati contemporaneamente)

**LATCH\_INT\_EN**: se a 0 quando viene attivato l'interrupt viene emesso un impulso di 50 micro-secondi, quando è messo a 1 INT è mantenuto attivo fino a quando l'interrupt non viene pulito.

**INT\_RD\_CLEAR**: quando è a 0, lo stato dell'interrupt è pulito solamente leggendo INT\_STATUS (registro 58), quando è a 1 lo stato dell'interrupt è pulito ad ogni operazione di read.

### Registro 56: interrupt enable

(INT\_ENABLE)

Type: Read/Write

| Register<br>(Hex) | Register<br>(Decimal) | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4           | Bit3               | Bit2 | Bit1 | Bit0            |
|-------------------|-----------------------|------|------|------|----------------|--------------------|------|------|-----------------|
| 38                | 56                    |      |      |      | FIFO<br>_OFLOW | I2C MST<br>_INT_EN |      |      | DATA<br>_RDY_EN |

A noi interessa **DATA\_RDY\_EN**, quando è impostato a 1 viene generato un interrupt ogni volta che sono pronti nuovi dati da leggere (provenienti dal giroscopio, dall'accelerometro o dal sensore di temperatura).

# Registro 58: interrupt status

(INT\_STATUS)

Type: Read Only

| Register<br>(Hex) | Register<br>(Decimal) | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4           | Bit3            | Bit2 | Bit1 | Bit0             |
|-------------------|-----------------------|------|------|------|----------------|-----------------|------|------|------------------|
| 3A                | 58                    |      |      |      | FIFO<br>_OFLOW | I2C MST<br>_INT |      |      | DATA<br>_RDY_INT |

Questo registro mostra lo stato dell'interrupt di ogni origine. <u>ogni bit viene pulito una volta che viene letto il registro</u> Il bit va a 1 quanto viene generato un interrupt da quella origine.

# Registri da 59 a 64: misure dell'accelerometro

(ACCEL\_XOUT\_H, ACCEL\_XOUT\_L, ACCEL\_YOUT\_H, ACCEL\_YOUT\_L, ACCEL\_ZOUT\_H, and ACCEL\_ZOUT\_L)

#### Type: Read Only

| Register<br>(Hex) | Register<br>(Decimal) | Bit7 | Bit6             | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |  |
|-------------------|-----------------------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| 3B                | 59                    |      | ACCEL_XOUT[15:8] |      |      |      |      |      |      |  |
| 3C                | 60                    |      | ACCEL_XOUT[7:0]  |      |      |      |      |      |      |  |
| 3D                | 61                    |      | ACCEL_YOUT[15:8] |      |      |      |      |      |      |  |
| 3E                | 62                    |      | ACCEL_YOUT[7:0]  |      |      |      |      |      |      |  |
| 3F                | 63                    |      | ACCEL_ZOUT[15:8] |      |      |      |      |      |      |  |
| 40                | 64                    |      | ACCEL_ZOUT[7:0]  |      |      |      |      |      |      |  |

Questi registri contengono le misurazioni più recenti dell'accelerometro

I dati delle misurazioni dei vari sensori sono scritti in registri interni alla velocità del sampling rate e vengono copiati sui registi user-faced solo quando l'interfaccia seriale è inattiva per garantire che un burst di lettura legga i dati registrati nello stesso istante. (se non sono usati burst di lettura ciò non è garantito, in questo caso l'utente è responsabile di assicurarsi che i dati siano corretti controllando il Data Ready interrupt).

### Sensibilità:

| AFS_SEL | Full Scale Range | LSB Sensitivity |
|---------|------------------|-----------------|
| 0       | ±2g              | 16384 LSB/g     |
| 1       | ±4g              | 8192 LSB/g      |
| 2       | ±8g              | 4096 LSB/g      |
| 3       | ±16g             | 2048 LSB/g      |

ogni valore a 16 bit è in complemento a 2

## Registri da 65 a 66: misurazioni della temperatura

(TEMP\_OUT\_H, TEMP\_OUT\_L)

Type: Read Only

| Register<br>(Hex) | Register<br>(Decimal) | Bit7 | Bit6           | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------------------|-----------------------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| 41                | 65                    |      | TEMP_OUT[15:8] |      |      |      |      |      |      |
| 42                | 66                    |      | TEMP_OUT[7:0]  |      |      |      |      |      |      |

Stessa storia dei registri dell'accelerometro

La temperatura in gradi centigradi è calcolata nel modo seguente: temp C = (TEMP\_VALUE (valore a 16 bit signed))/ 340 + 36,53

### Registri da 67 a 72: misurazioni del giroscopio

 $(\mathsf{GYRO\_XOUT\_H},\,\mathsf{GYRO\_XOUT\_L},\,\mathsf{GYRO\_YOUT\_H},\,\mathsf{GYRO\_YOUT\_L},\,\mathsf{GYRO\_ZOUT\_H},\,\mathsf{GYRO\_ZOUT\_L})\\ \textbf{Type: Read Only}$ 

| Register<br>(Hex) | Register<br>(Decimal) | Bit7 | Bit6            | Bit5 | Bit4      | Bit3    | Bit2 | Bit1 | Bit0 |  |  |
|-------------------|-----------------------|------|-----------------|------|-----------|---------|------|------|------|--|--|
| 43                | 67                    |      |                 |      | GYRO_XOUT | T[15:8] |      |      |      |  |  |
| 44                | 68                    |      | GYRO_XOUT[7:0]  |      |           |         |      |      |      |  |  |
| 45                | 69                    |      | GYRO_YOUT[15:8] |      |           |         |      |      |      |  |  |
| 46                | 70                    |      | GYRO_YOUT[7:0]  |      |           |         |      |      |      |  |  |
| 47                | 71                    |      | GYRO_ZOUT[15:8] |      |           |         |      |      |      |  |  |
| 48                | 72                    |      | GYRO_ZOUT[7:0]  |      |           |         |      |      |      |  |  |

Sensibilità per ogni scala:

| FS_SEL | Full Scale Range | LSB Sensitivity |
|--------|------------------|-----------------|
| 0      | ± 250 °/s        | 131 LSB/°/s     |
| 1      | ± 500 °/s        | 65.5 LSB/°/s    |
| 2      | ± 1000 °/s       | 32.8 LSB/°/s    |
| 3      | + 2000 °/e       | 16 4 I SR/°/e   |

ogni valore a 16 bit è in complemento a 2

# Registro 104: signal path reset

(SIGNAL\_PATH\_RESET)

Type: Write Only

| Register<br>(Hex) | Register<br>(Decimal) | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2          | Bit1           | Bit0          |
|-------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|---------------|
| 68                | 104                   |      |      | -    |      |      | GYRO<br>RESET | ACCEL<br>RESET | TEMP<br>RESET |

Questo registro è usato per resettare i filtri dei dati di giroscopio, accelerometro e temperatura (resetta le parti di processazione dei dati interne)

Questo registro non pulisce i registri dei sensori. Inoltre inizializza l'interfaccia seriale.

Bit da 3 a 7 sono riservati

GYRO\_RESET: quando messo a 1 resetta i filtri del giroscopio

(lo stesso vale per gli altri 2 registri)

# **Registro 106: User Control**

(USER\_CTRL)

#### Type: Read/Write

| Register<br>(Hex) | Register<br>(Decimal) | Bit7 | Bit6    | Bit5           | Bit4           | Bit3 | Bit2           | Bit1              | Bit0               |
|-------------------|-----------------------|------|---------|----------------|----------------|------|----------------|-------------------|--------------------|
| 6A                | 106                   |      | FIFO_EN | I2C_MST<br>_EN | I2C_IF<br>_DIS | -    | FIFO<br>_RESET | I2C_MST<br>_RESET | SIG_COND<br>_RESET |

### 12C IF DIS va sempre lasciato a 0

Ci interessa solo **SIG\_COND\_RESET**: quando messo a 1 questo bit resetta i filtri di ogni sensore e ripulisce tutti i registri dei sensori. Torna automaticamente a 0 dopo che il reset è stato triggerato.

### Registro 107: power management 1

#### (PWR\_MGMT\_1)

#### Type: Read/Write

| Register<br>(Hex) | Register<br>(Decimal) | Bit7             | Bit6  | Bit5  | Bit4 | Bit3     | Bit2 | Bit1        | Bit0 |
|-------------------|-----------------------|------------------|-------|-------|------|----------|------|-------------|------|
| 6B                | 107                   | DEVICE<br>_RESET | SLEEP | CYCLE |      | TEMP_DIS |      | CLKSEL[2:0] |      |

Questo registro consente di configurare la power mode e l'origine del clock, inoltre ha un bit per resettare l'intero dispositivo e uno per disabilitare il sensore di temperatura.

**SLEEP**: impostandolo a 1 l'MPU 6050 viene messo in sleep mode (consumando meno).

**CYCLE**: quando è impostato a 1 mentre SLEEP è a 0 l'MPU 6050 ciclerà tra sleep mode e svegliarsi per registrare un singolo campione di dati dall'accelerometro ad una certa frequenza determinata da LP\_WAKE\_CONTROL (registro 108).

**CLKSEL**: come clock può essere selezionato: un oscillatore interno da 8MHz, clock basato sul giroscopio o un origine esterna (32.768kHz, 19.2 MHz square wave). Quando è selezionato il clock interno da 8MHz l'MPU 6050 può operare in low power mode con il giroscopio disabilitato. All'accensione è scelto come clock default quello interno da 8 MHz, però è consigliabile utilizzare un clock basato sul giroscopio o uno esterno per migliorarne la stabilità. (dato che noi utilizzeremo principalmente il giroscopio è consigliato utilizzare il clock del giroscopio che è più preciso)

| CLKSEL | Clock Source  |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|
| 0      | Internal 8MHz oscillator                                |  |  |  |  |
| 1      | PLL with X axis gyroscope reference                     |  |  |  |  |
| 2      | PLL with Y axis gyroscope reference                     |  |  |  |  |
| 3      | PLL with Z axis gyroscope reference                     |  |  |  |  |
| 4      | PLL with external 32.768kHz reference                   |  |  |  |  |
| 5      | PLL with external 19.2MHz reference                     |  |  |  |  |
| 6      | Reserved  |  |  |  |  |
| 7      | Stops the clock and keeps the timing generator in reset |  |  |  |  |

**DEVICE\_RESET**: quando settato a 1 viene effettuato un reset completo di ogni registro. Il valore ritorna a 0 dopo il reset **TEMP\_DIS**: quando settato a 1 viene disabilitato il sensore di temperatura

# Registro 108: power management 2

### (PWR\_MGMT\_2)

#### Type: Read/Write

| Register<br>(Hex) | Register<br>(Decimal) | Bit7     | Bit6      | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|-------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6C                | 108                   | LP_WAKE_ | CTRL[1:0] | STBY_XA | STBY_YA | STBY_ZA | STBY_XG | STBY_YG | STBY_ZG |

Questo registro è usato per configurare la frequenza di wake up in low power mode. Inoltre serve per mettere in standby singoli assi dell'accelerometro e del giroscopio.

Se si sta usando un clock generato dal giroscopio e quell'asse viene messo in standby si passerà automaticamente al clock interno da 8MHz

STBY\_XA, STBY\_YA, STBY\_XG, STBY\_YG, STBY\_ZG: se uno di questi bit viene messo a 1 viene disabilitato l'asse del sensore corrispondente

# Registro 117: Who am I

#### Type: Read Only

| .,,,              |                       |      |      |               |      |      |      |      |      |
|-------------------|-----------------------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| Register<br>(Hex) | Register<br>(Decimal) | Bit7 | Bit6 | Bit5          | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| 75                | 117                   | -    |      | WHO_AM_I[6:1] |      |      |      |      |      |

Contiene i 6 bit più significativi dell'indirizzo del dispositivo (il 7 bit è definito dal pin AD0)

[questo è quello che ho ritenuto più importante, per qualsiasi cosa che non riguarda i registri guardale il pdf con la product specification]