# 80X86汇编知识回顾

- ▶指令格式[...]
- ▶寻址方式
- >典型指令
- ▶调用与栈

#### 操作数有三种可能的存放位置

- (1)操作数直接在指令中,即跟随在指令操作码之后,指令的操作数部分就是操作数本身,这种操作数叫立即操作数。
- (2)操作数存放在CPU的某个内部寄存器中,这时指令的操作数部分是CPU内部寄存器的一个编码,称为寄存器操作数。
- (3)操作数存放在内存数据区中,这时指令的操作数部分包含此操作数所在的内存地址,称为存储器操作数。

#### 寻址及寻址方式的概念

计算机的指令中通常要指定操作数的位置,即给出操作数的地址信息,在执行时需要根据这个地址信息找到需要的操作数,这种寻找操作数的过程称为<u>寻址。寻址方式</u>就是寻找操作数或操作数地址的方式。

不同机器的指令系统都规定了一些寻址方式以 供编程时选择使用,根据给定的寻址方式,就可以 方便地访问各类操作数。

#### 1.立即数寻址方式

立即数寻址方式是指操作数直接存放在给定的指令中,紧跟 在操作码之后。

立即数可以是8位或16位二进制数。例如,给定如下指令, 采用立即数寻址:

MOV AL, 10 ; 十进制数 (D)

MOV AL, 00100101B ; 二进制数(B)

MOV AX, 263AH ; 十六进制数(H)

#### 2. 寄存器寻址方式

寄存器寻址方式是在指令中直接给出寄存器名,寄存器中的内容即为所需操作数。在寄存器寻址方式下,操作数存在于指令规定的8位、16位寄存器中。寄存器可用来存放源操作数,也可用来存放目的操作数。

寄存器寻址方式是CPU内部的操作,不需要访问总线周期, 因此**指令的执行速度比较快**。

对于16位操作数,寄存器可以是AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP、BP等。


对于8位操作数,寄存器可以是AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL等。

例: INC SI MOV AX, BX

① Reg是任何CPU中的通用 Reg

> AX, BX, CX.....BP AH, AL.....等

- ② 操作数在Reg中,无需访问存贮器,执行速度快。
- ③ 若选用AX,执行指令时间更短。



指令执行后,源操作数不变,目的操作数为源的内容。

#### 3. 存储器寻址方式

计算机中访问内存的寻址方式有多种,不管哪一种寻址方式,最终都将得到存放操作数的**物理地址**。 采用存储器寻址时,指令中需要给出操作数的地址信息。

存储器操作数的有效地址EA的计算方法和寻址方式有着密切地联系,而操作数物理地址PA的计算则和操作数的具体存放位置有关。

#### (1). 直接寻址方式


直接寻址方式是一种针对内存的寻址方式。在这种寻址方式下,指令中给出的地址码即为操作数的<u>有效地址EA</u>,它是一个8位或16位的**位移量**。在默认方式下,操作数存放在**数据段DS**中,如果要对除DS段之外的其他段如CS、ES、SS中的数据寻址,应在指令中增加前缀,指出段寄存器名,这称为**段跨越**。


在直接寻址方式的指令中,操作数的有效地址EA已经给出,那么操作数的物理地址为:  $PA = (DS) \times 10H + EA$ 。

例: MOV AL, [2000H]; 将DS段中2000H单元的内容送AL 若DS=4000H, 则物理地址为: 4000H×16+2000H=42000H。见右图.

#### ① 允许段超越

例: MOV AX, ES:[2000H] (或 ES:MOV AX, [2000H])





将ES段中2000H、2001H单元内容分别送AL,AH(低对低,高对高)

不管数据在那个段内存放, 只要不是DS,一定要加段超越 前缀。

② 直接寻址中EA可以以**变量名的形式**给出。

例: VALUE DB 12H

MOV AL, [VALUE]

或 MOV AL, VALUE ;VALUE又称为符号地址

#### (2). 寄存器间接寻址方式

寄存器间接寻址方式是指操作数的有效地址EA**在指定的寄存器**中,这种寻址方式是在指令中给出寄存器,寄存器中的内容为操作数的有效地址。

#### 寄存器使用规定如下:

16位寻址时,EA在DI、SI、BX、BP中, 这时:

若以DI、SI、BX间接寻址,则默认操作数在数据段中.

操作数物理地址=DS×16+BX→(或SI、DI)

若以BP间接寻址,则默认操作数在堆栈段内.

操作数物理地址=SS×16+BP


若操作数不在以上规定段内,则必须在指令中加上段超越前缀。

例: MOV AX, [SI] ;将DS段[SI][SI+1]的内容送AL, AH

MOV BH, [BP] ;将SS段[BP]的内容送BH

MOV CX, ES:[BX] ;将ES段[BX][BX+1]内容送CL, CH

#### 寄存器间接寻址示意图



#### (3). 寄存器相对寻址方式

这种寻址方式是在指令中给定一个基址寄存器或变址寄存器和一个8位或16位的相对偏移量,两者之和作为操作数的有效地址EA。当选择间址寄存器BX、SI、DI时,指示的是数据段中的数据,选择BP作间址寄存器时,指示的是堆栈段中的数据。

有效地址计算为: EA= (reg) +8位或16位偏移量; 其中 reg为给定寄存器。

物理地址计算为:

PA=(DS)×10H+EA (使用BX、SI、DI间址寄存器)

PA=(SS)×10H+EA (使用BP作为间址寄存器)

例子 MOV AX, [BX+10H]

EA=(BX)+10H  $PA=(DS) \times 10H+EA$ 

#### (4). 基址变址寻址方式

在基址变址寻址方式中,有效地址<u>EA是基址寄存器加变</u> 址寄存器,即两个寄存器的内容之和为操作数的有效地址。 在该寻址方式中,当基址寄存器和变址寄存器的默认段寄存器不同时,一般由基址寄存器来决定默认用哪一个段寄存器作为段基址指针。若在指令中规定了段跨越,则可以用其他寄存器作为段基地址。

基址变址寻址方式的物理地址计算公式为:

物理地址PA=(DS) ×10H+(BX) +(SI)

物理地址PA=(SS) ×10H+(BP)+(DI)

例子 MOV AX, [BX+SI]

$$EA=(BX)+(SI)$$
  $PA=(DS) \times 10H+EA$ 

#### (5). 相对基址变址寻址方式

这种寻址方式是在指令中给出一个基址寄存器、一个变址寄存器和8位或16位的偏移量,三者之和作为操作数的有效地址。

基址寄存器可取BX或BP,变址寄存器可取SI或DI。

如果基址寄存器采用BX,则段寄存器使用DS;

如果基址寄存器采用BP,则段寄存器使用SS。

其物理地址计算为:

#### 与I/O端口有关的寻址方式

- (1)直接端口寻址
- (2) 寄存器间接端口寻址

## 8086 CPU的指令系统

操作数可以是8位或16位,偏移地址是16位。 按功能可将指令分成六大类

数据传送类指令 算术运算类指令 逻辑运算与移位类指令 串操作类指令 控制转移类指令 处理器控制类指令

使用MOV指令进行数据传送时要注意以下几点:

- (1) 段寄存器CS及立即数不能作为目标操作数;
- (2) 两个存储单元之间不允许直接传送数据;
- (3) 立即数不能直接传送到段寄存器;
- (4) 两个段寄存器之间不能直接传送数据;
- (5) 传送数据的类型必须匹配;
- (6) MOV指令不影响标志位。

```
例:
MOV AL, CH ; 通用寄存器之间传送字节数据
MOV DS, AX ; 通用寄存器→段寄存器 (CS不能是目标)
MOV AX, OFF3BH ; 立即数→通用寄存器
MOV AL, BUFFER ; 存储器→通用寄存器
MOV DAT[BP+DI], ES ; 段寄存器→存储器
MOV [1000H], 25H ; 立即数→存储器
MOV CX, [1000H] ; 存储器→通用寄存器
```

#### (2) 堆栈操作指令PUSH/POP

进栈指令: PUSH opr ; SP←SP-2

出栈指令: POP opr ; SP←SP+2

堆栈是存储器中的一个特殊区域,主要用于存入和取出数据,堆栈是以"先进后出"的方式进行数据操作的。在8086的堆栈组织中,堆栈从高地址向低地址方向生长,它只有一个出入口,堆栈指针寄存器SP始终指向堆栈的栈顶单元

具体的入/出栈指令如下:

```
PUSH reg16; POP reg16
PUSH Sreg; POP Sreg
PUSH mem16; POP mem16
```

- 注: 1. 程序中有一个PUSH,必有一个对应的POP。
  - 2. 遵循后进先出原则。
  - 3. 按字进行操作(PUSH AH; POP BL(错误))
  - 4. PUSH CS; POP CS (可以) (错误)

3. 地址传送指令

8086的地址传送指令用于控制寻址机构,它可将存储器操作数的地址传送到16位目标寄存器中。

(1) 有效地址送寄存器指令: LEA reg, src LEA指令功能是将存储器操作数src的有效地址传送到16位的通用寄存器reg。

例: LEA AX, [2728H]; AX=2728H

LEA BX, [BP+SI] ; BX=BP+SI的值。

LEA SP, [0482H]; SP=0482H

注: MOV指令与LEA的不同:

前者传送操作数的内容,后者传送操作数的地址。


例: MOV DI , TABLE ; DI← [TABLE]

LEA DI , TABLE ; DI← TABLE所在单元的EA

通常有 { MOV BX, OFFSET VARWORD } 两者效果一致 LEA BX, VARWORD

例: 比较 LEA BX, BUFFER MOV BX, BUFFER 两指令的不同

存储单元内容如右图所示。
DS:093AH, BUFFER 物理地址 093C3H
则
LEA BX, BUFFER后, BX=0023H
MOV BX, BUFFER后, BX=0045H



#### 1. 逻辑运算指令

有以下5条逻辑运算指令,它们可对8位或16位操作数按位进行逻辑运算。

- (1) 逻辑与指令: AND dst, src
- (2) 逻辑或指令: OR dst, src
- (3) 逻辑异或指令: XOR dst, src
- (4) 逻辑非指令: NOT dst
- (5) 测试指令: TEST dst, src


0

#### 2. 移位指令

移位操作类指令可以对字节或字数据中的各位进行算术移位、逻辑移位或循环移位。

移位指令的格式为: SHL/SAL/SHR/SAR dst, 1/ CL 循环移位指令的格式为: ROL/ ROR/ RCL/ RCR dst, 1/ CL

上述指令分别对操作数进行逻辑左移SHL、算术左移SAL、逻辑右移SHR、算术右移SAR;循环左移ROL、循环右移ROR、带进位的循环左移RCL、带进位的循环右移RCR等操作。操作数可以是字节或字操作。



(注: CF为进位位、M为符号位) 图 移位指令的操作功能示意

#### 控制转移类指令

程序的执行一般是按指令顺序逐条执行的,但有时需要改变程序的执行流程。控制转移类指令就是用来改变程序执行的方向,也就是修改IP和CS的值。通过控制转移指令可实现各种结构化程序设计,如分支结构程序、循环结构程序等。

- (1) 如果指令给出改变IP中内容的信息,转移的目标位置和转移指令在同一个代码段,则称为段内转移;
- (2) 如果指令给出改变IP中内容的信息,又给出改变CS中内容的信息,转移的目标位置和转移指令不在同一个代码段,则称为段间转移。

根据转移指令的功能,可分为无条件转移指令、条件转移指令、循环控制指令、子程序调用和返回指令4类。

# 二、典型指令整制转移指令:

- 无条件转移指令 JMP
- 条件转移指令
   JZ/JNZ、JE/JNE、JS/JNS、JO/JNO、
   JP/JNP、JB/JNB、JL/JNL、JBE/JNBE、
   JLE/JNLE、JCXZ
- 循环指令
   LOOP、LOOPZ/LOOPE、LOOPNZ/LOOPNE
- 子程序调用和返回指令 CALL、RET
- 中断与中断返回指令 INT、INTO、IRET

- 4. 子程序调用和返回指令
- (1) 子程序调用指令

指令格式为: CALL NEAR PTR opr ; 段内调用

CALL FAR PTR opr ; 段间调用

(2) 子程序返回指令RET

指令格式: RET

或 RET 表达式

#### 处理器控制类指令

这类指令主要用于修改状态标志位、控制CPU的功能如使CPU暂停、等待、空操作等。

• 标志处理指令

CLC, STC, CMC,

CLD, STD,

CLI, STI

• 其他处理机控制与杂项操作指令

NOP, HLT, WAIT, ESC, LOCK

标志处理指令:

CLC 
$$CF \leftarrow 0$$
  
CMC  $CF \leftarrow \neg CF$   
STC  $CF \leftarrow 1$   
CLD  $DF \leftarrow 0$   
STD  $DF \leftarrow 1$   
CLI  $IF \leftarrow 0$   
STI  $IF \leftarrow 1$ 

注意: \* 只影响本指令指定的标志

其他处理机控制与杂项操作指令:

NOP 无操作(机器码占一个字节)

HLT 暂停机 (等待一次外中断,之后继续执行程序)


WAIT 等待(等待外中断,之后仍继续等待)

ESC 换码


LOCK 封锁 (维持总线的锁存信号,直到其后的指令执行完)

注意: \* 不影响条件标志

# 三、调用和栈(典型指令)子程序调用和返回指令:



段内调用和返回



段间调用和返回

#### 三、调用和栈

#### CALL 调用指令

段内直接近调用: CALL DST

段内间接近调用: CALL DST

$$((SP)+1,(SP)) \leftarrow (IP)$$

$$(IP) \leftarrow (EA)$$

#### 三、调用和栈

段间直接远调用: CALL DST

$$(SP) \leftarrow (SP) - 2$$

段间间接远调用: CALL DST

$$((SP)+1,(SP)) \leftarrow (CS)$$

$$(SP) \leftarrow (SP) - 2$$

$$((SP)+1,(SP)) \leftarrow (IP)$$

$$(IP) \leftarrow (EA)$$

$$(CS) \leftarrow (EA+2)$$

# 三、调用和栈 RET返回指令

段内近返回: RET

执行操作: (IP) ← ((SP)+1,(SP)) ;IP出栈

 $(SP) \leftarrow (SP) + 2$ 

段内带立即数近返回: RET EXP ;IP出栈且清理栈

段间远返回: RET

执行操作: (IP) ← ((SP)+1,(SP)) ;IP,CS出栈

 $(SP) \leftarrow (SP) + 2$ 

 $(CS) \leftarrow ((SP)+1,(SP))$ 

 $(SP) \leftarrow (SP) + 2$ 

段间带立即数远返回: RET EXP;IP,CS出栈且清理栈

### 三、调用和栈

例: 带立即数返回 ;清理栈

