


## 一、接线:

V+接 5V, Gnd 接 Gnd, T/B/L 接 SWDIO, R/A/H 接 SWCLK, 如图所示:



## 二、上电:

先按住闭环的 Next 和 Enter 两个按键,然后再将下载器的 USB 电源 线插入到电脑上,此时闭环的小屏幕不会亮。

## 三、软件设置:

安装 CoFlash-1.5.1 软件,然后将资料里的 STM32F3xx\_64.elf 文件替换到安装目录的 CoFlash\flash\CooCox-Flash\CoIDE\_STM32F3xx\_64K,最后打开软件,选择所使用的下载器类型和 STM32F301C8T6 芯片型号,再选择固件,点击 Program 进行下载,等待下载完成,如下图所示:





