

BSP					
Draad	BSP buitendraad	BSP binnendraad	Sleutel	Buitendraad BSPT	Binnendraad BSPT
Inch	MM				
1/8	9,7	8,6	14	9,7	8,6
1/4	13,2	11,5	19	13,2	11,5
3/8	16,6	15	22	16,6	15
1/2	20,8	18,6	27	20,8	16,6
5/8	22,9	20,6	28	22,9	20,6
3/4	26,4	24,1	32	26,4	24,1
1	33,2	30,3	38	33,2	30,3
1 1/4	41,8	39	50	41,8	39
1 1/2	47,8	44,8	60	47,8	44,8
2	59,6	56,7	70	59,6	56,7

NPT			
Slangmaat	Draad	Buitendraad NPTF	Binnendraad NPTF
2	1/8	10,3	9,2
4	1/4	13,6	12,1
6	3/8	17	15,5
8	1/2	21,2	19,1
12	3/4	26,6	24,5
16	1	33,2	30,7
20	1 1/4	42	39,4
24	1 1/2	48,1	45,5
32	2	60,1	57,5

JIC				
JIC	Buitendraad	Binnendraad	Roepna	Sleutel
7/16	11,1	9,7	JIC 4	15
1/2	12,7	11,3	JIC 5	17
9/16	14,3	12,8	JIC 6	19
3/4	19	17,3	JIC 8	22
7/8	22,2	20,3	JIC 10	27
1 1/16	27	24,7	JIC 12	32
1 3/16	30,1	27,8	JIC 14	37
1 5/16	33,3	31,1	JIC 16	38
1 5/8	41,3	39	JIC 20	50
1 7/8	47,6	45,4	JIC 24	60
2 1/2	63,4	61,2	JIC 32	75



Geeve Hydraulics B.V.
 Stolwijkstraat 91
 3079 DN Rotterdam
 010-4791511
www.geeve.com

ORFS				
Slangmaat	ORFS	Buitendr.	Binnendraad	Sleutel
4	9/16-18	14,3	12,8	19
6	11/16-16	17,5	15,9	22
8	13/16-16	20,6	19,1	24
10	1 - 14	25,4	23,8	30
12	1 3/16 - 12	30,2	27,8	36
16	1 7/16 - 12	36,5	34,1	41
20	1 11/16 - 12	42,9	40,4	50
24	2 - 12	50,8	48,3	