



Guía de Usuario

Lyra Bitperfect — uso básico

Versión 1.1

Esta guía cubre todo lo necesario para empezar a usar Lyra Bitperfect. Para la documentación técnica completa, descarga el Informe Técnico desde lyrabitperfect.com.

1. Vista General de la Interfaz

La pantalla principal se divide en dos áreas: el display (arriba) y los controles (abajo). Doble tap sobre el display para ciclar entre los tres modos de visualización.

Modo de Display	Cómo Activarlo	Qué Muestra
CD Giratorio	Estado por defecto	CD animado, info de pista, seekbar
VU Meter	1er doble tap	Dos agujas analógicas — nivel RMS real
Goniómetro	2do doble tap	Imagen estéreo de Lissajous — datos de fase reales

2. Los Tres Estados de Audio

Lyra opera en tres estados sonoramente distintos controlados por el botón BITPERFECT. Cada estado queda claramente indicado por el color del LED.

LED	Estado	Qué hace Lyra
Blanco/Perla	Reproducción Directa	Cadena Android pura — sin EQ, sin DSP, sin intervención
Verde	Direct Mode	Sin EQ, modo HiFi activado, máxima transparencia interna
Azul	Bitperfect USB	Señal enviada bit a bit al DAC USB externo

Pulsa BITPERFECT una vez para activar Direct Mode (LED verde). Conecta un DAC USB y Lyra cambia automáticamente a Bitperfect USB (LED azul). Pulsa de nuevo para volver a Reproducción Directa.

3. Tone Control

Pulsa el interruptor TONE para activar la etapa de tono, y usa la perilla giratoria para desplazar el equilibrio entre WARM y AIR. El display digital muestra el ajuste actual: DIRECT en el centro, WARM $-x.x$ o AIR $+x.x$

en los extremos.

Ajuste	Rango	Efecto
WARM	-6 a 0	Atenua suavemente las frecuencias altas
DIRECT	0	Sin cambios — idéntico a Reproducción Directa
AIR	0 a +6	Atenua suavemente las frecuencias bajas

El LED sobre el interruptor se enciende en verde cuando Tone Control está activo, y blanco cuando está apagado. Al apagarlo, la señal vuelve a una ruta sin modificar, bit-perfect — idéntica a Reproducción Directa.

4. Conectar un DAC USB

Conecta cualquier DAC USB Audio Class 1 o 2 a tu dispositivo. Lyra lo detecta automáticamente y activa el modo Bitperfect USB — el CD se tiñe de azul marino y el LED cambia a azul. No requiere ninguna configuración. Compatible con cualquier dispositivo UAC1 o UAC2 independientemente de la marca o el modelo.

5. Biblioteca de Música

Toca el botón de biblioteca para explorar tus archivos de audio locales. Puedes añadir pistas individualmente o en lote. La biblioteca organiza tu música en vistas de Canciones, Artistas, Álbumes, Carpetas y Playlists.

Navegar por la biblioteca nunca interrumpe la reproducción. Vuelve sin seleccionar nada y la pista actual continúa exactamente donde estaba.

6. Barra de Progreso

Arrastra la bolita dorada a lo largo de la seekbar para saltar a cualquier posición de la pista. El audio sigue el movimiento del dedo en tiempo real. Suelta para confirmar la posición. Mantén pulsados los botones anterior o siguiente para rebobinar o avanzar rápidamente.

7. Período de Prueba y Licencia

Detalles	
Período de prueba	21 días desde el primer inicio — acceso completo a todas las funciones
Al expirar	Aparece la pantalla de licencia — toca el sello de lacre para comprar
Precio	10,99 EUR — pago único, sin suscripciones, sin publicidad
Tras la compra	Acceso vitalicio completo — sin más cargos nunca

“Una interfaz que no parece una app, sino un objeto físico de 5.000€.”

lyrabitperfect.com — support@lyrabitperfect.com