



ユーザーガイド

Lyra Bitperfectの使い方

バージョン 1.1

このガイドでは、Lyra Bitperfectを使い始めるために必要な内容をまとめています。詳細な技術情報は、lyrabitperfect.comの技術レポートをご覧ください。

1. インターフェース概要

メイン画面は上部のディスプレイと下部のコントロールの2つの領域に分かれています。ディスプレイをダブルタップすると、3つの表示モードを切り替えられます。

ディスプレイモード	活性化方法	表示内容
回転CD	初期状態	アニメーションCD、曲情報、シークバー
VUメーター	1回目のダブルタップ	2本のアナログ針 — 実際のRMSレベル
ゴニオメーター	2回目のダブルタップ	Lissajousステレオ像 — 実の位相データ

2. 3つのオーディオ状態

LyraはBITPERFECTボタンで制御される3つの音響的に異なる状態で動作します。各状態はLEDの色で明確に示されます。

LED	状態	Lyraの動作
白/パール	Direct Playback	純粋Androidチェーン — EQなし、DSPなし、介入なし
緑	Direct Mode	EQなし、HiFiモード有効、内部透明性最大
青	Bitperfect USB	外部USB DACへビット単位で信号を送出

BITPERFECTを一度押すとDirect Mode（緑LED）になります。USB DACを接続すると、Lyraは自動的にBitperfect USB（青LED）に切り替わります。もう一度押すとDirect Playbackに戻ります。

3. トーンコントロール

TONEスイッチを押してトーン調整を有効にし、回転ノブでWARMとAIRのバランスを調整します。デジタル表示には現在の設定が表示されます：中央がDIRECT、両端がWARM -x.xまたはAIR +x.xです。

設定	範囲	効果
WARM	-16〜0	高域をなだらかに減衰
DIRECT	0	変化なし — Direct Playbackと同一
AIR	0〜+6	低域をなだらかに減衰

スイッチ上のLEDは、トーンコントロールが有効なときは緑、無効なときは白に点灯します。オフにすると、信号はDirect Playbackと同じ、無加工でビット単位の経路に戻ります。

4. USB DACの接続

USB Audio Class 1または2のDACを端末に接続してください。Lyraは自動的に検出し、Bitperfect USBモードへ切り替わります — CDは深いネイビーブルーになり、LEDは青になります。設定は不要です。ブランドやモデルに関係なくUAC1またはUAC2対応機器で利用できます。

5. 音楽ライブラリ

ライブラリボタンをタップして、端末内のローカルオーディオファイルを参照します。楽曲は個別にも一括でも追加できます。ライブラリはSongs、Artists、Albums、Folders、Playlistsのビューで楽曲を整理します。

ライブラリを閲覧しても再生は中断されません。何も選ばず戻れば、現在の曲はその位置からそのまま続きます。

6. プログレスバー

金色のつまみをシークバー上でドラッグすると、曲の任意の位置へ移動できます。音声は指の動きにリアルタイムで追従します。指を離すと位置が確定します。前/次ボタンを長押しすると早戻し、早送りができます。

7. 試用期間とライセンス

詳細	
試用期間	初回起動から21日間 — 全機能を利用可能
期限切れ後	ライセンス画面が表示されます — ワックスシールをタップして購入
価格	10.99 EUR — 一度購入、サブスクリプションなし、広告なし
購入後	永久フルアクセス — 追加料金なし

“アプリではなく、5,000ユーロ級の物理オーディオ機器のようなインターフェース。”

lyrabitperfect.com — support@lyrabitperfect.com