



# 사용자 가이드

## Lyra Bitperfect 사용 방법

버전 1.1

이 가이드는 Lyra Bitperfect를 사용하기 시작하는 데 필요한 모든 내용을 다룹니다. 전체 기술 문서는 [lyrabitperfect.com](http://lyrabitperfect.com)에서 기술 보고서를 다운로드해 확인할 수 있습니다.

### 1. 인터페이스 개요

메인 화면은 상단 디스플레이와 하단 컨트롤 영역으로 나뉩니다. 디스플레이를 더블 탭하면 세 가지 시각화 모드를 순서대로 전환할 수 있습니다.

| 디스플레이 모드 | 활성화       | 표시 내용                          |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 회전 CD    | 기본 상태     | 애니메이션 CD, 트랙 정보, 시크바           |
| VU 미터    | 첫 번째 더블 탭 | 두 개의 아날로그 바늘 — 실제 RMS 레벨       |
| 고니오미터    | 두 번째 더블 탭 | Lissajous 스테레오 이미지 — 실제 위상 데이터 |

### 2. 세 가지 오디오 상태

Lyra는 BITPERFECT 버튼으로 제어되는 세 가지 음향적으로 다른 상태로 동작합니다. 각 상태는 LED 색상으로 명확히 표시됩니다.

| LED  | 상태              | Lyra의 동작                             |
|------|-----------------|--------------------------------------|
| 흰색/펄 | Direct Playback | 순수 Android 체인 — EQ 없음, DSP 없음, 개입 없음 |
| 초록색  | Direct Mode     | EQ 없음, HiFi 모드 켜짐, 내부 투명성 최대         |
| 파랑색  | Bitperfect USB  | 외부 USB DAC로 비트 단위 신호 전송              |

BITPERFECT를 한 번 누르면 Direct Mode(초록색 LED)가 활성화됩니다. USB DAC을 연결하면 Lyra는 자동으로 Bitperfect USB(파랑색 LED)로 전환됩니다. 다시 누르면 Direct Playback으로 돌아갑니다.

### 3. 톤 컨트롤

TONE 스위치를 누르면 톤 조절이 활성화되며, 로터리 노브로 WARM과 AIR 사이의 균형을 조절합니다. 디지털 표시창에는 현재 설정이 표시됩니다: 중앙은 DIRECT, 양쪽 끝은 WARM -x.x 또는 AIR +x.x입니다.

| 설정     | 범위   | 효과                          |
|--------|------|-----------------------------|
| WARM   | -6~0 | 고음역을 부드럽게 감쇠                |
| DIRECT | 0    | 변화 없음 — Direct Playback과 동일 |
| AIR    | 0~+6 | 저음역을 부드럽게 감쇠                |

스위치 위의 LED는 톤 컨트롤이 활성화되면 초록색, 꺼지면 흰색으로 표시됩니다. 꺼진 신호는 Direct Playback과 동일한, 가공되지 않은 비트 단위 경로로 돌아갑니다.

## 4. USB DAC 연결

USB Audio Class 1 또는 2 DAC을 기기에 연결하세요. Lyra는 자동으로 이를 감지하고 Bitperfect USB 모드로 전환합니다 — CD는 짙은 네이브블루로 바뀌고 LED는 파랑색이 됩니다. 별도 설정은 필요 없습니다. UAC1 또는 UAC2 장치라면 브랜드나 모델과 관계없이 호환됩니다.

## 5. 음악 라이브러리

라이브러리 버튼을 탭하면 로컬 오디오 파일을 탐색할 수 있습니다. 트랙은 개별 또는 일괄로 추가할 수 있습니다. 라이브러리는 Songs, Artists, Albums, Folders, Playlists 뷰로 음악을 정리합니다.

라이브러리를 탐색해도 재생은 중단되지 않습니다. 아무것도 선택하지 않고 돌아오면 현재 트랙은 정확히 같은 위치에서 계속 재생됩니다.

## 6. 진행 바

금색 thumb를 시크바 위에서 드래그하면 트랙의 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 오디오는 손가락 움직임을 실시간으로 따라갑니다. 손을 놓으면 위치가 확정됩니다. 이전 또는 다음 버튼을 길게 누르면 빠르게 되감기 또는 앞으로 감기가 가능합니다.

## 7. 체험 기간 및 라이선스

| 세부 정보 |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 체험 기간 | 최초 실행 후 21일 — 모든 기능 전체 접근        |
| 만료 후  | 라이선스 화면이 표시됩니다 — 왕스 씨를 탐색해 구매    |
| 가격    | 10.99 EUR — 일회성 결제, 구독 없음, 광고 없음 |
| 구매 후  | 평생 전체 접근 — 추가 결제 없음              |

“앱처럼 보이지 않고, 5,000유로급 물리 오디오 기기처럼 느껴지는 인터페이스.”

[lyrabitperfect.com](http://lyrabitperfect.com) — [support@lyrabitperfect.com](mailto:support@lyrabitperfect.com)