LYRA RECORDER

Manuel d’utilisation · Version 1.0

1. Introduction

Lyra Recorder est une application professionnelle de capture audio pour Android. Elle permet l’enregistrement immédiat, lorsque la rapidité est essentielle, et l’enregistrement calibré, qui évalue l’environnement avant la capture.

Ses instruments visuels fournissent des indications pratiques et relatives sur le signal ; ils ne constituent pas des instruments de laboratoire étalonnés en unités acoustiques absolues.

2. Deux modes d’enregistrement

Enregistrement direct — Direct REC

Appuyez sur REC pour démarrer immédiatement, sans calibration de session. HPF, LIMITER et AUTO PAUSE sont indisponibles dans ce mode. Ajustez le niveau avec GAIN en surveillant les indicateurs. Ce mode convient aux situations exigeant une capture immédiate.

Enregistrement calibré — Calibrated REC

Appuyez sur CAL et suivez les instructions à l’écran. Une fois la calibration validée, les fonctions qui exigent un profil actif deviennent accessibles. Appuyez ensuite sur REC. Ce mode convient aux entretiens, conférences et enregistrements préparés.

3. Calibration

Appuyez sur CAL pour évaluer le signal du microphone et l’environnement d’enregistrement. La procédure comporte deux étapes :

• Référence de silence : restez silencieux pendant la mesure du bruit ambiant.

• Référence vocale : parlez au niveau et à la distance prévus pour la prise de son.

Les résultats servent aux indications de niveau relatif et aux conditions de détection du silence. Si le bruit ambiant est trop important, AUTO PAUSE peut être indisponible. Le témoin CAL devient vert vif lorsqu’un profil valide est actif. Recalibrez si l’environnement ou le microphone change.

Les références propres à l’appareil et la calibration environnementale répondent à des objectifs différents. La calibration de session ne constitue pas une mesure absolue de pression acoustique.

4. Commandes

REC	Démarrer l’enregistrement, en mode direct ou calibré.
STOP	Arrêter la capture en cours et enregistrer le fichier.
MARK	Ajouter un marqueur et une note facultative à la position actuelle.
CAL	Démarrer la calibration guidée de session.
GAIN	Réglage rotatif du gain ; contrôler les niveaux avec les indicateurs.
HPF	Filtre passe-haut optionnel contre les bruits de basse fréquence ; nécessite une calibration valide.
LIMITER	Protection optionnelle contre les surcharges ; nécessite une calibration valide.
MONITOR	Écoute directe via une sortie audio adaptée.
AUTO II	Pause et reprise automatiques selon le silence : OFF, 1 s ou 2 s, en fonction de la calibration et du bruit ambiant.
P.BACK	Ouvrir l’écran de lecture.
LIBRARY	Parcourir et gérer les enregistrements ; choisir le format de sortie.

5. Indicateurs et références visuelles

VU analogique — RMS · REL

L’aiguille indique le niveau soutenu du signal (RMS relatif), et non les crêtes instantanées. Elle aide à suivre les variations de l’intensité moyenne. L’échelle colorée fournit des zones de repère pratiques, sans mesurer un niveau acoustique absolu.

Indicateur de crête — PK ····· FS

L’indication de crête est indépendante de l’aiguille RMS et signale les niveaux instantanés élevés par rapport à la pleine échelle (FS). Une aiguille stable n’exclut pas des crêtes brèves. Utilisez LIMITER si nécessaire et surveillez les avertissements.

Spectre — FREQUENCY · Hz

Le spectre affiche la répartition de l’énergie selon la fréquence, avec un axe allant jusqu’à environ 20 kHz. Les amplitudes affichées sont relatives et dépendent notamment de la source, du microphone et du gain.

Forme d’onde — WAVEFORM · FS

La forme d’onde affiche l’évolution temporelle du signal sur une échelle normalisée de pleine amplitude, repérée +1, 0 et −1. Elle aide à observer l’activité, l’amplitude et les transitoires.

6. Lecture

Appuyez sur P.BACK pour ouvrir la lecture. Chaque enregistrement comporte une vue d’ensemble de la forme d’onde et une vue détaillée autour de la position courante. Les commandes permettent de lire, mettre en pause et naviguer, notamment par sauts de −30 s, −10 s, +10 s et +30 s. Les marqueurs apparaissent sur la chronologie et donnent accès aux positions et notes associées.

7. Fichiers et formats

Les formats proposés sont WAV (PCM 16 bits, 44,1 kHz, non compressé) et AAC (256 kbit/s, compressé). Sélectionnez le format par défaut dans LIBRARY. Les enregistrements restent stockés localement et peuvent être exportés ou partagés au moyen des fonctions Android.

8. Période d’essai et licence

Lyra Recorder propose une période d’essai de 21 jours. À son terme, la poursuite de l’utilisation nécessite l’achat unique proposé dans Google Play. L’enregistrement initial de l’essai et les vérifications de licence peuvent exiger une connexion Internet ; des périodes hors ligne limitées sont prises en charge sous réserve de validation.

9. Conseils pratiques

• Calibrez dans des conditions représentatives de la prise de son ; recommencez si la pièce, le bruit ou le microphone change.

• Si AUTO PAUSE n’est pas disponible en raison du bruit ambiant, enregistrez sans cette fonction ou choisissez un lieu plus calme.

• Utilisez HPF contre les bruits graves indésirables et LIMITER lorsque la source sonore peut devenir brusquement forte.

• Surveillez à la fois le RMS relatif et les crêtes : une aiguille RMS stable ne garantit pas l’absence de pics brefs.

• Marquez les événements importants pendant la capture pour les retrouver facilement à la lecture.