



LYRA RECORDER

Manuel d'utilisation · Version 1.0

1. Introduction

Lyra Recorder est une application professionnelle d'enregistrement audio pour Android. Elle est conçue pour deux contextes distincts : la capture spontanée, où la rapidité prime sur la perfection, et la capture contrôlée, où l'appareil se calibre lui-même au microphone et à l'environnement avant l'enregistrement.

Ce manuel couvre tout ce dont vous avez besoin pour commencer à enregistrer dans l'un ou l'autre mode.

2. Deux modes d'enregistrement

Enregistrement direct (Direct REC)

Appuyez sur REC et la capture commence immédiatement. Aucune configuration, aucune calibration. HPF, LIMITER et AUTO PAUSE sont désactivés dans ce mode. Utilisez la molette GAIN tout en surveillant les indicateurs pour ajuster manuellement le niveau d'entrée. Idéal pour les actualités urgentes, les déclarations spontanées et toute situation où vous ne pouvez pas attendre.

Enregistrement calibré (Calibrated REC)

Appuyez sur CAL pour lancer un court test de calibration. Une fois terminé, toutes les fonctions professionnelles deviennent disponibles, ajustées à votre microphone et à la pièce où vous vous trouvez. Appuyez ensuite sur REC. Idéal pour les interviews, les conférences et les sessions contrôlées.

3. Le test de calibration

Appuyez sur CAL. L'application vous guide à travers deux phases de cinq secondes chacune :

- **Phase 1 — Silence.** Restez silencieux. Lyra mesure le niveau de bruit ambiant de la pièce.
- **Phase 2 — Parlez normalement.** Parlez comme vous le feriez pendant l'enregistrement réel. Lyra mesure la sensibilité du microphone et votre niveau de voix typique.

À partir de ces deux mesures, Lyra calcule le gain de mesure, le seuil du limiteur et les seuils de pause automatique. Il décide également si AUTO PAUSE est viable dans l'environnement actuel. Si le bruit de fond est trop élevé, AUTO PAUSE sera marqué comme indisponible et restera désactivé, même si vous essayez de l'activer.

Le bouton CAL passe du vert tamisé au vert vif une fois qu'un profil valide est actif. Vous pouvez recalibrer à tout moment, ou chaque fois que vous changez de pièce.

4. Commandes

Commande	Fonction
REC	Démarrer l'enregistrement. Disponible dans les deux modes.
STOP	Arrêter l'enregistrement en cours et enregistrer le fichier.
MARK	Pendant l'enregistrement, marquer la position actuelle avec une note personnalisée.
CAL	Lancer le test de calibration de session.
GAIN	Molette rotative. Régler le niveau d'entrée. Surveiller les indicateurs comme référence.
HPF	Filtre passe-haut (~80 Hz). Élimine les grondements basse fréquence (vent, circulation, bruits de manipulation). Nécessite une calibration.
LIMITER	Plafond dur sur le signal. Empêche l'écrtage. Nécessite une calibration.
MONITOR	Écoute en direct via casque connecté. Toujours disponible.
AUTO II	Pause automatique lors de la détection de silence. Seuil 0 / 1s / 2s. Nécessite une calibration et un environnement calme.
P.BACK	Ouvrir l'écran de lecture.
LIBRARY	Parcourir et gérer les enregistrements sauvegardés.

5. Indicateurs

VU-mètre

Aiguille de style analogique de -20 dB à +3 dB. Avec le LIMITER actif, l'aiguille ne peut physiquement pas dépasser 0 dB — elle s'arrête au seuil et y reste, quelle que soit la puissance de la source. Sans le LIMITER, l'aiguille est libre de parcourir toute la plage.

Analyseur de spectre

Représentation du signal sur 64 bandes. Les barres sont colorées en vert, ambre et rouge selon le niveau. Utile pour repérer où l'énergie se concentre (graves, médiums, aigus).

Forme d'onde

Vue temporelle en direct du signal. Confirme que l'audio est réellement capturé et révèle les pics transitoires avant qu'ils n'apparaissent sur le VU.

6. Lecture

Appuyez sur P.BACK pour ouvrir l'écran de lecture. Chaque enregistrement offre deux vues : une forme d'onde de présentation de l'ensemble du fichier et une vue détaillée zoomée centrée sur la position actuelle. Utilisez les commandes de transport en bas pour lire, mettre en pause et naviguer. Les boutons -30s, -10s, +10s et +30s permettent des sauts précis.

Les marqueurs ajoutés pendant l'enregistrement apparaissent sur la timeline. Touchez un marqueur pour sauter directement à cette position et voir sa note.

7. Fichiers et formats

Lyra prend en charge deux formats de sortie : **WAV** (non compressé, PCM 16 bits à 44,1 kHz, recommandé pour l'édition et l'archivage) et **AAC** (compressé à 256 kbit/s, recommandé pour le partage et le stockage). Choisissez le format par défaut dans l'écran Bibliothèque.

Les enregistrements sont stockés localement sur l'appareil et peuvent être exportés ou partagés via le menu de partage Android standard.

8. Conseils pratiques

- Calibrez dans la même pièce et à la même distance du microphone que vous utiliserez pendant l'enregistrement. Recalibrez lorsque vous changez de pièce.
- Si AUTO PAUSE n'est pas disponible, l'environnement est trop bruyant. Trouvez un endroit plus calme ou désactivez les attentes d'AUTO PAUSE.
- Utilisez HPF à l'extérieur ou près des ventilateurs, de la circulation et du vent. Désactivez-le pour les pièces calmes de studio.
- Utilisez LIMITER lorsque vous ne pouvez pas contrôler le volume de la source (événement en direct, voix élevées, intervenants imprévisibles).
- Marquez les moments importants pendant l'enregistrement. Revoir les positions marquées plus tard est beaucoup plus rapide que de parcourir tout le fichier.