



LYRA RECORDER

Manuale utente · Versione 1.0

1. Introduzione

Lyra Recorder è un'applicazione professionale di registrazione audio per Android. È progettata per due contesti distinti: la cattura spontanea, dove la velocità conta più della perfezione, e la cattura controllata, dove il dispositivo si calibra sul microfono e sull'ambiente prima di registrare.

Questo manuale copre tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a registrare in entrambe le modalità.

2. Due modalità di registrazione

Registrazione diretta (Direct REC)

Premi REC e la cattura inizia immediatamente. Nessuna configurazione, nessuna calibrazione. HPF, LIMITER e AUTO PAUSE sono disabilitati in questa modalità. Usa la manopola GAIN osservando gli indicatori per regolare manualmente il livello di ingresso. Ideale per notizie dell'ultima ora, dichiarazioni spontanee e qualsiasi situazione in cui non puoi permetterti di aspettare.

Registrazione calibrata (Calibrated REC)

Premi CAL per avviare un breve test di calibrazione. Una volta terminato, tutte le funzioni professionali diventano disponibili, tarate sul tuo microfono e sulla stanza in cui ti trovi. Poi premi REC. Ideale per interviste, conferenze e sessioni controllate.

3. Il test di calibrazione

Premi CAL. L'app ti guida attraverso due fasi di cinque secondi ciascuna:

- **Fase 1 — Silenzio.** Resta in silenzio. Lyra misura il livello di rumore ambientale della stanza.
- **Fase 2 — Parla normalmente.** Parla come faresti durante la registrazione reale. Lyra misura la sensibilità del microfono e il tuo livello vocale tipico.

Da queste due misurazioni, Lyra calcola il guadagno degli indicatori, la soglia del limiter e le soglie di auto-pausa. Decide anche se AUTO PAUSE è praticabile nell'ambiente attuale. Se il rumore di fondo è troppo alto, AUTO PAUSE sarà contrassegnato come non disponibile e rimarrà disattivato, anche se provi ad attivarlo.

Il pulsante CAL passa da verde tenue a verde brillante una volta attivo un profilo valido. Puoi ricalibrare in qualsiasi momento, o ogni volta che cambi stanza.

4. Controlli

Controllo	Funzione
REC	Avvia la registrazione. Disponibile in entrambe le modalità.
STOP	Arresta la registrazione corrente e salva il file.
MARK	Durante la registrazione, contrassegna la posizione corrente con una nota personalizzata.
CAL	Avvia il test di calibrazione della sessione.
GAIN	Manopola rotativa. Regola il livello di ingresso. Osserva gli indicatori come riferimento.
HPF	Filtro passa-alto (~80 Hz). Rimuove i brontolii a bassa frequenza (vento, traffico, rumori di manipolazione). Richiede calibrazione.
LIMITER	Tetto rigido sul segnale. Previene il clipping. Richiede calibrazione.
MONITOR	Monitoraggio dal vivo tramite cuffie collegate. Sempre disponibile.
AUTO II	Pausa automatica quando viene rilevato silenzio. Soglia 0 / 1s / 2s. Richiede calibrazione e un ambiente silenzioso.
P.BACK	Apri la schermata di riproduzione.
LIBRARY	Sfoglia e gestisci le registrazioni salvate.

5. Indicatori

VU Meter

Ago in stile analogico da -20 dB a +3 dB. Con il LIMITER attivo, l'ago non può fisicamente superare 0 dB — si ferma alla soglia e vi rimane, indipendentemente dal volume della sorgente. Senza il LIMITER, l'ago è libero di oscillare sull'intera scala.

Analizzatore di spettro

Rappresentazione a 64 bande del segnale. Le barre sono colorate di verde, ambra e rosso in base al livello. Utile per individuare dove si concentra l'energia (bassi, medi, alti).

Forma d'onda

Visualizzazione dal vivo del segnale nel dominio del tempo. Conferma che l'audio venga effettivamente catturato e rivela i picchi transienti prima che appaiano sul VU.

6. Riproduzione

Premi P.BACK per aprire la schermata di riproduzione. Ogni registrazione offre due viste: una forma d'onda panoramica dell'intero file e una vista dettagliata con zoom centrata sulla posizione corrente. Usa i controlli di trasporto in basso per riprodurre, mettere in pausa e navigare. I pulsanti -30s, -10s, +10s e +30s consentono salti precisi.

I marcatori aggiunti durante la registrazione appaiono sulla timeline. Tocca un marcatore per saltare direttamente a quella posizione e vedere la sua nota.

7. File e formati

Lyra supporta due formati di output: **WAV** (non compresso, PCM a 16 bit a 44,1 kHz, consigliato per editing e archiviazione) e **AAC** (compresso a 256 kbit/s, consigliato per condivisione e archiviazione). Scegli il formato predefinito nella schermata Libreria.

Le registrazioni vengono salvate localmente sul dispositivo e possono essere esportate o condivise tramite il menu di condivisione Android standard.

8. Consigli pratici

- Calibra nella stessa stanza e alla stessa distanza dal microfono che userai durante la registrazione. Ricalibra quando cambi stanza.
- Se AUTO PAUSE non è disponibile, l'ambiente è troppo rumoroso. Trova un posto più tranquillo o disabilita le aspettative di AUTO PAUSE.
- Usa HPF all'aperto o vicino a ventilatori, traffico e vento. Disabilitalo per stanze silenziose da studio.
- Usa LIMITER quando non puoi controllare il volume della sorgente (evento dal vivo, voci alzate, oratori imprevedibili).
- Contrassegna i momenti significativi durante la registrazione. Rivedere le posizioni contrassegnate in seguito è molto più veloce che scorrere l'intero file.