#### Definir un VSM

https://www.ambit-bst.com/blog/c%C3%B3mo-hacer-un-value-stream-mapping-vsm

Enlace al VSM: <a href="https://lucid.app/lucidchart/29fc657c-5aaf-401a-909a-d1afa0e8c00a/edit?beaconFlowId=052A2A62952A1217&invitationId=inv\_d1f49742-7ef3-40ff-8cc6-78739ce2eeba&page=0\_0#">https://lucid.app/lucidchart/29fc657c-5aaf-401a-909a-d1afa0e8c00a/edit?beaconFlowId=052A2A62952A1217&invitationId=inv\_d1f49742-7ef3-40ff-8cc6-78739ce2eeba&page=0\_0#</a>

- 1. Definir la demanda de los clientes
- 2. Procesos
- 3. Inventarios
- 4. Clientes, proveedores y frecuencias de entrega
- 5. Flujo de información
- 6. Flujo de material
- 7. Línea de tiempo

### Parámetros de Gestión de Producción

Parámetros de rendimiento a tener en cuenta:

- KPI: Indicador del porcentaje de acercamiento al objetivo fijado
- WIP

$$WIP = \sum_{i=1}^{n-1} W_i + \sum_{i=1}^{n} WE_i$$

WIP: contempla el material que se encuentra entre estaciones y está en espera de ser procesado ( $W_i$ ) o que esta siendo procesado en las estaciones ( $WE_i$ )

Productos/Procesos	Co	orte	Tala	drado	Rebo	rdeado	Sel	lado		orte tálico	,	ado tálico	Empacado		Paletizado		WIP Total
	Wi	WEi	Wi	WEi	Wi	WEi	Wi	WEi	Wi	WEi	Wi	WEi	Wi	WEi	Wi	WEi	iotai
Porta platos	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	2	1	0	1	13
Repisa	4	1	1	1	4	1	4	1	1	1	1	1	5	1	0	1	28
Organizador	2	1	0	1	2	1	2	1	0	0	0	0	2	1	0	1	14

Takt Time

Se define Takt Time como la cadencia con cual un producto debe ser fabricado para satisfacer la demanda. En otras palabras, se refiere al ritmo al cual un producto debe ser fabricado.

$$T = \frac{T_D}{D}$$

: Takt, tiempo de trabajo entre dos unidades consecutivas

(ritmo de producción)
Tiempo neto de trabajo disponible por periodo : Demanda (Unidades requeridas por periodo)

El tiempo de trabajo disponible es de: 7:30h = 450 min = 3150 min semanales para todos los productos.

Producto	Td (min)	D	T (min)	T (horas y minutos)
Porta platos	3150	<mark>480– 124.51</mark>	5.63 - 25.3	
Repisa	3150	<mark>425 – 131.25</mark>	7.41 - 24	
Organizador	3150	530 <del>-</del> 101.94	4.92 - 30.9	

### Tiempo de Ciclo

o Tiempo asociado a cada estación para completar su tarea

o Tiempo de procesamiento en una estación

$$T_C = T_O + T_h + T_{th}$$

 $egin{aligned} T_c & : \mbox{Tiempo de ciclo o tiempo de flujo} \ T_o & : \mbox{Tiempo de operación} \end{aligned}$ 

 $T_h$ : Tiempo de manipulación de la parte  $T_{th}$ : Tiempo manipulación de la herramienta

### Todos los tiempos están dados en segundos.

Producto /		Corte				Taladrado Rebordeado			Sellado							
Proceso	To	Th	Tth	Tc	То	Th	Tth	Tc	То	Th	Tth	Tc	То	Th	Tth	Tc
Porta platos	285	255	10	550	0	0	0	0	250	50	0	300	300	30	0	330
Repisa	60	230	10	300	60	30	0	90	330	30	0	360	240	30	0	270
Organizador	285	480	10	775	40	70	0	110	250	50	0	300	300	30	0	330

Producto /	Co	orte N	∕letáli	со	Lij	Lijado Metálico				Emp	acado		Paletizado				Total	Total
Proceso	То	Th	Tth	Tc	То	Th	Tth	Tc	То	Th	Tth	Tc	То	Th	Tth	Tc		Minutos
Porta platos	0	0	0	0	0	0	0	0	120	30	10	160	120	60	0	180	1520	25.3
Repisa	30	30	0	60	30	20	0	50	90	30	10	130	120	60	0	180	1440	24
Organizador	0	0	0	0	0	0	0	0	120	30	10	160	120	60	0	180	1855	30.9

### Tasa de Producción

# Tasa de producción Rp

Número de partes producidas por hora

$$T_b = T_{su} + QT_C \qquad T_p = \frac{T_b}{Q} \qquad R_P = \frac{60}{T_p}$$

T<sub>b</sub> : Tiempo de producción de un lote (min)

T<sub>su</sub>: Tiempo de alistamiento (min)
 T<sub>c</sub>: Tiempo de ciclo (min)
 T<sub>p</sub>: Tiempo de producción por unidad (min)
 Q: Tamaño del lote (unidades)

 $R_p$ : Tasa de producción (unidades por hora)

Producto / Proceso		Corte										
Producto / Proceso	Tsu	Tc	Q	Tb	Тр	Rp						
Porta platos	2	9.17	3	29.51	9.84	6.1						
Repisa	2	5	5	27	5.4	11.11						
Organizador	2	12.9	3	40.7	13.57	4.42						

Producto / Proceso		Taladrado										
Producto / Proceso	Tsu	Tc	Q	Tb	Тр	Rp						
Porta platos	2	0	3	2	0.67	89.55						
Repisa	2	1.5	5	9.5	1.9	31.58						
Organizador	2	1.83	3	7.49	2.5	24						

Producto / Proceso	Rebordeado									
	Tsu	Tc	Q	Tb	Тр	Rp				
Porta platos	2	5	3	17	5.67	10.58				
Repisa	2	6	5	32	6.4	9.38				
Organizador	2	5	3	17	5.67	10.58				

Producto / Proceso			Sell	ado		
	Tsu	Tc	Q	Tb	Тр	Rp
Porta platos	2	5.5	3	18.5	6.17	9.72
Repisa	2	4.5	5	24.5	4.9	12.25
Organizador	2	5.5	3	18.5	6.17	9.72

Producto / Proceso		Corte Metálico										
Floudcto / Floceso	Tsu	Tc	Q	Tb	Тр	Rp						
Porta platos	2	0	3	2	0.67	89.55						
Repisa	2	1	5	7	1.4	42.86						
Organizador	2	0	3	2	0.67	83.55						

Producto / Proceso	Lijado metálico										
Producto / Proceso	Tsu	Tc	Q	Tb	Тр	Rp					
Porta platos	2	0	3	2	0.67	89.55					
Repisa	2	0.83	5	6.15	1.23	48.78					
Organizador	2	0	3	2	0.67	89.55					

Producto / Proceso		Empacado										
Producto / Proceso	Tsu	Tc	Q	Tb	Тр	Rp						
Porta platos	2	2.67	3	10.01	3.34	17.96						
Repisa	2	2.17	5	12.85	2.57	23.35						
Organizador	2	2.67	3	10.01	3.34	17.96						

Producto / Proceso		Paletizado										
	Tsu	Tc	Q	Tb	Тр	Rp						
Porta platos	2	3	3	11	3.67	16.35						
Repisa	2	3	5	17	3.4	17.65						
Organizador	2	3	3	11	3.67	16.35						

Producto / Proceso			То	tal		
Producto / Proceso	Tsu	Tc	Q	Tb	Тр	Rp
Porta platos	2	25.3	560	14170	25.3	2.37
Repisa	2	24	425	10202	24	2.5
Organizador	2	30.9	640	19778	30.9	1.94

## - Capacidad de Producción

 Máxima tasa de salida que una fábrica es capaz de producir asumiendo determinadas condiciones de operación.

$$PC = n \cdot S \cdot H \cdot R_P$$

PC : Capacidad de producción (Unidades/semana)

n : Número de estaciones

S : Número de turnos por periodo (Turnos/ semana)

H: Número de horas por turno (hora/turno).

 $R_P$ : Tasa de producción en cada estación (Unidades/hora).

Producto / Proceso			Total		PC	PC con S = 7
Producto / Proceso	n	S	Н	Rp	Ρ.	PC COII 3 = 7
Porta platos	5	2	7.5	2.37	177.75	622.13
Repisa	8	2	7.5	2.5	300	1050
Organizador	6	3	7.5	1.94	261.9	611.1

### - Utilización

 Fraccción en la que se está usando la planta de producción con relación a la capacidad PC

$$U = \frac{Q}{PC} \times 100\%$$

U :es la utilización de la fábrica en %

Q :es la cantidad realmente producida por la fábrica en un periodo

de tiempo (Unidades/semana)

PC :es la capacidad previamente definida (Unidades/semana)

Producto / Proceso		Tot	tal	U	U (PS con S = 7)
Producto / Proceso	Q	PC	PC con S = 7	U	0 (P3 COII 3 = 7)
Porta platos	560	177.75	622.13	315.05	90.01
Repisa	425	300	1050	141.67	40.48
Organizador	640	261.9	611.1	244.368	104.73

Manufacturing Lead Time

## Manufacturing Lead Time MLT

 Tiempo que transcurre desde que se inicia la ejecución de la orden de fabricación hasta que se concluye la fabricación del lote.

$$MLT = n\left(T_{su} + QT_c + T_{no}\right)$$


MLT : Tiempo de entrega de fabricación (manufacturing lead time)

n: Número de estaciones  $T_{su}$ : Tiempo de alistamiento

Q: Tamaño de lote  $T_c$ : Tiempo de ciclo

T<sub>no</sub>: Tiempo de no operación

Nota: Para simplificar y generalizar el modelo, se asume que los tiempos de alistamiento  $T_{su}$ , de ciclo  $T_c$  y de no operación  $T_{no}$  son iguales para las n estaciones (máquinas).



A : Colocación de orden por el cliente

B : Orden de materia prima
 C : Inicio de fabricación
 D : Finalización de fabricación
 E : Envió de producto terminado

F : Recepción por parte del cliente o consumidor

Tiempos dados en minutos

Producto / Proceso			MLT			
Producto / Proceso	n	Tsu	Q	Tc	Tno	IVILI
Porta platos	5	2	560	25.3	5	70875
Repisa	8	2	425	24	5	81656
Organizador	6	2	640	30.9	5	118698

### Por otra parte:

- OEE: Indicador de desempeño en el que influye la disponibilidad del equipo(A), eficiencia de desempeño en producción (PE) y calidad generada (Q).

$$OEE = A \times PE \times Q$$

Con:

$$A$$
 = Tiempo de ejecución real Tiempo de ejecución planeado

Ι

Tiempo de ejecución real. : Tiempo de ejecución planeado –

Tiempos de inactividad no planeados

Tiempo de ejecución planeado : Tiempo total de la planta - Tiempos de

inactividad planeados

$$PE = RE \times SE$$

RE: Tasa de eficiencia ( $\it rate efficiency$ )

SE: Eficiencia en velocidad (speed efficiency)


$$RE = \frac{ ext{Volumen real de producción } x ext{ Tiempo de ciclo real} }{ ext{Tiempo de ejecución real} }$$

$$SE = \frac{\text{Tiempo de ciclo diseñado}}{\text{Tiempo de ciclo real}}$$

$$Q = \frac{ \text{Volumen real de producción - Salida de defectuosos} }{ \text{Volumen real de producción} }$$

Producto	Tiempo	Tiempo	Tiempo	Α	RE	SE	PE	Volumen	Defectuosos	Q	OEE
	ciclo	real	planteado					real			
Porta platos	0.42	7.25	7.5	0.97	32.44	1.03	33.41	560	28	0.95	30.79
Repisa	0.4	7.25	7.5	0.97	23.45	1.03	24.15	425	21	0.72	16.87
Organizador	0.52	7.25	7.5	0.97	45.9	1.03	47.28	640	32	1.09	49.99

 Tiempos entre fallas o TBF: se define como 1 para actividad (UT) o 0 para inactividad (DT), también se tiene el tiempo en mantenimiento o TTM, tiempo de espera WT y tiempo hasta la restauración TTR.



Disponibilidad (A): Es el tiempo promedio de actividad UT (MTBF) entre la suma de promedios activos (MTBF) e inactivos (MTTM).

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTM}$$

Tiempos en minutos

	- 1		_
Producto	MTBF	MTTM	Α
Porta platos	17.92	7.42	0.701
Repisa	16	8	0.67
Organizador	18.58	12.33	0.6

- Linea de espera: Tiene en cuenta la tasa de arribo promedio ( $\lambda$ ), servicio promedio ( $\mu$ ) y la longitud de la línea de espera (Lq).
- Longitud de línea de espera: Influye el tiempo de arribo (ta), tiempo de estación de fabricación (te) y el inventario en proceso luego de la estación (WIPq).

$$t_a = 1/\lambda$$

$$t_e = 1/\mu$$

$$WIP_q = L_q$$

Por lo tanto,  $\sigma$  es la desviación estándar del tiempo de servicio y se define Lq de la siguiente manera:

$$L_{q} = \frac{(\lambda \sigma)^{2} + (\lambda/\mu)^{2}}{2(1 - \lambda/\mu)} \quad \mu > \lambda$$

	Tiem	pos	en	mi	nu	tos
--	------	-----	----	----	----	-----

Producto	λ	μ	σ	ta	te	Lq	tq	ts	L	ĺ
	-	1 -	_			-			ı	i

Porta platos	17	25	0.01	0.06	0.04	0.77		
Repisa	14	24	0.01	0.07	0.04			
Organizador	18	31	0.01	0.05	0.03			

- Tiempos e inventarios en proceso: tiempo en el sistema(ts), espera (tq), en la estación (1/  $\mu$ ), total de elementos en el sistema (L), tasa de arribo promedio ( $\lambda$ ), servicio promedio ( $\mu$ ), la longitud de la línea de espera (Lq)

$$t_s = t_q + t_e = \frac{L}{\lambda}$$
  $t_q = \frac{L_q}{\lambda}$ 

- Elementos en el sistema: Compuesto por el total de elementos en el sistema (L), tasa de arribo promedio ( $\lambda$ ), servicio promedio ( $\mu$ ), la longitud de la línea de espera (Lq) y el factor de utilización media de servicio ( $\rho$ ).

$$L = L_q + \rho \qquad \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

-