
Guìa de Conexiòn Studio 5000 - Ignition - NX


Nota: Esta guía se debe realizar posterior a la instalación y configuración de Studio 5000, Ignition y NX de las guías dadas por el profesor.

 Conectamos la VPN a la red de la universidad y hacemos ping al PLC que se desea conectar.




(1) Conectar la VPN y hacer ping al PLC fisico

2. Descargar el programa de Studio 5000 al PLC.




(2) Descarga del programa al PLC seleccionado.


3. Agregar el PLC a ignition y revisar los tags desde el Designer Launcher.




(3) Ir a Devices




(4) Configuration




(5) Create new device




(6) Allen-Bradley Logix Driver (Legacy)




(7) Asignar el nombre del dispositivo, el hostname es la IP del PLC y dar click en Create New Device




(8) Revisamos que aparezca conectado




(9) Abrimos el Designer y accedemos a Ignition local




- (10) En el apartado de OPC Browser, Devices y en el nombre asignado deben aparecer los tags enviados desde Studio 5000.
 - 4. Agregar el endpoint a OPC UA Default en Ignition.




(11) En OPC Connections configuramos el endpoint de la conexión por defecto.



(12) Copiamos el link del discovery y vamos a opciones avanzadas.




(13) Pegamos el link del discovery como se muestra en la imagen anterior y desactivamos la seguridad dejándola en None.




(14) Guardamos los cambios


5. Establecer las reglas de entrada y salida para el endpoint de ignition.



(15) Acceder a Windows Defender Firewall con seguridad avanzada.



(16) Agregamos la regla de entrada




(18) Permitir la conexión

Permitir Domnitir No C:\Progra...

Cualquiera

Privado Sí


Cual




(19) Asignar un nombre

Repetir los pasos del punto 5 para agregar la regla de salida del puerto al Firewall.

6. Crear tag de tipo memoria para recibir los datos de NX.




(20) Creamos un Tag de tipo memoria




(21) El Tag debe ser de datos boolean y lo inicializamos en True.


7. Redirigir tag a Studio 5000.




- (22) Crear un Tag en el Ignition Local que redirige el valor obtenido de NX.
- 8. Configurar señal de entrada y salida de acuerdo con la guía de NX, usando como punto de entrada el endpoint.




(23) Crear una señal con un nombre definido de tipo salida




(24) Se añade el link del endpoint y se da enter para poder seleccionar el servidor.




(25) Luego de agregar el servidor OPC UA agregamos la suscripción y buscamos el tag definido dentro de las carpetas de ignition (Lo añadimos y damos Aceptar).



(26) Vamos a mapeo de señales y verificamos que estemos en OPC UA con el endpoint dado.



(27) Seleccionamos la señal de salida junto con el tag de destino y mapeamos la señal.



(28) Verificamos el cambio de valor en el Tag de Ignition.

Nota: Es importante tener en cuenta el tiempo de ejecución de ignition.