MATRIZ USO ENLACES MW

CONCEPTO TECNICO→	REUTILIZACION INGENIERIA			REPUESTOS OYM			<u>BAJA</u>		
DATOS DEL EQUIPO MW→	equipo: USADO_I enlace es	VR10 RTN Familia (V1R1) RTN Familia (V1R5 en adelante) MSS-8 IP20 IP20G 2000 D sde GI deberá habe JSADO_FUNCIONAL_DE ste incompleto o da u reparación y recuj	Concepto Técnico USADO_FUNCIONAL_DESMONTADO USADO_FUNCIONAL_DESMONTADO USADO_FUNCIONAL_DESMONTADO USADO_FUNCIONAL_DESMONTADO USADO_FUNCIONAL_DESMONTADO USADO_FUNCIONAL_DESMONTADO Trun concepto físico delDESMONTADO o SMONTADO o SMONTADO. En caso que un ñado, el área logística deberá peración, o tipificarlo como	Fabricant e ALCATEL ALCATEL NEC NEC NEC RADWIN NEC	Modelo MPR 9500 MSS-1 y MSS-1C MPR 9500 MSS-4 Pasolink Neo - 100M Pasolink Neo - 155M Serie 5000s Winlink 2000B Ipasolink Familia	Concepto Técnico USADO_FUNCIONAL_REPUESTOS USADO_FUNCIONAL_REPUESTOS USADO_FUNCIONAL_REPUESTOS USADO_FUNCIONAL_REPUESTOS USADO_FUNCIONAL_REPUESTOS USADO_FUNCIONAL_REPUESTOS USADO_FUNCIONAL_REPUESTOS USADO_FUNCIONAL_REPUESTOS	Fabricant e ERICSSON NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NE	Modelo Mini link - E Pasolink - MX Pasolink Neo - C Pasolink Plus Pasolink V3 Pasolink V4 Serie 3000 MUX Vnode, Unode, NEO TE Flexi Hopper Metro Hopper	Concepto Técnico BAJA_OBSOLECENCIA BAJA_OBSOLECENCIA
FORMATO S Y ACTAS →	PACKING LIST ID DESMONTE 7702 NUMERO CAJA 1 de 2 SITIO DESMONTE CUN.Tenio Tabio - CUN.Tenio ALIADO QUE ENTREGA 17/04/2019 INGENIERO CLARO Jasson Alexander Franco ITEM CODIGO DESCRIPCION SERIAL CANTIDAD 1 2 3 - Formato de entrada a bodega de red celular de equipo desmontado #2		- Formato de entrada a bodega de red celular de equipo desmontado #1			- Formato - Acta de Baja - Formato - Relación de material aprobado			
FASES DEL PROCESO →	 Desmontar, embalar, transportar, diligenciar Acta, solicitar cita, entregar y almacenar como Enlace MW completo con el número de ID desmonte. Diligenciar Etiqueta de Packing List y adherir a cada caja y antena MW 			 Desmontar, embalar, transportar, diligenciar Acta, solicitar cita, entregar y almacenar como repuestos. Antenas MW se deben dar de baja 			- Desmontar, embalar, dejar en Eb, tramitar actas y formato para que Reciclables recoja los equipos.		