

# ¿Cómo prevenir accidentes por trabajos que impliquen riesgo eléctrico?





# Son todos aquellos riesgos derivados del uso de la electricidad, con la


¿Qué es riesgo eléctrico?



generando efectos negativos en el mismo como electrocución y quemaduras. ¿Cómo se puede tener este contacto?

probabilidad accidental del paso de energía eléctrica a través del cuerpo,

## La energía eléctrica está presente en instalaciones, partes de las mismas y cualquier dispositivo conectado a una tensión. Cada vez que estemos realizando una tarea que



tensión; operaciones de mantenimiento y reparación de aparatos eléctricos; estamos expuestos a un contacto involuntario con la energía eléctrica. ¿Cómo prevenir el riesgo eléctrico?

# Si no conoces de la parte eléctrica o si vas a trabajar cerca a una línea energizada,



deja que realicen las labores personas expertas.

Solo interactuar con el circuito si es extrictamente necesario.

Planea los trabajos o mantenimientos con anticipación

### entrenadas y autorizadas; además, Define si se va a trabajar con tensión que se encuentran en buenas

o sin tensión. Analiza los riesgos en el sitio y

Conoce el circuito a intervenir,

para esto utiliza el plano unifilar.

sus alrededores garantizando que

y elementos de protección personal que vas a usar, garantizando que

- todas las condiciones de la labor y del entorno, hayan sido identificadas, evaluadas y controladas. Define los equipos, herramientas
- cumplan con el nivel de tensión a trabajar. En caso de que exista la posibilidad de arco eléctrico, se deberá hacer uso de un traje según el nivel dado por el estudio de arco eléctrico o de acuerdo a lo definido en la norma NFPA 70E. Si tienes dudas consulta con un experto. Comunica
- calificada deberá tener una matrícula profesional o registro que lo habilite para la labor (registro CONTE es para técnicos electricistas, los tecnólogos deben tener CONALTEL y los ingenieros ACIEM). Retírate las joyas antes de comenzar.

Verifica que las personas que van

a realizar la labor estén capacitadas,

condiciones de salud. Toda persona

Recuerda

De una buena planeación

apoyar de metodologías

como: ARO, AST, listas de

depende el éxito de nuestro **trabajo**, para esto te puedes

## Consulta y socializa la información de los peligros asociados al trabajo con electricidad con todo el

comunicación.

 Establece un esquema de comunicación claro y que pueda ser interpretado fácilmente por todo el equipo de trabajo, además, define un sistema de chequeo cruzado para la

personal involucrado directa o

indirectamente en la labor.

- chequeo entre otras, que te permitan identificar las diferentes condiciones de seguridad que deben ser controladas. Comprueba si el trabajo a realizar requiere el diligenciamiento de permisos para trabajos en alturas, espacios confinados u otros.

de tensión:

Si vas a trabajar sin tensión



## Corte efectivo Enclavamiento o bloqueo de los

equipo, un tablero o un sistema,

se deben desenergizar y bloquear


los circuitos para evitar la

energización accidental por

parte de terceros.

Aplica las "Cinco reglas de oro"







**Importante** 

Poner a tierra

cortocircuito

v en un



el buen funcionamiento de los medidores de



Regla 2. Prevenir cualquier posible realimentación (enclavamiento o bloqueo de

los aparatos de cortes): Después de desenergizar, realiza la condenación y bloqueo del sistema, equipo o circuito a intervenir. Recuerda que se debe instalar un candado y tarjeta por persona.



¡Y no lo



lugar de trabajo y la condición

de salud de las personas.

labor.

Actúa en caso de cambios.

# Las condiciones atmosféricas o de seguridad, si cambian, suspende de inmediato la

## las mediciones de forma correcta. Regla 4. Poner a tierra y en un cortocircuito

Instala siempre tierras portátiles en las fronteras del circuito a intervenir. Verifica

el estado de las tierras portátiles,

Regla 5. Proteger y señalizar la zona

tensión antes de su uso, realiza una

prueba con tensión que te permita identificar que el equipo está realizando

garantizando que soporten siempre la corriente mínima de falla según la tensión del sistema.

de trabajo:

instálalas.

Identifica y señaliza los lugares en los que se encuentran tableros, circuitos eléctricos, equipos y líneas eléctricas. En caso de trabajar cerca a líneas energizadas, mantente a una distancia de seguridad de acuerdo al nivel de tensión de la línea o el circuito. Si cuentas con lonas o barreras dieléctricas,

 Finalizado el trabajo, la reposición de la tensión solo comenzará después de que se hayan retirado todos los trabajadores que no sean indispensables y que se hayan recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados.

• Retira las puestas a tierra y en

la labor.

de corte.

cortocircuito instaladas durante


Levanta el bloqueo de los aparatos

• Para la reconexión del circuito,

finalmente las fases.

instala primero la conexión de puesta a tierra, luego el neutro y

Cuando termines la labor



del trabajador frente al riesgo

eléctrico, garantizando en particular,

que el trabajador no pueda tocar ni manipular accidentalmente

con cualquier otro elemento a

Existen **tres métodos** de trabajo

Método de trabajo a potencial:

empleado principalmente en

instalaciones y líneas de


transporte de alta tensión.

• Método de trabajo a distancia:

en tensión para garantizar la seguridad de los trabajadores

que los realizan:

potencial distinto al suyo.



## Todos los que intervengan en los trabajos en tensión deben estar adecuadamente entrenados

específicos utilizados en este

Todo trabajo con electricidad

debe realizarse como mínimo

define que los trabajos en tensión

encima de 450 Voltios deben

personas. Y los grupos de trabajo

que realicen labores en sistemas

deben contar con dos electricistas

y un jefe que coordine las tareas y

por dos personas. El RETIE

o con redes energizadas por

realizarse por mínimo dos

por encima de 1000 Voltios,

esté atento para controlar

tipo de trabajos.

en los métodos y procedimientos



cualquier riesgo. Para la definición de las distancias de aproximación segura y las distancias de Nota protección contra arco ten en cuenta el estándar

NFPA 70E.

partes activas o masas.

aislados (herramientas,

pinzas, puntas de prueba,

Los útiles aislantes o



trabajo, etc.).

Los equipos de protección


individual frente a riesgos

eléctricos (guantes, gafas,

cascos, entre otros).

Método de trabajo en contacto empleando equipos de protección individual adecuados: utilizado principalmente en baja tensión, aunque también se emplea en la gama baja de alta tensión. Las pértigas Los dispositivos

Entre los **equipos y materiales** citados se encuentran: Los accesorios aislantes aislantes o aislados (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el (banquetas, alfombras, plataformas de recubrimiento de



trabajar. Así mismo se utilizarán,

mantendrán y revisarán siguiendo

las instrucciones de su fabricante.



6.

de visibilidad adecuadas. Los trabajadores no llevarán objetos conductores, tales como pulseras, relojes, cadenas o cierres de cremallera metálicos que puedan contactar accidentalmente con elementos en tensión.

Los trabajadores deberán disponer

les permita tener las manos libres,

y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones

de un apoyo sólido y estable, que




de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión.

La zona de trabajo deberá

señalizarse y/o delimitarse

siempre que exista la posibilidad





## Si se produce una avería, corta siempre la energía y señaliza con un aviso de "Prohibido conectar".

Para tener

en cuenta...

personal antes y después de utilizarlos y guárdalos en un lugar seco y a la sombra.

Revisa los equipos de protección

• Respeta las señales de advertencia.

- Alterar o modificar los dispositivos de seguridad.
  - el toma corriente presenta defectos o no es el adecuado.

aparatos eléctricos.


- o utilizar los aparatos eléctricos si están mojados o si tienes las manos o pies húmedos.
- Mojar las instalaciones eléctricas
- Línea de atención 01 8000 511 414

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


VIGILADO



aislantes.



Las medidas preventivas para la





arlsura.com