

# 运动控制系统 设计仿真作业(二)

实验内容:		双闭环直流调速系统工程设计实例
学	院:	能源与电气学院
专	业:	自动化
年	级:	2019 级
学	号:	1905010134
报告人:		刘晨阳
时	间:	2022. 10. 24

# 目录

模型建立	3
系统空载	4
额定负载	5
负载扰动	5

### 模型建立

#### Simulink 模型:





图 0-1 双闭环直流调速系统

#### Matlab 脚本:

```
DoubleClosedLoop.m × Motor.m × +
       %% -1 脚本说明:
       %考虑限幅的转速电流双闭环电机调速演示
2
3
4
       %% 0 脚本环境初始化:
       clear:%清除工作空间所有 变量、函数、文件
6 -
       clc:%清空命令窗口
       close all;%关闭所有figure
7 -
8
9
       %% 1 加载仿真数据
10 -
       load_current = 52.2;%52.2
       step_time = 6
11 -
12
       % open_system('doubleclosedloop');
13 -
       set_param('doubleclosedloop/Step1', 'After', num2str(load_current));
       set_param('doubleclosedloop/Step1', 'Time', num2str(step_time));
14 -
15
16
       %% 2 读职仿真数据
17 -
       simtime = 20;
       sim('doubleclosedloop',[0,simtime]);
                                                     %开启仿真
18 -
                                                     %读取仿真结果
19 -
       load('doubleclosedloop.mat');
20
21
       %% 3 显示响应曲线
22 -
       figure(1);
       plot(motor_response(1,:),motor_response(2,:),'k','LineWidth',1.5); %转速响应
23 -
24 -
       axis([0, 20, 0, 3500]);
25 -
       title('电机转速响应曲线');
26 -
       xlabel('时间t/s');
27 -
       ylabel('转速n/r/min');
       legend('转速响应');
28 -
29
30 -
31 -
       plot(motor_response(1,:), motor_response(3,:), 'r', 'LineWidth', 1.5); %电流响应
32 -
       axis([0, 20, 0, 100]);
33 -
       title('电流响应曲线');
34 -
       xlabel('时间t/s');
35 -
       ylabel('电流A');
       legend('电流响应');
36 -
```

图 0-2 Simulink 调用显示脚本

#### 系统空载







图 二-1 系统空载转速响应曲线

图 二-2 系统空载电流响应曲线

在 1S 时,给系统额定转速电压输入,转速调节器根据转速误差,输出电流环给定值,电流调节器根据电流误差输出控制电压,电流开始上升,系统进入电流上升阶段。该阶段中,电流上升,达到负载电流后转速开始上升。因为系统存在惯性,转速不会立刻达到额定转速,误差很快使转速调节器输出饱和,电流快速上升,不久便达到最大电流,进入恒流升速阶段。该阶段,转速环饱和,电流环由于电动机反电动势的线性增大,而存在稳态误差。当转速上升到额定转速,转速调节器由于积分作用,仍在控制电机升速,出现超调,开始退出饱和,转速和电流逐渐到达稳态。

# 额定负载








图 二-1 系统额定负载转速响应曲线

图 二-2 系统额定负载电流响应曲线

额定负载情况下,恒流升速时间更长,稳态电流不为0.

# 负载扰动








图 二-2 系统负载扰动电流响应曲线

我们在 1S 时给空载系统额定转速电压输入, 在 6S 时再加入额定负载电流, 发现系统可以快速跟踪变化, 并有一个较小超调。