

MCUSH 基础命令使用说明

说明:此文档适用于 MCUSH 平台提供的基础、通用、开放型命令。

作者: 彭树林

更新日期: 2019-9-25

1、SCPI接口类

*idn?

别名:无

功能: 查询设备信息(型号,版本号和序列号等)

语法: 无参数

示例	注释
=>*idn?	查询基本信息
ShellLab,1.0	第一行:设备型号、固件版本号,逗号隔开
3C002C000547373435343731	第二行:设备硬件序列号
=>	

注:强制所有 MCUSH 衍生产品支持此命令,否则 Python 模块初始化设备对象时会调用失败。

*rst

别名:无

功能:设备状态复位

语法: 无参数

示例	注释
=>*rst	设备复位
=>	

注:建议所有 MCUSH 衍生产品支持此命令,用于系统不重启的情况下恢复成初始状态。

2、基本查询类

help

别名:?

功能: 打印使用帮助



语法: help [-a] [-c <command>]

options:

-a/--all show all

-c/--check check if command exists

示例	注释
=>help	打印所有(不包含隐藏)命令
help/? print command list	每个命令占两行,包括简要说明和简
help [-a]	要用法。
*idn? print device info	
*idn?	
=>	
=>help -c log	检查系统是否支持 log 命令
1	返回 0-不支持 1-支持
=>	常用于自动测试脚本检查运行环境

注: 仅列出了相应命令最常用的参数语法,完整的参数语法通过命令加--help 参数打印。

uptime

别名:无

功能:打印上电时间语法:无参数

, 5) ,,,	
示例	注释
=>uptime	
0:17:04.248	返回:时/分/秒/毫秒
=>	

注:

- 通过系统节拍定时器获得,最小时间颗粒取决与系统节拍的定义。
- 对定时器的溢出不做检查。

3、系统查询类

sys

别名:无

功能: FreeRTOS 状态查询

语法: sys <type> options:

type (t) ask| (q) ueue| (k) ern|heap|stack| (i) dle|v(f) s



	三個	计权	
->	示例	注释	
=>sys t		查询任务信息 包含任务包含	
	EA8 3/3 0x20000EA0 0x2000482C (free 14048)	每行任务包含:	
·	DF0 3/3 0x20000CC0 0x20000D4C (free 48)	任务编号、任务名、	
	1A8 0/0 0x20006010 0x20006134 (free 304)	运行状态(X运行、R就	
	FD0 3/3 0x20004F00 0x20004F44 (free 56)	绪、B阻塞、S休眠、D删除)、	
	FB8 1/1 0x200053B0 0x20005AFC (free 1864)	TCB 地址,优先级/基准优	
	4B0 6/6 0x20006318 0x2000642C (free 232)	先级、任务栈及栈顶、栈	
=>		利象、任务权及权项、权 剩余字节(按水印检查从	
		未使用过的部分)。	
-> = =		查询队列信息	
=>sys q	16 0 0,20005000 0,20005210 (0,00000140)	鱼间队列信息 每行队列包含:	
	16 0 0x200050D0 - 0x20005210 (0x00000140) 16 0 0x20005268 - 0x200053A8 (0x00000140)	母打队列已召: 队列名、控制块地址、队	
logMQ 0x20005218 20 TmrQ 0x20006200 16	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	12 0 0x20006250 - 0x20006310 (0x000000C0)	息长度、队列首/尾地址及	
-/		芯	
=>sys k		查询系统内核信息	
CurrentNumberOfTasks:	6		
TopReadyPriority:	9		
PendedTicks:	0		
NumOfOverflows:	0		
CurrentTCB:			
ReadyTaskLists[0]:			
ReadyTaskLists[1]: 0x100002EC			
ReadyTaskLists[2]:			
ReadyTaskLists[3]:	0x10000314 mcushT		
ReadyTaskLists[4]:	0x10000328		
ReadyTaskLists[5]:	0x1000033C		
ReadyTaskLists[6]:			
DelayedTaskList1:	0x10000364		
DelayedTaskList2:	0x10000378		
DelayedTaskList:	0x10000364		
OverflowDelayedTList:	0x10000378		
PendingReadyList:	0x10000394		
SuspendedTaskList:	0x100003C0 tmrSvrT,logT		
=>			
=>sys idle		检查系统空闲比	
100 %		比例越大系统越空闲	
99 %			
99 %			
=>			
=>sys f		检查虚拟文件系统接口调	
mount: 2		用统计	
umount: 0			

MCU SH Open Source Application Platform

```
open: 10307 / 6
close: 10301 / 0
read: 2606 / 0
write: 8118 / 0
flush: 7670 / 0
=>
```

4、内存调试类

```
dump
别名: x
功能:打印内存变量
语法:
     \texttt{dump [-b <address>] [-l <length>] [-w <width>] [-c] [-f] [-C] [-i] [-I]}
     options:
     -b/--address
                 base address
     -l/--length
                 default 16
     -w/--width
                 1(default)|2|4
     -c/--compact compact output
     -f/--float
                 float output (width=4)
     -C/--ascii
                 ascii output (width=1)
     -i/--int
                 signed integer output
     -I/--uint
                 unsigned integer output
                             示例
打印 0x20000000 地址 64 字节内容, 并解析成 ASCII 内容
=>x -b 0x20000000 -164 -C
20000000: 00 00 00 00 EC 02 00 20 54 03 00 20 BC 03 00 20 |..... T.. ... |
20000030: 00 00 00 00 74 10 05 08 00 00 00 00 00 00 00 0 |....t.......
=>
打印 0x20000000 地址 64 字节内容,按 2 字节一组解析成 16 位有符号整数
=>x -b 0x20000000 -164 -w2 -I
20000000: 0000 0000 02EC 2000 0354 2000 03BC 2000 |0 0 748 8192 852 8192 956 8192|
20000030: 0000 0000 1074 0805 0000 0000 0000 0000 |0 0 4212 2053 0 0 0 0|
=>
打印 0x20000000 地址 64 字节内容, 按 4 字节一组解析成 32 位浮点数
=>x -b 0x20000000 -164 -w4 -f
20000000: 00000000 200002EC 20000354 200003BC | 0.0000000e+00 1.084298e-19 1.084312e-19 1.084325e-19|
```



write

mfill

别名:无

功能: 指定模式填充内存变量

MCU SH Open Source Application Platform

语法: mfill [-b <address>] [-l <length>] [-w <bus width>] [-p <pattern>] [-t] options:

-b/--address base address -1/--length memory length -w/--width 1 (default) | 2 | 4

-p/--pattern data to be written

-t/--test test_mode

示例

将 0x20000000 地址按字节填充数据 0x5A,总长度 32

=>mfill -b 0x20000000 -132 -w1 -p0x5A

=>x -b 0x20000000 -132

=>

将 0x20000000 地址按 16 位整数填充数据 0x00A5,总长度 16

=>mfill -b 0x20000000 -l16 -w2 -p0xA5

=>x -b 0x20000000 -132

=>

mapi

别名:无

功能:控制内存 API

语法: mapi [-t] [-i] [-m] [-r] [-f] [-b <address>] [-l <length>] options:

-t/--test test heap memory
-i/--info print mallinfo

-m/--malloc allocate new memory
-r/--realloc re-allocate memory

-f/--free free memory
-b/--address base address
-1/--length memory length

示例	注释
=>mapi -m -l 100	申请 100 字节内存
0x20006728	返回申请到的内存地址
=>	返回0为失败
=>mapi -f -b 0x20006728	释放刚申请的 100 字节。
=>	
=>mapi -t	内存申请测试
[1] 0x20006728 60074	从大内存块开始申请,失败则容量减半,反复尝试;
[2] 0x200151D8 30037	打印所有申请到的内存和统计总和。



[3] 0x2001C738 3754	最后全部释放还原。
[4] 0x2001D5E8 1877	注: 执行该操作可能会对当前运行的任务的内存申
[5] 0x2001DD48 469	请请求造成干扰。
[6] 0x2001DF28 117	
[7] 0x2001DFA8 58	
[8] 0x2001DFE8 7	
total: 96393	
=>	

mkbuf

别名:无

功能: 创建数据内存(申请足够内存并填入数据)

语法: mkbuf [-f] options:

-f/--float float mode

-f/float float mode	
示例	注释
=>mkbuf	申请 16 位整数缓存,填入 10 个
>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	整数(从 0~9)。
>	空行结束输入
address: 0x20006728	返回创建结果(地址和长度)
length: 10	
=>x -b 0x20006728	查看内容
20006728: 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00	
=>mapi -f -b 0x20006728	释放缓存
=>	
=>mkbuf -f	申请32位浮点数缓存,填入4
>0.1 1.2 3.14159 2.71828	个浮点数
>	空行结束输入
address: 0x20006930	返回创建结果(地址和长度)
length: 4	
=>x -b 0x20006930 -w4 -f	查看内容
20006930: 3DCCCCCD 3F99999A 40490FD0 402DF84D	
1.000000e-01 1.200000e+00 3.141590e+00 2.718280e+00	
=>mapi -f -b 20006930	释放缓存
=>	



5、硬件控制类

reboot

别名:无

功能: 系统重启

语法: reboot [-c] [-r]

options:

-c/--count print counter -r/--reset reset counter

示例	注释
=>reboot	系统重启
=>	
=>reboot -c	打印重启次数
10	
=>	
=>reboot -r	重置重启次数为零
=>reboot -c	
0	
=>	

注: 重启次数功能需 BSP 支持(通常需要有不受复位影响的备用 SRAM)。

wdg

别名:无

功能: 控制硬件看门狗 语法: wdg <command>

options:

command enable|disable|clear|reset

示例	注释
=>wdg	检查硬件看门狗是否工作
enable	常用于判断当前固件是否为调试版或正式版
=>	

注:需 BSP 支持。

led

别名:无

功能:控制 BSP 注册的 LED 灯

语法: led [-s] [-t] [-c] [-i <led_index>] [-n] [-T]



options:

-s/--set on

-t/--toggle invert

-c/--clr off

-i/--index index from 0

-n/--number query

-T/--test blink all

示例	注释
=>led -i0 -s	点亮第0编号的LED
=>	
=>led -i0 -c	关闭第0编号的LED
=>	
=>led -i0 -t	翻转第0编号的LED
=>	
=>led -T	测试模式,闪烁所有 LED,按 Ctrl-C 中止
=>	常用于多个设备时检查确认端口号
=>led -n	查询注册的 LED 数量
4	LED 0~3
=>	

注:建议所有 MCUSH 衍生产品支持此命令,且至少支持 1 个 LED。

gpio

别名:无

功能:控制 BSP 注册的 GPIO 端口

-p/--port port[.bit] name, eg 0[.0]

 $-\mathrm{i}/\mathrm{--input}$ set input mode mask

-o/--output set output mode mask
-s/--set set output high mask

-c/--clr set output low mask

-t/--toggle toggle output mask

-n/--number query

-U/--pullup with pullup resister
-D/--pulldown with pulldown resister

示例	注释
=>gpio -p0.0	检查端口 0.0 状态
1	返回 0 -低, 1 -高



=>	
=>gpio -p0	检查端口 0 状态
0x0000B7CF	返回 32 比特位
=>	
=>gpio -p0.0 -o	设置端口 0.0 为输出模式
=>	
=>gpio -p0.0 -s	设置端口 0.0 为高电平
=>	
=>gpio -p0.0 -c	设置端口 0.0 为低电平
=>	
=>gpio -p0.0 -t -l	循环翻转端口 0.0, 1 秒节拍,接 Ctrl-C 中止
=>	
=>gpio -p0.0 -t -l 100	循环翻转端口 0.0, 0.1 秒节拍
=>	
=>gpio -p2 -o 0xFFFF	设置端口 2 低 16 位输出高电平
=>gpio -p2 -s 0xFFFF	
=>	
=>gpio -n	查询注册的 GPIO 数量
9	GPIO 0~8
=>	

注:

- 建议所有 MCUSH 衍生产品支持此命令,支持所有 GPIO。
- STM32 平台的端口 0/1/2...对应 GPIO A/B/C...。
- 上/下拉电阻功能需要 BSP 支持。

rtc

别名:无

功能:控制实时时钟

语法: rtc [-s] <setting>

options:

-s/--set set rtc

setting format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

示例	注释
=>rtc	查看 RTC
2017-12-5 14:19:27	
=>	
=>rtc -s 2017-12-5 14:20:00	修改 RTC
=>rtc	
2017-12-5 14:20:00	
=>	

注:需 BSP 支持。



beep

别名: b

功能: 控制蜂鸣器

语法: beep [-f <frequency>] <ms>

options:

-f/--frequency 20~10000(default 4000)hz

ms 1~10000 (default 50) ms

示例	注释
=>b	响一声(4k 频率,50ms)
=>	

注:需 BSP 支持。

spi

别名:无

功能: IO 口模拟 SPI 控制

语法: spi [-w <bits>] [--delay=<delay_us>] [--sdi=<sdi_pin>] [--sdo=<sdo_pin>] [--sck=<sck_pin>] [--cs=<cs_pin>] [-I] [-D] [-r] [--cpol] [--cpha] [--lsb] <value>

options:

-w/--width default 8 default 5 --delay default 0.0 --sdi --sdo default 0.1 default 0.2 --sck --cs default 0.3 -I/--init init pins -D/--deinit deinit pins -r/--read print readout --cpol clk polarity --cpha clk phase --lsb lsb first value data

示例	注释
=>spiinit	按默认 IO 口初始化
=>	
=>spi 0x55 0xAA	SPI 写入 2 字节: 0x55、0xAA,
=>	忽略读回的值
=>spi -r 1 2 3 4	SPI 写入 4 字节: 0x01、0x02、0x03、0x04
0xFF 0xFF 0xFF 0xFF	读回 4 字节: 0xFF、0xFF、0xFF、0xFF
=>	



=>spideinit	IO 口恢复
=>	

注:用于调试外部器件、模块。

某些产品(如 Shell Lab T 系列)支持扩充的 spi2、spi3、spi4 命令,与 spi 用法完全一致。

i2c

别名:无

功能: IO 口模拟 I2C 控制

语法: i2c [--delay=<delay_us>] [-a <address>] [--sda=<sda_pin>]
[--scl=<scl_pin>] [-I] [-D] [-l] [-n] [-r <read_cycle>] <value>
options:

--delay default 5 -a/--address default 0 default 0.0 --sda --scl default 0.1 -I/--init init pins -D/--deinit deinit pins -1/--lsb lsb first -n/--nostop no stop bit -r/--read default 0 value data

示例	注释
=>i2c -a 0x68init	按默认 IO 口初始化,指定器件地址
=>	
=>i2c 0x00	i2c 写入 1 字节: 0x00,
=>	忽略读回的值
=>i2c -r 4	i2c 读回 4 字节: 0xFF、0xFF、0xFF、0xFF
0xFF 0xFF 0xFF 0xFF	
=>	
=>i2cdeinit	IO 口恢复
=>	

注:用于调试外部器件、模块。

某些产品(如 Shell Lab T 系列)支持扩充的 i2c2、i2c3、i2c4 命令,与 i2c 用法完全一致。

6、文件控制类

Is

别名:Ⅰ

MCU SH Open Source Application Platform

功能:打印文件列表 语法: ls <path> options:

path path name

示例	注释
=>1s	挂载点说明:
/r:	/r 为集成编译在 FLASH-ROM 中的只读系统
120 readme	/s 为外部 SPI-FLASH 芯片中的日志系统
15 build	/c 为后期烧入 FLASH-ROM 中的配置内容
/s:	/f 为外部 SD 卡中的 FAT 系统
192 logger	
=>	
=>ls /r	仅显示指定挂载点的文件
/r:	
120 readme	
15 build	
=>	
=>ls /r/readme	仅显示单个文件
/r:	
120 readme	
=>	

cat

别名:无

功能: 打印/写入文件内容

语法: cat [-b] [-w] [-a] [-d <delay>] <file>

options:

-b/--b64 base 64 code -w/--write write mode -a/--append append mode

-d/--delay output delay in ms

file file name

示例	注释
=>cat /r/readme	明文打印文
Shell Lab is based on MCUSH platform.	件内容
http://mcush.com/shell-lab/	
Shanghai Linkong Software Technologies Co., Ltd. 2019	
=>	
=>cat -b /r/readme	BASE64 格式
U2hlbGwgTGFiIGlzIGJhc2VkIG9uIE1DVVNIIHBsYXRmb3JtLgpodHRwOi8vbWN1c2guY29tL3No	打印文件内
ZWxsLWxhYi8KU2hhbmdoYWkgTGlua29uZyBTb2Z0d2FyZSBUZWNobm9sb2dpZXMgQ28uLCBMdGQu	容



IDIwMTkK	
=>	
=>cat -w /s/test	创建文件并
>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	写入内容
>	
=>cat /s/test	
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	
=>	
=>cat -a /s/test	追加文件内
>1234567890	容
>	
=>cat /s/test	
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	
1234567890	
=>	
=>cat -w -b /s/test2	以 BASE64
>YWJjZGVmZ2hpamtsbW5vcHFyc3R1dnd4eXoKMTIzNDU2Nzg5MAo=	编码方式创
>	建文件并写
=>cat /s/test2	入内容
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	可写入非
1234567890	ASCII 的内容
	(常用于自
=>cat -b /s/test2	动化测试)
YWJjZGVmZ2hpamtsbW5vcHFyc3R1dnd4eXoKMTIzNDU2Nzg5MAo=	
=>	

ср

别名:无

功能: 复制文件

语法: cp <file> options:

file

src -> dst

示例	注释
=>cp /r/readme /s/readme	
=>1 /s	
/s:	
120 readme	



=>	

rm

别名:无

功能:删除文件

语法: rm <file> options:

file file name

示例	注释
=>rm /s/readme	删除成功
=>rm /r/readme	删除失败
!>	

rename

别名:无

功能: 重命名文件

语法: rename <file>

options:

file old -> new

示例	注释
=>rename /s/test test.old	新文件不能包含路径
=>	

crc

别名:无

功能: 计算文件 CRC32 校验值

语法: crc <file> options:

file file name

示例	注释
=>crc /r/readme	
0x69C24F04	
=>	



spiffs

示例	注释
=>s	检查系统容量
total: 8033255	
used: 502	
=>	
=>s -c umount	卸载文件系统
=>s -c mount	重新挂载文件系统
=>	
=>s -c id	检查 SPI FLASH 芯片 ID 号
EF6017	
=>	
=>s -c check	检查修复文件系统的完整性
0	
=>	
=>s -c format	格式化文件系统
=>	
=>s -c test	测试文件系统
=>ls /s	创建/s/test.dat 并写入内容
/s:	
38 test.dat	
=>cat /s/test.dat	
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	
0123456789	
=>	
=>s -c read -b 0	读取 SPI FLASH 芯片原始内容
00000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	
00000020: 00 00 00 00 00 00 01 80 01 00 FF FF FF FF	
00000030: FF	
00000040: FF	
00000050: FF	
00000060: FF	



7、网络控制类

netstat

别名:无

功能: 查询网络接口状态

语法: netstat [-c <command>]

options:

-c/--cmd info|up|down|dhcp|ip|dns

示例	注释
=>netstat	查询当前接口状态
mac: 00:11:22:33:44:55	dhcp: 0-静态指定 1-自动获取
dhcp: 0	
ip: 10.168.2.227	
netmask: 255.255.25.0	
gateway: 10.168.2.1	
dns1: 10.168.2.1	
dns2: 114.114.114.114	
=>	
=>netstat -c down	重置接口
=>netstat -c up	
=>	
=>netstat -c ip	手动修改 IP/网络掩码/网关地址
>10.168.2.100	
>255.255.255.0	
>10.168.2.1	
>	
=>	
=>netstat -c dns	手动修改 DNS1/DNS2
>114.114.114.114	
>8.8.8.8	



>	
=>	

ping

别名:无

功能: PING 测试

语法: ping <host> options:

host hostname or ip addr

nost nostn	alle of th addr	
示例		注释
=>ping www.baidu.com		测试 baidu.com
dns resolve: www.baidu.co	om	
dns resolved: 180.101.49	.12	
ping: send 180.101.49.12		
ping: recv 180.101.49.12	20 ms	
ping: send 180.101.49.12		
ping: recv 180.101.49.12	12 ms	
ping: send 180.101.49.12		
ping: recv 180.101.49.12	20 ms	
ping: send 180.101.49.12		
ping: recv 180.101.49.12	16 ms	
=>		
=>ping www.error_server.d	com	DNS 解析错误
dns resolve: www.error_se	erver.com	
dns resolve failed		
!>		
=>ping 10.168.2.200		测试无响应
ping: send 10.168.2.200		
=>		

nc

别名:无

功能: TCP 测试

语法: nc <host> <port>

options:

host hostname or ip addr



port port

port port	
示例	注释
=>nc www.baidu.com 80	创建 TCP 连接
dns resolve: www.baidu.com	DNS 解析
dns resolved 180.101.49.12	
connected	连接成功
GET /index.html HTTP/1.1	输入 GET 指令
	空行确认
HTTP/1.1 200 OK	返回结果
Accept-Ranges: bytes	
Cache-Control: no-cache	
Connection: Keep-Alive	
Content-Length: 14615	
Content-Type: text/html	
Date: Wed, 04 Sep 2019 02:41:33 GMT	
Etag: "5d64e2cf-3917"	
Last-Modified: Tue, 27 Aug 2019 07:59:11 GMT	
P3p: CP=" OTI DSP COR IVA OUR IND COM "	
Pragma: no-cache	
Server: BWS/1.1	
Set-Cookie: BAIDUID=E1A5DD0AEDEC007B8E607FBB11855C4B:FG=1;	
expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; max-age=2147483647; path=/;	
domain=.baidu.com	
Set-Cookie: BIDUPSID=E1A5DD0AEDEC007B8E607FBB11855C4B; expires=Thu,	
31-Dec-37 23:55:55 GMT; max-age=2147483647; path=/; domain=.baidu.com	
Set-Cookie: PSTM=1567564893; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT;	
max-age=2147483647; path=/; domain=.baidu.com	
Vary: Accept-Encoding	
X-Ua-Compatible: IE=Edge,chrome=1	
ALDOCTVDE Interilo AL CONTUC ON A	
html STATUS OK	
<html></html>	
<pre><head> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"/></head></pre>	
<pre><meta content="text/ntm1; cnarset=utf-8" nttp-equiv="content-type"/> <meta content="IE=Edge" nttp-equiv="X-UA-Compatible"/></pre>	
<pre><meta content="le=Edge" nttp-equiv="x-UA-Compatible"/> <link href="//s1.bdstatic.com" rel="dns-prefetch"/></pre>	
<pre><li< td=""><td></td></li<></pre>	
<pre><tithk nref="//bl.bdstatic.com" rei="dns-prefetch"></tithk> <title>百度一下, 你就知道</title></pre>	
、CICIE/口/又 I,MMM/H担ソCICIE/	
•••	<u> </u>



```
...
</body></html>

服务器仍保持连接,
Ctrl-C 中止连接
```

wget

别名:无

功能: 通过网络下载文件

语法: wget [-u <url>] [-f <output file>]

options:

-u/--url http://...

-f/--file output file name

示例	注释
=>wget -u	下载百度首页
http://www.baidu.com/index.htm	
l -f /s/baidu.html	
dns resolve: www.baidu.com	
dns resolved: 180.101.49.11	
14615 bytes saved	
=>ls /s/baidu.html	
/s:	
14615 baidu.html	
=>	

注:目前仅支持 HTTP/GET 方式下载,不支持 FTP 下载。

lwip

别名:无

功能:查询 LWIP 网络栈资源状态

语法: 无参数

示例	注释
=>lwip	包含以下分类组:
	LINK
LINK	ETHARP
xmit: 0	IP
recv: 0	ICMP
fw: 0	UDP
drop: 0	TCP
chkerr: 0	MEM HEAP
lenerr: 0	MEM RAW_PCB



MEM UDP_PCB memerr: 0 MEM TCP_PCB rterr: 0 proterr: 0 MEM TCP_PCB_LISTEN opterr: 0 MEM TCP_SEG err: 0 MEM NETBUF cachehit: 0 MEM NETCONN MEM TCPIP_MSG_API ETHARP MEM TCPIP_MSG_INPKT xmit: 4 MEM SYS_TIMEOUT recv: 3 MEM NETDB fw: 0 MEM PBUF_REF/ROM drop: 0 MEM PBUF_POOL chkerr: 0 SYS lenerr: 0 memerr: 0 rterr: 0 proterr: 0 opterr: 0 err: 0 cachehit: 12 ΙP xmit: 13 recv: 34 fw: 0 drop: 3 chkerr: 0 lenerr: 0 memerr: 0 rterr: 0 proterr: 0 opterr: 0 err: 0 cachehit: 0 ICMP xmit: 0 recv: 0 fw: 0 drop: 0 chkerr: 0 lenerr: 0 memerr: 0 rterr: 0 proterr: 0



```
opterr: 0
    err: 0
    cachehit: 0
UDP
    xmit: 1
    recv: 15
    fw: 0
    drop: 0
    chkerr: 0
    lenerr: 0
    memerr: 0
    rterr: 0
    proterr: 0
    opterr: 0
    err: 0
    cachehit: 0
TCP
    xmit: 7
    recv: 16
    fw: 0
    drop: 0
    chkerr: 0
    lenerr: 0
    memerr: 0
    rterr: 0
    proterr: 0
    opterr: 0
    err: 0
    cachehit: 16
MEM HEAP
    avail: 10240
    used: 0
    max: 0
    err: 0
MEM RAW_PCB
    avail: 4
    used: 0
    max: 0
    err: 0
MEM UDP_PCB
```



	avail: 6
	used: 1
	max: 1
	err: 0
MEM	I TCP_PCB
	avail: 20
	used: 1
	max: 1
	err: 0
MEM	TCP_PCB_LISTEN
	avail: 5
	used: 1
	max: 1
	err: 0
MEM	I TCP_SEG
	avail: 20
	used: 0
	max: 1
	err: 0
	. NETOUE
MEM	I NETBUF
	avail: 2
	used: 0
	max: 0
	err: 0
MEM	I NETCONN
	avail: 4
	used: 0
	max: 0
	err: 0
MEM	TCPIP_MSG_API
	avail: 8
	used: 0
	max: 0
	err: 0
MEN	TCPIP_MSG_INPKT
"ICI"	avail: 8
	used: 0
	max: 1



	err: 0
MEM	SYS_TIMEOUT
	avail: 10
	used: 6
	max: 6
	err: 0
MEM	NETDB
	avail: 1
	used: 0
	max: 0
	err: 0
MEM	PBUF_REF/ROM
	avail: 100
	used: 0
	max: 0
	err: 0
MEM	PBUF_POOL
	avail: 40
	used: 0
	max: 1
	err: 0
SYS	
0.0	sem.used: 0
	sem.max: 0 sem.err: 0
	mutex.used: 0
	mutex.max: 0
	mutex.err: 0
	mbox.used: 1
	mbox.max: 1
	mbox.err: 0
_\	



8、日志控制类

功能:控制 logger 任务实现日志管理

-d/--disable

-e/--enable

-b/--backup

--delete

-t/--tail

-D/--debug

options:

<head>] [-m <message>]

log

别名:无

```
-I/--info
                      INFO type filter
      -W/--warn
                      WARN type filter
      -E/--error
                     ERROR type filter
      -M/--module
                     module filter
      -H/--head
                      message head filter
      -m/--msq
                      log message
                                     示例
查看实时日志, Ctrl-C 中止
=>log
2019-9-4 09:00:11 I dhcpc: cable connected
2019-9-4 09:00:11 D modbus: listening on port 502, pcb=0x1000CCC8
2019-9-4 09:00:11 I alink: server ip 106.15.100.2
2019-9-4 09:00:11 D alink: bind port 50987
2019-9-4 09:00:12 I alink: connected
查看实时日志, 过滤出所有警告和错误级别的消息
=>log -W -E
...(waiting for WARN and ERROR level messages)...
查看实时日志,过滤出 client 模块的消息
=>log -M client
...(waiting for client module messages)...
查看实时日志,过滤出 dhcpc 模块的内容以"cable"引导的消息
=>log -M dhcpc -H "cable "
...(waiting for dhcpc module messages leading with "cable ")...
查看末尾 10 行的日志记录
=>log -t
2019-9-4 09:00:05 I init: device_name ENG001
2019-9-4 09:00:05 I init: server iot.linkongsoft.com, port 10000
```

log [-d] [-e] [-b] [--delete] [-t] [-D] [-I] [-W] [-E] [-M <module>] [-H

disable logging to file

list tail 10 lines from log file

enable logging to file

backup history files

delete history files

DEBUG type filter

```
2019-9-4 09:00:06 I dhcpc: mac: 00:11:22:33:44:55
2019-9-4 09:00:06 I dhcpc: config ip: 10.168.2.243 netmask: 255.255.255.0 gateway:
2019-9-4 09:00:06 I dhcpc: cable disconnected
2019-9-4 09:00:11 I dhcpc: cable connected
2019-9-4 09:00:11 D modbus: listening on port 502, pcb=0x1000CCC8
2019-9-4 09:00:11 I alink: server ip 106.15.100.2
2019-9-4 09:00:11 D alink: bind port 50987
2019-9-4 09:00:12 I alink: connected
禁止写日志文件
=>log -d
=>
允许写目志文件
=>log -e
=>
手动追加日志
=>log -m "test message"
=>
备份所有日志文件,所有/s/logger[.N]被重命名为/s/logger[.N].bak
=>log --backup
=>1s
  977 logger.bak
20017 logger.1.bak
20003 logger.2.bak
20048 logger.3.bak
20002 logger.4.bak
20003 logger.5.bak
20048 logger.6.bak
. . .
=>
删除所有日志文件,删除所有/s/logger[.N],但不删除备份文件/s/logger[.N].bak
=>log --delete
=>
删除所有日志文件(包含备份),删除所有/s/logger[.N]和/s/logger[.N].bak
=>log -b --delete
```

注:此命令需要启动 logger 任务,位于 appLogger 目录下。



9、其它

loop

别名:无

功能:循环执行参数指令

语法: loop [-l <loop_delay_ms>] [-n <cycle_limit>] <command>

options:

-1/--loop default 1000ms
-n/--number cycle_limit
command cmd with args

示例	注释
=>loop led -i0 -t	循环翻转第0编号的LED,节拍1秒
=>	
=>loop -1100 led -i0 -t	同上,节拍 0.1 秒
=>	
=>loop -l100 -n100 led -i0 -t	同上,限制 100 次循环(LED 闪烁约 10 秒)
=>	

注:为调试方便,某些常用命令也会集成循环参数(如 gpio)。

error

别名: e

功能:控制 blink 任务实现 LED 闪烁错误号

语法: error [-s] <errno>

options:

-s/--stop stop

errno 0~10000000

示例	注释
=>e	打印当前错误号
0	
=>	
=>e 12	修改当前错误号为 12
=>	
=>e -s	任务停止,释放响应 LED 的控制权
=>e	
stop	
=>	

注: 此命令需要启动 blink 任务,位于 appBlinkErrorNumber 目录下。