HelloFinger

USB 通信协议

版本: V1.0

一 指令结构

下发指令:

协议	协议传输模式下下传固 定头尾			专固	by	L rte	1 byte	2 byte	2 byte	N byte	1 byte	固定校 验和
0x 57	0x AB	0x 00	0x 87	0x 04	指码	令	数 据 长度	指令 类型	后 包 数	数据	校验和	CHECKSU M

指令码:固定为 0xFE

数据长度:标识后续指令类型长度+数据部分长度(不包含校验和)

指令类型: 标识指令功能

校验和: 指令码-数据的累加和

上传指令:

协议	协议传输模式下下传固定头尾				byte 0	byte 1	byte 2	byte 3	byte n	byte n+1	固定 校验 和
0x57	0xAB	0x00	0x87	0x04	指令	数据 长度	指令 类型	执行 结果	数 据	校验 和	
					码	以及	矢空	1	1/占	小日	

二 指令描述

1、模式切换(保留)

方向:上位机→STM32

固定头	指令 头	数据长 度	指令类 型	后续包个 数	模式	校验 和	固定校验 和
5 byte	1 byte	1 byte	1 byte	2 byte	1 byte	1 byte	1 byte

0xFE 0x04 0x0000 mode

mode: 0x01: 切换为**透传模式**

0x02: 切换为协议传输模式

透传模式: CH9329 作为上位机和芯片之间的媒介, 使上位机和芯片可以互相传

输数据

协议传输模式: CH9329 作为 HID 设备控制 PC,数据传输方向为上位机→芯片。

2、心跳包(保留)

方向:上位机→STM32

固定	指令	数据长	指令类	后续包个	侧边栏	校验和	固定校验
头	头	度	型	数	状态		和
5 byte	1 byte	1 byte	1 byte	2 byte	1 byte	1 byte	1 byte
	0xFE	0x0	0x01	0x0000	Sidebar	checksum	

Sidebar:侧边栏状态 -0:隐藏 -1:显示

响应:

固定头	指令头	数据长度	指令类型	执行结果	校验和	固定校验和
5 byte	1 byte	1 byte				
	0xFE	0x02	0x10		checksum	

3、获取硬件信息

方向:上位机→STM32

固定	指令	数据长	指令类	后续包个	校验和	固定校验
头	头	度	型	数		和
5 byte	1 byte	1 byte	1 byte	2 byte	1 byte	1 byte
	0xFE	0x0	0x03	0x0000	checksum	

响应: STM32→上位机

固	指	数	指	执行	Flash	CH9329	FPM383C	校验和	固定校
定	令	据	令	结果	id	version	SN		验和
头	头	长	类						
		度	型						
5	1	1	1	1	2	1 byte	32 byte	1 byte	1 byte
byte	byte	byte	byte	byte	byte				

4、获取索引表存储状态信息

方向:上位机→STM32

固定头	指令头	数据长度	指令类型	后续包个数	校验和	固定校验和
5 byte	1 byte	1 byte	1 byte	2 byte	1 byte	1 byte
	0xFE	0x03	0x10	0x0000	checksum	

响应: STM32→上位机

固定	指令	数据长	指令类	执行结	数据	校验和	固定校验
头	头	度	型	果			和
5 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1byte	32 byte	1 byte	1 byte
	0xFE	0x22	0x10		索引表信	checksum	
					息		

5、注册指纹

方向:上位机→STM32

固定	指令	数据 长度	指令 类型	后续包 个数	id 号	重复 次数	参数	校验和	固定 校验 和
5	1	1	1	2 byte	2	1 byte	2 byte	1 byte	1 byte
byte	byte	byte	byte		byte				
	0xFE	0x08	0x11	0x0000	id	times	param	checksum	

参数说明:

id: id 号, 高字节在前, 低字节在后。例如录入 1 号指纹,则是0001H。

times: 录入次数: 1byte, 录入 2 次,则为 02H,录入 4 次则为 04H。

param: 参数

1) bit0: 采图背光灯控制位, 0-LED 长亮, 1-LED 获取图像成功后灭;

2) bit1: 采图预处理控制位, 0-关闭预处理, 1-打开预处理;

3) bit2: 注册过程中,是否要求模组在关键步骤,返回当前状态,0-要求返回,1-不

要求返回;

4) bit3: 是否允许覆盖 ID 号, 0-不允许, 1-允许;

5) bit4: 允许指纹重复注册控制位, 0-允许, 1-不允许;

6) bit5: 注册时,多次指纹采集过程中,是否要求手指离开才能进入下一次指纹图

像采集, 0-要求离开; 1-不要求离开;

7) bit6~bit15: 预留。

响应: STM32→上位机

固定	指令	数据	指令	执行	参数 1	参数 2	校验和	固定校
头	头	长度	类型	结果				验和
5	byte	byte 1	byte 2	byte 3	byte 4	byte 5	byte 6	1 byte
byte	0							
	0xFE	0x04	0x0B		Param1	Param2	checksum	

6、删除指纹

方向:上位机→STM32

_	77 1.11	<u> </u>	<u> </u>						
	固定	指令	数据	命令	后续包	起始ID	删除	校验和	固定校验
	头	头	长度	标志	个数		个数		和
	5	1	1 byte	1 byte	2 byte	2 byte	1 byte	1 byte	1 byte
	byte	byte							
		0xFE	0x06	0x0C	0x0000	0x00XX	0x00XX	checksum	

响应: STM32→上位机

固定头	指令码	数据长度	指令类型	执行结果	校验和	固定校验和
5 byte	byte 0	byte 1	byte 2	byte 2	byte 3	1 byte
	0x14	0x01	0x0C	state	0x??	

state:

0x00:删除成功 0x01:删除失败

7、存储账号/密码/快捷键

功能: 定义每个指纹所需要实现的功能。

方向:上位机→STM32

数据包 1:

固定头	包头	数据长度	指令标志	后续包个数	功能类型	指纹号
5 hyte	1 byte	1 byte	1 byte	2 byte	1 byte	1 byte
5 byte	0xFE	Data_length	0x11	PackageNum	Туре	Index

续:

账号长度/密码长度/快捷键长度/快 捷启动序号	密码长度	校验和	固定校验和
1 byte	1 byte	1byte	4 1- 1-
Function_Len	Password_Len		1 byte

数据包 2:

固定头	包头	数据长度	指令标志	后续包个数	功能 类型	指纹 号	账号/ 密码/ 快捷 键值	校验和	固定 校验 和
5	1 byte	1 byte	1 byte	2 byte	1 byte	1 byte	n byte	1 byte	
byt e	0xFE	Data_len gth	0x11	PackageNum -1	Туре	Index		chec ksu m	1 byte

数据包 3:

固定头	包头	数据长度	指令标 志	后续包个 数	功能类型	指纹 号	密码值	校验和	固定校验和
5	1	1 byte	1 byte	2 byte	1 byte	1	n	4 4 -	
byt	byte	1 byte	1 Dyte	2 Dyte	1 byte	byte	byte	1byte	1 byte

参数说明:

Data_length: 数据长度 Data_length 之后到校验和(不含)之前的字节长度。

Type: 功能类型

-0x00 开机密码

-0x01 密码

-0x02 账号+密码

-0x03 快捷键

-0x04 启动顺序

-0x05 开机密码(指纹+按键)

-0x06 密码(指纹+按键)

-0x07 账号+密码(指纹+按键)

-0x08 快捷键(指纹+按键)

-0x09 启动顺序(指纹+按键)

Index: 指纹索引,该功能对应的指纹号。

Function_Len: 功能的字节长度, 当功能类型为开机密码或密码时, 标识密码的

长度; 当功能类型为账号+密码时, 标识账号的长度; 当功能类型为快捷键时, 标识快捷键长度。

Function_Value:功能值,当功能类型为开机密码或密码时,标识密码值;当功能类型为账号+密码时,标识账号值;当功能类型为快捷键时,标识快捷键值。

Password_Len: 密码长度,当功能类型为账号+密码时,标识密码的长度。

Password Value: 密码值, 当功能类型为账号+密码时, 标识密码值。

8、设置指纹灯效

方向:上位机→STM32

固	包	数据	命令	后续包个数	功	起始	结束	循环	校	固定校
定	头	长度	标志		能	颜色	颜色	次数	验	回足仪 验和
头					码				和	3四个日
	byte	byte	byte	2 byte	byte	byte	byte	byte	byte	
5	0	1	2		3	4	5	6	7	1 by#0
byte	0xFE	0x05	0x0D	PackageNum	Func	Start	End	Cycle		1 byte
						color	color	time		

9、设置 RGB 呼吸等效

方向:上位机→STM32

73 1	1. 17.	7 L 311	7132							
固	包	数据	指令	后续包个数	R	G	В	间	校	固定
定	头	长度	标志					隔	验	校验
头									和	和
_	1	1	1	2 byte	1	1	1	1	byte	
5 byte	byte	byte	byte		byte	byte	byte	byte	7	1 byte
byte	0xFE	0x05	0x12	PackageNum						

10、设置 Action 功能

方向:上位机→STM32

固定	包头	数据 长度	命令 标志	后续包个数	功能 类型	功能值	校验 和	固定 校验 和
5	1	1 byte	1 byte	2 byte	1 byte	4 byte	1	1 byte
byte	byte						byte	TDYLE

	0xFE	0x05	0x13	PackageNum	Func	Func_value		
--	------	------	------	------------	------	------------	--	--

参数说明:

Func: 功能类型,标识按键属性

- 0x01: 电源按键

- 0x02: 多媒体按键

- 0x03: 对话

Func_value: 功能值,不同功能类型下的具体功能(当功能类型为电源按键时,功能值第一 byte 有效)

电源按键:

- 0x0101: 电源
- 0x0102: 睡眠
- 0x0104: 唤醒

多媒体按键:

- -0x02000001: KEY MEDIA
- -0x02000002: KEY EXPLORER
- 0x02000004: KEY_CALCULATOR
- -0x02000008: KEY SCREEN SAVE
- 0x02000010: KEY_MY_COMPUTER
- 0x02000020: KEY MINIMIZE
- 0x02000040: KEY_RECORD
- 0x02000080: KEY_REWIND
- -0x02000100: KEY EMAIL
- -0x02000200: KEY WB SEARCH
- 0x02000400: KEY_WB_FAVORITES
- 0x02000800: KEY_WB_HOME
- -0x02001000: KEY WB BACK
- 0x02002000: KEY_WB_FORWARD
- -0x02004000: KEY WB STOP
- -0x02008000: KEY REFRESH
- 0x02010000: KEY_VOLUME_ADD
- -0x02020000: KEY VOLUME SUM
- 0x02040000: KEY_MUTE
- -0x02080000: KEY PLAY PAUSE
- -0x02100000: KEY NEXT TRACK
- -0x02200000: KEY PREV TRACK
- 0x02400000: KEY_CD_STOP
- 0x02800000: KEY_EJECT