### به نام خدا

### دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)

دانشكده مهندسي كامپيوتر



آزمایشگاه ریزپردازنده

گزارشکار آزمایش ۷

استاد درس: مهندس معصوم زاده

مهدی رحمانی/ ۹۷۳۱۷۰۱ محمّد امین رضائی/ ۹۷۳۱۰۲۴ در این آزمایش قصد داریم با کمک حافظه EEPROM و بورد آردوینو یک ماشین لباس شویی درست کنیم که دارای ۴ حالت می باشد و با ال ای دی هر حالت مشخص می شود.

ابتدا به پرسش ها پاسخ میدهیم:

## پرسش: در چه کاربردهایی EEPROM به کار برده می شود؟ چرا در اینجا حافظه Flash یا RAM را به کار نمی بریم؟ تفاوت حافظه RAM با EEPROM در چیست؟

در مواقعی که حافظه با حجم کم برای ما کفایت میکند و نیز به ماندگاری بالای اطلاعات نیاز داریم، به جای حافظه ی گران قیمت تری مثل Flash یا Ram از EEPROM استفاده میکنیم.

# پرسش: اگر بخواهیم برای نگهداری مدهای کاری حافظه Flash را به کار ببریم، فرآیند نوشتن باید چگونه انجام شود که دادههای دیگری که بر روی همان بلاک هستند از دست نروند؟

باید ابتدا بلاک مورد نظر را بخوانیم و سپس مقادیر مورد نیاز را عوض کنیم و دوباره روی همان


بلاک بنویسیم.

پرسش: اگر یک حافظه ی EEPROM بیرونی دارای 4KB حافظه و 2 پایه آدرس باشد، در این صورت میتوان حداکثر چند KB حافظه EEPROM بیرونی بر روی یک باس مشترک داشت؟

به کمک دو پایه ی A1 و A2میتوان ۴ دستگاه را آدرس دهی کرد، پس یعنی ۴ ضربدر ۴، یعنی

۱۶ کیلوبایت را روی باس داشت.

پرسش: نمودار شمانیک برای اینکه دو AT24C02 را به یک باس مشترک وصل کنیم و حفاظت نوشتن غیر فعال باشد را رسم کنید (آدرسدهی سخت افزاری دل خواه - باس را هم به پایه های میکروکنترلر متصل کنید)



پرسش: فرکانس کلاک در کدام دستگاه پیکربندی می شود؟ کلاک را کدام دستگاه فراهم میکند؟ با توجه به زمان مورد نیاز برای انجام عملیات نوشتن را انجام عملیات نوشتن را انجام داد؟ عملیات نوشتن، با فرض این که کلاک را 10KHz نتظیم کرده باشیم، در این صورت حداکثر با چه نرخی می تو ان عملیات نوشتن را انجام داد؟

فرکانس کلاک در بودر آردوینو پیکر بندی میشود و همچنین همین بورد کلاک را تولید میکند.

برای نوشتن هر بایت ما به ۲۹ بیت داده نیاز داریم پس سرعت نرخ نوشتن به صورت زیر میباشد:


10\*1000/29 = 344 Byte/s

پرسش: هر یک از تابعهای نوشته شده را از راه لینک کتابخانه Wire، در مستندات آردوینو بررسی کنید و کد لازم را برای تولید دنباله ی فریم ها برای عملیات نوشتن و خواندن گفته شده (با این تابع ها) بنویسید.

دستور begin برای شروع ارتباط است و دستور begin برای تنظیم

- begin()
- کلاک در صورت نیاز. دستور write برای نوشتن روی حافظه است و
- beginTransmission() یایان ارتباط را مشخص می کند. endTransmission
- write()
- endTransmission() I2C یک مقدار بولین را دریافت میکند و رفتار requestFrom
- requestFrom()
- available یک مقدار بولین برمیگرداند که نشان میدهد Available()
- read() مشغول است یا خیر. دستور read نیز باتوجه به پروتکل مقدار را میخواند.

حال ابتدا مدار را مشاهده میکنیم که دارای قطعاتی مثل بورد آردوینو و قطعه AT24C512 و ال سی دی و صفحه کلید و ۴ ال ای دی میباشد:



حال به کد میپردازیم:

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include < Keypad.h>
#define DEVICE_ADDRESS 0b1010000
const int rs = 13, en = 12, d4 = 8, d5 = 9, d6 = 10, d7 = 11;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
const byte numRows= 4; //number of rows on the keypad
const byte numCols= 4; //number of columns on the keypad
char keymap[numRows][numCols]=
 {'0', '0', '=', '+'},
{'1', '2', '3', '-'},
  {'4', '5', '6', '*'},
 {171, 181, 191, 1/1}
  //Code that shows the the keypad connections to the arduino terminals
  byte rowPins[numRows] = {37,35,33,31}; //Rows 0 to 3
  byte colPins[numCols] = {23,25,27,29}; //Columns 0 to 3
  char key;
  long int Number = 0;
  int current_state = 0;
Keypad myKeypad= Keypad (makeKeymap (keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);
```

در این بخش ابتدا یک دیوایس آدرس برای حافظه مان تعیین میکنیم و پورت های ال سی دی را تعیین میکنیم، سپس صفحهکلید را تعریف کرده و بعد پورت های آن را مشخص میکنیم و در آخر

#### صفحه کلید را میسازیم.

```
void setup() {
    Wire.begin();
    Serial.begin(9600);
    Wire.beginTransmission(DEVICE_ADDRESS);
    Wire.write(0x00);
    Wire.write(0xAA);
    Wire.write(current_state);
    Wire.endTransmission();
    pinMode(50,OUTPUT);
    pinMode(51,OUTPUT);
    pinMode(52,OUTPUT);
    pinMode(53,OUTPUT);
}
int times[] ={0,0,0,0};
int n_time_setted = 0;
int stopped = 1;
```

سپس در بخش ست آپ، پین های ال ای دی ها را مشخص کرده و در حافطه مان وضعیت فعلی یعنی صفر را ذخیره میکنیم. آرایه times شامل زمان های تعیین شده برای ۴ حالت میباشد.

```
void loop() {
  key = myKeypad.getKey();
 if (key!=NO_KEY) {
   DetectButtons();
 lcd.clear();
 lcd.print(Number);
 if (stopped == 0) {
 for(int i=0;i < current_state;i++){</pre>
   digitalWrite(50+i, HIGH);
 if (n time setted > 4 & current state <= 3) {
      for (int i=current state ;i<4;i++)
       Serial.println(current_state);
        Serial.println(i);
       digitalWrite(50+i, HIGH);
        for(int j =0; j<times[i]; j++) {</pre>
            lcd.print(times[i]-j);
            delay(1000);
            lcd.clear();
          Wire.beginTransmission(DEVICE ADDRESS);
          Wire.write(0x00);
          Wire.write(0xAA);
          Wire.write(i);
          Wire.endTransmission();
       current_state++;
 1
}
```

در بخش loop ، کاراکتر ورودی را گرفته و به تابع DetectButtons میدهیم. سپس در شرط بعدی کار روشن کردن همه ال ای دی ها انجام میشود و در شرط بعدی روشن کردن ال ای دی ها و نوشتن حالت فعلی انجام میشود. سپس در حافظه مقدار مورد نظر ذخیره میشود و استیت یکی به جلو میرود.

```
void DetectButtons()
{
    if (key=='0')
        {Serial.println ("Start"); Number = 0;}

    if (key == '1') //If Button 1 is pressed
        {Serial.println ("Button 1");
        if (Number==0)
        Number=1;
    else
        Number = (Number*10) + 1; //Pressed twice
}

    if (key == '4') //If Button 4 is pressed
        {Serial.println ("Button 4");
        if (Number==0)
        Number=4;
        else
        Number = (Number*10) + 4; //Pressed twice
    }
}
```

حال به بررسی تابع DetectButtons میپردازیم.ابتدا این تابع کلید را چک میکند و مقدار زمان ورودی کاربر را برای هر مرحله ذخیره میکند.

```
if (key == '=') {
  if(n_time_setted < 3){</pre>
    Serial.println ("Number is:");
    Serial.println(Number);
    times[n_time_setted++] = Number;
    Number = 0;
    else if (n_time_setted ==3) {
      Number = 0;
      Serial.println ("Times Setted");
      Serial.println ("Enter #OP");
     lcd.print("Enter #OP");
     n time setted++;
    else if(n_time_setted ==4) {
      current_state = Number-1;
      Wire.beginTransmission(DEVICE ADDRESS);
      Wire.write(0x00);
      Wire.write(0xAA);
      Wire.write(current_state);
      Wire.endTransmission();
      Serial.println ("Current state Setted");
      Serial.println (current_state+1);
     n time setted++;
     Number = 0;
     Serial.println(current_state+1);
```

سپس در کد بالا ورودی مساوی چک میشود، اگر هنوز کاربر زمان میداد، رمان حالت متاظرش تعیین میشود، اگر زکان دادن تمام شده بود، میگوییم که کاربر حالت شروع را انتخاب کند. سپس استیت اولیه را ازکاربر گرفته و در حافظه ذخیره میکنیم.

```
if (key == '*')
 Serial.println ("Restoring Last State");
 Wire.beginTransmission(DEVICE ADDRESS);
 Wire.write(0x00);
 Wire.write(0xAA);
 Wire.endTransmission();
 Wire.requestFrom(DEVICE_ADDRESS,1);
 current_state = Wire.read()+1;
 Serial.println("Last State is");
 Serial.println(current_state);
      if (key == '-')
{
      current_state = 0;
     stopped =1;
       for(int i=0;i < 4;i++){
           digitalWrite(50+i,LOW);
            }
     Wire.beginTransmission(DEVICE ADDRESS);
     Wire.write(0x00);
     Wire.write(0xAA);
     Wire.write(current state);
     Wire.endTransmission();
     lcd.print("Reseted");
     n time setted =3;
      Serial.println("Current State IS:");
     Serial.println(current state+1);
     delay(1000);
     lcd.clear();
```

در کد بالا، ابتدا ورودی ضرب چک میشود که آخرین حالت را از حافطه گرفته و نمایش میدهد. سپس ورودی منها چیک شده که ال ای دی ها را خاموش کرده و حالت اولیه را یک میکند و برنامه را ریست کرده و پیغام Reseted را چاپ میکند.

```
if (key == '/')
{
    stopped = 1;
    lcd.clear();
    lcd.print("STOPPED");
    delay(1000);
    lcd.clear();
}
    if (key == '0')
{
        stopped = 0;
        lcd.clear();
        lcd.print("Started");
        delay(1000);
        lcd.clear();
}
```

در بخش بالا نیز دو ورودی تقسیم برای هولد کردن برنامه و کلید استارت برای شروع برنامه در نظر گرفته شده است.

ياعلي