به نام خدا دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده مهندسی کامپیوتر



آزمایشگاه ریزپردازنده

گزارش کار آزمایش اول اسمبلی

آشنایی با شیوه پیکربندی رجیستر ها و مدیریت سطح پایین با زبان اسمبلی

استاد درس: مهندس معصوم زاده

محمّد امین رضائی/ ۹۷۳۱۰۲۴ مهدی رحمانی/ ۹۷۳۱۷۰۱

# «پیش گزارش»

# پرسش اول: توضیحات مختصری درباره ی دستورات MOV ، LDR و STR بدهید:

#### :LDR R0, [R1]

دیتای مستقر در یک آدرس را درون رجیستر مقصد بارگذاری میکند. براکت های اطراف R1 حاکی از این است که رجیستر یک آدرس دارد. ما با استفاده از پرانتز ها دیتا را به جای خود آن آدرس در آدرس هرای قرار میدهیم. همچنین میتوانیم از این علامت گذاری برای قرار دادن دیتای افست از یک آدرس معین استفاده کنیم.

### :MOV R0, R1

این دستور دیتا را از جایی به جای دیگر منتقل میکند. هم محتوای درون ثبات ها و هم مستقیم و بلافاصله خود دیتا را میتوان با کمک این دستور درون ثبات اول ریخت.

### :STR R1, R[0]

ذخیره سازی یک عملیات مکمل را برای بارگیری انجام میدهد. ذخیره سازی، محتویات رجیستر را در محل حافظه قرار میدهد. کد زیر دیتای درون R1 را در آدرس R0 ذخیره میکند. پرانتز ها باز هم نشان دهنده ی این هستند که R0 یک آدرس دارد و ما میخواهیم دیتای آن آدرس را تغییر دهیم.

تمامی دستور بالا میتواند حالت های مختلف مانند شرطی داشته باشد.

# پرسش دوم: ایده ای برای پیاده سازی تابع تاخیر در زبان اسمبلی ارایه دهید:

ایده پیاده سازی تاخیر به کمک یک counter میباشد. میدانیم که هر دستور مثل ADD یا SUB و یک مدت counter زمانی برای اجرا و fetch شدن لازم دارند. حال اگر برای مثال از 0 تا یک مقدار زیادی به کمک یک Branch کردن بشماریم میتوانیم تا حدی تاخیر ایجاد کنیم. با کمک دستور ADD و مقایسه دو ثبات و بعد Branch کردن میتوان تابع delay را تا حدی پیاده سازی کرد. به عنوان مثال کد زیر:

```
delay_loop
ADD R4, R4, #1
CMP R4, R5
BNE delay_loop
BX LR
```

## « گزارش کار»

#### هدف ازمایش:


۲ آشنایی با شیوه پیکربندی رجیستر ها و مدیریت سطح پایین با زبان اسمبلی

## قطعات آزمایش:

- میکروکنترلر ATSAM3N4A
  - دیود نورانی LED
    - کلید
    - مقاومت 220Ω
    - مقاومت 10κΩ


در این آزمایش ما میخواهیم به کمک بورد ATSAM3N4A، ۳ ال ای دی را با کمک زبان اسمبلی کنترل کنیم و با ۳ تاخیر مختلف آنها را چشمک زن کنیم و بتوانیم آنها را خاموش کنیم.

ابتدا مدار را به صورت زیر میبندیم.



همانطور که در شکل هم مشاهده میشود LEDهای 1 و 2 و 3 را به ترتیب به پین های 0 و 1 و 2 از PIOA متصل میکنیم. همچنین pushButton1 را به پین 0 از PIOB متصل میکنیم. زمانی که فشرده شود باید LED ها شروع به چشمک زدن بکنند و همچنین pushButton2 را نیز به پین 1 از PIOB وصل کردیم که زمانی که فشرده شود باید LED ها خاموش شوند.

# حال با کمک تصویر زیر از دیتاشیت بورد مورد استفاده کار را ادامه میدهیم:



در ادامه به دو روش کد زدیم و هرکدام را توضیح میدهیم.

### روش اول )

ابتدا یک سری دیتا داریم و اسم گذاری آنها را باید به کمک directive های RN و RN انجام دهیم.در شکل زیر این قسمت را میتوانید مشاهده کنید که در کد با یک AREA به اسم myData مشخص شده است:

```
AREA myData, DATA
    PIO PER EQU 0x400E0E00
                                   ; (PIOA) -> PIO Enable Register
    PIO_OER EQU 0x400E0E10
                                   ; (PIOA) -> PIO Output Enable Register
    PIO SODR EQU 0x400E0E30
                                   ; (PIOA) -> PIO Set Output Data Register
   PIO CODR EQU 0x400E0E34
                                   ; (PIOA) -> PIO Clear Output Data Register
 6 PIO ISR EQU 0x400E104C
                                  ; (PIOB) -> PIO Interrupt Status Register
     determin the delay value of LEDs
    LED1_delay EQU 0x000C00000 ; set the delay value for LED1 (left LED)
    LED2_delay EQU 0x00030000
                                  ;set the delay value for LED2 (middle LED)
10 LED3 delay EQU 0x0000A000 ; set the delay value for LED2 (right LED)
11
    ;assign a name to some registers
                                  ;hold the toggle value of LED1 in R8(if R8==1 : LED1->on // if R8==0 : -> LED1->off) ;hold the toggle value of LED1 in R8(if R9==1 : LED1->on // if R9==0 : -> LED2->off)
12 LED1_toggle RN R8
13 LED2 toggle RN R9
                                  ; hold the toggle value of LED1 in R8(if R10==1 : LED1->on // if R10==0 : -> LED3->off)
14 LED3 toggle RN R10
```

در همین بخش دیتا در گام اول آدرس رجیسترهای مربوط به تنظیمات گرفتن ورودی و دادن خروجی را باید به یک اسم های مرتبط با آنها assign کنیم تا در ادامه راحت تر با آن ها کار کنیم.

بخش دوم قسمت کد میباشد. این قسمت در کد اسمبلی ما با یک AREA به نام myCode مشخص شده است. در آن جا نیز مشخص کردیم:

```
15
16 AREA myCode, code, READONLY
17 export __main
18 entry
```

همچنین لازم است یک MACRO تعریف کنیم تا به عنوان ورودی 4 تا پارامتر میگرد و تصمیم میگیرد که اکنون اصلا زمان toggle کردن LED هست یا خیر و اگر بود براساس ورودی ها کدام LED را خاموش یا روشن کند.

```
48
  __main
49
50
      MOV LED1 toggle, #1
                                     ;initialize R8(LED1 toggle) with 1
      MOV LED2 toggle, #1
                                     ;initialize R9(LED2 toggle) with 1
51
52
      MOV LED3 toggle, #1
                                     ;initialize R10(LED3 toggle) with 1
53
                                     ;initialize Rl with LED1 delay
54
      LDR R1, =LED1_delay
      LDR R2, =LED2_delay
55
                                     ;initialize R2 with LED2_delay
56
      LDR R3, =LED3 delay
                                     ;initialize R3 with LED3 delay
```

سپس بعد از اینکه مقدار دهی ها انجام شد وارد section بعدی میشود. در این قسمت ما باید دائما چک کنیم تا درصورتی که کاربر pushButton1 را فشار داد ما به قسمت بعدی برویم و فرآیند چشمک زدن PIO\_ISR هست اجرا کنیم. برای این کار لازم است تا مقداری که دربیت متناظر با پین متصل به آن دکمه در PIO\_ISR هست را بخوانیم و براساس آن تصمیم بگیریم که از به section بعدی برویم یا خیر. کد مربوطه به صورت زیر است:

پس از اینکه فرد دکمه اول را فشار داد باید وارد مرحله بعدی شویم که کد آن در قسمت mainLoop آمده است. از قبل ما تاخیر هر کدام از LEDها را در یک رجیستر نگه داشته بودیم. حالا برای ایجاد تاخیر باید یک واحد از مقدار هرکدام از رجیسترها کم کنیم ( و این فرآیند هربار زمانی میگیرد و موجب ایجاد تاخیر میشود) و زمانی که مقدار رجیستر مربوطه 0 شد باید اگر LED روشن است خاموش شود و بالعکس. همچنین باید چک کنیم تا هرجایی کاربر pushButton2 را فشار داد تمامی LEDها را خاموش کنیم و دوباره از اول شروع کنیم و منتظر فشردن دکمه 1 بمانیم. کد مربوطه به صورت زیر است:

```
mainLoop

72 BL pushButton2 ;we should check push button2 interrupt
73 SUBS R1, R1, #1 ;a downward counter for creating delay for LED1
74 LED1 myhandler #2_1, LED1_delay, R1, LED1_toggle ;call macro and if the result of SUBS is 0 the flags are set and do a suitable job related to LED1
75 BL pushButton2 ;we should check push button2 interrupt
76 BL pushButton2 ;we should check push button2 interrupt
77 SUBS R2, R2, #1 ;a downward counter for creating delay for LED2
78 LED2 myhandler #2_10, LED2_delay, R2, LED2_toggle ;call macro and if the result of SUBS is 0 the flags are set and do a suitable job related to LED2
79 BL pushButton2 ;we should check push button2 interrupt
80 BL pushButton2 ;we should check push button2 interrupt
81 SUBS R3, R3, #1 ;a downward counter for creating delay for LED3
82 LED3 myhandler #2_100, LED3_delay, R3, LED3_toggle;call macro and if the result of SUBS is 0 the flags are set and do a suitable job related to LED3
83 B mainLoop ;else we should continue to our work and return to mainLoop
85 ;;;;;;
86 mainLoop ;else we should continue to our work and return to mainLoop
```

برای اینکه چک کنیم آیا دکمه 2 فشار داده شده است یا نه باید بیت مربوط به پینی که این دکمه به آن متصل است را در رجیستر PIO\_ISR بخوانیم و براساس آن اگر ورودی آمده بود باید تمامی LEDها را خاموش کنیم. این کد در زیر آمده است:


همیچین در قسمت های گذشته یه یک سری label ها میپریدیم که کد آن ها در زیر آمده است.

یک بخش مربوط به enable کردن پین های PIO ما میباشد که به LED ها متصل اند. باید زمانی که کاربر دکمه 1 را فشار داد پیش از هرکاری به این قسمت BL کنیم. برای اینکار چون 3 تا LED را به ترتیب به پین های 0 و 1 و 2 از PIO\_OER متصل کردیم باید مقدار 2\_111 را در رجیسترهای PIO\_PER و PIO\_OER بنویسم. در کد زیر آمده است:


بخش دیگری هم که مانده است مربوط به روشن کردن همه LEDها باهم و خاموش کردن تمام LED ها باهم هست. زمانی که کاربر دکمه 1 را فشار داد پس از enable کردن PIO ها باید تمامی LED ها را همزمان شروع کنیم پس باید به BL ، leds\_on کنیم. زمانی هم که کاربر دکمه 2 را فشار میدهد باید تمامی LEDها خاموش شود. برای این کار باید به leds\_off برنچ کند. کد مربوط به این دو در زیر آمده است:

```
leds_on
111
                                                      ;(NOTE) we call this if the push buttonl is pushed ;move the value 2_111 to R4 \,
112
          MOV R4, #2_111
                                                       ;load the address of PIO_SODR reg in R5
          LDR R5, =PIO_SODR
          STR R4, [R5]
                                                      :store 2 111 in PIO SODR
114
                                                      ; retun to location that we were first(brach to where link reg is point to that)
116
     ...........
                                                      ;***(this section turn off all LEDs)***;
;(NOTE) we call this if the push button2 is pushed
118 leds_off
119
          LDR R5, =PIO_CODR
STR R4, [R5]
121
                                                      ;load the address of PIO_SODR reg in R5
                                                      ;store 2_111 in PIO_SODE
122
          B __main
123
                                                      ;return to __main and wait for comming an interrupt from push buttonl
124
```


حال از این کد یک فایل hex. میسازیم و آن را روی برد آپلود میکنیم. اگر اجرا کنیم در شروع کار LEDها خاموش اند و منتظرند که دکمه 1 فشرده شود:



سپس اگر دکمه 1 را بزنیم با توجه به تاخیرهایی که در کد دادیم از چپ به راست سرعت چشمک زدن بیشتر میشود. در ابتدای کار هم هر 3 باهم روشن میشوند: ( البته بدیهی است که چشمک زدن را نمیتوان در تصویر نمایش داد.  $\odot$  )




همچنین وقتی دکمه 2 را فشار میدهیم همه LEDها باهم خاموش میشوند و باز منتظر میمانند تا دکمه 1 فشار داده شود:



# روش دوم)

در این روش ما یم delay ثابت تعریف کردیم و براساس اینکه 3 تا LED داریم 8 تا فاز خواهیم داشت تا LED ها در یک دوره خاموش و روشن شوند و دوباره این موضوع تکرار شود

LED1 , LED2 , LED3



در اینجا ما با چند PIO کار داریم که در کد باید آنها را تنظیم کنیم تا بتوانیم آزمایش را پیاده کنیم. آدرس آنها در حافظه به این صورت میباشد:

```
PIO_PER EQU 0x400E0E00 ; (PIOA)
PIO_OER EQU 0x400E0E10 ; (PIOA)
PIO_SODR EQU 0x400E0E30 ; (PIOA)
PIO_CODR EQU 0x400E0E34 ; (PIOA)
PIO_ISR EQU 0x400E104C ; (PIOB)
```

با کمک دستور EQU آدرس های مربوطه را درون یک متغیر میریزیم که هم نام PIO مورد نظر میباشد.

حال کد را بررسی میکنیم:

```
AREA myCode, code, READONLY
 8
        export main
 9
        entry
10
11
     main
        LDR R6, =PIO ISR
12
        LDR R2, [R6]
13
        AND R3, R2, #2 1
14
15
        CMP R3, #0
        BEQ __main
16
17
        BL enable pio
18
```

در ان بخش ورودی را گرفته و چک میکنیم که اگر نداشتیم به خودش برنچ بزند و همینطور ادامه دهد تا یک ورودی برسد. اینکار با مقایسه ورودی با یک انجام میشود.

```
45 enable pio
        MOV R4, #2 111
46
47
48
        LDR R5, =PIO PER
        STR R4, [R5]
49
50
51
        LDR R5, =PIO OER
        STR R4, [R5]
52
53
        BX LR
54
55
```

در بخش بالا پس از ورودی گرفتن به اینجا برنچ میشود و در اینجا مقادیر اولیه PIO برای راه اندازی داده میشود و سپس به link register برنچ میزنیم.

```
18
19 mainLoop
20
        BL led1 on
21
        BL led2_on
22
        BL led3_on
23
        BL delay
        BL led3 off
        BL delay
25
26
        BL led3 on
27
        BL led2 off
        BL delay
28
        BL led3 off
29
30
        BL delay
31
        BL led3 on
32
        BL led2 on
33
        BL ledl_off
34
        BL delay
35
        BL led3 off
        BL delay
36
37
        BL led3 on
38
        BL led2 off
39
        BL delay
40
        BL led3 off
41
        BL delay
42
43
       B mainLoop
```

حال وارد خط ۱۸ میشود و در این mainloop ما با کمک برنچ زدن به خطوطی که توابع مورد نظر نوشته شدند، کار تاخیر و روشن شدن را انجام میدهیم و بعد اجرای یک دور خط ۲۰ تا ۴۲، دوباره از اول اینکار را تکرار میکنیم و کار چشمک زدن را ادامه میدهیم.

```
56 ledl on
                             86 led3 off
        MOV R4, #2 1
                                      MOV R4, #2 100
57
                             87
                                      LDR R5, =PIO CODR
58
        LDR R5, =PIO SODR
                             88
        STR R4, [R5]
                             89
                                      STR R4, [R5]
59
60
        BX LR
                             90
                                      BX LR
61
                             91
    led1 off
                             92
62
                                 leds off
        MOV R4, #2 1
                                     MOV R4, #2 111
63
                             93
                                     LDR R5, =PIO_CODR
        LDR R5, =PIO CODR
                             94
64
65
        STR R4, [R5]
                             95
                                      STR R4, [R5]
66
        BX LR
                             96
                                      B main
                             97
67
68
    led2 on
                             98 delay
69
        MOV R4, #2 10
                             99
                                      ; first we should check push button 2 interrupt
70
        LDR R5, =PIO SODR
                            100
                                      LDR R2, [R6]
71
        STR R4, [R5]
                            101
                                      AND R3, R2, #2 10
                                      CMP R3, #2 10
72
        BX LR
                            102
                                     BEQ leds off
73
                            103
                            104
74
    led2 off
                                      ; set the registers for create delay
75
        MOV R4, #2 10
                            105
                                     MOV R4, #0
                                     LDR R5, =0x000600000
76
        LDR R5, =PIO CODR
                            106
77
        STR R4, [R5]
                            107
78
        BX LR
                            108
                                 delay loop
79
                            109
                                      ADD R4, R4, #1
80
    led3 on
                            110
                                      CMP R4, R5
81
        MOV R4, #2 100
                            111
                                      BNE delay loop
82
        LDR R5, =PIO SODR
                                      BX LR
                            112
83
        STR R4, [R5]
                            113
84
        BX LR
                            114
                                      END
85
```

در بخش بالا هم ما با مقداری دهی مناسب PIO ها در حافظه، ال ای دی ها را متناسب با ورودی یا چشمک زن میکنیم با سرعت های مختلف یا به کل خاموش میکنیم.

ياعلي