

5/21/2021




Homework 5

Lec 13-18



MICROPROCESSOR AND ASSEMBLY LANGUAGE

Spring 2021





الف) توضیح دهید آیا برای اجرای دستور branch از کل 4 گیگابایت فضا می توانیم استفاده کنیم؟


ب) مقدار نهایی رجیسترها در قطعه کد زیر چیست؟ (مرحلهها را توضیح دهید).

```
AREA myData, Data
L1 MOV R0, #0
ADD R1,R0,#2
B L2
ADD R2,R0,R1
L3 RSB R1,R2,#5
B L4
ADD R1,R1,R0
L2 MOV R0,R1
SUB R2,R0,#3
B L3
L4 B L4
```

جواب قسمت الف)

خیر نمیتوانیم- طبق توضیحات استاد در صفحه 5 لکچر18 ، ما مثلا از branch در HERE B HERE استفاده میکردیم. به کمک اون میگفتیم بپر به اون آدرسی که لیبل HERE میگوید.


میگفتیم آدرس ها 32 بیتی اند. اون آدرسی که در دستور branch قرار میگیرد طبق این شکل یک آدرس 24 branch بیتی است نه یک آدرس 32 بیتی . این معنیش اینه که اگرچه آدرس یک 32بیتی باید باشد ولی وقتی از branch بیتی استفاده میکنیم ، نمیتوانیم به هرجایی دلمون میخواهد branch کنیم و فقط به یک فضایی که با 24 بیت قابلیت آدرس دهی دارد، میتوانیم branch کنیم. بنابراین با branch نمیتوان از کل فضای 4 گیگ حافظه استفاده کرد.



جواب قسمت ب)

در ابتدای کار یک خط نوشته شده که جزء خطوط دستور نمیباشد. درواقع به کمک AREA اومدیم سکشن بندی کردیم. بعد گفتیم اسم این فضا myData میباشد و از جنس Data میباشد.

سپس به سراغ خط اول کد میرویم که به کمک دستور MOV مقدار constant صفر را در رجیستر R0 میریزد.





سپس به کمک دستور ADD مقدار ثابت 2 را با مقدار موجود در رجیستر R0 که برابر 0 بود جمع میکند و حاصل را در رجیستر R1 میریزد. بنابراین در R1 مقدار 2 داریم.

سیس branch میکند (بدون شرط) به L2 .

R0 میریزد. پس مقدار R0 مقدار موجود در رجیستر R1 یعنی R1 میریزد. پس مقدار R0 میریزد. پس مقدار R0 میباشد.

به کمک دستور SUB ، مقدار موجود در R0 را منهای 8 میکند و حاصل را در R2 میریزد. در اینجا مقدار R0 را در R0 میریزد. (طبق توضیحات استاد مقدار موجود در رجیسترها به صورت علامت دار و درواقع مکمل R2 میباشد.)

سپس branch میکند (بدون شرط) به L3

به کمک RSB که Reverse SUB میباشد مقدار ثابت 5 را منهای مقدار موجود در رجیستر R2 یعنی 1- میکند و حاصل که 6 هست را در رجیستر R1 مریزد.

سپس branch میکند (بدون شرط) به L4

fetch قرار میگیرد. و دیگر برنامه پیش نمیرود و loop در آنجا هم دوباره به L4 برنچ میکند و درواقع در یک loop قرار میگیرد. و دیگر برنامه پیش نمیرود و L4 کردن دستورات تمام میشود.

پس مقادیر نهایی رجیسترها:

(0x00000002) میشود 2 (به صورت هگز میشود R0

(0xFFFFFFFF) میشود 1-(به صورت هگز میشود: R2


(همچنین لازم به ذکر است که مقادیر رجیسترها به صورت علامت دار two's complement میباشد)



(2

الف) با ذکر دلیل بیان کنید تصویر زیر کدام یک از روشهای ذخیرهسازی در حافظه را نشان میدهد؟

ب) عدد 1025 را به دو روش big endian و little endian نمایش دهید.



جواب قسمت الف)


روش Big endian را نشان میدهد. زیرا همانطور که از تصویر پیداست مقادیر پرارزشتر داده(MSB) را در آدرس با شماره ی کمتر و و مقادیر کم ارزش تر داده(LSB) را در آدرس با شماره ی بیشتر ذخیره میکند.

مثلا OA که MSB است در آدرس پایین تری قرار گرفته و OD که MSB است در آدرس بالاتری قرار گرفته است.

Big endian


- Low byte goes to the high memory location
- High byte goes to the low memory address

جواب قسمت ب)







حال میدانیم که در نمایش big endian مقادیر و بایت پرارزشتر داده (MSB) را در آدرس با شماره ی کمتر و مقادیر و بایت کم ارزش تر داده (LSB) را در آدرس با شماره ی بیشتر ذخیره میکند. بنابراین عدد به صورت زیر إخیره میشود. (اینجا فرض شده یک دو بایتی از حافظه را خواستیم اشغال کنیم)




در نمایش little endian مقادیر و بایت پرارزشتر داده(MSB) را در آدرس با شماره ی بیشتر و مقادیر و بایت کم ارزش تر داده(LSB) را در آدرس با شماره ی کمتر ذخیره میکند.




البته اگر میخواستیم فرض کنیم مثل قسمت الف عدد ما یک 32 بیتی است و درواقع قرار است یک 32 بیت از حافظه را به آن اختصاص دهیم، آنگاه نمایش big endian آن به صورت زیر میشود:



نمایش little endian آن نیز به این صورت خواهد بود:







9) اگر سطح دسترسی ما کاربر باشد اما دستوری را به پردازنده بدهیم که نیاز به سطح دسترسی privilege داشته باشد، چه اتفاقی رخ می دهد؟

اگر سطح دسترسی ما کاربر باشد نمیتواند دستورات privileged را در آن سطح اجرا کند و اگر سطح دسترسی ما کاربر باشد نمیتواند دستورات میباشد و اجرا نخواهد شد. برای انجام این دستورات میدهد. در واقع همچین دستوری در سطح کاربر غیرمجاز میباشد و اجرا نخواهد شد. برای انجام این دستورات نیاز است که در مود Handler یا همان مود Privileged باشیم.

اگر واقع نیاز داریم که این کد نوشته شده را که به سطح privileged نیاز دارد را اجرا کنیم؛ باید این دستور به عنوان ISR نوشته شود و وقتی در مود کاربر هستیم نمیتوان به راحتی مود را به حالت Privileged تغییر داد و دستور مورد نظر را انجام داد. در ابتدا برفرض ما در مود کاربر هستیم و برنامه ی عادی ما در همان مود داد و دستور مورد نظر را انجام داد. در ابتدا برفرض ما در مود کاربر هستیم و برنامه ی عادی ما در همان مود اجرا میشود تا اینکه یک اینتراپت یا exception بیاید و سپس state پراسسور به صورت اتوماتیک در خخیره میشود و به مود Handler برویم. سپس اگر دستور را به عنوان ISR آن اینتراپت نوشته باشیم و همچنین اولویت اینتراپت نسبت به کار قبلی بیشتر باشد و Mask هم نشود، آنگاه آن دستور ما که نیاز به این سطح از دسترسی داشت اجرا میشود. سپس پس از انجام آن به مود قبلی برمیگردیم و state ای که ذخیره کرده بودیم بازیابی میشود.

به طور خلاصه چون این دستور غیرمجاز است وقفه نرم افزاری رخ میدهد.




الف) برنامهای بنویسید که مقدار R0 فاکتوریل را در R1 قرار دهد.

ب) به چند بایت از فضای پشته برای این کار نیاز است؟


جواب قسمت الف)

این سوال در فیلمی که در کانال برای آموزش keil قرار داده شده بود حل شده است. با توجه به آن فیلم داریم:

همچنین اگر شبیه ساز را اجرا کنیم مقداری که در رجیستر R1 داریم برابر حاصل مقدار R0 فاکتوریل میباشد. (ما مقدار اولیه R0 را برابر با 5 دادیم و درنهایت 81 که برابر با 81 در دسیمال و 87 در هگز میباشد را در 81 قرار دادیم)



جواب قسمت ب) طبق اطلاعیه کانال نیازی نیست حل شود.





عددی را در خانه 0x05000000 ثبت کنید. برنامهای بنویسید که آن را تقسیم بر توانهای 2، از یک تا ده بکند و در ده رجیستر اول قرار دهد.

دو راه برای این کار به نظرم رسید. راه اول:

```
∃ 🎏 Project: q5
                                                           AREA myData, DATA
                                                    myAddress EQU 0x
myValue EQU 1024
   □ 🔊 Target 1

■ Source Group 1

          OMSIS
       Device
                                                           AREA myCode, CODE, READONLY
            startup_SAM3X/
                                                           ENTRY
                                                           EXPORT __main
           ⊕ 📗 system_SAM3X/
                                                          LDR R10, -myAddress
LDR R11, -myValue
                                                                                              ;initial R10 with myAddress;initial R11 with myValue
                                             12
                                             13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
                                                          STR R11, [R10]
                                                                                               ;store myValue in the memory cell that myAddress point that
                                                          MOV R12, #2
                                                                                               ;initial R12 with dividor value=2
                                                          UDIV RO, R11, R12
MOV R12, #4
                                                                                              ;R0 = R11/R12
;initial R12 with dividor value=4
                                                          MOV R12, #8
UDIV R1, R11, R12
MOV R12, #8
UDIV R2, R11, R12
MOV R12, #16
UDIV R3, R11, R12
MOV R12, #32
                                                                                               ;R0 = R11/R12
                                                                                              ;initial R12 with dividor value=8;R0 = R11/R12
                                                                                               ;initial R12 with dividor value=16
                                                                                              ;initial R12 with dividor value=32
                                                          MOV R12, #32

UDIV R4, R11, R12

MOV R12, #64

UDIV R5, R11, R12

MOV R12, #128

UDIV R6, R11, R12
                                                                                              ;R0 = R11/R12
;initial R12 with dividor value=64
                                                                                               :R0 = R11/R12
                                                                                              ;initial R12 with dividor value=128
;R0 = R11/R12
                                                          UDIV R6, R11, R12

MOV R12, #256

UDIV R7, R11, R12


MOV R12, #512


UDIV R8, R11, R12

MOV R12, #1024

UDIV R9, R11, R12
                                             29
30
31
                                                                                               ;initial R12 with dividor value=256
                                                                                               ;initial R12 with dividor value=512
                                             32
33
                                                                                               ;R0 = R11/R12
                                                                                               ;initial R12 with dividor value=1024
                                             34
                                                                                              :R0 = R11/R12
                                                   here B here
```

خروجی و درواقع مقدار ذخیره شده در رجیسترها(منظور سوال از R0 تا R9 میباشد) به صورت زیر میباشد:





MICROPROCESSOR AND ASSEMBLY LANGUAGE

Dr. Farbeh


Homework 5




فقط نکته ای که هست اینه که چون آدرس 0x05000000 از حجم حافظه میکرو در سیستم بنده بیشتر بود به ارور برمیخوردم و مجبور شدم در حین شبیه سازی از آدرس 0x000801F8 استفاده کنم.

راه دومی که به نظرم رسید استفاد از LSR بود که با شیفت به راست دادن میتوان عدد موردنظر را تقسیم برتوان های 2 کد:

در این حالت نیز نتیجه مانند قبل است:







6) چند کاربرد EQU Directive را نام برده و آنها را شرح دهید.

در کل میتوان از directive ها استفاده کرد تا برنامه را منسجم تر و خوانا تر نوشت.

از آنجایی که ما در اسمبلی مثل زبان های سطح بالا نمیتوانیم متغیر تعریف کنیم، در اینجا به کمک EQU میتوانیم برای دیتاهایی که داریم سمبل تعریف کنیم. طبق صفحه 4 اسلاید 17 نیز : از EQU برای تعریف یک نام برای یک مقدار ثابت یا یک آدرس ثابت استفاده میشود. باعث میشود که برنامه آسانتر قابل خواندن باشد و باعث جلوگیری از سرچ کردن داخل کل یک برنامه برای یافتن تغییرات و اصلاحات آن ها میشود.

کاربردها:

Using EQU for fixed data assignment


برای مثال به کمک EQU میتوان یک مقدار ثابت را بهش سمبل و اسم خاصی بدهیم و از این به بعد هرجایی در خط های مختلف برنامه با این مقدار ثابت خواستیم کاری انجام دهیم از سمبل آن استفاده میکنیم. به این صورت اگر یک بخواهیم این مقدار ثابت را تغییر دهیم و آپدیت کنیم ، میرویم مقداری را که به اون label دادیم را فقط تغییر میدهیم. درصورتی که اگر از EQU استفاده میکردیم باید برای مثال در کل خطوط دنبال این مقدار ثابت میگشتیم و دونه دونه دونه مقدار آن را درصورت نیاز عوض میکردیم. این مقدار ثابت میتواند یک عدد hex یا فقت decimal یا binary و یا ASCII characters باشد :

DATA1 EQU 0x39; the way to define hex value

DATA2 EQU 2_00110101; the way to define binary value (35 in hex)

DATA3 EQU 39; decimal numbers (27 in hex)

DATA4 EQU '2'; ASCII characters





Using EQU for special register address assignment

فرض کنید یک رجیستر که باهاش زیاد کار دارید، مثلا رجیستر یکی از پورتهای IO که میدانیم این رجیسترها جدا از 16 تا رجیستر داخلی پردازنده میباشد و هر کدام یک آدرس 32 بیتی برای خودشون دارند. برای اینکه مجبور نباشیم این آدرس ها را حفظ کنیم، از یک label استفاده میکنیم و یک بار آن آدرس را به کمک EQU مجبور نباشیم این آدرس ها را حفظ کنیم، از یک label استفاده میکنیم و در طول برنامه دیگر با از آن label به جای آدرس استفاده میکنیم. برای مثال در کد زیر به کمک EQU برای آدرس گریستر EQU یک label و جلوتر این آدرس را به کمک شبه دستور LDR داخل رجیستر R2 قرار دادیم.

FIO2SET0 EQU 0x3FFFC058; PORT2 output set register 0 address

MOV R6, #0x01; R6 = 0x01

LDR R2, =FIO2SET0; R2 = 0x3FFFC058


STRB R6, [R2]; Write 0x01 to FIO2SET0

Using EQU for RAM address assignment

میتوان از EQU برای اینکه یک خانه ی حافظه را هم (یک قسمتی از SRAM که یک دیتای خاصی دارد) را هم آدرس دهی کنید و درواقع label گذاری کنید. و مثل قبل هرجا کاری با آن خانه از حافظه داشتیم مثل انتقال دیتا به آن خانه یا خواندن از آن، میتوان به جای آدرس از این label استفاده کرد.

مثلا در این قطعه کد سمبل SUM اشاره میکند به خانه حافظهی 0x40000120 که یک خانه از فضای SRAM

```
SUM EQU 0x40000120; assign RAM location to SUM MOV R2, #5; load R2 with 5
MOV R1, #2; load R1 with 2
ADD R2, R2, R1; R2 = R2 + R1
LDR R3, =SUM; load R3 with 0x40000120
STRB R2, [R3]; store the result SUM
```






EQU نیز برای EQU درژن دیگری نیز برای EQU در شده در صفحه EQU است که بگوییم که طبق مطالب ذکر شده در صفحه EQU است که EQU میباشد. از آن برای EQU استفاده و نیاز نیست که برای آن ها از EQU استفاده کنید. پس به نحوی EQU همان EQU میباشد برای افاده کنید. پس به نحوی EQU همان EQU میباشد برای افاده کنید. پس به نحوی EQU همان EQU میباشد برای افاده کنید. پس به نحوی EQU همان EQU میباشد برای افاده کنید. پس به نحوی EQU همان EQU میباشد برای افاده کنید.

• To give a CPU register a name

VAL1 RN R1; define VAL1 as a name for R1 VAL2 RN R2; define VAL2 as a name for R2 SUM RN R3; define SUM as a name for R3





7) برنامهای بنویسید که شماره دانشجویی شما را در $\mathbf{R}0$ قرار دهد و تعداد دفعاتی که الگوی $\mathbf{R}1$ در آن تکرار شده را در $\mathbf{R}1$ بنویسد.

برداشتی که بنده از سوال کردم این بوده که ما به صورت دسیمال شماره دانشجوییمان را در R0 میریزیم و در رجیسترها که مقدار باینری آن را داریم باید تعداد R0 ها را بیابیم.

شماره دانشجویی من 9731701 است که به باینری برابر با 9731701 1001010001111110001110101 میباشد که 24 بیت است. تعداد الگوهای 111 در آن برابر با 5 میباشد.

توضیحات: درابتدا شماره دانشجویی را در R0 ریختم. رجیسترهای دیگر نیز مقدار دهی اولیه شده اند و درواقع در R1 قرار است تعداد الگوهای 111 را بشماریم پس مقدار اولیه 0 میخواهد. در R2 نیز تعداد ارقام شماره دانشجویی (به باینری)را نگه میداریم که R4 میباشد و حلقه ی ما باید به تعداد آن تکرار شود.

کد به صورت زیر میباشد:

```
Project
                                                                                            77.s


☐ 

Project: q7

Representation


Project: q7

Projec
                                                                                                                         AREA myData, DATA
myID EQU 9731701
          🖃 🚂 Target 1
                   Source Group 1
                                                                                                                                           AREA myCode, CODE, READONLY
                         · CMSIS
                   ⊕ ◆ Device
                                                                                                                                          EXPORT main
                                                                                                                                  _main
LDR RO, =myID
                                                                                                                                                                                                                                ;initial RO with myID
                                                                                                                                          MOV R1, #0
                                                                                                                                                                                                                                  ;initial Rl with 0 and this is the counter of 111
                                                                                                                                          MOV R2, #24
                                                                                                                                                                                                                                  ;initial R2 with 24 and this is the counter of loop
                                                                                                            11
                                                                                                                                                                                                                                 ;initial R3 with 0 and this for holding three LSB bits of R0
                                                                                                            13
                                                                                                            15
16
                                                                                                                                         SUBS R2, R2, #1
BMI here2
                                                                                                                                                                                                                                ;R2 = R2 - 1 and set the flags ;if R2 < 0 then branch to here2 and finish
                                                                                                                                          AND R3, R0, #2_111
                                                                                                                                                                                                                                 ;we want to save three LSB bits of R0 in R3
                                                                                                            18
                                                                                                                                          CMP R3, #2_111
                                                                                                                                                                                                                                  ; compare the three bits that we save recently in R3 with 111 in binary
                                                                                                            19
                                                                                                                                          LSR RO, RO, #1
                                                                                                                                                                                                                                 ; shift RO one bit to right
                                                                                                           20
21
22
                                                                                                                                           BEQ herel
                                                                                                                                                                                                                                  ; if the the value of R3 equals to 111 then branch to herel
                                                                                                                                         B loop
                                                                                                            23
24
                                                                                                                                          ADD R1, R1, #1
                                                                                                                                                                                                                                ;R1 = R1 + 1 and this is the counter of 111 patern
                                                                                                           25
26
                                                                                                                                          B loop
                                                                                                                         here2 B here2
 ■ Pr... ③B... {} F... ○ Te...
```






همچنین مقادیر رجیسترها به صورت زیر میباشد:



همانطور که مشاهده میشود در R1 مقدار 5 که تعداد دفعات تکرار الگوی 111 در شماره دانشجویی بنده (به باینری) میباشد است.





- مهلت ارسال تمرین ساعت 23.55 روز سه شنبه 18 ام خرداد میباشد.
 - سوالات خود را میتوانید تنها از طریق ایمیل زیر بپرسید.
- o alirezasalehy@aut.ac.ir
 - ارائه پاسخ تمرین بهتر است به دو روش زیر باشد:
 - Pdf استفاده از فایل docx. تایپ پاسخها و ارائه فایل (1
 - 2) چاپ تمرین و پاسخ دهی به صورت دستنویس خوانا
- فایل پاسخ تمرین را تنها با قالب **HW5-9731***.pdf** در مودل بارگزاری کنید.
 - نمونه: 9731063 HW5
 - فایل زیپ ارسال **نکنید**.