

5/5/2021




Homework 4

Lec 9-12



MICROPROCESSOR AND ASSEMBLY LANGUAGE

Spring 2021






1) با بررسی خطوط ارتباطی و ذکر مقدار اولیه در صورت وجود، در هنگام استفاده از پروتکل UART امکان (ایجاد شبکه چندتایی) اتصال چندین دستگاه را بررسی کنید؟

طبق صحبت های استاد ما نمیتوانیم یک شبکه چندتایی با پروتکل UART بسازیم. درواقع برخلاف SPI و SPI اینجا ارتباط به صورتpoint-to-point میباشد.

درواقع به نقل قول از استاد دردقیقهی 5 از لکچر9:

" وقتی یک خط راتباطی بیشتر وجود ندارد برخلاف SPI و SPI اینجا ارتباط، ارتباط point-to-point میباشد. UART با این یک خط فقط دوتا ماژول UART به هم وصل میشوند. ماژول UART سومی نمیتواند در شبکه باشد.

درواقع اینجا یک شبکه از پروتکل UART نمیتوانیم بسازیم. درحالی که در پروتکل I2C ما میتوانستیم بیش از دو واحد را به هم در یک ماژول یا شبکه ی I2C وصل کنیم. یا در SPI نیز به همین ترتیب میتوانستیم یک Master دو واحد را به هم در یک ماژول یا شبکه ی I2C وصل کنیم. یا در SPI نیز به همین ترتیب میتوانستیم یک Multiple Slave و واحد را به هم در یک فرستنده و یک گیرنده بیشتر در این شبکه و کانال ارتباطی وجود ندارد."






الف) در پروتکل UART چرا گیرنده از اولین کلاک شروع به گرفتن دیتای ارسال شده نمی کند؟ با در کدام کلاکها گیرنده بایتهای اول تا سوم ارسال شده توسط فرستنده را دریافت خواهد کرد؟

الف) در UART میدانیم که ممکن است دو ماژول ارتباطی با کلاک یکسانی کار نکنند و دوتا کلاک مستقل از هم دارند. ماهم که یک سیم برای ارسال کلاک و synchronization نداریم. بنابراین یک Baud rate داریم که جفتشون کلاکشون را تبدیل به آن baud rate میکنند و نرخ ارسال و transmit دیتاشون براساس آن میباشد. حالا ممکنه نتونن این دوتا ماژول دقیقا یک baud rate یکسان تولید کنند و طبق قرار داد برای اینکه UART درست کار کند تا 10 درصد جا دارد که baud rate شون با هم فرق کند. همچنین نرخ نمونه برداری در گیرنده یم ماژول 16 برابر baud rate میباشد.

با توجه به اینکه فرستنده و گیرنده کلاک مستقل دارند و صرفا سر توافقی که سر یک عدد کردند، دارند دیتا را میفرستند و میگیرند ، گیرنده برای اینکه خیالش راحت باشد همیشه دیتای درست را میگیرد ، همیشه باید سعی کند که جایی از 16 کلاکش نمونه برداری از دیتا کند که وسط کلاک فرستنده باشد. یعنی هر یک کلاک فرستنده یک بیت دیتا همزمان باهاش حمل میشود و هر 16 کلاک گیرنده معادل یک کلاک فرستنده است و تو هر 16 کلاک هم گیرنده دارد یک دیتای یکسان را روی خط میبیند ولی باید یکی از اونا را به عنوان دیتا بردارد و طوری هم بردارد که امکان خط در آن نباشد.

باتوجه به اینکه کلاک ها مستقل از هم هستند لزوما کلاک اول گیرنده ممکنه شروع کلاک فرستنده نباشد. برای همین یک ذره باید جلوتر برود. چون این 16 کلاک در گیرنده ممکنه یک ذره اختلاف فاز با اون یک کلاک فرستنده داشته باشد برای همین وسط 16 تای خودش یعنی کلاک 8 ام را به عنوان کلاک نمونه برداری در نظر میگیرد که خیالش راحت باشد که حتی اگر به اندازه 10 درصد کلاک هاشون باهم متفاوت بود بازهم دیتایی که میگیرد دیتای درستی باشد و همونی باشد فرستنده دارد الان با این کلاکش میفرستد.

همچنین این موضوع را هم میدانیم که در اولین کلاک فرستنده یک استارت بیت میفرستد و بنابراین گیرنده اول باید منتظر باشد تا استارت بیت تمام شود و در کلاک 8 ام خود آن را کپچر کند و بعد در کلاک 24 ام خود اولین بیت دیتا را طبق توضیحات بالا دریافت کند.





ب)میدانیم که در UART هر یک بایت دیتا با یک packet ارسال میشود. ما در اینجا فرض کردیم که فرستنده در هر parity هر یک بایت دارد ، بعد 8 بیت دیتا دارد، بعد 1 بیت parity دارد و بعد 2 بیت به عنوان در هر stop bit دارد. همچنین فرض کردیم packet ها بلافاصله و بدون هیچ تاخیری پشت سرهم ارسال میشوند.

در ابتدای کار که فرستنده به اندازه یک کلاک باید خط ارتباطی را 0 کند که به معنی شروع ارتباط است. پس در کلاک 8 ام گیرنده 0 را از روی خط برمیدارد و میفهمد ارتباط شروع شده است. سپس روی کلاک 40 ام اولین بیت از بایت اول را دریافت میکند . در کلاک 40 ام خودش بیت دوم را برمیدارد و در کلاک 50 ام بیت سوم بایت اول را برمیدارد و ... به همین ترتیب. پس میتوان گفت برای بایت های اول تا سوم گیرنده در این کلاک ها دیتا را برمیدارد:

بایت اول: کلاک 24 ام بیت1، کلاک 40 ام بیت2، کلاک65 ام بیت3، کلاک 72ام بیت 4، کلاک 88 ام بیت 5، کلاک 104 ام بیت 5 کلاک 104 ام بیت 5، کلاک 104 ام بیت 6، کلاک 104 ام ب

سپس در کلاک 168 ام بیت Parity مربوط به بستهی اول را میگیرد بعد در کلاک های 184 و 200 بیت های stop بستهی اول را میگیرد.

حال در کلاک 208 ام بیت استارت مربوط به packet دوم که شامل بایت دوم است را میگیرد.

بایت دوم: کلاک 224 ام بیت1، کلاک 240 ام بیت2، کلاک 256 ام بیت3، کلاک 272ام بیت 4، کلاک 288 ام بیت 5، کلاک 288 ام بیت 5، کلاک 358ام بیت 5، کلاک 358ام بیت 5، کلاک 358ام بیت 5، کلاک 6351م بیت 5، کلاک 6351م بیت 5، کلاک 6351م بیت 6 کلاک 6351م بیت 6351م بیت 6 کلاک 6351م بیت 6351م بیت

سپس در کلاک 368 ام بیت Parity مربوط به بستهی اول را میگیرد بعد در کلاک های 384 و 400 بیت های stop بستهی دوم را میگیرد.


حال در کلاک 408 ام بیت استارت مربوط به packet سوم که شامل بایت سوم است را میگیرد.

بایت سوم: کلاک 424 ام بیت1، کلاک 440 ام بیت2، کلاک456 ام بیت3، کلاک 471م بیت 4، کلاک 488 ام بیت 5، کلاک 580 ام بیت 5، کلاک 550م بیت 5، کلاک 550م بیت 5، کلاک 500م بیت 5، کلاک 500م بیت 6

سپس در کلاک 868 ام بیت Parity مربوط به بستهی اول را میگیرد بعد در کلاک های 584 و 600 بیت های stop بستهی سوم را میگیرد



3) با ذکر دلیل بیان کنید تصویر زیر کدام یک از روشهای ذخیرهسازی در حافظه را نشان میدهد؟




روش Big endian را نشان میدهد. زیرا همانطور که از تصویر پیداست مقادیر پرارزشتر داده (MSB) را در آدرس با شماره کمتر و و مقادیر کم ارزش تر داده (LSB) را در آدرس با شماره کمتر و و مقادیر کم ارزش تر داده (

مثلا OA که MSB است در آدرس پایین تری قرار گرفته و OD که MSB است در آدرس بالاتری قرار گرفته است.

• Big endian

- Low byte goes to the high memory location
- High byte goes to the low memory address






الف) توضيح دهيد آيا براى اجراى دستور branch از كل 4 گيگابايت فضا مى توانيم استفاده كنيم؟

خیر نمیتوانیم- طبق توضیحات استاد در اصفحه 5 لکچر18 ، ما مثلا از branch در HERE B HERE استفاده میکردیم. به کمک اون میگفتیم بپر به اون آدرسی که لیبل HERE میگوید.

میگفتیم آدرس ها 32 بیتی اند. اون آدرسی که در دستور branch قرار میگیرد طبق این شکل یک آدرس 24 بیتی است نه یک آدرس 32 بیتی این معنیش اینه که اگرچه آدرس یک 32بیتی باید باشد ولی وقتی از branch بیتی استفاده میکنیم ، نمیتوانیم به هرجایی دلمون میخواهد branch کنیم و فقط به یک فضایی که با 24 بیت قابلیت آدرس دهی دارد، میتوانیم branch کنیم. بنابراین با branch نمیتوان از کل فضای 4 گیگ حافظه استفاده کرد.




ب) مقدار نهایی رجیسترها در قطعه کد زیر چیست؟ (مرحلهها را توضیح دهید.)

AREA myData, Data

L1	MOV	RO, #0
	ADD	R1,R0,#2
	В	L2
	ADD	R2,R0,R1
L3	RSB	R1,R2,#5
	В	L4
	ADD	R1,R1,R0
L2	MOV	RO,R1
	SUB	R2,R0,#3
	В	L3
L4	В	L4

در ابتدای کار یک خط نوشته شده که جزء خطوط کد نمیباشد. درواقع به کمک AREA اومدیم سکشن بندی کردیم. بعد گفتیم اسم این فضا myData میباشد و از جنس Data میباشد.





سپس به سراغ خط اول کد میرویم که به کمک دستور MOV مقدار constant صفر را در رجیستر R0 میریزد.

سپس به کمک دستور ADD مقدار ثابت 2 را با مقدار موجود در رجیستر R0 که برابر 0 بود جمع میکند و حاصل را در رجیستر R1 میریزد. بنابراین در R1 مقدار 2 داریم.

سپس branch میکند (بدون شرط) به L2

R0 میریزد. پس مقدار موجود در رجیستر R1 یعنی R1 میریزد. پس مقدار R0 میریزد.

به کمک دستور SUB ، مقدار موجود در R0 را منهای 8 میکند و حاصل را در R2 میریزد. در اینجا مقدار R را در R2 میریزد.

سیس branch میکند (بدون شرط) به L3

به کمک RSB که Reverse SUB میباشد مقدار ثابت 5 را منهای مقدار موجود در رجیستر R2 یعنی 1 میکند و حاصل که 4 هست را در رجیستر R1 مریزد.

سپس branch میکند (بدون شرط) به L4


در آنجا هم دوباره به L4 برنچ میکند و درواقع در یک loop قرار میگیرد.

پس مقادیر نهایی رجیسترها:

R0 ميشود 2

R1 ميشود 4

R2 ميشود 1





5) شبه دستورات (Pseudo Instructions) چه دستوراتی هستند؟ 2 مورد را نام ببرید و توضیح دهید.

شبه دستورات ، دستوراتی هستند که ما در زبان اسمبلی میتوانیم استفاده کنیم ولی در ISA تعریف نشده است. ما تا الان فرضمون این بود که هر دستور اسمبلی معادل یک دستور 32 بیتی هست که در ISA تعریف شده و به پردازنده داده میشود و پردازنده Opcode آن را در میآورد، Operand هاش رو هم در می آورد و سپس اجرا میکند. توی زبان اسمبلی یک سری کارها ، خیلی کارهای رایجی است و خیلی لازممون میشود که انجام بدیم ولی براش دستور مستقیمی وجود ندارد. برای اینکه اون کار را انجام دهیم مجبوریم چندتا دستور را با هم ترکیب کنیم تا به اون هدفمون برسیم. حال به کمک شبه دستورات ، اسمبلر میگوید من خودم اون کارها رو براتون تبدیلاتش رو انجام میدهم و اگر برای مثال از یک شبه دستور استفاده کنید خود اسمبلر آن را به چندین دستور اصلی که در ISA هست تبدیل میکند و کار را برایمان انجام میدهد.

پس شبه دستورات میشود، instruction هایی که در سطح اسمبلی مجاز است ولی در ISA نیست.


برای مثال دو دستور LDR و ADR شبه دستور میباشند.

LDR : شکل کلی آن به صورت زیر میباشد و Rd رجیستر مقصد میباشد. یک 32 ، constant عنوان ورودی و Op2 قرار بگیرد. در اینجا به کمک اون P ، اسمبلر میفهمد که یک شبه دستور است.

LDR Rd, =32-bit_immediate_value

کاری که میکند این است که این عدد 32 constant بیتی را برای ما به رجیستر مقصد Rd نتقل میکند و میریزد.

در حالت عادی میدانیم که برای برای انتقال یک مقدار ثابت به یک رجیستر از دستور MOV استفاده میکنیم. از طرفی میدانیم که دستورات ما 32بیتی میباشند. یک بخشیش Opcode میباشد. یک بخش دیگه هم برای اشلره به اون رجیستر مقصد میباشد و در نهایت از این 32 بیت طبق ARM فقط 8 بیت برای مقدار constant ورودی باقی میماند. پس درنهایت بزرگ ترین عددی که میتوان به کمک دستور MOV در یک رجیستر ریخت یک عدد 8 بیتی یا درواقع عدد 255 میباشد.






ADR : این دستور اجازه میدهد که یک آدرس 32 بیتی constant را داخل یک رجیستر بریزید. آدرس ها توی برنامه با label هایی مشخص میشوند و شما بعضی وقت ها میخواهید آدرس یک دستور را توی یک Reg بریزید. آدرس اون دستور یک مقدار constant میباشد چون حای دستور در حافظه جای ثابتی میباشد.

اگر خودتان بخواهید valueی constant آن را بنویسید کار سختیه. از طرفی آن value را شما در زمانی که دارید اسمبلی کد میزنید ، شاید مقدار دقیقش را ندونید . پس به جای اینکه آدرس ها را حفظ کنید میگویید من فلان دستور را که روی فلان label هست میخواهم.

پس کاری که میکند اینه که زمانی که دستورات توی حافظه load شدن و آدرسشون مشخص شد، آدرس اون دستوری که بهش label چسبیده را load میکند در Rn. این دستور نیز در حالت کلی به صورت زیر است:

ADR Rn, label





6) كاربرد يايههاى USART را توضيح دهيد؟

پایه Serial Clock) : **SCK** پایه Serial Clock) میگروی ما و ماژول اکسترنال ما مشترک میشود.

پایه TXD بایهای است که برای ارسال و Transmit دیتا استفاده میشود. در واقع ماژول موردنظر به کمک این پایه دیتا را به پایهی RXD گیرنده و ماژول دیگر میفرستد.

طبق صحبتهای استاد و مطالب صفحه 6 اسلاید: " برای transmit کردن دیتا میباشد.(USART میتواند USART controller یا UART از آن کنترلر استفاده کنیم. اما USART میتواند Opata اگر ما به عنوان SPI هم باشد. اگر ما ببریمش به مود SPI در اینصورت اگر آن ماژول به عنوان SPI هم باشد. اگر ما ببریمش به مود MOSI میشود همان SIave باشد آنگاه این Moster باشد ، این پایهی TXD میشود همان TXD موردنظر ما."

پایه RXD یایه به الکتاب که برای دریافت دیتا استفاده میشود. این پایه به RXD ماژول دیگر و فرستنده وصل میشود و وقتی آن از طریق TXD خود دیتا را ارسال میکند و در پایه RXD خود آن را دریافت میکنیم.

طبق صحبتهای استاد و مطالب صفحه 6 اسلاید: " برای receive کردن دیتا میباشد. (Pata میباشد و مطالب صفحه 6 اسلاید: " برای SPI کردن دیتا میباشد ، این پایهی (Data) . اگر ما ببریمش به مود SPI در اینصورت اگر آن ماژول به عنوان SIave باشد آنگاه این پایهی RXD میشود RXD میشود همان MISO ما و اگر این ماژول به عنوان Slave باشد آنگاه این پایهی MOSI موردنظر ما."

پایه CTS: مخفف Clear To Send میباشد. یک پورت ورودی به USART است. Active Low میباشد. درواقع سیگنالی هست که برای Hand Shaking استفاده میشود و از طریق آن فرستنده میفهمد که گیرنده آمادگی دریافت دیتا را الان دارد و بافراش خالی هست و اگر دیتا براش بفرستیم میتواند هندل کند. پس فرستنده وقتی میخواهد دیتا بفرستد اول CTS که ورودیش هست را چک میکند اگر 0 شده باشد آنگاه یعنی ماژولی در سمت دیگر آمادگی دریافت را دارد و بنابراین دیتا ارسال میشود.

اگر هم در مود SPI باشیم و ماژول به عنوان Slave باشد آنگاه به عنوان NSS) Slave Select) استفاده میشود.



MICROPROCESSOR AND ASSEMBLY LANGUAGE

Homework 4




Dr. Farbeh

پایه RTS: مخفف Request To Send میباشد. یک پایه ی خروجی (output) میباشد. این سیگنال از سمت RTS درگیرنده به سمت RTS دریافت دیتا را داشته باشد، فعال میشود. این پایه ی RTS درگیرنده به CTS در فرستنده وصل میشود و گیرنده در صورت آمادگی روی 0 میگذارد تا فرستنده براش دیتا بفرستد. اگر هم در مود Slave Select باشیم و ماژول به عنوان Master باشد آنگاه به عنوان کند که آماده ی دریافت Master استفاده میشود و به کمک آن میتواند Slave مورد نظر خود را انتخاب و فعال کند که آماده ی دریافت اطلاعات شود.

جواب به صورت خلاصه در جدول زیر که از صفحه 6 لکچر10 برداشته شده است آمده است:

Name	Description	Туре	Active Level
SCK	Serial Clock	I/O	
TXD	Transmit Serial Data		
	or Master Out Slave In (MOSI) in SPI Master Mode	I/O	
	or Master In Slave Out (MISO) in SPI Slave Mode		
RXD	Receive Serial Data		
	or Master In Slave Out (MISO) in SPI Master Mode	Input	
	or Master Out Slave In (MOSI) in SPI Slave Mode		
стѕ	Clear to Send	land.	Law
	or Slave Select (NSS) in SPI Slave Mode	Input	Low
RTS	Request to Send	0.44	
	or Slave Select (NSS) in SPI Master Mode	Output	Low





- مهلت ارسال تمرین ساعت 23.59 روز 28 اردیبهشت میباشد.
 - سوالات خود را میتوانید تنها از طریق ایمیل زیر بپرسید.
- o AUTMicroTA@gmail.com
 - ارائه پاسخ تمرین به سه روش ممکن است:
 - Pdf استفاده از فایل docx . تایپ پاسخها و ارائه فایل (1
 - 2) چاپ تمرین و پاسخ دهی به صورت دستنویس خوانا
- فایل پاسخ تمرین را تنها با قالب **HW1-G#-9531***.pdf** در مودل بارگزاری کنید.
 - نمونه: 1747-9531747
 - فایل زیپ ارسال **نکنید**.