

6/13/2021




Homework 6

Lec 19-21



MICROPROCESSOR AND ASSEMBLY LANGUAGE

Spring 2021





را به توان R1 برساند. R1 بنویسید که بدون استفاده از R1 بتواند R1 را به توان R1

ابتدا توضیح مختصری در رابطه با کد میدهیم. در اینجا فرض شده است که توان R0 همواره مقداری بزرگ تر مساوی 0 میتواند داشته باشد ولی R1 میتواند منفی هم باشد. در ضمن حاصل نهایی در R3 نگهداری میشود.

در اینجا ابتدا ما مقدار موجود در R1 را ازش قدر مطلق میگیریم و مقدار توان آن را حساب میکنیم و در آخر علامت R1 را در حاصل اعمال میکنیم. به این صورت است که در هنگامی که از R1 داریم قدر مطلق میگیریم اگر مقدارش منفی بود مقدار R7 را برابر با 1 میکنیم در غیر اینصورت مقدار R7 برابر با 0 میماند. در پایان نیز که حاصل توان را توسط حلقه حساب کردیم به سراغ چک کردن توان میرویم که اگر زوج باشد قطعا خروجی مثبت است و حاصل در همان R3 میباشد ولی اگر توان فرد باشد و مقدار R1 نیز منفی بوده باشد باید علامت حاصلی که در R3 است منفی شود.

همچنین چون حق استفاده از ضرب نداریم به کمک حلقهی تو در تو و استفاده از جمع و اعمال ساده دیگر حاصل توان را حساب کردیم. در زیر اسکرین شات هایی از کدی که در keil زده شده است آمده است:

```
q1.s
          AREA myData, DATA
      Const EQU OxFFFFFFFF
                                ; in a^b the Power is b
      Power EQU 5
                                ; in a^b the Number is a
   4 Number EOU -3
           AREA myCode, CODE, READONLY
          ENTRY
          EXPORT __main
   8
  11
           ;...RO should be positive , Rl can be both positive and negative
                               ; R8 has constant OxFFFFFFF
          LDR R8, =Const
  12
          LDR RO, =Power
                                : R0 example
  13
          LDR R1, =Number
  14
                                ; R1 example
  15
          MOV R3, #1
                                 ; R3 contains final result
          MOV R10, R0
                                 ; we keep a copy of RO or Power to check is it even or not
          B absolute
                                ; first we should calculate the absolute value of Number
  18
  19
          ;... here we calculate the absolute value of Number
          ;... if the Number is negative we should change it to positive
  20
           ;... if the Number is negative we assign 1 to R7 to check if the power is Odd then we impact it
  21
  22 absolute
  23
          MOV R7, #0
                                ; intialize R7 with 0
  24
           CMP R1, #0
                                ; compare R1 with 0
  25
           BGE here
                                ; if (R0 >= 0) then go to here
          EOR R1, R1, R8
                                ; R1 = R1 xor R8
          ADD R1, R1, #1
                                ; R1 = R1 + 1
          ADD R7, R7, #1
                                ; R7++
  28
  29 here B external_loop ; go to external_loop
```



MICROPROCESSOR AND ASSEMBLY LANGUAGE


Dr. Farbeh


Homework 6




```
in this two loop we calculate |R1|^R0
       external_loop
  33
            CMP RO, #0
                                       ; compare RO with zero
            BLS impact sign
                                      ; if (R0 \le 0) then finish the process of calculation of |R1|^R0 and we should impact the sign in result
  34
  35
            MOV R4, R3
            SUB RO, RO, #1
                                      : R0--
  36
            MOV R2, #1
                                      ; initial R2 with 1 (R2 = 1)
  38
  39
      internal loop
                                      ; compare R1 with R2
  40
  41
            BEQ external_loop
                                      ; if (R2 == R1) then go to external_loop
            ADD R3, R3, R4
ADD R2, R2, #1
                                      ; R3 += R4
  42
  43
  44
            B internal_loop
                                      ; again on internal_loop
         ;...here we check :
47
         ;.....if the Power is odd and the Number is negative --> result is negative
;.....if the Power is even --> result is positive
   impact_sign
MOV R9, #0
49
                                  ; initialize R9 with 0
51
         ;...if the power is even the value of R9 is going to 1
53
   loop
         CMP R10, #0
                                  ; compare R10 with 0
54
                                 ; if (R10 != 0) then go to here_2; R9++
         BNE here 2
ADD R9, R9, #1
55
56
57
58
         B here_4
                                  ; go to here_4
   here_2
CMP R10, #1
59
                                  ; compare R10 with 1
; if (R10 != 1) then go to here_3
; go to here_4
60
         BNE here_3
61
62
         B here_4
63
64
   here_3
65
         SUB R10, R10, #2
                                  ; R10--
66
        B loop
                                  ; go to third looop
67
68
   here_4
CMP R9, #1
                                  ; compare R9 with 1 ; if (R9 == 1) the power is even and the result doesn't need to be changed
69
70
         BEQ done
         CMP R7, #1
BNE done
                                  ; compare R7 with 1; if (R9 == 0) the power is odd and if (R7 := 1) the Number was positive and the result doesn't need to be changed
71
72
         EOR R3, R3, R8
ADD R3, R3, #1
                                  ; R1 = R1 xor R8
; R1 = R1 + 1
73
74
75
76
    done B done
                             ; done , note that final result is in R3
```

R3 برای مثال در عکس سمت راست حاصل 5 به توان 5 سمت چپ حاصل 5- به توان 5 را حساب کرده ایم و در 5 ذخیره کردیم:





همچنین توجه شود که چون به مقدار R0 تا آخر برنامه نیاز نبود و یک کپی از آن در R10 برای چک کردن زوج و فرد بودن توان داشتیم ، مقدارش در جریان برنامه تغییر کرده است.






Dr. Farbeh

2) برای کد اسمبلی زیر شبه کدی بنویسید و توضیح دهید چه کاری انجام می دهد.

من در این سوال با توجه به اینکه در CMP اول رجیستر می آید وOp2 میتواند یک مقدار immediate داشته باشد ، برداشت کردم که شاید اشتابه تایپی باشد که این مقادیر جابه جا شده و با توجه به آن پاسخ داده ام.

```
CMP #0,R1
BLS I1
CMP R2,15
BEQ E1
B HERE
11 CMP #0, R0
BEQ I2
CMP R2, 15
BEQ E1
B HERE
12 ADD R2,R2,#1
B HERE
E1 MOV R2, #0
ADD R3, R3, 1
HERE B HERE
               شبه کد زیر را میتوان برای این کد اسمبلی نوشت و توضیحات مربوطه در صفحه بعد آمده است:
if (R1 \le 0)
    if(R0 == 0)
           R2 = R2 + 1
     else if(R2 == 15){
            R2 = 0
            R3 = R3 + 1
     }
else if (R2 == 15) {
       R2 = 0
       R3 = R3 + 1
}
```





در این کد براساس مقادیر برخی متغیرها یا همان رجسترها تصمیم گرفته میشود که چه اتفاقی بیوفتد.

R2 اگر مقدار R1 کوچک تر مساوی 0 باشد باید دو حالت را بررسی کنیم اینکه اگر مقدار R0 برابر با R1 بود مقدار R3 برابر با R3 کند. اگر هم شرط اول یعنی R3 کوچکتر مساوی R3 برقرار نبود در صورتی که R3 برابر با R3 بود باید مقدارش را R3 کند و به R3 یک واحد اضافه کند.




3) کد اسمبلیای بنویسید که 4 را به توان مقدار رجیستر R1 برساند.

با توجه به کدی که برای سوال 1 نوشتیم، این سوال نیز به همان شیوه قابل حل میباشد و چون اینجا میدانیم مقدار عددی که به توان میرسد مثبت است دیگر نیازی به چک کردن علامت نیست. پس بدون ضرب و به همان شیوه قبلی و با لوپ تو در تو میتوان و اعمال ساده جمع و ... میتوان حاصل 4 به توان مقدار موجود در R1 را حساب کرد. همچنین حاصل را در R0 ذخیره میکنیم. کد آن به صورت زیر میباشد:

```
q3.s startup_SAM3XA.s
            AREA myData, DATA
       Power EQU 5
                                      : in 4^x the Power is x
            AREA myCode, CODE, READONLY
            ENTRY
            EXPORT __main
           ;...RO contains the Result , R1 contains The Power MOV R0, #1 ; initialize R0 with 1 and
                                       ; initialize RO with 1 and contains final result
  11
            LDR R1, =Power
                                        ; R1 contains Power, we want to calculate 4^R1
           MOV R4, R1
  12
                                        ; make a copy from R1
       ;... in this two loop we calculate 4^Rl external loop
  15
           CMP R4, #0
BLS done
                                       ; if (R1 <= 0) then finish
; R3 = R0
  17
            MOV R3, RO
  19
                                        ; initial R2 with 1 (R2 = 1)
           SUB R4, R4, #1
  20
                                       ; R4--
  21
      internal_loop
            CMP R2, #4
                                       ; compare R2 with 2
           BEQ external_loop
ADD RO, RO, R3
ADD R2, R2, #1
  24
25
                                       ; if (R2 == 2) then go to external_loop; R0 = R0 + R3
  27
            B internal loop
                                        ; again on internal loop
      done B done
                                        ; done , note that final result is in RO
```

من مقدار اولیه برای R1 را برابر با R گرفتم و برای مثال اگر ران کنیم حاصل R به توان R را میتوانیم در R مشاهده کنیم.







```
while R1 + R2 <= 15:
    if R1 > R2:
        R2 = R1 * R2
        R1 *= -1
else:
        R2 = R2 - R1
        R1 = 1 - R2
```

4) کد زیر را به زبان اسمبلی ARM تبدیل کنید.

در ادامه بنده یک سری مقادیر فرضی هم برای رجیسترها در نظر گرفتم ولی درواقع کد اصلی که اسمبلی همین عکس بالاس، از خط 16 شروع میشود. کد آن به صورت زیر میشود:







5) با توجه به مقادیر اولیهی \mathbf{R} 0 و \mathbf{R} 1 مقادیر نهایی آنها را در هر قسمت مشخص کنید.

Mov R1, #12

Mov R2, #3

Mov R3, #9

الف) MLA R1, R2, R3, R1

MOV R1, R3, LSR, R2 (ب

MOV R3, R1, ROR, R2 (€

الف)


مقدار R2 برابر 8 و مقدار R3 برابر 9 میماند ولی مقدار R1 برابر با 39 میشود. چراکه R2 را در R3 ضرب میکند و حاصل با R1 جمع میکند و حاصل نهایی آن را در R1 میریزد.

ب)

مقدار R2 برابر 3 و مقدار R3 برابر 9 میماند ولی مقدار R1 برابر با 1 میشود. چرا که مقدار R3 را به اندازه R2 که برابر 3 است یعنی 3 بیت به راست شیفت میدهد و آن را در R1 ذخیره میکند.

ج)

مقدار R2 برابر 3 و مقدار R1 برابر 12 میماند ولی مقدار R3 برابر با 0x800000001 میشود. چراکه مقدار رجیستر R7 برابر با R0 به راست میدهد. R1 را به اندازه R2 یعنی 3 بیت Rotate به راست میدهد.






6) فرض کنید String شامل 4 کاراکتر عددی در اختیار داریم که به طور کامل در یک Word ذخیره شده باشد. (هر کاراکتر را یک Byte) فرض کنید. رجیستر R0 به اولین Byte این رشته اشاره می کند. برنامه اسمبلی بنویسید که این رشته را به BCD Packed تبدیل کند و در رجیستر R10 ذخیره کند. (فرض کنید رشته به صورت Little Endian ذخیره شده باشد.)

برای مثال بنده یک استرینگ به صورت "6457" در نظر گرفتم و به صورت گفته شده ذخیره شده است. در نهایت به کمک کد زیر آن را بایت به بایت لود میکنیم در R1 و R1 و R1 و R1 و حاصل را در R1 بیت از R10 ذخیره میکنیم که ه صورت R10 Packed باشد. همچنین لازم است تا هربار R10 بیت رجیستر R10 را شیفت به چپ دهیم تا عدد جدید به فرم R10 را در آن R10 بیت خالی ایجاد شده قرار دهیم.

در آخر نیز حاصل در R10 ذخیره شده است. کد به صورت زیر میباشد:

```
q6.s startup_SAM3XA.s
          AREA myCode, CODE
          ENTRY
          EXPORT main
          LDR RO, =STRING
                              ;RO points to first Byte of STRING
          MOV RI, #0
                              :initialize R1 with 0
          MOV R10, #0
                              ;initialize R10 with 0 ( it contains the result at the end)
     loop
          LDRB R1, [R0]
                              ; load first byte (or first character)
          CMP R1, #0
                              ;compare Rl with 0
  13
          BEQ done
                              ;if (R1==0)it means that we arrive to the end of the string and we should finish the process
          SUB R1, R1, #48
                              ;R1 = R1 - 48 (this is for chnaging the ASCII code of numbers to the right value of them)
  14
          LSL R10, R10, #4
                              ; for creating packed BCD we should save each number in BCD in 4 bits so we shift 4 bits to left each time
          ADD R10, R10, R1
                              ;R10 = R10 + R1
          ADD RO, RO, #1
                               ;R0 = R0 + 1 ( the address increments one unit and points to next byte or character in memory)
          B loop
  18
                              ;go back to loop again
  19
  20
      done B done
  23
      STRING DCB "6457",0
                             ;String that contains for character and save in one word of memory
  25 END
```



برای رشته ورودی ما که "6457" میباشد حاصل آن به صورت BCD برای رشته ورودی ما که "6457" میباشد حاصل آن به صورت Packed در نمایش هگزادسیمال برابر با 000006457 و در نمایش باینری (در 16 بیت اول رجیستر) برابر با : 111 0100 0100 میباشد و در و تصویر روبرو نیز خروجی در R10 در نمایش هگزا دسیمال میباشد:



- مهلت ارسال تمرین ساعت 23.55 روز جمعه 4 ام تیر میباشد.
 - سوالات خود را می توانید تنها از طریق ایمیل زیر بپرسید.
 - <u>AUTMicroTA@gmail.com</u> o
 - ارائه پاسخ تمرین بهتر است به دو روش زیر باشد:
- Pdf استفاده از فایل docx . تایپ پاسخها و ارائه فایل (1
 - 2) چاپ تمرین و پاسخ دهی به صورت دستنویس خوانا
- فایل پاسخ تمرین را تنها با قالب **HW5-9731***.pdf** در مودل بارگزاری کنید.
 - نمونه: 9731063- HW5