راهنهای استفاده از مثال استفاده از مثال Analog Watchdog هدف از مثال زیر این است که شما با مبدل آنالوگ به دیجیتا ل (ADC) و طریقهی راه اندازی آن در میکروکنترلرهای ARM آشنا شوید.

# 1. شرح كلى برنامه


در مثال موجود در تابع ADC\_AnalogWatchdog\_Intial میتوانید دو مقدار برای حد بالا و پایین در نظر بگیرید تا وقتیکه مقدار اندازهگیری شده از دو مقدار بالاتر رفت یا پایین تر آمد یک وقفه ایجاد کرده و بدین ترتیب شما را مطلع میکند. از جمله از کاربردهای AnolaogWatchfog در اندازه-گیری و کنترل دما است که میخواهیم دمای سیستم از مقدار مجازی تجاوز نکند.


نگشه : روتین وقفه داخل فایل stm32f10x\_it قرار دارد.

## 2. سخت افزار

برای تست این برنامه می توانید از یک پتانسیومتر استفاده نمائید و آن را به ADC1 متصل کنید وبا تغییر پتانسیومتر نتیجه را مشاهده کنید.

STM32 Eval Board www.naminic.com






## ANALOG INPUT OUTPUT

## 3. آشنایی و کار با برنامه

ابتدا برنامه را با نرم افزار Keil باز بکنید.



تغذیه ۵ ولت را به برد آموزشی متصل کنید و بعد از اینکه پروگرامر ST-LINK را به برد متصل نمودید؛ برنامه را با استفاده از دکمه ی Download پروگرم نمائید.



# 4. توضيحات مربوط به برنامه

ابتدا كتابخانه هاى مربوطه فراخواني شده اند.

```
/* Includes -----*/
#include "stm32f10x.h"

#include "bsp.h"
```

در تابع اصلی (main) ابتدا کلاک مربوط به GPIO و ADC روشن شده، سپس وقفه ی مربوط به ADC فعال میشود. همینطور پیکربندی مربوط به (GPIO(ADC) انجام میگیرد؛ همچنین پیکربندی bed انجام میشود.

www.naminic.com

```
۴
```

```
11 int main (void)
12 □ {
    /* System clocks configuration -----*/
13
14
   RCC Configuration();
15
16
   /* NVIC configuration -----*/
17
   NVIC_Configuration();
18
19
   /* GPIO configuration -----*/
20
   GPIO_Configuration();
21
   /* Configure LED GPIO Pin ----- */
22
23
   STM_EVAL_LEDInit(LED1);
24
25
    /* Configure ADC ----- */
26
  ADC AnalogWatchdog Intial();
27
28
    while (1)
29 =
    {
30
    }
31 }
32
```