
راهنمای استفاده از مثال PMA


هدف از مثال زیر این است که شما با (DMA) وطریقه ی راه اندازی آن در میکروکنترلرهای ARM آشنا شوید.

DMA از واحدهای RAM میکروکنترلر است. با استفاده از DMA و دانستن آدرس پریفرالهای مورد نظر، میتوان به راحتی مقادیر را بدون اینکه CPU میکرو درگیر باشد، خواند و از آنها استفاده نمود (برای اطلاعات بیشتر به دیتا شیت مراجه کنید)

1. سخت افزار

برای تست برنامه میتوانید از یک پتانسیومتر استفاده نمائید و آن را به ADC1 متصل کنید.





ANALOG INPUT OUTPUT

2. اشنایی و کار با برنامه

ابتدا برنامه را با نرم افزار Keil باز بکنید.

la Help	T-10/+F/17 17:09	File folder	
鷆 obj	T+10/+5/17 17:05	File folder	
bsp	T+10/+5/17 17:59	H File	1 KB
delay	T+10/+0/171+:++	C File	1 KB
delay	T+10/+0/17 +T:TV	H File	1 KB
JLinkLog	T-10/-5/17 17:05	TXT File	46 KB
JLinkSettings	T-10/-5/17 17:07	Configuration sett	1 KB
main	T-10/-5/17 17:05	C File	3 KB
project.uvgui.Mahmood	T-10/-5/17 11:57	MAHMOOD File	135 KB
project.uvgui_Mahmood.bak	T-10/T//11 11:1	BAK File	69 KB
project.uvopt	T+10/+5/17 11:57	UVOPT File	10 KB
project project	T+10/T9/11 -V:17	μVision4 Project	17 KB
project_Targ et 1	T+10/T9/11 +0:T9	DEP File	3 KB
project_uvopt.bak	T+10/T//11 1+:1T	BAK File	9 KB
project_uvproj.bak	T+10/T//11 11:1+	BAK File	17 KB
asm startup_stm32f10x_cl	7/Yf/) + 1+:09	Assembler Source	16 KB

تغذیه α ولت را به برد آموزشی متصل کنید و بعد از اینکه پروگرامر ST-LINK را به برد متصل نمودید؛ برنامه را با استفاده از دکمه ی Download پروگرم نمائید.



3. توضيحات مربوط به برنامه

ابتدا كتابخانه هاى مربوطه فراخواني شده اند.

- 1 #include "stm32f10x_usart.h"
 2 #include <stdio.h>
 3 #include "bsp.h"
 4 #include "delay.h"
- دستوراتی که در زیر آورده شده است، مربوط به ارسال داده از طریق سریال است که این تنظیمات برای ارسال داده ها استفاده می شوند تا امکان استفاده از printf وجود داشته باشد.

```
6 //printf init
   struct __FILE { int handle;} ;
8
9 FILE _stdout;
10 FILE _stdin;
11 FILE _stderr;
12
13 int fputc(int ch, FILE *f)
14 🖳 {
15
     while (!USART GetFlagStatus (COM1, USART FLAG TXE));
16
     USART SendData(COM1, ch);
17
18
     while (!USART GetFlagStatus (COM2, USART FLAG TXE));
19
20
     USART SendData(COM2, ch);
21
22
     return ch;
23
24 }
25
```

در تابع اصلی (main) ابتدا کلاک مربوط به Usart ، GPIO و ابتدا کلاک مربوط به هریک از این ADC روشن می شود و سپس پیکربندی مربوط به هریک از این پریفرالها انجام می گیرد. در داخل حلقه ی while مقدار متغیر از طریق USAR1, USART2 ارسال می شوند. مقدار آنالوگ تبدیل شده دائما با استفاده از DMA داخل RAM قرار می شود و در حلقه ی (while) مقدار آپدیت شده (توسط DMA) به پورت سریال ارسال می شود.

```
۴
```

```
#include <stdio.h>
    #include "delay.h"
 #include "bsp.h"
4
    extern uint16_t ADCConvertedValue;
 6 //printf init
 struct __FILE { int handle;};
   FILE _stdout;
    FILE stdin;
   FILE stderr;
13
   int fputc(int ch, FILE *f)
14 1 {
   int main (void)
31
32
33
      RCC Configuration();
     GPIO Configuration();
34
     Com1_Intial();
Com2_Intial();
35
36
37
     dma_init();
     ADC1_Intial();
38
     delay_intial();
3
      printf("Naminic STM32 evaluation board\n\n\n");
41
    while (1)
42
   {
     printf("adc1 value = %d\n\r",ADCConvertedValue);
43
44
     delayMs(200);
45
46
    return 0;
47
48
49
```