راهنمای استفاده از مثال SINE WAVE

هدف از مثال زیر این است که شما با مبدل دیجیتال به انالوگ (DAC) وطریقه ی راه اندازی آن در میکروکنترلرهای ARM آشنا شوید.

با استفاده ازاین مثال میتوانید یک شکل موج سینوسی را به وسیله مبدل دیجیتال به آنالوگ که تصویر آن در صفحات بعدی آمده است، تولید کنید.

.1. شرح کلی برنامه


همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، در ابتدای برنامه کتابخانههای مربوطه فراخوانی شده اند. در تابع main (قسمت دوم) ابتدا کلاک قسمتهایی از میکروکنترلر که لازم است روشن شوند، فعال و بعد پیکربندی مربوط به آنها انجام میگیرد. در قسمت سوم هر کدام از واحد های میکروکنتر که در بخش قبلی پیکر بندی آنها انجام شده بود، فعال میشوند.

```
f #include "stm32f10x.h"
   #include "bsp.h"
 4 -/**
    * @brief Main program.
     * @param None
7 * @retval None
8 */
9 int main (void)
      /* System Clocks Configuration */
11
     RCC_Configuration();
    /* Once the DAC channel is enabled, the corresponding GPIO pin is automatically
        connected to the DAC converter. In order to avoid parasitic consumption,
        the GPIO pin should be configured in analog */
17
     GPIO Configuration();
     DAC_Configuration();
      TIM Configuration();
20
      DMA Configuration();
21
     /* Enable DAC Channell: Once the DAC channell is enabled, PA.04 is
22
23
        automatically connected to the DAC converter. */
24
25
      DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
3
27
      /* Enable DMA for DAC Channel2 */
      DAC DMACmd(DAC Channel 2, ENABLE);
28
29
      /* TIM2 enable counter */
30
      TIM Cmd (TIM2, ENABLE);
31
32
      while (1)
33 🖹
     4
34
35
    }
36
```

نکته: در این برنامه از DMA برای انتقال دیتا و تولید شکل موج استفاده شده است.

2. سخت افزار

برای تست برنامه مربوطه میتوانید از یک اسیلوسکوپ استفاده کنید و آن را به سوکتی که در تصویر زیر مشاهده میکنید متصل نمائید و نتیجه را مشاهده کنید.



3. اشنایی و کار با برنامه

ابتدا برنامه را با نرم افزار Keil باز بکنید.

Name	▼ Date modified	Type	Size
<u></u> Help	T+10/+V/17 11:79	File folder	
l media	T-10/-V/17 11:79	File folder	
🍶 obj	T+10/+0/17 +T:Tf	File folder	
bsp bsp	T+10/+V/17 11:+5	C File	2 KB
bsp	Y+10/+V/17 11:+5	H File	2 KB
JLinkLog	T+10/+0/17 +T:T5	TXT File	64 KB
JLinkSettings	7-10/-0/17 -7:70	Configuration sett	1 KB
main main	T+10/+0/17 +T:TO	C File	7 KB
sinewave	T+10/-0/17 -T:TF	Linker Address Map	78 KB
sinewave.uvgui.Mahmood	T+10/-0/17 +T:TF	MAHMOOD File	70 KB
sinewave.uvgui.Sina	T+10/+5/11 +1:T5	SINA File	73 KB
sinewave.uvgui_Sina.bak	T+10/-0/11 +9:TV	BAK File	72 KB
sinewave.uvopt	T+10/+0/17 +T:TF	UVOPT File	11 KB
sinewave	T+10/+0/17 +T:TF	μVision4 Project	18 KB
sinewave_Tarydep	7+10/+5/11 17:+7	DEP File	20 KB
sinewave_uvopt.bak	7+10/+0/11 +9:TV	BAK File	12 KB
sinewave_uvproj.bak	Y+10/+0/11 +9:15	BAK File	0 KB
startup_stm32f10x_cl	T+10/+0/17 +T:Tf	MASM Listing	49 KB
startup_stm32f10x_cl	T+17/77/1++9:09	Assembler Source	16 KB

تغذیه α ولت را به برد آموزشی متصل کنید و بعد از اینکه پروگرامر ST-LINK را به برد متصل نمودید؛ برنامه را با استفاده از دکمه α



تصاویری که از خروجی مبدل دیجیتال به آنالوگ داخلی میکروکنترلر تهیه شده است در پوشه Media پروژه قرار دارد که میتوانید مشاهده نمائید.