آزمایشگاه مخابرات دیجیتال پیشرفته

فصل دو

مدولاسيون

(شامل ۶ قسمت مجازی)

٠٠٠٠ - ١٣٩٩ (نيم سال اول)

نسخه دانشجو

١- ييش مطالعه


بخش اول: مدولاسيون هاي آنالوگ

مدولاسیون اعمل تغییر دادن یک سیگنال (معمولاً سیگنال متناوب موسوم به حامل) جهت استفاده از آن در راستای انتقال پیغام است. مدر سیستم های مخابراتی (به ویژه مخابرات راه دور) از مدولاسیون به منظور ارسال پیام مخابراتی استفاده می شود. هدف اصلی از انجام مدولاسیون در یک سیستم مخابراتی، ایجاد سیگنال آنالوگ مدوله شده ای است که با مشخصات (فیزیکی) کانال مخابراتی هم خوانی داشته و از طریق آن قابل ارسال باشد. به ابزاری که عمل مدولاسیون را در سیستم مخابراتی انجام می دهد مدولاتور گفته می شود. ماژولی که عکس این عمل را انجام می دهد، دمدولاتور هنام دارد. در کلی ترین تقسیم بندی، انواع مدولاسیون را می توان به دو نوع باند میانی (pass-band) و باند پایه (base-band) تقسیم کرد.



مدولاسيونهاي باند مياني (pass-band)

در هر نوع مدولاسیون باند میانی دو شکل موج دخیل اند؛ سیگنال مدوله کنده که پیام را نشان داده و شامل اطلاعات مورد نظر برای ارسال بر روی کانال است، و موج حامل (carrier) که به منظور مدولاسیون این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. مدولاتور شکل موج حامل را متناظر با تغییرات سیگنال پیام تغییر می دهد، تا موج مدوله شده حاصل، اطلاعات پیام را حمل کند. هر نوع مدولاسیون باید عملی برگشت پذیر باشد تا بتوان عمل عکس مدولاسیون یا همان دمدلاسیون را در گیرنده انجام داده و اطلاعات پیام را استخراج نمود.



در اکثر سیستمهای مخابراتی راهدور از مدولاسیون موج پیوسته (۷۳)، با حاملی که فرکانس آن بسیار بزرگتر از بزرگترین مؤلفه فرکانسی سیگنال پیام است، استفاده می شود. با این کار، اختصاص کانال رادیویی مناسب به هر کاربرد و دست یابی به برد ارسال مناسب امکان پذیر می شود به طور کلی، مدولاسیون مزایای زیر را در بر دارد:

¹ Modulation ² Messag

^۳به طور مشابه، یک نوازنده صدای ساز خود را با تغییر سه مولفه شدت، زمان بندی و دانگ صدا مدوله و برای شنوندگان ارسال می کند.

⁴ Modulator ⁵ Demodulator

[.] به ابزاری که قادر به انجام هر دو عمل مدولاسیون و دمدولاسیون است، معمولاً مودم (modem) می گویند.

⁷ Continuous wave ² multiplexing

- ۱ انتقال مؤثر داده بر روی کانال فیزیکی در برد مناسب.
- ۲- قابلیت بیشتر برای غلبه بر محدودیتهای سختافزاری.
 - ٣- كاهش اثر نامطلوب نويز و تداخل.
- ۴- تخصیص مناسب باندهای فرکانسی به کاربردهای مخابراتی.
 - ۵- امکان مالتی پلکس کردن دادههای مختلف روی کانال.


تکنیکهای مدولاسیون در باند میانی را می توان به دو دسته آنالوگ و دیجیتال تقسیم نمود.

الف) مدولاسيونهاي آنالوگ باند مياني

هدف از مدولاسیون آنالوگ، ارسال یک سیگنال آنالوگ پائینگذر (مثل سیگنال صوت یا تصویر) بر روی کانال میانگذر آنالوگ است. مهم ترین تکنیکهای مدولاسیون آنالوگ باند میانی عبارتند از:

۱) مدولاسيون دامنه يا Amplitude Modulation) AM)

در این مدولاسیون اطلاعات سیگنال پیام در دامنه حامل قرار گرفته و شکل موج ارسالی را تشکیل میدهد. به عبارت دیگر، تغییرات شدت (دامنه) سیگنال ارسالیمتناسب با سیگنال پیام انجام میگیرد. انواع مدولاسیون دامنه آنالوگ به دو دسته کلی تقسیم می-شوند:



شكل (٣): مدولاسيون دامنه

(Double-Side Band) DSB مدو لاسبون دو كنار باندي يا

نوع ساده و اولیه مدولاسیون AM است، که در دهه ۱۸۷۰ میلادی برای انتقال با کیفیت صوت از طریق خطوط تلفن و سپس(در اوایل قرن بیستم) از طریق کانالهای رادیویی پیشنهاد گردید. در این روش، سیگنال پیام با مقدار dc مناسب جمع (برای حذف قسمتهای منفی) و در حامل ضرب می شود. به این ترتیب، طیف حاصله شامل یک مولفه در فرکانس حامل و دو باند کناری بالایی و پایینی خواهد بود. این مدولاسیون، به سه دسته زیر طبقه بندی می گردد:

مدولاسيون دو كنار باندي با حامل تضعيف نشده (DSB-WCيا DSB-LC ا

این مدولاسیون ساده ترین نوع مدولاسیون AM است و در کانالهای پخش رادیوی AM به کار گرفته می شود. اگر سیگنال حامل به صورت $S_m(t) = A_m \cos(\omega_m t)$ در نظر گرفته شود، سیگنال پیام به صورت $S_m(t) = A_m \cos(\omega_m t)$ در نظر گرفته شود، سیگنال ارسالی عبارت خواهد بود از

٣


² Side-band Double-Sideband Modulation with Unsuppressed or Large Carrier

³ Double-sideband modulation with suppressed carrier

$$s(t) = [A_c + s_m(t)]\cos(\check{S}_c t) = [A_c + A_m\cos(\check{S}_m t)]\cos(\check{S}_c t) = A_c [1 + m\cos(\check{S}_m t)]\cos(\check{S}_c t)$$

$$\Rightarrow s(t) = A_c \cos w_c t + \frac{mA_c}{2}\cos(\check{S}_c + \check{S}_m)t + \frac{mA_c}{2}\cos(\check{S}_c - \check{S}_m)t$$

در این مدولاسیون، سیگنال مدوله شده دارای پهنای باندی معادل دو برابر پهنای باند سیگنال پیآم است. شکل (۴) شکل زمانی و طیف سیگنال حاصله در مدولاسیون DSB-WC رانشان می دهد. در این نوع مدولاسیون، مصرف توان بسیار بالا است. علت آن است که حداقل ۰/۶۶ کل توان ارسالی در سیگنال حاملی متمرکز شده است که حاوی هیچ نوع اطلاعاتی نیست. به منظور رفع این نقیصه در مدولاسیون AM تکنیکهای زیر ارائه شده است.




شكل (۴): شكل زماني و طيف سيگنال حاصله در مدولاسيون DSB-WC

- مدولاسیون دو کنار باندی با ارسال حامل تضعیف شده (DSB-SC)

جهت ارتقای بازده مدولاسیون DSB به لحاظ مصرف توان، می توان مولفه حامل موجود در طیف سیگنال DSB را حذف نمود.

سیگنال مدوله شده در این روش به فرم زیر خواهد بود.
$$s(t) = A_c \cos(\check{\mathsf{S}}_c t \) A_m \cos(\check{\mathsf{S}}_m t) \ = \frac{A_m A_c}{2} \cos(\check{\mathsf{S}}_c + \check{\mathsf{S}}_m) t + \frac{A_m A_c}{2} \cos(\check{\mathsf{S}}_c - \check{\mathsf{S}}_m) t$$

شكل (۵) شكل طيف نوعي حاصله از مدولاسيون DSB-SC را نشان مي دهد.



مدولاسیون دو کا رباندی با حامل کاهش یافته (DSB-RC)


چنانچه حذف کامل مولفه حامل موجود در طیف سیگنال DSB میسر نباشد، به تضعیف آن (تا حد قابل قبول) بسنده میشود. در این حالت مدولاسیون DSB-RC حاصل می گردد.

(Single-Side Band) SSB مدولاسيرن تک کنار باندی يا

این مدولاسیون با حذف سیگنال حامل و یکی از باندهای کناری در مدولاسیون AM به دست می آید. لذا علاوه بر صرفه جوئی در مصرف توان، در استفاده از پهنای باند نیز کارائی موثری دارد. بسته به حذف باند کناری پایینی یا بالایی، یکی از دو نوع مدولاسیون USB یا LSB با سیگنالهای مدوله شده زیر انجام می گیرد.

USB:
$$s_{USB}(t) = \frac{A_m A_c}{2} \cos(\breve{S}_c t + \breve{S}_m t)$$
, LSB: $s_{LSB}(t) = \frac{A_m A_c}{2} \cos(\breve{S}_c t - \breve{S}_m t)$

کاربرد مدولاسیون SSB نخستین بار در سال ۱۹۱۵ پیشنهاد گردیده و به دو دسته زیر طبقهبندی می شود: الف– مدولاسیون SSB با حامل (SSB-WC) ب– مدولاسیون SSB با حامل تضعیف شده (SSB-SC)



شكل (9): شكل زماني و طيف سيگنا ل هاي DSB-SC ، DSB-WC و SSB-SC

(III) مدولاسيون كنار باند ردى يا Vestigial Side Band) VSB مدولاسيون كنار باند ردى

در سیستمهای پخشی تلویزیونی از این نوع مدولاسیون که با حذف جزئی از یکی از باندهای کناری درمدولاسیون AM به دست می-آید، استفاده میشود.

۲) مدولاسيون فركانس يا Frequency Modulation) FM)


مدولاسیون فرکانس یا FM نوعی از مدولاسیونهای نمائی آنالوگ است، که در آن اطلاعات ارسالی در فرکانس موج حامل قرار می آنالوگ است، که در آن اطلاعات ارسالی در فرکانس موج حامل قرار می و گیرد. این مدولاسیون که در سال ۱۹۳۵ توسط آرمسترانگ پیشنهاد گردید، امروزه به طور وسیعی در سیستمهای پخش رادیویی و فرستندههای تلویزیونی (بهویژه در باند VHF) استفاده می شود. در مدولاسیون FM که مثالی از آن در شکل (۷) آمده است، فرکانس لحظهای سیگنال ارسالی متناسب با دامنه اطلاعات تغییر می کند. در این تکنیک، دامنه سیگنال ارسالی ثابت می ماند. فرض کنید $x_m(t)$ سیگنال پیام بوده و $x_c(t) = \cos(2ff_c t)$ نیز سیگنال حامل باشد. سیگنال ارسالی در مدولاسیون FM به صورت زیر است:

 $y(t) = A\cos(2f\int_0^t f(\ddagger)d\ddagger) = A\cos(2f\int_0^t [f_c + f_{\Delta}x_m(\ddagger)]d\ddagger)$

که در آن f_{Δ} را انجاف فرکانسی مینامند. سیگنال FM را میتوان به کمک اسیلاتور کنترلشونده با ولتاژ یا $^{\mathrm{VCO}}$ ایجاد نمود. مدولاسیون FM در دو نوع باندپهن و باندباریک مطرح است. در نوع اول پهنای باند بیشتری نسبت به مدولاسیون AM مصرف خواهد شد، که منجر به کاهش نویزپذیری و تداخلپذیری سیگنال می گردد.

٥

¹ Armstrong ² Voltage Controlled Oscillator




شكل (٧): تغييرات سيگنال در مدولاسيون FM

(Phase Modulation) PM مدولاسون فاز يا

مدولاسیون PM (شکل ۸) گونه ای از مدولاسیون آنالوگ است که در آن فاز لحظه ای سیگنال ارسالی متناسب با دامنه اطلاعات تغییر می کند. در این تکنیک، دامنه سیگنال ارسالی بر روی کانال ثابت می ماند. فرض کنید $x_m(t)$ سیگنال پیام بوده و $x_m(t)$ نیز سیگنال حامل باشد. در این صورت، سیگنال ارسالی در مدولاسیون PM به صورت زیر خواهد بود. $x_c(t) = \cos(2ff_c t)$

 $y(t) = A\cos(2ff_c t + x_m(t) + W_c)$

بر خلاف مدولاسیون FM، این مدولاسیون به دلیل تجهیزات پیچیده لازم برای آشکارسازی فاز از کاربرد کمتری برخوردار است. در شکل (۸)، در بالا سیگنال پیام و حامل و در پایین سیگنال مدوله شده را مشاهده می کنید.



شكل (A): تغييرات سيگنال در مدولاسيون PM

بخش دوم: مدولاسيون هاي ديجيتال باند مياني

PSTN ارسال رشته ی دیجیتال از بیتها بر روی یک کانال میان گذر آنالوگ است. به عنوان مثال، PSTN از یک کانال میان گذر است که در آن فیلتری میان گذر با باند عبور ۳۴۰- ۳۴۰ هر تز به کار می رود. مدولاسیون دیجیتال را می توان به عنوان تبدیلی از دیجیتال به آنالوگ در نظر گرفت که در آن تغییرات ایجاد شده در سیگنال آنالوگ ارسالی از مجموعه ای شامل $M=2^k$ سمل دلخواه (الفبای مدولاسیون) انتخاب شده است. معمولاً در مدولاسیون های دیجیتال، هر سطح دامنه، فرکانس و یا فاز تعداد یکسانی از بیت ها (k) را کد خواهد کرد. چهار تکنیک اساسی برای مدولاسیون دیجیتال باند میانی وجود دارد، که عبار تند از:

- (۱) مدولاسیون ASK که در آن از تعداد محدودی سطح دامنه در هر سمبل استفاده می شود.
 - (۲) مدولاسیون PSK که در آن از تعداد محدودی فاز حامل در هر سمبل استفاده می شود.
- (٣) مدولاسيون QAM كه در آن از حداقل دو سطح دامنه و حداقل دو فاز حامل در هر سمبل استفاده مي شود.
 - (۴) مدولاسیون FSK که در آن از تعداد محدودی فرکانس حامل در هر سمبل استفاده می شود.

²Sigal Constellation

¹Public Switched Telephone Network

در سه روش اول، فرکانس حامل مورد استفاده در هر سمبل ثابت بوده و در نتیجه می توان الفبای مدولاسیون مورد استفاده را بر روی صفحه موسوم به صفحه تشکل سیگنال نشان داد. برای این کار کافی است سیگنال ارسالی به ازای هر یک از سمبلهای ورودی ممکن به دو مولفه هم فاز و متعامد تجزیه شده و سپس دامنه مولفه هم فاز روی محور افقی و دامنه مولفه متعامد روی محور عمودی نشان داده شود.

(Amplitude Shift Keying) ASK کلید زنی تغییر دامنه یا


ASK نوعی مدولاسیون دیجیتال است که داده دیجیتال را با تغییرات دامنه موج حامل در هر سمبل نشان میدهد. در این روش، فاز و فرکانس موج حامل ثابت باقی میماند. انواع متداول مدولاسیونASKعبارتند از:

• كليدزني خاموش– روشن يا On-Off Keying) OOK):


نوعی مدولاسیون دیجیتال است که داده دیجیتال را بهصورت حضور یا عدم حضور موج حامل بر روی کانال نشان می دهد. بدین ترتیب، سیگنال حامل در حضور بیت یک دارای دامنه غیرصفر (ON) و در حضور بیت صفر دارای دامنه صفر (OFF) است. مدولاسیون OOK ساده ترین نوع ASK به حساب آمده و معمولاً برای ارسال کدهای مورس از طریق کانال را دیویی به کار می رود. این روش به لحاظ راندمان طیفی (در مقایسه با روش هایی مثل FSK) کار آمد نیست و معمولاً برای مخابره داده در سرعتهای پایین تا متوسط استفاده می شود. از دیگر موارد استفاده OOK می توان به سیستم های مخابرات نوری (به ویژه سیستم های مادون قرمز) اشاره کرد. شکل (۹) مدوله شدن یک رشته بیت را به روش OOK نشان می دهد.



M-ary ASK) M-ASK مدولاسيون



شكل (۱۰): مدولاسيون ASK در چهار سطح



شكل (۱۱): تشكل سيگنال براي مدولاسيون ASK در دو، چهار و هشت سطح

(Phase Shift Keying) PSK کلید زنی تغییر فاز یا

مدولاسیون PSK نوعی از مدولاسیون دیجیتال است که داده دیجیتال (دنباله بیت) را با تغییرات فاز موج حامل (در هر سمبل) نشان می-دهد. در این مدولاسیون دامنه و فرکانس موج حامل همواره ثابت باقی میماند. فرم کلی سیگنال ارسالی به صورت زیر میباشد.

$$s_i(t) = \sqrt{\frac{2E_s}{T}} \cos\left(\check{S}_c t + \frac{2fi}{M}\right)$$

$$s_{i}(t) = \sqrt{\frac{2E_{s}}{T}}\cos\left(\tilde{S}_{c}t + \frac{2fi}{M}\right)$$


$$E_{1}(t) = \sqrt{\frac{2}{T}}\cos\left(\tilde{S}_{c}t\right) \quad E_{2}(t) = -\sqrt{\frac{2}{T}}\sin\left(\tilde{S}_{c}t\right)$$

$$a_{i1} = \sqrt{E_{s}}\cos\left(\frac{2fi}{M} + \mathbf{w}_{0}\right) \quad a_{i2} = \sqrt{E_{s}}\sin\left(\frac{2fi}{M} + \mathbf{w}_{0}\right)$$

$$E_{s} = E_{i} = \|\mathbf{s}_{i}\|^{2}$$

انواع متداول تکنیکهای مرتبط با مدولاسیون PSK عبارتند از:

• مدولاسیون PSK دوتائی یا Binary PSK) BPSK)؛ که در آن تعداد سمبلها برابر PSK بوده و حامل در هر سمبل با یکی از دو فاز صفر یا πارسال می گردد.



شكل (۱۲): تشكل سيگنال و يك نمونه سيگنال توليدي براي مدولاسيون BPSK

مدولاسیون M=4 چهارتائی یا Quadrature PSK) QPSK): که در آن تعداد سمبلها برابر M=4 بوده و حداقل اختلاف فاز

$$I = \sqrt{\frac{2}{T}}\cos(\tilde{S}_c t) \qquad Q = -\sqrt{\frac{2}{T}}\sin(\tilde{S}_c t)$$

شکل (۱۳): دو تشکل سیگنال ممکن برای مدولاسیون QPSK

- مدولاسیون PSK هشت تایی یا PSK-8: که در آن تعداد سمبل هابرابر M=8 است.
- مدولاسيون PSK شانزده تائي يا PSK-16: كه در آن تعداد سمبلها برابر M=16 مي باشد.



شكل (۱۵): تشكل سيكنال مدولاسيون I6-PSK


شكل (۱۴): تشكل سيكنال مدولاسيون 8-PSK

مدولاسيون BPSK تفاضلي يا DBPSK (Differential BPSK):


در مدولاسیونهای فاز دیجیتال همواره این امکان وجود دارد که چرخش فاز اضافه شده توسط کانال (با مقدار نامعلوم) موجب چرخش تشکل و در نتیجه ابهام در فاز سیگنال دریافتی شود. یک راه حل برای این مشکل آن است که داده ورودی به جای تعیین فاز سیگنال ارسالی، جهت تعیین تغییرات فاز سیگنال ارسالی نسبت به سمبل قبلی مورد استفاده قرار گیرد (مدولاسیون DPSK). مثلا در سمبل قبلی ارسال می- BPSK تفاضلی یا DBPSK بیت یک با افزودن ۱۸۰ درجه و بیت صفر با افزودن صفر درجه به فاز سیگنال در سمبل قبلی ارسال می- شود.

• مدولاسيون QPSK تفاضلي يا Differential QPSK) مدولاسيون


در مدولاسیون QPSK تفاضلی یا DQPSK شیفتهای فاز صفر، ۹۰، ۹۰، و ۹۰۰ درجه به ترتیب در تناظر با دادههای "00"، "10" "11" و "10" مورد استفاده قرار می گیرند. در مدولاتور، سگنال دریافتی به یکی از چهار نقطه فوق دمدوله شده و سپس تفاضل فاز بین سیگنال فعلی و قبلی محاسبه شده و بر اساس آن تصمیم گیری م شود. این رویکرد بهراحتی به M سطح فاز $k = \log_2(M)$ بیت در سمبل) قابل تعمیم است. شکل (۱۶) نمونه سیگنال مدوله شده برای مدولاسیونهای DBPSK و DBPSK را نشان می دهد. شکل (۱۷) ساختار کلی یک سیتم مبتنی بر مدولاسیون PSK با ایده تفاضلی را نشان می دهد.




شكل (۱۶): يك نمونه از سيگنال مدوله شده براى مدولاسيون هاى DBPSK و DQPSK



شكل (۱۷): ساختار كلى يك سيتم مبتنى بر مدولاسيون PSK با ايده تفاضلي




شكل (۱۸): ساختار يك مدولاتور DPSK



شكل (١٩): ساختار يك دمدولاتور DPSK

مدولاسيون QPSK داراي آفست يا QPSK (Offset QPSK):


در مدولاسیون QPSK معمولی در هر سمبل یکی از چهار فاز ممکن برای سیگنال استفاده میشود. این امر در بعضی از موارد، موجب جهشهای فاز بهمیزان ۱۸۰ درجه در شکل موج ارسالی میشود که عماکرد بد فرکانسی و کیفیت بد سیستم مخابراتی را در پی دارد.' برای رفع این نقیصه مدولاسیون 'OQPSK' یا SQPSK'پیشنهاد شده است. در این نوع مدولاسیون، اختلاف زمانی ثابتی به اندازه یک زمان بیت (نصف زمان سمبل) بین تغییرات مربوط به بیت های زوج و فرد ایجاد می شود. به این ترتیب، مولفه های هم فاز و متعامد حامل هرگز به طور همزمان تغییر نمی کنند. لذا جهش های فاز سیگنال ارسالی به ۹۰ درجه محدود می شود. شکل (۲۰) یک نمونه از سیگنال مدوله شده برای مدولاسیون OQPSK را نشان می دهد.



شكل (۲۰): يك نمونه از سيگنال مدوله شده براى مدولاسيون OQPSK

شکل (۲۱) تشکل سیکنال OQPSK و تغییرات فاز حامل برای یک ورودی نمونه در دو مدولاسیون QPSK و OQPSK را نشان می-


[,] John R Barry, Edward A LeeDavid G نوشته "Digital Communication" نوشته کنید به فصل ششم از کتاب" Messerschmitt و یا فصل چهارم از کتاب "Digital Communication" نوشته ²Offset QPSK ³Staggered QPSK



شكل (۲۱): تشكل سيگنال OQPSK و تغييرات فاز حامل در دو مدولاسيون QPSK و OQPSK

π/4-QPSK:

در این مدولاسیون دو تشکل سیگنال چهارتایی مشابه که نسبت به هم به میزان ۴۵ درجه چرخانده شده اند، مورد استفاده قرار می گیرند. سیگنال ارسالی در بیتهای فرد، با استفاده از یکی از دو تشکل سیگنال و در بیتهای زوج با استفاده از دیگری انتخاب می شود. این شیوه میزان حداکثر جهش فاز ممکن را از ۱۸۰ به ۱۳۵ درجه کاهش می دهد. شکل (۲۲) نمونه ای از سیگنال مدوله شده $\pi/4$ – $\pi/4$ – $\pi/4$




 $\pi/4$ -QPSK شکل (۲۲): یک نمونه از سیگنال مدوله شده بر ای مدولاسیون

۳) مدولاسيون دامنه تربيعي يا Quadrature Amplitude Modulation) QAM)

مدولاسیون QAM مدولاسیونی است که با تغییر دامنه دو حامل سینوسی دارای ۹۰ درجه اختلاف فاز (مولفه های هم فاز و متعامد) به انتقال اطلاعات می پردازد. به عبارت دیگر، در این مدولاسیون از هر دو بعد صفحه تشکل سیگنال استفاده می شود. ایده این مدولاسیون، در مورد هر دو دسته سیگنال های آنالوگ و دیجیتال قابل استفاده است. در واقع، مدولاسیون های PM، ASK ،AM، مدولاسیون به دو FM، PSK و که بعداً توضیح داده می شود)، حالتهای خاصی از QAM به حساب می آیند. اگر چه این مدولاسیون به دو شکل آنالوگ و دیجیتال پیاده سازی می شود، اما در این جا از ذکر جزئیات نسخه آنالوگ آن خودداری و تنها به این نکته بسنده می کنیم که مدولاسیون اطلاعات رنگ به کار می رود.

صورت دیجیتال QAM را Digitized QAM گویند. ساختار شکل (۲۳) بلوک دیاگرام فرستنده یا مدولاتور QAM را نشان می دهد. مشابه سایر مدولاسیونهای دیجیتال، رسمِ تشکل سیگنال بهترین راه توصیف این تکنیک است. انواع مختلف مدولاسیون QAM بر اساس فرم تشکل سیگنال آن ها تعریف شده است. مهم ترین آن ها عبارت هستند از:



١١

مدولاسیون QAM مربعی با فرم توری یا Grid:

در نمایش تشکل سیگنال QAM، نقاط به صورت مربعی با فواصل افقی و عمودی یکسان قرار می گیرند. از آنجائی که در مخابرات دیجیتال هدف ارسال داده های باینری است، تعداد نقاط به صورت توان هائی از دو است. به علاوه، در ساختار مربعی تعداد نقاط معمولاً به صورت توان چهار بوده و لذا مشهور ترین انواع مدولاسیون QAM مربعی عبار تند از QAM-16-QAM و 64-QAM و 256-QAM و اضح است که با افزایش مرتبه مدولاسیون QAM می توان تعداد بیت بیشتری در هر سمبل را ارسال نمود، اما با فرض ثابت ماندن انرژی سیگنال ارسالی، نقاط موجود در تشکل به یکدیگر نزدیک شده و آسیب پذیری آن ها نسبت به نویز و تداخلات افزایش می بابد. ساختار تشکل کار می توان با بیان ریاضی به صورت زیر توصیف نمود.

$$\begin{split} S_i(t) &= \sqrt{2E_i/T}\cos(\tilde{\mathbb{S}}_c t + \{\ _i) \\ S_i(t) &= a_{i1}\mathbb{E}_1(t) + a_{i2}\mathbb{E}_2(t) \quad i = 1,...,M \ \ ; \ \ \mathbb{E}_1(t) = \sqrt{2/T}\cos(\tilde{\mathbb{S}}_c t) \quad \ \mathbb{E}_2(t) = \sqrt{2/T}\sin(\tilde{\mathbb{S}}_c t) \\ \geq b \text{ even} \quad \text{where} \quad a_{i2} = a_{i1}\mathbb{E}_1(t) + a_{i2}\mathbb{E}_2(t) \quad \text{where} \quad a_{i2} = a_{i1}\mathbb{E}_1(t) + a_{i2}\mathbb{E}_2(t) \quad \text{where} \quad a_{i3} = a_{i4}\mathbb{E}_1(t) + a_{i4}\mathbb{E}_2(t) \\ \geq b \text{ even} \quad a_{i4} = a_{i4}\mathbb{E}_1(t) + a_{i4}\mathbb{E}_2(t) \quad \text{where} \quad a_{i4} = a_{i4}\mathbb{E}_1(t) + a_{i4}\mathbb{E}_2(t) \\ \geq b \text{ even} \quad a_{i4}\mathbb{E}_1(t) + a_{i4}\mathbb{E}_1(t) + a_{i4}\mathbb{E}_1(t) + a_{i4}\mathbb{E}_1(t) \\ \geq b \text{ even} \quad a_{i4}\mathbb{E}_1(t) + a_{i4}\mathbb{E}_1(t) + a_{i4}\mathbb{E}_1(t) \\ \geq b \text{ even} \quad a_{i4}\mathbb{E}_1(t) + a_{i4}\mathbb{E}_1(t) \\ \geq b \text{ even} \quad a_{i4}\mathbb{E}_1(t) + a_{i4}\mathbb{E}_1(t) \\ \geq b \text{ even} \quad a_{i4}\mathbb{E}_1(t) + a_{i4}\mathbb{E}_1(t) \\ \geq b \text{ even} \quad a_{i4}\mathbb{E}_1(t) + a_{i4}\mathbb{E}_1(t) \\ \geq b \text{ even} \quad a_{i4}\mathbb{E}_1(t) + a_{i4}\mathbb{E}_1(t) \\ \geq b \text{ even} \quad a_{i4}\mathbb{E}_1(t) + a_{i4}\mathbb{E}_1(t) \\ \geq b \text{ even} \quad a_{i4}\mathbb{E}_1(t) \\ \geq b \text{$$

$$(a_{i1}, a_{i2}) = \begin{bmatrix} (-\sqrt{M} + 1, \sqrt{M} - 1) & (-\sqrt{M} + 3, \sqrt{M} - 1) & \cdots & (\sqrt{M} - 1, \sqrt{M} - 1) \\ (-\sqrt{M} + 1, \sqrt{M} - 3) & (-\sqrt{M} + 3, \sqrt{M} - 3) & \cdots & (\sqrt{M} - 1, \sqrt{M} - 3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (-\sqrt{M} + 1, -\sqrt{M} + 1) & (-\sqrt{M} + 3, -\sqrt{M} + 1) & \cdots & (\sqrt{M} - 1, -\sqrt{M} + 1) \end{bmatrix}$$

در شكل (۲۴)، تشكل سيگنال مدولاسيون AM-16 آمده است.

"1000" "1001" "0011" "0010"

"1000" "1001" "1111" "1210"

"100" "1101" "1111" "1210"

شكل (۲۴): تشكل سيگنال مربوط به مدولاسيون AM-16-QAM

در این شکل از ک*ندگذاری خاکستری* یا Gray coding استفاده شده است. این مدولاسیون قادر به ارسال ۴ بیت در سمبل است. ساختارهای غیرمستطیلی نیز برای تشکل سیگنال QAM وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

• مدولاسيون QAM مربعي با فرم غير تورى:

در شکل (۲۵) دو ساختار مربعی با فرم غیر توری برای تشکل سیگنال 8-QAM نشان داده شده است.




شكل (۲۵): دو ساختار مربعي با فرم غير توري براي تشكل سيگنال مربوط به مدولاسيون P-QAM هكل (۲۵): دو ساختار مربعي با

ا برای مطالعه بیشتر در مورد مفهوم کدگذاری خاکستری، مراجعه کنید به فصل چهارم از کتاب "Digital Communication" نوشته John G. Proakis

مدولاسیون QAM غیرمربعی:


معروف ترین ساختار مدولاسیون QAM غیرمربعی، ساختار دایرهای است. (شکل (۲۶)) نشان داده شده است که این ساختار به لحاظ احتمال خطا در انرژی ثابت در بین ساختارهای مسکن بهینه است.



شکل (۲۶): ساختار تشکل سیگنال دایره ای مربوط به مدولاسیون های AAW-8 و QAM-16-QAM

(Frequency Shift Keying) FSK کلید زنی تغییر فرکانس یا (۴

در این نوع مدولاسیون، فرکانس حامل (ضمن ثابت ماندن دامنه) با توجه به تغییرات رشته بیت پیام تغییر می کند. ساده ترین نوع BFSK ،FSK یا همان FSK دو تائی است، که به وسیله آن می توان تنها یک بیت را ارسال نمود. شکل (۲۷) نمونه هایی از یک رشته بیت مدوله شده به روش BFSK را نشان می دهد.



شكل (۲۷): نمرنه هايي از يك رشته بيت مدوله شده به روش FSK

بدیهی است ارسال بیش از یک بیت در هر سمبل نیز با ایده مشابه و به کارگیری بیش از دو فرکانس برای حامل میسر است. برخی دیگر از انواع متداول تکنیکهای مرتبط با مدولاسیون FSK عبارتند از:

- AFSK یا Audio frequency-shift keying روشی مناسب برای ارسال دیجیتال سیگنال صوتی از طریق رادیو/تلفن به شمار میرود.
- MSK یا Minimum-shift keying فرمی از مدولاسیون فاز است که به لحاظ بازده فرکانسی بسیار کارآمد میباشد. در این نوع مدولاسیون تفاضل بین دو فرکانس مورد استفاده برای حامل دقیقاً برابر نصف نرخ ارسال بیت است.
 - Multi-frequency shift keying LMFSK
 - Dual-tone multi-frequency LDTMF •
 - Continuous-phase frequency-shift keying t CPFSK
 - ۵) مدو لاسبونهای فازیبوسته (Continuous Phase)

دسته ای از مدولاسیونهای دیجیتال هستند که در آنها فاز حامل هیچ گونه جهشی را تجربه نمی کند. این ویژگی رفتار مناسب مدولاسیون به لحاظ طیفی و نیز شکل مناسب سیگنال تولیدی برای ماژول فرستنده را تضمین می کند. پارهای از معروف ترین روشهای مورد استفاده در مدولاسیون فاز پیوسته عبار تند از:


- MSK یا Minimum-shift keying: نوعی FSK همدوس و ازنظر پهنای باند بهینه است که اشاره شد.
- GMSK یا Gaussian minimum-shift keying: تعمیمی از روش MSK است که در آن از شکل دهی پالس (GMSK استفاده می شود. (Shaping استفاده می شود. این روش، امروزه به طور گسترده ای در سیستم مخابرات سلولی GSM استفاده می شود.
 - ۶) مدولاسيون تخصيص فركانس متعامد Orthogonal Freq. Division Multiplexing) OFDM

بخش سوم: مدولاسيون هاى باند پايه

مدولاسیون باند پایه روشی برای انتقال اطلاعات در باند پایه است که از هیچ گونه حاملی استفاده نمی کند و معمولاً تنها در مورد ارسال اطلاعات دیجیتال در مسافتهای کوتاه کاربرد دارد. در ادامه، به بررسی پاره ای از تکنیکهای مدولاسیون در باند پایه میپردازیم (که همگی روشهای دیجیتال هستند):

۱) مدولاسيون يالسهاى كد شده يا Pulse-Code Modulation)PCM):

این مدولاسیون عملا نوعی تبدیل سیگنال از آنالوگ به دیجیتال است. در واقع سیگنال PCM نمایشی دیجیتال از یک سیگنال آنالوگ است که به طور یکنواخت نمونهبرداری و سپس چندیسازی و به صورت باینری نمایش داده شده است. این مدولاسیون به طرز گستردهای در سیستم های تلفنی و استانداردهای تبادل اطلاعات بین کامپیوترها به کار میرود. شکل (۲۸) نمونهای از نمونهبرداری و چندیسازی سیگنال در مدولاسیون PCM در چهار بیت را نشان می دهد.



شکل (۲۸): نمونه ای از نمونه برداری و چندی سازی سیگنال در مدولاسیون 4-PCM

Y) مدولاسيون عرض پالس يا PWM (Pulse-Width Modulation)


نوعی مدولاسیون است که در آن زمان وظیفه (عرض پالس) سیگنال مربعی ارسالی متناسب با سطح سیگنال پیام تغییر می کند. شکل (۲۹) نمونه ای از سیگنال PWM را نشان می دهد.

٣) مدولاسيون موقعيت يالس يا PPM (Pulse-Position modulation):

روش مدولاسیرنی است که در آن k بیت پیام به وسیله یک پالس مربعی که در یکی از $M=2^k$ بازه زمانی متوالی ممکن ارسال می شود، انتقال می یابد. این M بازه به طور متوالی (مثلاً در هر T ثانیه یک بار) تکرار می شوند.

اجهت اطلاعات بیشتر در زمینه مفهوم و روش های شکل دهی پالس رجوع کنید به فصل پنجم از کتاب "سیستم های مخابراتی آنالوگ و دیجیتال" نوشته سام شانموگام و ترجمه دکتر محمد رضا عارف.


^{&#}x27;جهت اطلاعات بیشتر در زمینه OFDM رجوع کنید به کتاب OFDM for Wireless Communications" نوشته Y. (G.) Li و OFDM و با OFDM و با OFDM و المحالة ال



شكل (۲۹): نمونه اى از سيگنال PWM

۴) مدولاسيون چگالي پالس يا PDM (Pulse-Density modulation)


نوعی از مدولاسیون باند پایه است که در آن چگالی تعداد پالسهای موجود در هر بازه زمانی از سیگنال مدولهشده با دامنه سیگنال پیام متناسب است. شکل (۳۰) مدولاسیون PDM یک دوره سینوسی را نشان میدهد.



شكل (۳۰) مدولاسيون يك دوره سينوسي به روش PDM

۵) مدولاسیون دلتا:

تبدیلی از آنالوگ به دیجیتال (و بالعکس) است، که برای ارسال سیگنال صوت در مواردی که کیفیت سیگنال چندان مهم نیست مورد استفاده قرار می گیرد. این روش در واقع ساده ترین نسخه تفاضلی از PCM است که در آن تفاضل بین هر دو نمونه متوالی از سیگنال صوت به یک دنباله n بیتی کد می شود. در مدولا سیون دلتا، تفاضل هر نمونه با نمونه قبلی صرفاً در یک بیت کد می شود. به عبارت دیگر اگر روند سیگنال افزایشی باشد، یک بیت یک و در غیر این صورت یک بیت صفر روی کانال ارسال می شود. این روش موجب کاهش گستره دینامیکی سیگنال پام و در نتیجه افزایش دقت در ارسال آن برای سیگنال های لخت (مثل سیگنال صوت) می شود.



شكل (٣١) مقايسه مدولاسيون هاى ديجيتال باند يايه: سيكنال آنالو ك (b) يالس نمونه بر دارى PPM (e) PPM (d) PWM (c) شكل (٣١)

۲- دستور کار

بخش اول: مدولاسيونهاي آنالوگ باند مياني

آزمایش ۱

```
در این قسمت به بررسی دو مدولاسیون آنالوگ AM و FM میپردازیم. نخست، تمرکز خود را بر مدولاسیون AM معطوف میکن
                                                                            آزمایش ۱-1: تابع زیر را در نظر بگیرید:
function [s,t]=waveform(f,Ts,Tm,WF)
if Ts>1/(100*f),
       msgbox('Ts*f must be less than 0.01'); s=0;
else
       i=0;
        for time=0:Ts:Tm,
               i=i+1;
               t(i)=time;
               switch WF,
                       case 'Sine',
                                         s(i)=(1+\sin(2*pi*f*time))/2;
                       case 'Square',
                                         s(i)=1-(mod(floor(time*f*2),2)>0);
                       case 'Triangle',
                                         n=floor(time*f);
                                                              ttime=time-(n+0.5)/f;
                                                                                        s(i)=2*f*abs(ttime);
               end
       end
end
end
با استفاده از این تابع پنج پریود از سه شکل موج مربعی، سینوسی و مثلثی با فرکانس f=100~Hz تولید و به ترتیب در s3 دخیره
نمائید. (به منظور داشتن شکل موجهای ماسب جهت مراحل بعدی، مقادیر آرگومانهای ورودی را طوری تنظیم کنید که در هر یریود
سیگنال حداقل ۱۰۰ نمونه گرفته شود.)(R.1) سه شکل موج حاصله را ثبت کرده و سپس به کمک تابع زیر آنها را با فرکانس حامل
Fc مدوله نمائید. (مقدار Fc بزرگ تر از دو برابر فرکانس سیگنال اطلاعات و کوچک تر ازیک دهم فرکانس نمونه بر داری یعنی Fc
                                                   انتخاب شود.) نتائج حاصله را مشاهده و با دقت مناسب ثبت كنيد. (R.2)
function [S,T]=AMmod(s,t,Fc)
               Tm=t(numel(t));
                                       k=0;
Ts=t(2);
if Ts>1/(10*Fc),
  msgbox('Fc must be between 2*F & 0.1/Ts');
                                                         S=0;
                                                                         T=0;
  C=\sin(2*pi*Fc*[0:Ts:Tm]);
                                       S=s.*C;
                                                      T=t;
end
end
```

آزمایش r-1: تابع [s,t]=Envelope_detector(S,T) را بنویسید که شکل موجهای مدوله شده را به روش آشکارساز پوش بازسازی کند. با این تابع حاصل بازسازی شکل موجهای مدوله شده را مشاهده و ثبت کنید. حدود مطرح شده برای Fc و Ts را توجیه کنید. (R.3)

دامنه سیگنالهای 81 ، 82 و 83 بین چه حدودی تغییر می کند؟ چرا؟ (R.4) تابع مولد این سیگنالها را طوری تغییر دهید که سیگنالها بین ۱ و ۱- تغییر کنند. تابع جدید را با نام مناسب ذخیره کنید. (R.5) مراحل مدولاسیون و بازسازی را مجدداً انجام دهید. (R.6) چه اشکالی می بینید؟ راه حل مورد استفاده در عمل برای این مشکل چیست؟ (R.7) بر اساس این مشاهده، مزایا و معایب بازسازی با آشکارساز یوش را مورد بحث قرار دهید. (R.8)

آزمایش I^{-n} : عمل دمدولاسیون سه شکل موج قبلی را بار دیگر با تابع AMdemod (از توابع پیش فرض MATLAB) انجام دهید. (R.10) این کار را در حالت تغییرات سیگنال بین ۱ و ۱- نیز تکرار و نتایج را مقایسه کنید. (R.10) مشاهده خود را در دو حالت شرح دهید. با مراجعه به ساختار AMdemod این مشاهده را توجیه کنید. (R.11)

آزمایش ۲

در این آزمایش مدولاسیون فاز آنالوگ (FM) مورد بررسی قرار می گیرد.

آزمایش 7-1: مجدداً سه شکل مربعی، سینوسی و مثلثی قسمت قبل را این بار با فرکانس ۱۰ و نرخ نمونه برداری $100 \, Hz$ تمونه برداری $100 \, Hz$ با فرکانس مرکزی $100 \, Hz$ مدوله نمائید.

function [S,T]=FMmod(s,t,Fc,df)

Ts=t(2); ss=s*2-1; Tm=t(numel(t));

phi=cumsum(ss)*Ts; S=sin(2*pi*Fc*t+2*pi*df*phi); T=t; end

df را از ۱۰ تا ۹۰ تغییر داده و تغییرات تدریجی خروجی را مشاهده و بهصورت مناسب ثبت کنید.(R.12)

تابع [s,t]=FMdmod(S.T,Fc,df) را به نحوی بنویسید که نخست از شکل موج مدوله شده مشتق گرفته و سپس به کمک تابع Envelope_detector که قبلاً نوشته بودید پوش شکل موج خاصل را استخراج کرده و از این طریق دمدولاسیون FM را به انجام رساند. شکل موجهای حاصله از این روش بازسازی را ثبت و با سیگنال های اولیه مقایسه کنید.(R.13)

T این کار را مجدداً با استفاده از تابع آماده MATLAB به نام fmdemod انجام داده (در تنظیم آرگومان ورودی به فاز MATLAB به نام ورودی به فاز (ini_phase) دقت کنید. (ini_phase) دقت کنید. (R.14 و نتایج دو روش را مقایسه کنید. (R.14) با مراجعه به بدنه دو تابع مورد استفاده، اختلاف عملکرد آنها را (بهویژه در مورد موج مربعی) توجیه کنید. (R.15) (تذکر: برای رسم خروجی می توانید از (R.15) استفاده نمایید.) T ترمایش T کلیه مراحل فوق را با نرخ نمونه برداری T نمونه بر ثانیه، T نمونه بر ثانیه، T کلیه مراحل فوق را با نرخ نمونه برداری T نمونه برثانیه، T کلیه مراحل فوق را با نرخ نمونه برداری T کلیه مشاهدات خود را (با توجه به ساختار توابع) توضیح دهید. (T بخش دوم: مدولاسیون های آنالو گئ باند میانی – تحلیل طیفی و نویز

آزمایش ۳

در این قسمت به طیف فرکانسی سیگنالهای AM و FM میپردازیم.

آزمایش m-1: با قرار دادن f=1000 f=100 f=100 و f=100 f=100 f=100 بر ثانیه و با استفاده از توابع f=100 با قرار دادن f=100 f

آزمایش ک

آزمایش ۴–1: حال با استفاده از تابع زیر حاصل عبور سیگنال AM از کانال AWGN و بازسازی آن به دو روش قبلی را در مقادیر مختلف SNR از ۵۰ تا صفر دسی بل مشاهده و ثبت و کیفیت سیگنال های بازسازی شده را مقایسه کنید.(R.20)

function [s1,t1,s2,t2]=AMnoise(s,t,Fc,Ts,SNR)

[SS,T]=AMmod(s,t,Fc); S=awgn(SS,SNR,'measured');

 $[s1,t1] = envelope_detector(S,T); \qquad s2 = amdemod(S,Fc,1/Ts,-pi/2); \qquad t2 = t1;$

end

آزمایش Y-Y: با به کار گیری تابع FMnoise(s,t,Fc,Ts,df,SNR) که خود مشابه تابع FMnoise و به کمک توابع قبلی می نویسید، (FMnoise) مراحل فوق را برای روش مدولاسیون FM تکرار کنید. FM) مراحل فوق را برای روش مدولاسیون FM

بخش سوم:مدولاسیون های دیجیتال باند میانی-۱

آزمایش ٥

در این قسمت مدولاسیون OOK بهعنوان ساده ترین مدولاسیون دیجیتال باند پایه مورد بررسی قرارمی گیرد. تابع زیر را در نظر بگیرید

```
function [bitstream,N,RATIO]=My_modem(bit_stream,Fc,Tsym,Ts,Mod_Type,M,SNR)
k=log2(M); len=numel(bit_stream);
if mod(len_k)>0,
                            bit stream=[bit stream,z];
  z=zeros(1.k-mod(len.k)):
end
N=numel(bit stream);
[B,A]=Baseband_mod(bit_stream, Mod_Type,k);
v=base2pass(B,A,Fc,Tsym,Ts);
vv=awgn(v,SNR,'measured');
[BB,AA]=pass2base(vv,Fc,Tsym,Ts);
bitstream=Baseband_dmod(BB,AA, Mod_Type,k);
[NUMBER,RATIO]=biterr(bit_stream,round(bitstream));
End
                                                     که در آن دو تابع فراخوانده شده به صورت زیر هستند. دوتابع
function v=base2pass(B,A,Fc,Tsym,Ts)
                      I=\cos(2*pi*Fc*n*Ts);
                                                  Q=\sin(2*pi*Fc*n*Ts);
  n=0:Tsym/Ts-1;
                                                                            v=[];
                        vk=B(k)*I+A(k)*Q;
  for k=1:length(A),
                                                    v=[v,vk]; end
end
function [B,A]=pass2base(v,Fc,Tsym,Ts)
                                     I=\cos(2*pi*Fc*n*Ts);
                                                                 Q=\sin(2*pi*Fe*n*Ts);
  len=Tsym/Ts;
                       n=0:len-1:
                           B(k)=2*sum(v((k-1)*len+1:k*len).*I)/len;
  for k=1:(length(v)/len),
                            A(k)=2*sum(v((k-1)*len+1:k*len).*Q)/len;
  end
end
```

دو تابع Baseband_mod و Baseband_dmod را به نحوی بنویسید که نوع مدولاسیون Mod_Type را که یکی از مقادیر OOK دو تابع Baseband_mod را داردگرفته و با دریافت ورودی k که معرف تعداد بیت ارسالی بر هر سمبل است، به ترتیب عمل مدولاسیون و دمدولاسیون باند پایه را از نوع متناظر انجام می دهند.

 $T_{colling}$ مدولاسیون bit_stream و زمان نمونه به طول مناسب را در متغیر bit_stream ذخیره کنید. مقادیر فرکانس حامل مدولاسیون T_{sym} , F_{c} Tool T_{c} T

آزمایش ۵-۲: اکنون استفاده از آشکارساز پوش در مدولاسیون OOK را بررسی میکنیم. در این مرحله و به طور موقت در تابع My_modem سه خط آخر قبل از پایان تابع را با خطوط زیر جایگزین کنید.

Pw=vv.*vv;

for n=1:N, S(n)=sum(Pw(ceil((n-1)*(Tsym/Ts))+1:ceil(n*(Tsym/Ts))))/(Tsym/Ts); end bitstream=round(S);

[NUMBER,RATIO]=biterr(bit stream,bitstream);

روند و مراحل طی شده در بند قبل را مجدداً با وجود این تغییر تکرار کنید. روش آشکارسازی سیگنال در این حال به چه صورت است و نسبت به قبل چه مزایا و چه معایبی دارد(R.26) ؟ روند تغییر تشکل سیگنال تولیدی در دمدولاتور با کاهش SNR در این حالت را با حالت را با حالت قبل مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتایجی می توان گرفت؟(R.27) عدم تقارن مشهود در تشکل سیگنال را چگونه توجیه می کنید؟(R.28)

بخش چهارم:مدولاسیون های دیجیتال باند میانی-۲

آزمایش ۲

در این بخش مدولاسیون ASK در M سطح را مورد کاوش قرار می دهیم.

آزمایش 9-1: آزمایش 1-4 را به طور کامل برای مدولاسیون ASK در 1-8 سطح تکرار کنید. از مقادیر 1-8 قبلی bit_stream سطح تکرار کنید. (طول دنباله بیت OOK مقایسه و به نقاط ضعف و قوت هر روش اشاره کنید. (طول دنباله بیت 1-8 بزرگ تر از آزمایش های قبلی انتخاب شود تا تشکل سیگنال به طور کامل قابل مشاهده باشد.)(1-8 1-8

آزمایش ۶-۲: حال به بررسی کاربرد آشکارساز پوش در مدولاسیون ASK میپردازیم. موارد خواسته شده در بند قبل را بار دیگر به طور کامل تکرار کنید، اما این بار با اعمال تغییراتی مشابه آزمایش ۵-۲ در متن کد مورد استفاده از روش غیرهمزمان (آشکارساز پوش) برای این کار استفاده کنید..(R.31) روش آشکارسازی مزایا و معایب این روش را شرح داده و روند تغییرات تشکل سیگنال در این روش با کاهش SNR چه تفاوتی با بند قبل روش با کاهش SNR را با روش قبل مقایسه کنید.(R.32) نحوه پراکنده شدن نقاط تشکل سیگنال با کاهش SNR چه تفاوتی با بند قبل دارد؟(R.33) توضیح دهید که به جای قاعده تصمیم گیری نزدیک ترین همسایه، می توان از چه ضابطه یا رویکرد دیگری استفاده کرد تا احتمال خطا در این حالت کاهش یابد. (S.2) تأثیر این تغییر را در احتمال خطای متناظر با SNR = 5 dB مشاهده و ثبت کنید.

آزمایش ۷

در این آزمایش مدولاسیونهای فاز را مورد بررسی قرار میدهیم.

آزمایش ۷-۱: آزمایش ۵-۱ را عیناً و بهطور کامل در مورد BPSK انجام داده و نتایج را ثبت و با قسمتهای قبلی (OOK و MASK) مقایسه کنید.(R.35)

آزمایش ۷-۲: برای بررسی و ارزیابی روش مدولاسیون QPSK، آزمایش ۵-۱ را با به کارگیری مناسب تابع My_modem تکرار کنید. نتایج را با آزمایشهای قبلی به ویژه مدولاسیون (BPSK) مقایسه نمائید. (R.36) (تذکر: طول دنباله بیت ورودی را کمی افزایش دهید.)

آزمایش ۸

در این آزمایش به بررسی روش مدولاسیون دامنه تربیعی(QAM) به عنوان کلی ترین فرم از مدولاسیونهای دیجیتال باند میانی(در بین مدولاسیونهای نوع PAM) می پردازیم. در این قسمت تنها به بررسی QAM با تشکل سیگنال توری (Grid) خواهیم پرداخت. آزمایش ۱-1: در این قسمت، هدف تکرار روندی مشابه آزمایشهای قبل در مورد QAM در ۱۶ و ۶۴ سطح و در مقادیر مختلف SNR است. با استفاده از تابع My_modem این کار را انجام دهید. نتایج به دست آمده را با بندهای قبلی، مقایسه و توجیه کنید. (R.38) (تذکر: طول دنباله بیت ورودی در این قسمت را بیشتر انتخاب کنید.)

آزمایش ۹

آزمایش ۹-1: دو تشکل سیگنال مناسب ۴ و ۸ تایی دلخواه (متفاوت از ساختارهای بررسی شده) پیشنهاد کنید. (۲.44) پس از موافقت مربی آزمایش ۹-1: دو تشکل سیگنال و مربی آزمایشگاه، تابعی بنویسید که دنباله بیت ورودی، فرکانس حامل، زمان هر سمبل، زمان نمونه برداری، تعداد نقاط، تشکل سیگنال و نسبت سیگنال به نویز کانال AWGN را دریافت کرده و با استفاده از آنها دنباله ورودی را بهروش مورد نظر مدوله کرده و پس از عبور از کانال AWGN بازسازی نماید. لازم است که تابع نوشته شده، علاوه بر شکل زمانی سیگنال باند میانی قبل و بعد از کانال و تشکل سیگنال در مدولاتور و دمدولاتور، دنباله بازسازی شده، طول آن و نسبت خطای بیت رخداده را برگرداند. در نوشتن این تابع از ساختار ماژولاری نظیر توابع مورد استفاده قبلی استفاده کنید. بهویژه با استفاده از دو تابع مورد استفاده قبلی استفاده کنید. بهویژه با استفاده از دو تابع (B,A,Fc) تنها نوشتن دو تابع جهت مدولاسیون و دمدر لاسیون در باند پایه (مطابق تشکل سیگنال پیشنهادی) کافی خواهد بو د (۶.4) (۶.4)

بخش پنجم: ارزیابی عملکرد انواع مدولاسیونهای دیجیتال باند میانی روی کانال ۱-AWGN

آزمایش ۱۰

تابع زیر را در نظر بگیرید.

حال به بررسی عملکرد و کارآیی مدولاسیون های مختلف بر روی کانال AWGN در قالب رسم و ارزیابی منحنی معروف خطای بیت (BER) بر حسب نسبت سیگنال به نویز (SNR) می پردازیم.

آزمایش ۱۰-۱: به کمک تابع My_curve منحنی خطای بیت بر حسب نسبت سیگنال به نویز مدولاسیون OOK را برای حداقل ۵ بار $T_s = 0.0001$ و SNR و SNR اجرا از دنباله به طول حداقل ۲۵۰۰ بیت با $T_s = 0.0001$ ، $T_{sym} = 0.01$ ، $T_c = 1000$ و SNR و SNR را در حد مناسب تنظیم کنید. منحنی حاصله و زمان لازم برای اجرای برنامه را ثبت نمائید.

آزمایش ۱۰-۲: بند قبل را برای مدولاسیون MASK تکرار کنید. M را تغییر دهید. چنان چه منحنی های به دست آمده مناسب نیستند، حدود تغییرات SNR را برای هر مقدار M، در متن تابع تغییر داده و به طور مناسب تنظیم نمائید. (R.47)

آزمایش ۱۰-m: بند قبل را برای مدولاسیون MPSK تکرار کنید. M را تغییر دهید. چنانچه منحنیهای بهدست آمده مناسب نیستند، حدود تغییرات SNR را برای هر مقدار M، در متن تابع تغییر داده و به طور مناسب تنظیم نمائید. (R.48)

آزمایش ۱۰-۴: بند قبل را برای مدولاسیون QAM تکرار کنید. M را تغییر دهید. چنانچه منحنیهای به دست آمده مناسب نیستند، حدود تغییرات SNR را برای هر مقدار M، در متن تابع تغییر داده و به طور مناسب تنظیم نمائید. (R.49) بخش ششم: ارزیابی عملکرد انواع مدولاسیونهای دیجیتال باند میانی روی کانال Y-AWGN

آزمایش ۱۱

آزمایش 11-1: تابع My_Curve را طوری اصلاح کنید که شبیه سازی منحنی My_Curve را به روش My_Curve انجام دهد. (تعداد بیت خطای لازم در هر SNR حداقل برابر SNR بیت باشد). (S.7) (S.7) به کمک این توابع جدید آزمایش قبل را تکرار کنید. در هر مرحله زمان لازم برای رسم منحنی را ثبت کرده و با منحنی مشابه در آزمایش قبل مقایسه کنید. (R.56)

آزمایش ۱۲

آزمایش ۱-۱: صفحه مربوط به توصیف کانال AWGN و نحوه مرتبط کردن پارامتر SNR به مقدار انرژی ارسالی برای هر بیت یا سمبل در یک مدولاسیون دیجیتال را یافته و به دقت مطالعه کنید. برداشت خود از این صفحه را شرح دهید. به کمک اطلاعات دریافتی از این صفحه تابع My_mdem و به تبع آن تابع My_curve را به نحوی تغییر دهید که شبیه سازی را به طور کامل در باند پایه انجام دهد. به کمک این تابع جدید آزمایش ۱۰ را تکرار کنید. در هر مرحله زمان لازم برای رسم منحنی را ثبت کرده و با منحنی مشابه در آزمایش قبل مقایسه کنید.

ا روش Monte-Carlo روشی برای حل مسایل با تولید اعداد تصادفی مناسب است، بهصورتی که بخشی از این اعداد منجر به بروز ویژگی یا نتیجه خاصی شوند. در این جا، منظور آن است که در هر روش مدولاسیون، ارسال دنباله بیت تا رخدادن تعداد خاصی خطای بیت ادامه یابد. بدیهی است در این حالت انجام شبیهسازی در SNR های بالاتر زمان بیشتری به طول خواهد انجامید.