Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (национальный исследовательский университет)» Высшая школа электроники и компьютерных наук Кафедра ЭВМ

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине «Введение в технологии интернета вещей»

Тема: ІоТ платформы

Выпол	НИЛ	
Студел	нт групп	ы КЭ-120
	/M	.А. Щукин
«	· _	2021 г.
Приня	Л	
	/И.	.Л. Кафтанников
//		2021 г

ЗАДАНИЕ


Для выбранных двух датчиков естественной освещённости – Adafruit TSL2561 Digital Ambient Light Sensor описать подключение к Raspberry Pi 4 через I2C интерфейс.

1. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ


1.1. Описание варианта

В данном варианте каждый датчик подключается к собственной Raspberry Pi как *Slave*. Каждая Raspberry Pi связана с облачным сервером, который и управляет работой всей системы (в данном случае отправляет запрос на сбор информации о текущей освещённости на улице и в помещении).

Расположение и подключение датчиков для этого варианта представлено на рисунках ниже.



Датчик в защитном прозрачном корпусе (красный) снаружи окна



Кабель-канал с проводом, соединяющим RPi (зелёный) и датчик (красный снаружи) переделай чтобы был внутри чтобы из внутри помещения мерил внешнюю освещённость, а также второй RPI (зелёный) и второй датчик (оранжевый внутри)

Пункты 1.2, 1.3 и 1.4 выполняются для каждой RPi.

1.2. Физическое подключение


Прежде всего нам понадобится Raspberry Pi 4 с установленной Raspberry Pi OS, подключаться к нему будем через ssh. Третья версия Python должна быть установлена в качестве основной.

Подключение будем осуществлять с помощью male-to-female джамперов.




Для начала необходимо соединить:

- Vin питание 3.3V
- GND земля
- SDA data
- SCL clock



С соответствующими пинами Raspberry Pi:

- 1 − 3.3V
- 6 GND
- 3 I2C1 SDA (GPIO 2)
- 5 I2C1 SCL (GPIO 3)



Также возможна необходимость в экранировании джамперов и кабель-канала. Подойдёт обычная алюминиевая фольга.

1.3. Установка программного обеспечения

Следующий шаг на Raspberry Pi необходимо включить I2C интерфейс. Для этого в терминале прописываем:

sudo raspi-config

И далее выбираем:

5 Interfacing Options >>> P5 I2C >>> Yes

После этого необходимо установить пакет i2c-tools (набор функций для работы Linux c I2C), для этого пропишем в терминале:

sudo apt-get install i2c-tools

Теперь проверим видит ли Raspberry датчик, для этого пропишем: sudo i2cdetect -y 1

В результате мы должны увидеть стандартный адрес датчика 0х39 (если всё подключено как на рисунках выше).

Так как производитель Adafruit предоставляет Python драйвер для упрощения работы с датчиком, воспользуемся им. Исходный код можно найти на GitHub (https://github.com/adafruit/Adafruit_CircuitPython_TSL2561).

Для его работы понадобится установить **Adafruit CircuitPython**. Это небольшая версия Python для микроконтроллеров и микрокомпьютеров имеющая встроенный функционал для работы с датчиками, моторчиками, LED. Она также облегчает работу с I2C, SPI, UART. Для её установки выполним следующие команды в терминале:

```
pip3 install RPI.GPIO
pip3 install adafruit-blinka
```

Также нам понадобится Adafruit CircuitPython BusDevice установим его: pip3 install adafruit-circuitpython-busdevice Теперь можно установить драйвер для датчика: pip3 install adafruit-circuitpython-ts12561

1.4. Работа с датчиком

Можно начать работу с датчиком. Напишем на языке python скрипт для вывода текущей освещённости:

```
import board
import busio

ii2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)

ii2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)

import adafruit_ts12561

ts1 = adafruit_ts12561.TSL2561(i2c)
print(ts1.lux)
```

Чтобы запустить скрипт и увидеть результат остаётся только ввести в консоле:

```
python script_name.py
```

1.5. Дополнительно

Если по какой-то причине необходимо более низкоуровневое управление можно выполнять его самостоятельно через регистры см. рисунок с Python кодом ниже. Однако в этом мало смысла так драйвер предоставляет такой же функционал.


```
import smbus
import time
     bus = smbus.SMBus(1) # 12С шина
     DEFAULT ADDRESS = const(0x39)
     CONTROL POWERON = const(0x03)
     COMMAND BIT = const (0x80)
11
     REGISTER CONTROL = const (0x00)
     REGISTER_TIMING = const(0x01)
REGISTER_THRESH_LOW = const(0x02)
     REGISTER DATA 0 = const (0x0C)
     REGISTER DATA 1 = const (0x0E)
     bus.write byte data (DEFAULT ADDRESS, REGISTER CONTROL | COMMAND BIT, CONTROL POWERON)
24
     bus.write byte data (DEFAULT ADDRESS, REGISTER TIMING | COMMAND BIT, REGISTER THRESH LOW)
     time.sleep(0.5)
     data1 = bus.read_i2c_block_data(DEFAULT_ADDRESS, REGISTER_DATA_0 | COMMAND_BIT, 2)
     data2 = bus.read i2c block data(DEFAULT ADDRESS, REGISTER DATA 1 | COMMAND BIT, 2)
     ch0 = data1[1] * 256 + data1[0]
     ch1 = data2[1] * 256 + data2[0]
41 print("Освещённость:%d люкс" %(ch0 - ch1))
```

2. ВТОРОЙ ВАРИНТ

2.1. Описание варианта

В данном варианте каждый датчик подключается к одному общему RPi как Slave.


Расположение и подключение наружного датчика не изменилось по сравнению с первым вариантом, изменилось только подключение второго внутреннего датчика.



Кабель-каналы с проводами, соединяющим RPi (зелёный) с датчиком снаружи (красный), а также со вторым внутри (оранжевый)

2.2. Физическое подключение

Во избежание коллизий адреса Slave'ов должны быть разными. Поэтому один из датчиков должен быть подключен по новой схеме. TSL2561 позволяет использовать три адреса на выбор. Для того чтобы изменить адрес с 0х39 на 0х29 необходимо лишь дополнительно соединить Addr с GND на RPi.



Датчики подключены параллельно. Подтягивающие резисторы не нужны, так как они (1.8 кОм) уже встроены в RPi.

2.3. Установка программного обеспечения

Аналогично 1.3.

2.4. Работа с датчиком

Скрипт использующий предоставляемый разработчиками драйвер представлен ниже.


```
import time
     import board
import busio
 2
     import adafruit_tsl_12561
 4
     SENSOR 1 ADDRESS = const (0x39)
     SENSOR 2 ADDRESS = const (0x29)
10
     i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
11
12
13
14
     tsl 1 = adafruit tsl 12561.tsl 12561(i2c=i2c, address=SENSOR 1 ADDRESS)
15
     tsl 2 = adafruit tsl 12561.tsl 12561(i2c=i2c, address=SENSOR 2 ADDRESS)
16
17
     # Включаем датчики
18
     tsl 1.enabled = True
19
     tsl 2.enabled = True
     time.sleep(1)
21
22
23
     tsl 1.gain = 0
24
     tsl 2.qain = 0
25
26
     tsl 1.integration time = 1
27
     tsl 2.integration time = 1
28
29
30
     # Получим текущую освещённость люкс
31
     lux 1 = tsl 1.lux
   lux 2 = tsl 2.lux
32
```

```
33
34
   Frint("For first
35
36
        print("For first sensor: Lux = {}".format(lux 1))
37
   ⊟else:
         print("For first sensor Lux value is None. "+
38
         "Possible sensor underrange or overrange.")
41
42
   pif lux 2 is not None:
43
        print("For second sensor: Lux = {}".format(lux 2))
44
   ⊟else:
45
         print("For first sensor Lux value is None. "+
         "Possible sensor underrange or overrange.")
46
47
48
     tsl 1.enabled = False
49
    tsl 2.enabled = False
```

Запуск скрипта аналогичен 1.4.

3. ТРЕТИЙ ВАРИАНТ

Если по каким-либо причинам предыдущие варианты не подходят есть также вариант с передачей данных по Wi-Fi. Для этого дополнительно понадобится Wi-Fi микроконтроллер **Adafruit HUZZAH ESP8266 breakout**. Каждый датчик подключается по схеме указной ниже.



- TSL2561 Vin Pin ---> HUZZAH ESP8266 3V Pin
- TSL2561 GND Pin ---> HUZZAH ESP8266 GND
- TSL2561 SDA Pin ---> HUZZAH ESP8266 #4 Pin
- TSL2561 SCL Pin ---> HUZZAH ESP8266 #5 Pin

Скрипты пишутся на **MicroPython** он поддерживает работу этого чипа и имеет документацию по работе с ним. Но данный вариант гораздо сложнее в реализации чем предыдущие два.