UPS(KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) PERİYODİK BAKIM TALİMATI

DOKÜMAN NO	TL- 129
YAYIN TARİHİ	27.10.2026
SAYFA NO	1/1
REV. TARİHİ	-
REV. NO	00

MAKİNA ADI : Kesintisiz Güç Kaynağı **MAKİNA NO : UPS-01 / UPS-02**

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, UPS-01 ve UPS-02 cihazlarının günlük kontrollerini ve haftalık panel temizliğini **FR-233** dijital bakım formundaki dört maddeye göre standart şekilde gerçekleştirmek; sonuçların cihaz ve tarih bazında izlenebilirliğini sağlamaktır.

2. KAPSAM

UPS-01 ve **UPS-02** cihazlarının ana ekran, alarm ve ölçüm, hararet göstergesi kontrolleri ile ön/arka panel temizliğini ve bu işlemleri yapmaya yetkili bakım personelini kapsar. Cihaz içi elektriksel müdahale bu kontrollerin kapsamında değildir.

3. SORUMLULUKLAR

Bakımı Yapan Personel: Doğru cihazı seçer, belirtilen kontrolleri yapar; ölçüm, sonuç ve açıklamaları ilgili dijital forma kaydeder. Yetkisi dışındaki müdahaleyi yapmaz.
Bakım Sorumlusu: Uygunsuzlukları değerlendirir, gerekli müdahaleyi yetkili personele yönlendirir ve bakım kayıtlarının tamamlanmasını takip eder.

4. MALZEME / EKİPMAN VE İŞ GÜVENLİĞİ

• Kuru, tüy bırakmayan bez ve yumuşak fırça
• İlgili modele ait üretici kullanım/bakım dokümanı
• FR-233 dijital bakım formuna erişim sağlayan tablet

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI (KKD)
İşe uygun koruyucu gözlük, eldiven ve iş ayakkabısı. KKD seçimi işyeri kurallarına göre yapılır.

Güvenli çalışma: Kabin/pano açmayın; elektrik bağlantılarına dokunmayın. Cihaz kapalı olsa da akü kaynaklı enerji bulunabilir. Enerji kesme ve iç müdahale yalnız yetkili personelce yapılır.



5. UYGULAMA ADIMLARI - HAZIRLIK

1	**ANA EKRAN - NORMAL İBARESİ (Günlük)** Ana ekranda NORMAL ibaresinin bulunduğunu kontrol edin. Farklı bir durum veya uyarı varsa ekrandaki bilgiyi açıklama alanına yazın ve bakım sorumlusuna bildirin.
2	**ALARMLAR VE ÖLÇÜMLER (Günlük)** Ekrandaki alarmları ve ölçümleri kontrol edin. Aktif alarmı, uyarıyı veya anormal görülen değeri forma kaydedin. Arıza nedeni değerlendirilmeden alarmı yalnızca kaydı kapatmak amacıyla sıfırlamayın.
3	**HARARET GÖSTERGESİ - 30-40 °C (Günlük)** Hararet göstergesini kontrol edin ve okunan sıcaklığı °C olarak dijital forma girin. Formdaki kontrol aralığı 30-40 °C'dir. Aralık dışındaki ölçümü Uygun olarak işaretlemeyin; değeri ve durumu açıklayarak bakım sorumlusuna bildirin.
4	**ÖN VE ARKA PANEL TEMİZLİĞİ (Haftalık)** Haftalık temizlik yapılacak kayıtta dijital formdaki haftalık panel temizliği seçeneğini açın. Erişilebilir dış panelleri kuru, tüy bırakmayan bez/yumuşak fırçayla temizleyin; hava açıklıklarını kapatmayın, sıvı uygulamayın. Kabin açma veya enerji kesme gerekiyorsa yetkili personele yönlendirin.

5.1. BAKIM SONRASI KONTROL VE KAYIT

Tespit edilen arızayı, tarihi, arızayı gideren personeli ve yapılan işlemi ilgili forma kaydedin. Giderilmemiş durumları açıkça belirtin; bakım sonucunu, açıklamayı ve bitiş saatini tamamlayın. Kaydet sonrasında sunucu teyidini ve form numarasını kontrol edin. Güvenliği etkileyen uygunsuzlukta bakım sorumlusuna bildirin; ilgili ekipmanı yetkili değerlendirmesi olmadan kullanıma vermeyin. **FR-101** plan takibini mevcut işleyişe göre tamamlayın.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

FR-233 - UPS Günlük Periyodik Bakım Formu
FR-101 - Makine Periyodik Yıllık Bakım Planı
Üreticinin ilgili model için geçerli kullanım ve bakım dokümanları.

HAZIRLAYAN	ONAY
MEHMET ERTÜRK	NİLAY YILMAZ