









# Protocole DAGProg









Protocole DAGProg\_1.doc

Page 1 sur 11









Révision	Date	Auteur	Commentaires
1	18/07/06	JLUC	Création







Protocole DAGProg\_1.doc



Page 2 sur 11









#### Paramètres de communication :

38400 bauds, 8 bits, pas de parité, 1 stop

### **Structure des messages:**

 $STX + code fonction + TAB(\rightarrow) + message + CR (\emptyset)$ 

 $STX (\diamondsuit) = 0x02$ 

TAB  $( \rightarrow ) = 0 \times 09$ 

 $CR(\phi) = 0x0D$ 

Toutes les données sont en ASCII.













Page 3 sur 11

## 1) Liste des commandes :

Description	PC → Equipement	PC ← Equipement	ICODE1	ISO 15693
Transmission du contenu d'un bloc de données		\$00 <b>→</b> CPT <b>→</b> DATA&	*	*
Transmission d'un numéro de série		∜SN <b>→</b> SERIAL_NUMBER&		*
Lecture du premier bloc de données à lire	bk∜	<b>\$ВК→</b> FIRST_BLOCK&	*	*
Définition du premier bloc de données à lire	BK <i>FIRST_BLOCK∜</i>	∜BK <b>→</b> FIRST_BLOCK∜	*	*
Lecture du nombre de blocs à lire	nb∉	∜NB <b>→</b> NB_ BLOCK &	*	*
Définition du nombre de blocs à lire	NB <i>NB_ BLOCK &amp;</i>	∜NB <b>→</b> NB_ BLOCK &	*	*
Lecture de la version du firmware	v? <i>∜</i>	∜V= <b>→</b> VERSION∜	*	*

Description	DC - Equipoment	DC & Equipoment	ICODE1	ISO 15693
Description	PC → Equipement	PC ← Equipement	*	*
Lecture du mode	tx∜	∜TX <b>→</b> TX_MODE∜		
de transmission				
des détections		V	.1.	-11-
Définition du	TX <i>TX_MODE ∜</i>	∜TX <b>→</b> TX_MODE∜	*	*
mode de				
transmission des				
détections				
Lecture sans fin	UR∜	∜UR <i>∜</i>	*	*
des données				
RFID			Aller	
Lecture sans fin	RC∜	∜RC∜		*
des données				
RFID &				
vérification du				
CRC8 sur le				
dernier octet				
Lecture unique	SR∜	∜SR∜	100	*
des données				
RFID				
Lecture unique	AS∜	∜AS∜	*	
du numéro de	·	, ,		
série RFID				
Ecriture SANS	WD BLOCK WRITE	SN→SERIAL NUMBER	*	*
CRC8 sur le	D <i>ATA WRITE</i> ∜	\$00 <b>→</b> CPT <b>→</b> DATA&		
dernier octet	_ ,			
Ecriture AVEC	WC BLOCK WRITE	SN→SERIAL NUMBER		*
CRC8 sur le	DATA WRITE CRC8♥	\$00 <b>→</b> CPT <b>→</b> DATA		
dernier octet		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
dernier octet			1000	

Description	PC → Equipement	PC ← Equipement	ICODE1	ISO 15693	
Arrêt des	SO.∜	∜SO.∜	*	*	
opération RFID					
Sauvegarde du	SV∜	\$SV <b>→</b> 00001 <i>₽</i>	*	*	
prochain					
paramètre					
(uniquement					
pour BK,NB,TL)					
CRC8 invalide		<b>\$ER→1</b> <i>∀</i>		*	
DAG invalide		<b>\$ER→2</b> <i>₽</i>	- 45	*	
Commande		७??∜	*	*	
inconnue			Della		

Description	PC → Equipement	PC ← Equipement	ICODE1	ISO 15693
Lecture du mode RFID à la	tl∜	%TL→ RFID_MODE#		*
mise sous tension				
Définition du mode RFID à la	TL <b>→</b> RFID_MODE <i></i>	∜TL <b>→</b> RFID_MODE∜		*
mise sous				
tension				
Annulation du	AP0 <i>∜</i>	<b>⇔AP0</b> <i>₽</i>	*	*
champ RFID			A CONTRACT	
Etablissement	AP1∜	∜AP1 <i>∜</i>	*	*
du champ RFID				
Mise sous	#0→VERSION_LONG		*	*
tension			VIDEO DA	
Equipement prêt	#6₽		*	*
			1	

# 2) Domaine des variables:

Variable	Description	Taille	Domaine ICODE 1	Domaine ISO 15693
CPT	Compteur de détection	2	00 → FF ( HEXA)	00 → FF ( HEXA)
DATA	Données du bloc	8	HEXA	HEXA
SERIAL_ NUMBER	Numéro de série de la puce	16	HEXA  00000000000000001 → pas de  puces dans le champ  000000000000000002 → erreur  d'écriture  00000000000000000000000000000000000	HEXA  00000000000000001 → pas de  puces dans le champ  000000000000000002 → erreur  d'écriture  00000000000000000000000000000000000
FIRST_BLOCK	Numéro du premier bloc à lire	5	0 → 15	0 → 14
NB_BLOCK	Nombre -1 de bloc à lire	5	0 →15 (FIRST_BLOCK+ NB_BLOCK <=15)	0 → 1 bloc ISO 15693
VERSION	Version logicielle	6	ASCII	ASCII
TX_MODE	Mode de transmission des détections	5	<ul> <li>0→ pas de transmission des détections</li> <li>1 → transmission de données</li> </ul>	<ul> <li>0→ pas de transmission des détections</li> <li>1 → transmission de données</li> <li>4 → transmission du numéro de série</li> <li>5 → transmission du numéro de série &amp; des données</li> </ul>
BLOCK_WRITE	Bloc de données à écrire	2	HEXA 00→0F (0→15)	HEXA 00→0E (0→14)

Variable	Description	Taille	Domaine ICODE 1	Domaine ISO 15693
DATA_WRITE	Données à écrire	Max 8	HEXA	HEXA
			4 * 00 <b>→</b> FF	4 * 00 <b>→</b> FF
DATA_WRITE	Données à écrire un	Max 6	HEXA	HEXA
_CRC8	CRC8 est calculé sur		3 * 00 <b>→</b> FF	3 * 00 <b>→</b> FF
	les 3 octets de poids			
	forts			-
DIRECTION	Type des	2		00 <b>→</b> 0F il y a 4
	entrée/sorties			entrées/sorties, 1 bit par
				entrées/sorties
10			.//	0 <b>→</b> entrée
/		A		1→ sortie
DATA_IO	Etat des entrées/	2		00 <b>→</b> 0F il y a 4
	sorties	17		entrées/sorties, 1 bit par
No.		7	1000	entrées/sorties
\ \			100	0→ entrée/sortie à 0
				1→ entrée/sortie à 1
RFID_MODE	Mode RFID à la mise	5	Le lecteur démarre toujours	00000 → UR
	sous tension		en mode UR	00001 → UR
				00002 <b>→</b> SR
				00003 <b>→</b> SR
				00004 → UR
VERSION_LONG	Version logicielle	variable	ASCII	ASCII
	longue			







### 3) Utilisation des commandes :

### 3-1) Lecture RFID UR, SR, RC:

Les commandes UR,SR,RC utilisent le premier bloc et le nombre de blocs programmés pour lire les données de la puces

Pour changer de mode RFID, il faut arrêter les opérations RFID au préalable avec la commande **SO**.

Le mode **UR** permet de lire sans fin les données du DAG tant qu'il est dans le champ de l'antenne. Si un autre DAG se présente dans le champ, il vont se brouiller mutuellement. Les données ne seront pas valides.

Le mode **RC** est identique au mode UR, avec en plus la vérification d'un CRC8 sur le poids faible des données du DAG. Si le CRC8 n'est pas valide un message d'erreur (**ER→1**) est transmis, sinon la transmission respecte le mode de transmission sélectionné.

Le mode **SR** permet de lire les données du DAG quand il entre dans le champ de l'antenne, puis le DAG est passé en mode « SLEEP ». Un autre DAG peut alors se présenter dans le champ, pour être traité.

Pour relire un DAG déjà dans le champ, il faut annuler le champ RFID avec la commande **APO**, puis 100ms plus tard il faut établir le champ RFID avec la commande **AP1**.

### 3-2) Ecriture de données dans un bloc WD, WC:

Pour écrire des données dans un DAG il faut qu'il soit présent dans le champ au moment de la réception de la commande par le lecteur, sinon une erreur est générée.

Avant une commande d'écriture il faut arrêter les opérations RFID avec la commande **SO**.

Les commande WD & WC permettent d'écrire dans le bloc **BLOCK\_WRITE**, la donnée **DATA\_WRITE** ou **DATA\_WRITE\_CRC8**.

Les données écrites sont justifiées à gauche. Les octets non renseignés sont mis à 0.

Après une opération d'écriture les opérations RFID sont stoppées.



Protocole DAGProg 1.doc