


Einkaufsliste

Material	Anzahl Einzelprei	Total	Lieferant	Link Hinweis
Servo MG90s, 180° (digital)	1 €	1.99 €	1.99 AliExpress	https://de.aliexpress.co Bestelldetails siehe Bild.
DC Motor 380, 12V/8'000 RPM, 24V/16'000 RMP	2 €	0.61 €	1.22 AliExpress	https://de.aliexpress.co
DC Motor S30K, 12V/14 RPM	1 €	1.34 €	1.34 AliExpress	https://de.aliexpress.co Bestelldetails siehe Bild
Potentiometer WH148, 10kOhm	3	€	1.14 AliExpress	https://de.aliexpress.co 5 Stück pro Los -> 1 bestellen
Mini Kippschalter, MTS-102 SPDT	4	€	0.96 AliExpress	https://de.aliexpress.co 5 Stück pro Los -> 1 bestellen
Taster mit LED, grün, ohne Symbol, 12mm, Momentary self-reset, 5\	1 €	0.75 €	0.75 AliExpress	https://de.aliexpress.co Bestelldetails siehe Bild
NANO Expansion Prototyp Schild I/O R3	1 €	1.06 €	1.06 AliExpress	https://de.aliexpress.co Farbe egal. Die rote Version finde ich etwas übersichtlicher, da die Pins
				farbcodiert sind.
Terminal Block KF128-2.54, 4 Pins	1 €	1.47 €	1.47 AliExpress	https://de.aliexpress.co Es kann auch ein 6 Pin Terminal bestellt werden, um gleich die ganze Reihe
				der Steckplätze zu bestücken. 5 Stücke pro Los -> 1 bestellen
Arduino Nano 328p mit angelöteten Pins	1 €	4.42 €	4.42 AliExpress	https://de.aliexpress.co Empfohlen: Version 328p mit USB-C und bereits angelöteten Pins.
				Bestelldetails siehe Bild.
Motortreiber L298N, rot	2 €	0.89 €	1.78 AliExpress	https://de.aliexpress.co Die Schublade hat nur Bohrlöcher passend für die rote Version!
Micro Limit Switch, ZW12-B	1 €	0.76 €	0.76 AliExpress	https://de.aliexpress.co 5 Stücke pro Los -> 1 bestellen
Step Up Converter MT3608	1 €	1.94 €	1.94 AliExpress	https://de.aliexpress.co USB nicht notwendig.
Batteriehalter, 6xAA	1 €	0.22 €	0.22 AliExpress	https://de.aliexpress.co
Dichtungsring (NBR O-Ring) OD 40mm, ID 28mm, 6mm, black	2	€	1.89 AliExpress	https://de.aliexpress.co 5 Stücke pro Los -> 1 bestellen
Kabel DuPont, beidseitig female/Buchsen, 30cm		€	1.44 AliExpress	https://de.aliexpress.co
Kabel DuPont, beidseitig female/Buchsen, 10cm		€	0.93 AliExpress	https://de.aliexpress.co Im Verbindungsplan stehen die Kabellängen. Da einige Kabel einseitig verlötet
				werden, muss bei einigen Verbindungen das andere Steckerende abgetrennt
				werden.
				Die Potentiometer könnten statt mit einem einadrigen auch mit einem
				dreiadrigen DuPont-Kabel verbunden werden.
Rändelschraube M3x8	2	€	2.14 AliExpress	https://de.aliexpress.co 5 Stück pro Los -> 1 bestellen. Notfalls ginge es auch mit 2 "normalen"
				Zylinderkopfschrauben.
Schraube M3x8, Senkkopf	15	€		https://de.aliexpress.co
Schraube M3x8, Zylinderkopf	25	€		https://de.aliexpress.co
Schraube M2	2	€		Schraubenlänge ca. 6 mm, oftmals werden die Schrauben mit dem Servo
				mitgeliefert.
Schraube M2.5	3	€	-	Schraubenlängen:
				1x ca. 6 mm (oftmals wird die Schrauben mit dem Servo mitgeliefert)
				2x ca. 12mm (kürzer geht auch)
Mutter M3, vierkant	30	€		https://de.aliexpress.co
Gummibänder	4	€		
Litzen (rot, schwarz)		€		
Ping Pong Bälle		€		
Stück eines alten Fahrradschlauchs		€		
		€	25.45	22

Viele der M3 Schrauben passen auch, wenn diese länger oder kürzer sind. Damit eine allfällige Schraubenbestellung aber einfocher geht, können alle M3 Schrauben in 8mm Länge bestellt werden. Die passen immer!









Druckbare Bauteile

Generelle Druckanweisungen, anwendbar sofern nicht anders ausgewiesen:

- PLA Filament verwenden
- Layerhöhe 0.3mm / Düsendurchmesser 0.4mm (Standard-Düse)
- Ausrichtung der Bauteile: Siehe Screenshots in der Bauanleitung (Anhang 1)
- Keine Stützen notwendig
- Standardeinstellungen des Slicers führen in der Regel zu einem guten Ergebnis

Für alle Bauteile stehen die 3MF-Dateien zur Verfügung. Wenn du diese Dateien im PrusaSlicer öffnest, ist alles bereits für dich eingestellt. Du brauchst nur noch zu slicen und zu drucken.

STL-Datei	3MF-Datei	Farbvorschlag	Hinweis	Gewicht (g)
AdapterMicroswitch.stl	AdapterMicroswitch.3mf	Schwarz		4
AdapterScheibe.stl	AdapterScheibe.3mf	Gelb		4
Basis.stl	Basis.3mf	Schwarz		308
Biegung 25 Grad.stl	Biegung.3mf	Blau	Optionales Bauteil für flache Bälle.	20
Biegung 40 Grad.stl	Biegung.3mf	Blau		23
Biegung 55 Grad.stl	Biegung.3mf	Blau	Optionales Bauteil für hohe Bälle.	26
Deko[X].stl	Deko.3mf	Gelb		13
Ecke.stl	Ecke.3mf	Blau		95
Korb.stl	Korb.3mf	Gelb	Mit Rand drucken für bessere Haftung.	150
Lauf.stl	Lauf.3mf	Gelb		48
Motorschalen[XX].stl,	Motorbefestigung.3mf	Blau	Ausrichtung: Runde Öffnung der	54
Motoreinsatz.stl			Motorbefestigung auf Druckbett liegend.	
			Motoreinsatz 2x drucken.	
Rad[X].stl	Rad.3mf	Blau	Stützen unter den Bohrlöchern bei den	9
			Schraubköpfen von Rad1.stl empfohlen.	
			Layerhöhe 0.15mm empfohlen. Oberfläche	
			bügeln empfohlen. Alles zweimal drucken!	
Scheibe.stl	Scheibe.3mf	Gelb		33
SchriftzugSeite.stl	Schriftzug.3mf	Gelb	Zweimal ausdrucken!	9
SchriftzugVorne.stl	Schriftzug.3mf	Gelb		4
SchubladeBlende.stl	SchubladeBlende.3mf	Schwarz	Ausrichtung: Unbedingt stehend drucken!	33
			Die Blende hat einen kaum sichtbaren	
			Papiereinschub. Bei falscher	
			Druckausrichtung lässt sich das Papier für die	<u> </u>
			Labels später nicht dazwischenschieben.	
			Drucken eines Randes (Brim) für bessere	
			Haftung empfohlen.	
SchubladeBoden.stl	SchubladeBoden.3mf	Schwarz		85
Schwenkarm.stl	Schwenkarm.3mf	Blau		10
Servoarm.stl	Servoarm.3mf	Schwarz	Stützen unter dem Bohrloch empfohlen.	1
Zufuehrung.stl	Zufuehrung.3mf	Blau		54
Ergebnis				983

Tipps:

- Je nach Filament treten die Drucknähte störend in Erscheinung. Ein schöneres Ergebnis kann immer erzielt werden, wenn die Drucknähte auf eine Kante ausgerichtet sind.
- Innenliegende, kaum sichtbare Bauteile (z.B. AdapterMicroswitch, AdapterScheibe, Servoarm, Schubladenboden) können auch mit Filamentresten beliebiger Farbe gedruckt werden, ohne das Design zu beinträchtigen.
- Basis.stl: Der Druck dieses Bauteils ist etwas anfällig für Warping. Sollten sich die Ecken am Druckboden unschön wölben, sollten entsprechende Massnahmen gegen Verzug angewandt werden. (Onkel Google hilft weiter: Stichwort "3D Druck Warping")
- Stützen unter Bohrlöchern (Servoarm.stl, Rad1.stl) können in der Regel ganz einfach entfernt werden, indem man diese von der anderen Seite durch das Bohrloch herausdrückt.
- Bauteile "Biegung xx Grad.stl": Die angegebene Anzahl Schrauben und Muttern basiert auf der Verwendung von nur einer dieser Bauteilvarianten. Ich empfehle, vorerst nur die Variante mit dem 40 Grad-Winkel zu drucken und zu nutzen. Wer die beiden anderen Winkel für die Schussabgabe später auch verwenden möchte, sollte bei der Materialbestellung zusätzliche Schrauben, Muttern und Rändelschrauben miteinrechnen.
- Beim Druck von Dekoelementen und Schriftzügen drucke ich vielfach nur eine (1) vertikale Konturhülle und lege die Objekte mit der später sichtbaren Aussenseite auf das glatte Druckbett.
- "Elefantenfüsse" können die Passgenauigkeit der Bauteile erschweren. Deshalb sollte eine entsprechende Elefantenfuss-Kompensation beim Druck angewendet werden. (Bei PLA genügt meistens 0.1mm.)
- Wer Filament sparen möchte, kann insbesondere bei den horizontalen, massiven, grossflächigen Schichten einsparen (z.B. bei der Scheibe oder beim Schubladenboden nur zwei massive Bodenschichten drucken.)

Verbindungsplan

Nr. Bauteil A	Anschluss Bauteil A	Lötv. A	Verbindung	Lötv. B	Anschluss Bauteil B	Bauteil B	Hinweis
0 Terminal Block KF128	Alle Pins	х	Terminal Block auf das Expansion Board stecken und Pins anlöten.	х	VCC, G, G, VIN	NANO I/O Expansion Board	Ist das Terminal angelötet, dann sind die Labels der Anschlüsse auf dem Board nicht mehr sichtbar. Deshalb wird empfohlen, die Anschlüsse am Terminal mit einem Stift anzuschreiben.
1 Batteriefach 6AA	rote Ader (+)	х	Ader des Batteriefachs direkt an Schalter anlöten.	х	Mittlerer Kontakt	Mini Kippschalter MTS-102 SPDT (Einschalter)	
2 Batteriefach 6AA	schwarze Ader (-)	х	Ader des Batteriefachs direkt an Converter anlöten.	х	VIN-	StepUp Converter MT3608	
3 Mini Kippschalter MTS-102 SPDT (Einschalter)	NO	х	12cm Kabel (rot) beidseitig anlöten. An diesem Anschluss des Kippschalters werden zwei Verbindungen angebracht: Nr. 3 und 4. > Am besten gleichzeitig anlöten!	х	VIN+	StepUp Converter MT3608	
4 Mini Kippschalter MTS-102 SPDT (Einschalter)	NO	х	20cm Kabel (rot) an Schalter anlöten und am Schraubterminal einschrauben. An diesem Anschluss des Kippschalters werden zwei Verbindungen angebracht: Nr. 3 und 4> Am besten gleichzeitig anlöten!		VIN (Schraubterminal)	NANO I/O Expansion Board	
5 Mini Kippschalter MTS-102 SPDT (Schussrichtung links)	NO	х	10cm Kabel, DuPont-Buchse einseitig: An Schalter anlöten und am Pin des Boards einstecken.		A2 (D16)	NANO I/O Expansion Board	
6 Mini Kippschalter MTS-102 SPDT (Schussrichtung links)	Mittlerer Kontakt	х	10cm Kabel (schwarz), DuPont-Buchse einseitig: An Schalter anlöten und am Pin des Boards einstecken.		GND	NANO I/O Expansion Board	
7 Mini Kippschalter MTS-102 SPDT (Schussrichtung mitte)	NO	х	10cm Kabel, DuPont-Buchse einseitig: An Schalter anlöten und am Pin des Boards einstecken.		A3 (D17)	NANO I/O Expansion Board	
8 Mini Kippschalter MTS-102 SPDT (Schussrichtung mitte)	Mittlerer Kontakt	х	10cm Kabel (schwarz), DuPont-Buchse einseitig: An Schalter anlöten und am Pin des Boards einstecken.		GND	NANO I/O Expansion Board	
9 Mini Kippschalter MTS-102 SPDT (Schussrichtung rechts)	NO	х	10cm Kabel, DuPont-Buchse einseitig: An Schalter anlöten und am Pin des Boards einstecken.		A4 (D18)	NANO I/O Expansion Board	
10 Mini Kippschalter MTS-102 SPDT (Schussrichtung rechts)	Mittlerer Kontakt	х	10cm Kabel (schwarz), DuPont-Buchse einseitig: An Schalter anlöten und am Pin des Boards einstecken.		GND	NANO I/O Expansion Board	
11 Micro Limit Switch ZW12-B (Sensor für Ballvorschub)	NO	х	40cm Kabel, DuPont-Buchse einseitig: An Schalter anlöten und am Pin des Boards einstecken. Kabel am Micro Limit Switch unbedingt so anlöten, dass diese direkt nach hinten geführt werden können! (Siehe Abbildung im Anhang 2 der Bauanleitung.)		A0	NANO I/O Expansion Board	30cm Kabel wäre auch knapp ausreichend. Die Schublade lässt sich dann aber nicht mehr vollständig ausziehen.
12 Micro Limit Switch ZW12-B (Sensor für Ballvorschub)	С	х	40cm Kabel (schwarz), DuPont-Buchse einseitig: An Schalter anlöten und am Pin des Boards einstecken. Kabel am Micro Limit Switch unbedingt so anlöten, dass diese direkt nach hinten geführt werden können! Der Platz im Bauteil AdapterMicroswitch ist knapp! (Siehe Abbildung im Anhang 2 der Bauanleitung.)		GND	NANO I/O Expansion Board	30cm Kabel wäre auch knapp ausreichend. Die Schublade lässt sich dann aber nicht mehr vollständig ausziehen.
13 Momentary Switch mit LED (LED)	Plus (+)	х	10cm Kabel (rot), DuPont-Buchse einseitig: An Schalter anlöten und am Pin des Boards einstecken.		D12	NANO I/O Expansion Board	
14 Momentary Switch mit LED (LED)	Minus (-)	х	10cm Kabel (schwarz), DuPont-Buchse einseitig: An Schalter anlöten und am Pin des Boards einstecken.		GND	NANO I/O Expansion Board	
15 Momentary Switch mit LED (Startknopf)	(ohne Beschriftung)	х	10cm Kabel, DuPont-Buchse einseitig: An Schalter anlöten und am Pin des Boards einstecken.		A1	NANO I/O Expansion Board	
16 Momentary Switch mit LED (Startknopf)	(ohne Beschriftung)	х	10cm Kabel (schwarz), DuPont-Buchse einseitig: An Schalter anlöten und am Pin des Boards einstecken.		GND	NANO I/O Expansion Board	
17 Servo MG90s	GND (braune Ader)		Stecker des Servos direkt mit den Pins des Boards verbinden.		GND	NANO I/O Expansion Board	

18 Servo MG90s	V (rote Ader)		Stecker des Servos direkt mit den Pins des Boards verbinden.		V	NANO I/O Expansion Board	
19 Servo MG90s	Signal (gelbe Ader)		Stecker des Servos direkt mit den Pins des Boards verbinden.		D5	NANO I/O Expansion Board	
20 Motortreiber L298N - A	VCC (Schraubterminal)		15cm Kabel (rot): Am Terminal des Motortreibers einschrauben und am Converter anlöten.	х	VOUT+	StepUp Converter MT3608	Am Anschluss des Motortreibers werden zwei Kabel angebracht -> Nr. 43
21 NANO I/O Expansion Board	GND (Schraubterminal)		15cm Kabel (schwarz): Am Terminal des Boards einschrauben und am Converter anlöten.	х	VOUT-	StepUp Converter MT3608	Das Schraubterminal des Microcontrollers hat zwei GND Anschlüsse. Nimm einfach einen freien Platz.
22 Motortreiber L298N - A	GND (Schraubterminal)		Scm Kabel (schwarz): Beidseitig an den Terminals einschrauben.		GND (Schraubterminal)	NANO I/O Expansion Board	Das Schraubterminal des Microcontrollers hat zwei GND Anschlüsse. Nimm einfach einen freien Platz. Am Anschluss des Motortreibers werden zwei Kabel angebracht -> Nr. 44
23 Motortreiber L298N - A	5V (Schraubterminal)		Scm Kabel (rot): Beidseitig an den Terminals einschrauben.		5V (Schraubterminal)	NANO I/O Expansion Board	Am Anschluss des Motortreibers werden zwei Kabel angebracht -> Nr. 45
24 Motortreiber L298N - A	OUT1 (Schraubterminal)		60cm Kabel (rot): Am Terminal des Motortreibers einschrauben und am Motor anlöten.	х	Plus	DC Motor 380 (oben)	
25 Motortreiber L298N - A	OUT2 (Schraubterminal)		60cm Kabel (schwarz): Am Terminal des Motortreibers einschrauben und am Motor anlöten.	х	Minus	DC Motor 380 (oben)	
26 Motortreiber L298N - A	OUT4 (Schraubterminal)		Rote Ader des Motors verlängern auf 30 cm. Verbindungsstelle mit Schrumpfschlauch isolieren. Am Terminal des Motortreibers einschrauben.	х	rote Ader	DC Motor S30K (Vorschub)	
27 Motortreiber L298N - A	OUT3 (Schraubterminal)		Schwarze Ader des Motors verlängern auf 30 cm. Verbindungsstelle mit Schrumpfschlauch isolieren. Am Terminal des Motortreibers einschrauben.	х	schwarze Ader	DC Motor S30K (Vorschub)	
28 Motortreiber L298N - A	ENA		10cm Kabel beidseitig mit DuPont-Buchse: Pins beidseitig verbinden.		D11	NANO I/O Expansion Board	
29 Motortreiber L298N - A	IN1		10cm Kabel beidseitig mit DuPont-Buchse: Pins beidseitig verbinden.		D9	NANO I/O Expansion Board	
30 Motortreiber L298N - A	IN2		10cm Kabel beidseitig mit DuPont-Buchse: Pins beidseitig verbinden.		D10	NANO I/O Expansion Board	
31 Motortreiber L298N - A	IN3		10cm Kabel beidseitig mit DuPont-Buchse: Pins beidseitig verbinden.		D7	NANO I/O Expansion Board	
32 Motortreiber L298N - A	IN4		10cm Kabel beidseitig mit DuPont-Buchse: Pins beidseitig verbinden.		D8	NANO I/O Expansion Board	
33 Motortreiber L298N - A	ENB		10cm Kabel beidseitig mit DuPont-Buchse: Pins beidseitig verbinden.		D6	NANO I/O Expansion Board	
34 Potentiometer (Schussweite)	Anfang (Anschluss aussen)	х	15cm Kabel (rot), einseitig mit DuPont-Buchse: An Potentiometer anlöten und auf Pin des Boards stecken.		V	NANO I/O Expansion Board	Diese Verbindung kann auch mit einem dreiadrigen DuPont-Kabel realisiert werden (Nr. 34, 35 und 36).
35 Potentiometer (Schussweite)	Ende (Anschluss aussen)	х	15cm Kabel (schwarz), einseitig mit DuPont-Buchse: An Potentiometer anlöten und auf Pin des Boards stecken.		GND	NANO I/O Expansion Board	Diese Verbindung kann auch mit einem dreiadrigen DuPont-Kabel realisiert werden (Nr. 34, 35 und 36).
36 Potentiometer (Schussweite)	Schleifer (Anschluss Mitte)	х	15cm Kabel, einseitig mit DuPont-Buchse: An Potentiometer anlöten und auf Pin des Boards stecken.		A6	NANO I/O Expansion Board	Diese Verbindung kann auch mit einem dreiadrigen DuPont-Kabel realisiert werden (Nr. 34, 35 und 36).
37 Potentiometer (Schussintervall)	Anfang (Anschluss aussen)	х	15cm Kabel (rot), einseitig mit DuPont-Buchse: An Potentiometer anlöten und auf Pin des Boards stecken.		V	NANO I/O Expansion Board	Diese Verbindung kann auch mit einem dreiadrigen DuPont-Kabel realisiert werden (Nr. 37, 38 und 39).
38 Potentiometer (Schussintervall)	Ende (Anschluss aussen)	х	15cm Kabel (schwarz), einseitig mit DuPont-Buchse: An Potentiometer anlöten und auf Pin des Boards stecken.		GND	NANO I/O Expansion Board	Diese Verbindung kann auch mit einem dreiadrigen DuPont-Kabel realisiert werden (Nr. 37, 38 und 39).

Potentiometer (Schussintervall)	Schleifer (Anschluss Mitte)	x 15cm Kabel, einseitig mit DuPont-Buchse: An Potentiometer anlöten und auf Pin des Boards stecken.	/ /	A5	NANO I/O Expansion Board	Diese Verbindung kann auch mit einem dreiadrigen DuPont-Kabel realisiert werden
					A	(Nr. 37, 38 und 39).
40 Potentiometer (Spin)	Anfang (Anschluss aussen)	x 15cm Kabel (rot), einseitig mit DuPont-Buchse: An Potentiometer anlöten und auf Pin des Boards stecken.		V	NANO I/O Expansion Board	Diese Verbindung kann auch mit einem dreiadrigen DuPont-Kabel realisiert werden (Nr. 40, 41 und 42).
41 Potentiometer (Spin)	Ende (Anschluss aussen)	x 15cm Kabel (schwarz), einseitig mit DuPont-Buchse: An Potentiometer anlöten und auf Pin des Boards stecken.		GND	NANO I/O Expansion Board	Diese Verbindung kann auch mit einem dreiadrigen DuPont-Kabel realisiert werden (Nr. 40, 41 und 42).
42 Potentiometer (Spin)	Schleifer (Anschluss Mitte)	x 15cm Kabel, einseitig mit DuPont-Buchse: An Potentiometer anlöten und auf Pin des Boards stecken.		A7	NANO I/O Expansion Board	Diese Verbindung kann auch mit einem dreiadrigen DuPont-Kabel realisiert werden (Nr. 40, 41 und 42).
43 Motortreiber L298N - B	VCC (Schraubterminal)	10cm Kabel (rot): Beidseitig an den Terminals einschrauben.		VCC (Schraubterminal)	Motortreiber L298N - A	Am Anschluss des Motortreibers werden zwei Kabel angebracht -> Nr. 20
44 Motortreiber L298N - B	GND (Schraubterminal)	10cm Kabel (schwarz): Beidseitig an den Terminals einschrauben.		GND (Schraubterminal)	Motortreiber L298N - A	Am Anschluss des Motortreibers werden zwei Kabel angebracht -> Nr. 22
45 Motortreiber L298N - B	5V (Schraubterminal)	10cm Kabel (rot): Beidseitig an den Terminals einschrauben.		5V (Schraubterminal)	Motortreiber L298N - A	Am Anschluss des Motortreibers werden zwei Kabel angebracht -> Nr. 23
46 Motortreiber L298N - B	IN1	10cm Kabel beidseitig mit DuPont-Buchse: Pins beidseitig verbinden.		D2	NANO I/O Expansion Board	
47 Motortreiber L298N - B	IN2	10cm Kabel beidseitig mit DuPont-Buchse: Pins beidseitig verbinden.		D4	NANO I/O Expansion Board	
48 Motortreiber L298N - B	ENA	10cm Kabel beidseitig mit DuPont-Buchse: Pins beidseitig verbinden.		D3	NANO I/O Expansion Board	
49 Motortreiber L298N - B	OUT1 (Schraubterminal)	60cm Kabel (rot): Am Terminal des Motortreibers einschrauben und am Motor anlöten.	х	Plus	DC Motor 380 (unten)	
50 Motortreiber L298N - B	OUT2 (Schraubterminal)	60cm Kabel (schwarz): Am Terminal des Motortreibers einschrauben und am Motor anlöten.	х	Minus	DC Motor 380 (unten)	