

# Installation der Software unter MacOS (Monterey)

Hinweis: Während der folgenden Installation sollte keine Verbindung zum Octopus bestehen! Das USB-Kabel ggf. herausziehen!

#### 1. USB-Treiber

Treiber von SiLabs für entsprechendes Mac OS herunterladen und die dmg-Datei installieren:




https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

# 2. Portable Verzeichnis herunterladen (alle Bibliotheken, esp8266 Package)

https://seafile.rlp.net/f/ad11f508ae83438899bf/?dl=1

Entpacken. Es sollte ein Portable-Verzeichnis entstanden sein.






## 2. Die Arduino-IDE installieren

Besuchen Sie die Arduino-Seite <u>arduino.cc</u> und laden Sie die IDE für Mac OS herunter: Arduino IDE 1.8.19 (diese Version ist unsere aktuelle Grundlage) für Mac runterladen und installieren!

### Unbedingt einmal starten und stoppen!

Dann rechter click auf Arduino.app "Paketinhalt zeigen"



In Contents/Java das entpackte portable Verzeichnis schieben (s.o.).

Am besten Arduino.app in den Application Folder verschieben ... dann ist es einfach zu finden.

## 3. Arduino.app starten ...

Zum Upload auf den Octopus in der Arduino – GUI unter Tools den seriellen Port entsprechend einstellen!