escornabot.com

(CC BY-SA 4.0)

Montaxe e posta en marcha do Escornabot como ferramenta metodolóxica.

- Inventario de compoñentes
 - o Bolsa (pequena):
 - Arduino Nano.
 - Dúas (2) xuntas tóricas.
 - Cinco (5) botóns.
 - Bola de aceiro.
 - Trece (15) parafusos.
 - Dúas (2) porcas.



- Dúas (2) pegatas .
- Bolsa (grande).
 - Dous (2) motores pap.
 - Dúas (2) rodas.
 - Soporte para os motores.
 - Soporte bateria.
 - Soporte bola tola.
 - Soporte circuíto impreso.
 - Porta baterías.
- o Circuíto impreso (premontado).
- Catro Baterias AA
- Ferramentas precisas.
 - Desaparafusador philips nº1
 - Desaparafusador plano 2,5 a 3 mm
 - Soldador tipo lapis (só en caso necesario).












Roda






Páx. 1 de 6 Escornabot 2015







- Montaxe.
 - Montar os motores no seu soporte.:
 - Precisamos catro (4) parafusos.
 - Prestaremos atención a hora de orientar a peza cara diante (fixarémonos no espazo para a cabeza do parafuso).




- o Acoplar o soporte do porta-pilas.:
 - Precisamos un (1) parafuso.



- Montar o porta roda tola:
 - Precisaremos dous (2) parafusos.




Montar a bola de aceiro.




- o Montaxe do soporte do circuíto impreso.
 - Precisaremos dous (2) parafusos.
 - Arrolaremos os cables dos motores na parte dianteira do soporte (C.I.)









- Montaxe do circuíto impreso.
 - Precisaremos catro (4) parafusos.




 Conectaremos os cables dos motores nos conectores, coidando que os motores esquerdo e dereito queden no seu conector.




- Colocar as porcas nas rodas.
 - Precisaremos dúas (2) porcas e dous (2) parafusos.
 - En caso necesario nos axudaremos du soldador tipo lapis quente, tendo coidado que a porca quede centrada.
 - Abocar o parafuso a na porca.
- Calzar ar rodas coas Xuntas tóricas.






- Facer as conexións ca placa
 - Cable vermello #
 - Cable preto




Páx. 3 de 6 Escornabot 2015



- Colocar as rodas nos motores
 - Axustar os parafusos (non é preciso facer forza).



- Xa só queda colocar o arduino e os botóns nos pulsadores.
 - Programar o Arduino (usandor o IDE Arduino).



https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Home Buy Download Products & Learning & Forum Support & Blog

DOWNLOAD

Download the Arduino Software



ARDUINO 1.6.6

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board.

Refer to the Getting Started page for installation instructions.

Windows ZIP file for Mac OS X 10,7 Lion Linux 32 bits Linux 64 bits Release Notes Source Code

Páx. 4 de 6 Escornabot 2015



Instalar o IDE e baixar o firmware para o Escornabot.



Configuration.h

SimpleLed.h

Bot.cpp Bot.h

ButtonSet.cpp

ButtonSet.h ButtonSetAnalog.h

Buzzer.cpp Buzzer.h

Engine.cpp Engine.h

Enums.h

Escornabot.h scornabot.ino

EventListener.h

LICENSE.txt MoveList.cpp MoveList.h

SimpleLed.cpp

EventManager.cpp EventManager.h


ButtonSetDigital.h

EngineSteppers.cpp


EngineSteppers.h

- Cargar o escornabot.ino no IDE arduino.
- Axustes que podemos realizar.
 - Tipo de teclado.
 - Valores analóxicos dos pulsadores.
 - Para recollelos usar o EsTeT.ino

https://goo.gl/xjlqWg



- Para o avance a cuadricula do xogo.
- Para os xiros de 90° ou 60° para as grellas.




Configuración bluetooth, etc...

Páx. 5 de 6 Escornabot 2015



- Unha vez configurado pasaremos o programa o ArduinoNano.
 - Importante elixir a placa correcta:



- Se nos confundimos non queimaremos o arduino, pero non o podemos usar ate reprogramar o cargador "bootloader"
- A Xogar.:
 - o E inventar xogos



Páx. 6 de 6 Escornabot 2015