
Resumen puesta a tierra de apoyos

MakerGarage Abril 2021



1. Pasos a seguir

 Z_{1A} Impedancia secuencia directa de la subestación A

 Z_{2A} Impedancia secuencia inversa de la subestación A

 Z_{0A} Impedancia secuencia homopolar de la subestación A

 Z_{EA} Impedancia a tierra de la subestación A

 Z_{1L} Impedancia directa de la línea

 Z_{2L} Impedancia inversa de la línea

 Z_{WL}

 Z_{WW0}

En este tipo de problemas buscamos calcular la intensidad de defecto que circula por nuestra pica de tierra I_T , una vez tengamos conocido este valor procedemos a comprobar si cumple los criterios que iremos viendo a continuación.

Cabe destacar que podemos distinguir varias categorías:

■ 3^a Categoría (Alimentada por 1 subestación y sin cable de tierra) 2^a Categoría (Alimentada por 1 subestación y sin cable de tierra) $I_E = I_F$

■ 2^a Categoría (Alimentada por 2 subestaciones y sin cable de tierra) $\rightarrow I_E = I_{F1} + I_{F2}$

■ 2^a Categoría (Alimentada por 2 subestaciones y con cable de tierra)

Una vez hemos conseguido calcular la I_E que circula por nuestro electrodo de puesta a tierra tenemos que comprobar que cumple siguiendo el siguiente esquema.

1. Comprobamos que $V_E < 2 \cdot V_C$

 \Downarrow No cumplimos $\qquad \qquad \nearrow$ Tensiones de contacto

2. Comprobamos que $V_C' < V_C$

↓ No cumplimos (Aplicamos medidas adicionales)

3. Comprobamos que $V_P' < V_P$ y $V_{Passage}' < V_{Passage}$

Diferencias a la hora de calcular la I_E en función del circuito:

- 3^a Categoría (Alimentada por 1 subestación y sin cable de tierra)
 - Neutro conectado

$$|I_F| \simeq \frac{c \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{X_n^2 + (R_n + R)^2}}$$

c = 1'1

 U_n = Tensión de la línea

R = Resistencia de puesta a tierra del apoyo

 $X_n = \text{Impedancia del neutro}$

 $R_n = \text{Resistencia del neutro}$

• Neutro aislado

$$|I_F| = \frac{\sqrt{3} \cdot c \cdot U_n \cdot \left(\omega \cdot C_a \cdot 10^{-6} \cdot L_a + \omega \cdot C_c \cdot 10^{-6} \cdot L_c\right)}{\sqrt{1 + \left(\omega \cdot C_a \cdot 10^{-6} \cdot L_a + \omega \cdot C_c \cdot 10^{-6} \cdot L_c\right)^2 \cdot (3R)^2}}$$

 U_n = Tensión de la línea

R = Resistencia de puesta a tierra del apoyo

 C_a = Capacidad de las líneas aéreas = 0'006 $\mu F/Km$

 $\mathcal{C}_c = \text{Capacidad}$ de las líneas subterráneas = 0'25 $\mu F/Km$

 $L_a = Longitud de las líneas aéreas en km$

 $L_c = \text{Longitud de las líneas subterráneas en km}$


-	2^a Categoría (Alimentada por 1 subestación y sin cable de tierra)
	Se calcula igual que una de 3^a Categoría (Alimentada por 1 subestación y sin cable de tierra)

• 2^a Categoría (Alimentada por 2 subestaciones y sin cable de tierra)

$$\begin{split} I_{F1} + I_{F2} &= I_E = \frac{\sqrt{3} \cdot c \cdot \vec{U}_n}{2 \cdot \vec{Z}_1 + \vec{Z}_{0,sct} + 3 \cdot R} \\ \\ \vec{Z}_1 &= \vec{Z}_2 = \frac{1}{\frac{1}{\vec{Z}_{1A} + \vec{Z}_{1L} \cdot l_a} + \frac{1}{\vec{Z}_{1B} + \vec{Z}_{1L} \cdot l_b}} \\ \\ \vec{Z}_{0,sct} &= \frac{1}{\frac{1}{3 \cdot \vec{Z}_{EA} + \vec{Z}_{0A} + \vec{Z}_{0L,sct} \cdot l_a} + \frac{1}{3 \cdot \vec{Z}_{EB} + \vec{Z}_{0B} + \vec{Z}_{0L,sct} \cdot l_b}} \end{split}$$

■ 2^a Categoría (Alimentada por 2 subestaciones y con cable de tierra)

En este caso tenemos una parte de la corriente que se va a disipar por nuestro apoyo I_T y por los apoyos colindantes $I_A + I_B$ y el resto de la corriente retorna a la subestación $(1 - r) \cdot 3 \cdot I_{OA}$



En este caso tenemos que $I_E = I_A + I_B + I_T$ siendo I_T la corriente que queremos obtener, los pasos a seguir son los siguientes:

1. Saco I_F la cual depende de Z_1 y Z_0

$$\vec{I}_F = \frac{\sqrt{3} \cdot c \cdot \vec{U}_n}{2 \cdot \vec{Z}_1 + \vec{Z}_0}$$

 $\mathbf{c}=1'\mathbf{1}$ $\vec{U}_n=\text{Tensi\'on de la línea en Voltios}$

$$\vec{Z}_1 = \vec{Z}_2 = \frac{1}{\frac{1}{\vec{Z}_{1A} + \vec{Z}_{1L} \cdot l_a} + \frac{1}{\vec{Z}_{1B} + \vec{Z}_{1L} \cdot l_b}}$$

 $Z_A =$ Impedancia de la subestación A
 $\leftarrow Dato$

 $\mathbf{Z}_B = \mathbf{Impedancia}$ de la subestación $\mathbf{B} \leftarrow Dato$

 $Z_{1L} = Impedancia directa$

 $l_a = \text{Longitud del apoyo hasta la subestación A [km]}$

 $l_b =$ Longitud del apoyo hasta la subestación B [km]

$$\vec{Z}_0 = \frac{1}{\frac{1}{\vec{Z}_{0A} + \vec{Z}_{0L} \cdot l_a} + \frac{1}{\vec{Z}_{0B} + \vec{Z}_{0L} \cdot l_b}}$$

 Z_{0A} = Impedancia homopolar de la subestación A

 $Z_{0B} =$ Impedancia homopolar de la subestación B

 Z_{0L} = Impedancia homopolar del CT con cable de tierra

 l_a = Longitud del apoyo hasta la subestación A

 l_b = Longitud del apoyo hasta la subestación B

2. Calculo r (factor de reducción) el cual depende de Z_{WL} y Z_{ww0} que a su vez dependen de δ y de r nos quedamos con el módulo

$$\vec{r} = 1 - \frac{\vec{Z}_{WL}}{\vec{Z}_{ww0}}$$

$$\vec{Z}_{WL} = \left[\omega \cdot \frac{\mu_0}{8} + j \cdot \omega \cdot \frac{\mu_0}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \frac{\delta}{D_{WL}}\right] \cdot 10^3 \left[\frac{\Omega}{km}\right]$$

 $w=2\cdot\pi\cdot 50$

 μ_0 = Permeabilidad del vacio = $4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$

 D_{WL} = Distancia media geométrica entre el cable de tierra y conductores [m]

$$\vec{Z}_{ww0} = \frac{R_w}{n} + \left[\omega \cdot \frac{\mu_0}{8} + j \cdot \omega \cdot \frac{\mu_0}{2 \cdot \pi} \cdot \left[\ln \frac{\delta}{r_{ww}} + \frac{\mu_r}{4 \cdot n}\right]\right] \cdot 10^3 \left[\frac{\Omega}{km}\right]$$

 μ_0 = Permeabilidad en el vacío = $4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$

 r_{ww} = Radio equivalente de los cables de tierra (debe de ir en metros) (diámetro/2)

n = Número de cables de tierra

 $R_w = \text{Resistencia por unidad de longitud del cable de tierra } R_w = \frac{\rho_w}{S}$

$$\delta = \frac{1,85}{\sqrt{\frac{\omega \cdot \mu_0}{\rho}}} \left[m \right]$$

 ρ densidad del terreno en $\frac{\omega}{m}$

 $\delta=$ Profundidad media de las lineas de intensidad de corriente que retornan por el terreno

 $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^-7$ Permeabilidad en el vacío

Una vez tengo I_F y r
 puedo calcular I_E

$$I_E = |\vec{r}| \cdot \left| \vec{I_F} \right|$$

3. Saco Z_A y Z_B y con ellas saco Z_E

Es importante destacar que Z_A y Z_B se refieren a la impedancia de los apoyos a un lado y otro del apoyo de estudio, son diferentes a las Z_A y Z_B que empleamos para sacar las cuales se refieren a la impedancia de la subestación correspondiente.

$$Z_E = \frac{Z_A * Z_B}{Z_A + Z_B}$$

$$Z_A = Z_B = \frac{1}{2} \left(Z_S + \sqrt{Z_S \cdot \left(4 \cdot R_t + Z_S \right)} \right)$$

 R_t = Resistencia de los apoyos colindantes

$$Z_S = \vec{Z}_{ww0} \cdot a_m$$


 a_m longitud media de los vanos en km \vec{Z}_{ww0} calculada antes

Es importante recordar que la raiz de un vector se calcula como:

$$\sqrt{ec{Z_s}} = \sqrt{\left|ec{Z_s}\right|} \angle rac{lpha ngulo}{2}$$

5

4. Por ultimo calculo la ${\cal I}_T$



Para calcular R_p tenemos que elegir un electrodo (UNESA) o una pica y calcularlo como $R_p = K_r \cdot \rho$

$$\vec{Z}_{\mathrm{total}} = \frac{\vec{Z}_E \cdot R_p}{\vec{Z}_E + R_p}$$

$$\vec{U}_E = \vec{Z}_{\rm total} \ \cdot \vec{I}_E$$

$$ec{U}_E = ec{Z}_{ ext{total}} \, \cdot ec{r} \cdot ec{I}_F$$

$$I_T = \frac{U_E}{R_p}$$

2. Apoyo no frecuentado 3 categoría

Nos encontramos en una línea de 3 categoría por tanto no disponemos de conductor de tierra. Al ser apoyo no frecuentado, solamente debe cumplir que las protecciones actúen Pasos a seguir:

- Calcular la resistencia del electrodo
- Calcular la intensidad de defecto
- Calcular el tiempo de desconexión

Comenzamos:

- Calcular la resistencia del electrodo
 - En el caso de ser una sola pica

$$R = \frac{\rho}{L}$$

 $\rho = Resistividad del terreno <math display="inline">[\Omega \cdot m]$ $L = \mbox{Longitud}$ de la pica [m]

• En el caso de ser un electrodo (UNESA)

$$\begin{array}{c|c} \circ \ K_r \\ \circ \ K_p \\ \circ \ K_c = K_{p_{acceso}} \end{array} \right\} \quad R = K_r \cdot \rho$$

- Calcular la intensidad de defecto
 - Neutro conectado

$$|I_F| \simeq \frac{c \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{X_n^2 + (R_n + R)^2}}$$

$$c = 1'1$$

 U_n = Tensión de la línea [V]

R = Resistencia de puesta a tierra del apoyo

 $X_n = \text{Impedancia del neutro}$

 $R_n = \text{Resistencia del neutro}$

• Neutro aislado

$$|I_F| = \frac{\sqrt{3} \cdot c \cdot U_n \cdot (\omega \cdot C_a \cdot 10^{-6} \cdot L_a + \omega \cdot C_c \cdot 10^{-6} \cdot L_c)}{\sqrt{1 + (\omega \cdot C_a \cdot 10^{-6} \cdot L_a + \omega \cdot C_c \cdot 10^{-6} \cdot L_c)^2 \cdot (3R)^2}}$$

$$c = 1'1$$

 U_n = Tensión de la línea [V]

 $\mathbf{R}=\mathbf{Resistencia}$ de puesta a tierra del apoyo

 $C_a = \text{Capacidad de las líneas aéreas} = 0'006 \ \mu F/Km[F]$

 $C_c = Capacidad de las líneas subterráneas = 0'25 <math>\mu F/Km$

 $L_a = Longitud de las líneas aéreas en km$

 $L_c = \text{Longitud de las líneas subterráneas en km}$

■ Calcular tiempo de desconexión

La curva de actuacion de las protecciones nos dicen que es

$$t = \frac{400}{I_E} < 10$$

7

3. Apoyo frecuentado 3 categoría

Nos encontramos en una línea de 3 categoría por tanto no disponemos de conductor de tierra.

Al ser apoyo frecuentado, aparte de cumplir que las protecciones actúen, tenemos que verificar que cumple por tensiones de contacto, en caso de no cumplir, se tomaran medidas adicionales y comprobaremos tensiones de paso que deben cumplir obligatoriamente.

Pasos a seguir:

- Calcular la resistencia del electrodo
- Calcular la intensidad de defecto
- Calcular el tiempo de desconexión
- Comprobar tensiones de contacto
- Comprobar tensiones de paso (en el caso de no cumplir las de contacto)

Apoyo Frecuentado

Comenzamos:

- Calcular la resistencia del electrodo
 - En el caso de ser una sola pica

$$R = \frac{\rho}{L}$$

 $\rho = Resistividad \ del \ terreno \ [\Omega \cdot m]$

• En el caso de ser un electrodo (UNESA)

$$\begin{array}{c|c} \circ \ K_r \\ \circ \ K_p \\ \circ \ K_c = K_{p_{acceso}} \end{array} \right\} \quad R = K_r \cdot \rho$$

- Calcular la intensidad de defecto
 - Neutro conectado

$$|I_F| \simeq rac{c \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{X_n^2 + (R_n + R)^2}}$$

$$c = 1'1$$

 U_n = Tensión de la línea

R = Resistencia de puesta a tierra del apoyo

 $X_n =$ Impedancia del neutro

 $R_n = \text{Resistencia del neutro}$

• Neutro aislado

$$|I_F| = \frac{\sqrt{3} \cdot c \cdot U_n \cdot \left(\omega \cdot C_a \cdot 10^{-6} \cdot L_a + \omega \cdot C_c \cdot 10^{-6} \cdot L_c\right)}{\sqrt{1 + \left(\omega \cdot C_a \cdot 10^{-6} \cdot L_a + \omega \cdot C_c \cdot 10^{-6} \cdot L_c\right)^2 \cdot (3R)^2}}$$

$$c = 1'1$$

 U_n = Tensión de la línea

R = Resistencia de puesta a tierra del apoyo

 $C_a = \text{Capacidad de las líneas aéreas} = 0'006 \ \mu F/Km$

 $C_c = Capacidad de las líneas subterráneas = 0'25 <math>\mu F/Km$

 $L_a = \text{Longitud de las líneas aéreas en km}$

 $L_c =$ Longitud de las líneas subterráneas en km

■ Calcular tiempo de desconexión

La curva de actuacion de las protecciones nos dicen que es

$$t = \frac{400}{I_F} < 10$$

■ Comprobar tensiones de contacto

$$V_e = R \cdot I_F$$

R =Resistencia del electrodo

Comprobamos si cumplimos que

$$V_e < 2 \cdot V_c$$

Si cumplimos hemos terminado, en caso de no cumplir verificamos si cumple que $V'_c < V_c$

$$V_c = V_{ca} \cdot \left[1 + \frac{R_{a1} + R_{a2}}{2 \cdot Z_B} \right]$$

 R_{a1} = Resistencia del calzado (2000 por defecto)

 $R_{a2} = \text{Resistencia del terreno} = 3 \cdot \rho_s$

 $Z_B =$ Impedancia del cuerpo (1000 por defecto)

 V_{ca} = Tensión de contacto aplicada admisible (Se mira en tabla con el t calculado)

$$V_c' = K_c \cdot \rho \cdot I_E$$

 $I_E = I_F$ calculada anteriormente Verificamos

$$V_c' < V_c$$

Si cumple hemos terminado, en caso de no cumplir, tenemos que adoptar medidas adicionales (peana de hormigón con mallado electrosoldado para conexión equipotencial) y comprobamos tensiones de paso

Comprobar tensiones de paso (en el caso de no cumplir las de contacto)

$$V_p = 10 \cdot V_{ca} \cdot \left[1 + \frac{2 \cdot R_{a1} + 6 \cdot \rho}{1000} \right]$$

 R_{a1} = Resistividad del calzado ρ = Resistividad del terreno

$$V_{p_{acceso}} = 10 \cdot V_{ca} \cdot \left[1 + \frac{2 \cdot R_{a1} + 3 \cdot \rho + 3 \cdot \rho^*}{1000} \right]$$

 R_{a1} = Resistividad del calzado

 $\rho = \text{Resistividad del terreno}$

 ρ^* = Resistividad del hormigón (3000) o de la superficie que sea

$$V_p' = K_p \cdot \rho \cdot I_F$$

$$V_{p, \text{ acceso }}' = K_{p, \text{ accesso }} \cdot \rho \cdot I_F$$

Verifico que cumplen tanto

$$V_p' < V_p$$

$$V_{p, \,\, {\rm acceso}}' < V_{p, \,\, {\rm acceso}}$$