Тема №2 Основи проєктування та об'ємно-планувальні рішення житлових будівель

Практичне заняття №1.(1) **Прив'язка стін до координаційних осей**

Завдання 1.1. Виконати прив'язку суцільних цегляних стін

Мета завдання: прив'язати капітальні цегляні стіни будівлі (несучі, самонесучі) до модульних розбивочних осей відповідно до заданої конструктивної схеми (див.рис.1.1), її планувальних параметрів і товщини стін.

Короткі теоретичні відомості

Розміщення і взаємозв'язок елементів будинків координують прив'язкою до просторової прямокутної системи координатних площин і ліній. Прив'язка визначається відстанню від координатної осі будинку до координатної площини, або до геометричної осі елемента і здійснюються згідно з вимогами стандартів, по правилам, що забезпечують використання мінімальної кількості типорозмірів елементів в будинку, що проєктується взаємозамінністю елементів, виключенням додаткових робіт і т.п.

Розміщення конструктивного елементу відносно кординаційних осей будівлі називають його прив'язкою.

При будівництві цивільних будівель використовують наступні правила прив'язки конструктивних елементів: 1- в будівлях з цегляними стінами координаційні осі зовнішніх стін зміщені від внутрішньої грані на 100 мм; 2-осі внутрішніх стін в основному співпадають з геометричними осями.

Але в основному в цегляних стінах кординаційна вісь зовнішніх стін зміщена від внутрішньої грані не менше:

- при опиранні плит покриття 150 мм для стін із блоків і 130 мм для стін із цегли.
 - самонесучі стіни прив'язуються точно по внутрішній грані.

Прив'язку стін будинку до координатних осей виконують в відповідності з рис.1 де зовнішня площина зовнішніх стін знаходиться з лівої сторони кожного зображення

Величина a прив'язки рівна половині товщини B_0 внутрішньої несучої стіни , або кратна модулю M, або $\frac{1}{2}$ M (рис.1.1a)

Внутрішню координатну площину самонесучих і навісних зовнішніх стін поєднують з координатною віссю (рис.1.1д), або зміщують на величину a з врахуванням прив'язки несучих конструкцій в плані і особливостей примикання стін до вертикальних несучих конструкцій або перекрить (рис. 1.1 б, в, г, е).




Рис.1.1. Прив'язка стін до координаційних осей

а, б, в — величини прив'язок від координаційних осей, вказані для координаційних площин елементів; г, д, е — зовнішня площина зовнішніх стін знаходиться з лівого боку кожного зображення.





Рис.1.2. Приклад прив'язки стін до координаційних осей

На Рис.1.2 показано фрагмент плану будинку з показом прив'язки внутрішніх несучих і зовнішніх самонесучих стін.

Вихідні дані:								
Вихідні	Варіанти							
дані	1,9	2,10,	3,11,	4,12,	5,13,	6,14,	7,15,	8,16,
	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,
	25	26	27	28	29	30	31	32
Конструктивна	A	Б	В	Γ	Д	Е	Ж	И
схема								
Параметри в	Варіанти							
метрах	1,5,	2,6,	3,7,	4,8,	17,21	18,22	19,23	20,24,
	9,13	10,14,	11,15	12,16	25,29	25,30	27,31	28,32
a	5,4	5,7	6,0	6,3	5,4	5,7	6,0	6,3
В	9,0	9,6	10,2	9,0	9,6	10,2	9,0	9,6
c	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	2,4	3,0	3,3
Зовнішні	640	510	640	510	640	510	640	510
стіни в (мм)								
Внутрішні	510	380	510	250	380	510	250	380
стіни в (мм)								








Рис.1.3 Схеми плану будівлі



Приклад:

Парам	петри, м	Товщина зовнішніх стін, мм	Товщина внутрішніх стін, мм		
а	7000		250		
	6000				
	5400	640			
Д	12400				
	9000				



Методичні вказівки:

Завдання рекомендується виконувати в наступній послідовності:

- а) вивчити задану конструктивну схему і визначити несучі і само несучі стіни;
- б) відповідно до заданих параметрів накреслити на листі розбивочні координаційні осі;
- в) викреслити контури зовнішніх і внутрішніх стін, дотримуючись їх заданої товщини і правил прив'язки.
- г) проставити всі розміри: товщини стін, величину прив'язки, параметри приміщень.