Architecture des Ordinateurs

Vue d'Ensemble

Fabrice BOISSIER – <u>fabrice.boissier@epita.fr</u>







Architecture des Ordinateurs

- Objectifs :
 - Découvrir ce qu'est l'Architecture des Ordinateurs
 - Connaître les composants d'un ordinateur
 - Comprendre le format des données manipulées par un processeur
- N'apprenez pas par cœur les schémas de cette séance... (certains sont simplifiés pour mieux comprendre les concepts)
- ...cette séance sert à vous donner un aperçu de ce cours et des enjeux de l'ensemble des cours touchant au bas niveau

Les « Ordinateurs » : Historique

- Un peu plus que des calculatrices
 - Ne fait pas que du calcul
- Suite de l'évolution technique dans l'industrie
 - Machines mécaniques / vapeur & transmission de force
 - Machines électro-mécaniques
 - Machines électroniques
- Usages des ordinateurs à l'époque :
 - Gestion & Recherche

Les « Ordinateurs » : Historique


[Voir vidéo SICOB / M.Patron]

Les « Ordinateurs » : Définition

 Mot « Ordinateur » a été introduit en 1955 par François Girard chez IBM France


• Définition Wikipédia :

« Un ordinateur est une machine électronique qui fonctionne par la lecture séquentielle d'un ensemble d'instructions, organisées en programmes, qui lui font exécuter des opérations logiques et arithmétiques sur des chiffres binaires. »




On sait maintenant compter, déplacer des valeurs, en respectant les ordres

Mais on se sent vite seul...



On sait maintenant compter, déplacer des valeurs, en respectant les ordres On peut appeler quelqu'un d'autre, et se faire appeler aussi



La « carte mère » (ou n'importe quelle board) offre des services au processeur :

Pleins d'interruptions...

- « Coucou CPU! Ici réseau!
- Et clavier!
- Et souris!
- Et... »

Simplification de certaines situations « J'ai fini de copier la mémoire »


FSB aligne tout le monde

Mais elle limite aussi l'ordinateur :

Nombre max de processeurs

Max de mémoire

FSB limite tout le monde...



Standard IBM-PC (IBM 5150)

Basé sur x86

A évolué!

Offre beaucoup de canaux de communication

Pas cher...

1 processeur au centre de tout

Micro Informatique

Les « Ordinateurs » : Classes historiques

- Évolution au fil du temps des ordinateurs :
 - Mainframes
 - Super-Calculateurs / Super-Ordinateurs
 - Minis
 - Micros

Les « Ordinateurs » : Classes historiques

Mainframes

- IBM (z System), Bull (GCOS), Fujitsu, HP, ...
- Dédié I/O et très forte charge
- Un seul référentiel

Minis

- IBM : System i (AS/400), System p (POWER)
- DEC: VAX (VMS), PDP, ... [disparu]
- Plus récemment : HP, Sun/Oracle, SGI, ...
- Innombrables UNIX (AIX, HP-UX, Solaris, ...)
- Se relient les uns aux autres

Micros

- PC (5150 et « compatibles PC »)
- Atari ST, Commodore, ...
- Bureautique, jeux : graphique

- Super-Ordinateurs
 Super-Calculateurs
 - Cray, Blue Gene, ...
 - POWER, Xeon,
 SPARC64, Opteron,
 GPU NVidia, ...
 - Calcul! Pas I/O!
 Effets d'une bombe
 atomique, simulation
 de neurones, ...
 - Multiples machines reliées, PS3 en série, ...

Les « Ordinateurs » : Micro-Ordinateurs



Les « Ordinateurs » : Mini-Ordinateurs



Les « Ordinateurs » : Mainframes



Les « Ordinateurs » : Super-Ordinateurs




Les « Ordinateurs » : Classes actuelles


- Aujourd'hui on distingue plutôt :
 - Super-Calculateurs / HPC
 - Serveurs
 - Ordinateurs fixes / portables
 - Smartphones / Tablettes / SmartTV / ... [appareils personnels]
 - Embarqué & Temps Réel & IoT [appareils non accessibles]


Composants d'un ordinateur

• Processeur:

- Exécute des instructions (en langage machine)
- Accède à la mémoire
- Envoie des signaux (interruptions) aux autres composants
- Se programme avec du code écrit en langage assembleur













Composants d'un ordinateur



- Mémoire :
 - Contient des adresses (@)
 - Chaque adresse contient de la donnée














Autres composants





• Diode:

- Composant électronique semi-conducteur dipôle
- Permet de ne laisser passer le courant que dans un sens

• Transistor :


- Composant électronique semi-conducteur à 3 électrodes
- Permet de faire varier la sortie selon ses entrées
- Grande diversité de types de transistors
- Est la base de toutes les sondes/capteurs








Autres composants







- Quartz :
 - Composant électronique générant des signaux réguliers
 - Permet de synchroniser tous les composants

Microcontrôleur :

- Composant électronique contenant un processeur et de la mémoire
- Processeur simple et petite mémoire
- Parfait pour contrôler quelques composants et faire un petit appareil

• Périphérique :

Assemblage de processeurs, mémoires, microcontrôleurs, etc...



Autres composants

• Les « puces électroniques » (*chip* en anglais) ou « circuits intégrés » (*integrated circuits* en anglais) sont simplement un empaquetage

miniaturisé d'un ou plusieurs composants

- Processeur
- Mémoire
- Microcontrôleur
- Portes logiques
- Amplificateurs

•









Signaux analogiques

• Signal Analogique (*Analog Signal*) : signal = grandeur



Signaux numériques

• Signal Numérique (*Digital Signal*) : signal = bits



Signaux

- Il existe des composants « analogiques » ou « numériques » (ou les 2)
 - Ex: les DSP sont des processeurs manipulant des signaux
- Dans le cadre de l'informatique, on s'intéresse surtout aux composants numériques...
- ...mais les sondes émettant certaines données peuvent être analogiques (capteur de lumière, micro, ...)
- Ce sont les transistors qui contribuent à transformer ces signaux analogiques en numériques

Standards / Définitions du numérique

- 1 bit peut prendre 2 valeurs :
 - 0
 - 1
 - (binaire)

- 8 bits = 1 octet = 1 Byte
- 1 octet peut prendre 256 valeurs (2^8):
 - de 0 à 255 s'il est « non-signé »
 - de -128 à +127 s'il est « signé »

Standards / Définitions du numérique

```
= 10^3 \, \text{o} / \, \text{B}
                                          = 1000 o / B

    Kilo octet / KiloByte

    Méga octet / MegaByte

                                          = 1000 \text{ kg / kB}
                                                                    = 10^6 \, \text{o} \, / \, \text{B}

    Giga octet / GigaByte

                                          = 1000 Mo / MB
                                                                    = 10^9 \, \text{o} / \text{B}

    Téra octet / TeraByte

                                          = 1000 Go / GB
                                                                    = 10^{12} \text{ o}

    Péta octet / PetaByte

                                          = 1000 To / TB
                                                                    = 10^{15} \text{ o}
                                          = 1000 Po / PB
                                                                    = 10^{18} \text{ o} / \text{B}

    Exa octet / ExaByte

    Zetta octet / ZettaByte

                                          = 1000 Eo / EB
                                                                    = 10^2 1 o B

    Yotta octet / YottaByte

                                          = 1000 Zo / ZB
                                                                    = 10^2 4 o B

    Ronna octet / RonnaByte

                                          = 1000 Yo / YB
                                                                    = 10^2 7 o B

    Quetta octet / QuettaByte

                                          = 1000 Ro / RB
                                                                    = 10^30 o / B
```

Standards / Définitions du numérique

- Ne confondez pas les préfixes du SI (en décimaux)...
 - Kilo (k), Méga (M), Giga (G), Téra (T), ...
 - 1.000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000.000, ...
- Avec les préfixes binaires!
 - Kibi (Ki), Mébi (Mi), Gibi (Gi), Tébi (Ti), ...
 - 1.024 (2¹⁰), 1.048.576 (2²⁰), 1.073.741.824 (2³⁰), 2⁴⁰, ...
 - ..., Pébi (Pi), Exbi (Ei), Zébi (Zi), Yobi (Yi)
 - ..., 2⁵⁰, 2⁶⁰, 2⁷⁰, 2⁸⁰

- Circuit intégré
 - Dispose d'un premier bus pour sélectionner une adresse (@)
 - Dispose d'un second bus pour transférer la donnée vers/depuis l'extérieur de la mémoire
- Volatilité
 - Volatile : perte des données en cas de coupure de courant
 - Non-Volatile : données conservées hors tension
- Attention, la mémoire n'est pas faite pour le « stockage »
 - Disque dur, bande magnétique, Blu-Ray, flash, ...

RAM

- Random Access Memory (ou mémoire vive)
- Lecture/Écriture une fois mise sous tension
- Généralement volatile
- Exemples: DRAM (FPM, EDO, SDRAM, DDR, ...), SRAM, ...

ROM


- Read-Only Memory (ou mémoire morte)
- Modifiable uniquement dans certaines conditions (voire pas du tout)
- Généralement non-volatile
- ROM, PROM, EPROM, EEPROM, ...

Les 3 Bus

- Bus d'adresse
 - Sélectionne une adresse
- Bus de données
 - Écrit un mot
 - Lit un mot
- Bus de contrôle
 - Gestion des interruptions
 - Gestion des composants externes

Les 3 Bus

Exemple MOS 6502: Les principaux bus



La taille des bus


Exemple MOS 6502:


Taille des bus

(merci wikipedia et Bill Bertram pour l'image)

Bus d'@ de taille 16 bits

Soit 65.536 adresses accessibles





• Lecture :


- 1 Le processeur met sur le bus d'@, l'adresse qu'il souhaite atteindre
- 1 Le processeur indique sur le bus contrôle qu'il souhaite lire (READ)
- 2 La mémoire charge l'adresse et récupère la donnée
- 3 Le processeur indique sur le bus de contrôle qu'il est prêt à recevoir la donnée

4 - La mémoire prend la donnée, et l'envoie sur le bus de données


• Ecriture :

- 1 Le processeur met sur le bus d'@, l'adresse qu'il souhaite atteindre
- 1 Le processeur indique sur le bus contrôle qu'il souhaite écrire (WRITE)
- 2 La mémoire charge l'adresse
- 3 Le processeur indique, via le bus de contrôle, qu'il est prêt à émettre la donnée
- 3 Le processeur charge la donnée sur le bus de données
- 4 La mémoire prend la donnée, et l'écrit à l'adresse indiquée

Exemple de Lecture en Mémoire




Exemple d'Écriture en Mémoire




Les Interruptions

(merci wikipedia et Bill Bertram pour l'image)



Les Interruptions



Et maintenant...

• Vous avez maintenant une vision générale simplifiée des ordinateurs

• Ainsi que des composants à l'intérieur

• Et comment ces derniers communiquent

• Il est temps de voir les détails techniques.