



**msi**®

# MYSTIC LIGHT 动态 RGB LED 炫光系统 使用手册


# MYSTICLIGHT (动态 RGB LED 炫光系统)

MYSTIC LIGHT 是用以控制 MSI 产品及合作伙伴产品 LED 灯的应用程序。对于一些早期的产品，您可以前往产品下载页面下载适用的 LED 控制软件。

## 设备 LED 效果控制屏幕

开启 MYSTIC LIGHT 后，屏幕上方将显示自动检测出的设备列表。您可以点击设备图标，切换列表中设备的控制屏幕，还可以同步其 LED 灯光效果。

要想更改 LED 效果，请选择所需设备和 LED 区域，然后从左列中选择一种效果类型。



- **LED 灯光效果选择 -** 允许您选择 LED 灯光效果。请注意，灯光效果选项的多少将取决于您拥有的设备，此处将仅列出适用于所有包含设备的灯光效果。效果选择器的每一页中列出了六种效果，您可以使用底部的页面导航功能查找更多选项。

- **LED 颜色选择 -** 此选项可以为单一灯光效果 (堆叠、呼吸、闪烁等) 选择颜色。



外弧上有四种自定义颜色，内弧上有六种不可更改的默认颜色。只需点击外弧或内弧上的颜色，即可轻松更改 LED 颜色。要想更改自定义颜色，请点击外弧上的其中一种颜色，以保存您选择的颜色。




然后使用色相环选择所需的颜色。在中心圆处将展示您选择的颜色。您可以向上拖动亮度滑块以增加明度，或向下拖动亮度滑块以降低明度。




您可以通过编辑 0 到 255 之间的 RGB (红色、绿色、蓝色) 值来指定颜色。

- **LED 区域选择** - 允许您选择设备上的 LED 区域。LED 效果将取决于您选择的 LED 区域。
- **效果速度级别** - 允许您调整 LED 灯光效果的切换速度。请注意，此功能仅在您的设备支持时才可用。



- **亮度级别** - 允许您调整 LED 灯光的亮度。请注意，此功能仅在您的设备支持时才可用。




- **应用按钮** - 每次更改配置时，您需要点击**应用**按钮以应用更改。




- **设备同步** - 该选项可让您将 LED 灯光效果与设备实现同步。

- **同步设备** - 请点击设备图标下方的锁链图标，断链图标变为红色锁链图标即表示，该设备的 LED 灯光效果设置已与其他设备同步。




**红色锁链图标** - 表示设备已被同步。 **断链图标** - 表示设备未被同步。

- **个人** - 您也可以更改单个设备的设置。为此，您需点击锁链图标，使其变为下图所示的灰色。



- **同步全部** - 借助右上角的快捷按钮，只需单击一次即可同步所有设备。请单击“全部同步”按钮，随后所有同步设备下的锁链图标将变为红色锁链图标，且配置文件控制面板将出现在左侧。



- **配置文件控制面板** - 用于保存全部同步设置。

