
MJ-HS
Earth
9VPWR
TP3
TP4
TestPoint
TestPoint
BarrelJack_Switch
J1
0... 12V
LED
SW_Push
SW_Push
SW_Push
TP1
TP2
TestPoint
TestPoint
I/O
LM78L05_TO92
1000
F1
0.33... 2 V
Conn_01x08
MJ